


CANVAS^{TM/MC}

WATERTON ABRI DE JARDIN À PANNEAUX D'INTIMITÉ ET PUITS DE LUMIÈRE, 11 X 11 PI

N° DE MODÈLE : 088-2281-0



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?

SANS FRAIS :

1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de cet article.

Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.

N° de production : xxxxxxxx

CANVAS^{MC}

INSPIRÉE DU CANADA



Nous croyons au pouvoir de la décoration pour donner son âme à votre maison.

C'est pour cela que les collections **CANVAS^{MC}** **s'inspirent des Canadiens et de leur style de vie.**

Qu'il s'agisse de meubles tendance, de décos pour les fêtes ou pour le plein air, **CANVAS^{MC}** vous permet de rafraîchir facilement **votre espace pour qu'il reflète votre style unique et votre mode de vie.**

Nous serions ravis de recevoir vos commentaires judicieux. Visitez notre site Web à **canadiantire.ca** pour nous communiquer de votre expérience et partagez vos photos avec nous en utilisant **#MonStyleCANVAS**.

Montrez-nous comment vous donnez vie aux produits **CANVAS^{MC}**. Nous avons hâte de les voir!

TABLE DES MATIÈRES

Liste des pièces	5
Guide étape par étape	12
Données techniques	39
Dépannage	40
Prendre soin de votre article	40
Garantie	41



AVERTISSEMENT! Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser l'abri de jardin afin de réduire le risque de blessures graves.

ATTENTION! Surveillez toujours les enfants et animaux de compagnie étroitement lorsqu'ils utilisent cet article ou qu'ils se trouvent à proximité de celui-ci. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.



Laissez-nous vous aider!

NE RETOURNEZ PAS VOTRE ARTICLE AU MAGASIN.

APPELEZ-NOUS D'ABORD! 1 888 670-6684 (numéro de sans frais).

Si vous avez des questions concernant votre article, des questions de garantie, ou si des pièces sont endommagées ou manquantes, contactez notre service à la clientèle en composant le numéro sans frais. Contactez-nous si vous avez besoin d'assistance, nous sommes là pour vous aider.

IMPORTANT : Veuillez lire et bien comprendre ce guide avant de procéder à l'assemblage. Avant de procéder à l'assemblage du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces à la liste de contenu de l'emballage. S'il manque des pièces, ou si vous avez des questions, contactez-nous au 1 888 670-6684 (sans frais).

Mettez toutes les pièces de la boîte dans une zone dégagée et positionnez-les sur le sol devant vous. Retirez tout le matériel d'emballage et remettez-le dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage. Veuillez lire attentivement chaque étape avant de procéder à l'assemblage, et assurez-vous de comprendre toutes les étapes. S'il vous manque une pièce, veuillez appeler notre équipe du service à la clientèle au 1 888 670-6684 (sans frais).


OUTILS REQUIS

Requis pour l'assemblage : Les outils ci-dessous ne sont pas inclus dans l'emballage.



REMARQUE : Ne vissez pas excessivement/Faites attention de ne pas visser excessivement.

Perceuse sans fil



Marteau



Escabeau



4 personnes



TABLE DES MATIÈRES



ATTENTION!

- L'emplacement approprié de l'abri de jardin est essentiel.
Ne placez pas l'article sous des lignes électriques.
- Tenez les enfants à l'écart du produit pendant son assemblage.
Ce produit contient des petites pièces que les enfants peuvent avaler.
- Tenez vos doigts éloignés des endroits où ils risquent d'être pincés ou pris.
- Ne tentez pas d'assembler l'abri de jardin s'il vous manque des pièces.

- Cet article est conçu pour un usage extérieur seulement.
- Le produit doit être assemblé sur une surface plane et stable.
- N'assemblez pas l'abri de jardin sur des surfaces instables.
- Assurez-vous que l'emplacement et le dégagement de votre abri sont acceptables.
- L'abri de jardin doit être ancré avec des piquets au sol pour plus de sécurité. Il est recommandé de ne pas le fixer de façon permanente à un plancher ou à une plate-forme en béton.
- Cet abri de jardin ne doit pas être considéré comme faisant partie d'un bâtiment ou d'une structure de maison. L'abri de jardin doit être ancré au sol pour plus de sécurité. N'assemblez pas l'abri de jardin sur le sol ou la terre. Il est préférable d'assembler l'abri de jardin sur une terrasse en bois ou un sol en béton pour plus de stabilité. S'il est assemblé sur une terrasse ou un sol en bois, assurez-vous que la terrasse ou le sol en bois a une fondation solide. Il est conseillé d'utiliser des dispositifs d'ancrage appropriés (non fournis) pour ancrer l'abri de jardin sur le sol en bois/béton.
- Certaines structures peuvent nécessiter l'aide de deux personnes ou plus pour installer l'abri en toute sécurité. Vérifiez s'il y a des services publics souterrains avant de creuser ou d'enfoncer des piquets dans le sol.
- Pendant l'installation, suivez tous les avertissements de sécurité fournis avec vos outils et portez des lunettes de sécurité.
- Si vous installez plus d'un abri de jardin, gardez une distance minimale de 10 pi (3 m) entre les abris.
- Au besoin, demandez à d'autres personnes de vous aider à assembler ou à déplacer l'article.
- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants et des lunettes de protection si nécessaire.
- Tenez les enfants et les animaux à l'écart de l'abri de jardin pendant son assemblage.
- Assurez-vous périodiquement que tous les écrous et boulons sont bien serrés.
Au besoin, resserrez-les.
- La réparation et le remplacement des pièces doivent être effectués par un technicien qualifié.
- L'abri de jardin est destiné à des fins décoratives et d'ombrage uniquement, et n'est pas conçu pour résister aux intempéries, notamment les vents violents, la pluie et la neige.
- Si le produit n'est pas utilisé pendant de longues périodes (p. ex., l'hiver), il doit être entreposé dans un environnement propre et sec.
- Ne mettez pas un foyer au propane liquide ou au bois à l'intérieur du produit.
- Ne grimpez pas ou ne placez pas des objets lourds sur le toit de l'abri.
- Conservez l'emballage d'origine pour ranger et protéger l'abri pendant les mois d'hiver.
- N'utilisez pas ou n'entrez pas dans l'abri de jardin si les conditions suivantes existent :
 - Mouvement visible des supports, des panneaux de toiture ou affaissement du toit;
 - Bruit inhabituel de l'abri de toit;
 - Panneaux de toit déformés;
 - Boulons/attaches endommagés ou manquants.
- Veuillez vérifier auprès de l'Association des propriétaires et les agences gouvernementales locales avant d'acheter et d'assembler des abris de jardin. Ces organisations locales peuvent exiger des permis et peuvent avoir des exigences spécifiques pour l'installation.
- Conservez ce guide d'utilisation à titre de référence future.
- Garantie : Veuillez conserver votre reçu comme preuve d'achat.

LISTE DES PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
A P00010048801	Poteau		4
B P00010045702	Base de poteau		4
C P00610023102	Couvercle de base		4
D P00040135901	Poutre transversale gauche		4
E P00040136001	Poutre transversale droite		4
F P00050175201	Connecteur de traverse		4
G P00220038601	Capuchon de traverse		4
J P00050160902	Connecteur de contrefiche en arc		16
K P00500058902	Contrefiche en arc		8
L P00050024804	Connecteur inférieur pour poutre de chevron		4
M P00050025104	Connecteur inférieur pour poutre de milieu		4
N P00060197104	Chevron (grand toit)		4
P P00060198304	Poutre de milieu		4


LISTE DES PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
Q P00060231702	Grand cadre supérieur		4
R P00060198904	Poutre supérieure du grand toit		8
S P00060199904	Poutre inférieure du grand toit		8
T P00570034504	Tige de moustiquaire gauche		4
U P00570034604	Tige de moustiquaire droite		4
V P00070105601	Panneau de couverture		1
W P00220034801	Panneau d'appui		4
X P00060201204	Solin de panneau gauche du grand toit		4
Y P00060201704	Solin de panneau droit du grand toit		4
AA P00070101004	Petit panneau du grand toit (gauche)		4
AB P00070101404	Petit panneau du grand toit (gauche de milieu)		4
AC P00070111202	Grand panneau de toit supérieur gauche		4
AD P00070111302	Grand panneau de toit supérieur droit		4


LISTE DES PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
AE P00070101604	Petit panneau du grand toit (droit de milieu)		4
AF P00070101204	Petit panneau du grand toit (droit)		4
AG P00080039502	Grand capuchon de chevron de toit		4
AJ P00630013501	Petit panneau d'intimité 1		1
AK P00630013601	Petit panneau d'intimité 2		1
AL P00630013701	Petit panneau d'intimité 3		1
AM P00220038501	Panneau d'appui pour panneau d'intimité		20
AN P00210053301	Dessus de table 1		1
AP P00210053401	Dessus de table 2		1
AQ P00050174901	Connecter le panneau 1		2
AR P00630013401	Grand panneau d'intimité		6
AS P00220038402	Panneau d'appui pour panneau de toit		8
AT P00050175001	Connecteur de panneau 2		1
AU P00050175101	Connecteur de panneau 3		1





VUE ÉCLATÉE



VUE ÉCLATÉE




LISTE DE LA QUINCAILLERIE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
H1 H100010068	Boulon M6X15		16+1 pièce de rechange
H2 H100010047	Boulon M6X20		302+16 pièce de rechange
H3 H100010046	Boulon M6X40		28+2 pièce de rechange
H4 H100010051	Boulon M6X55		20+1 pièce de rechange
H5 H050030001	Rondelle plate M6		20+1 pièce de rechange
H6 H040010004	Écrou M6		20+2 pièce de rechange
HH1 H050050018	Rondelle en caoutchouc M6		8+1 pièce de rechange
HH2 P00810002701	Bouchon M5.3*12		12+1 pièce de rechange
HS H070010003	Piquet Ø8 *180		8
HW H090010017	Clé M6		2

AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE


ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES LES PIÈCES SONT PRÉSENTES

Comparez toutes les pièces aux listes de pièces et de quincaillerie et assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires pour l'assemblage.




ASSEMBLER DANS UNE ZONE DÉGAGÉE

Placez toutes les pièces de la boîte sur le sol devant vous sur une surface propre, sèche et plane pour protéger le produit pendant son assemblage.




RETIRER LES MATERIAUX D'EMBALLAGE

Remettez les matériaux d'emballage dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.



LIRE ATTENTIVEMENT CHAQUE ÉTAPE


Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Si vous avez des questions, contactez le service à la clientèle CANVAS^{MD} au 1 888 660-6684 (sans frais).




GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 1


A X4





H2 X8





B X4



C X4




ÉTAPE 2




GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 3







ÉTAPE 4




GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE





ÉTAPE 5



Conseil d'assemblage :
Nous vous conseillons de mesurer la distance entre d1 et d2 pour vous assurer qu'ils sont égaux en distance. De plus, il est préférable d'utiliser un niveau à bulle pour vous assurer que tous les poteaux sont droits.






ÉTAPE 6




GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 7




ÉTAPE 8




GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 9




ÉTAPE 10




GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 11




ÉTAPE 12







GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 13








ÉTAPE 14







GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 15







ÉTAPE 16






GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 17




ÉTAPE 18




GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 19


AG X4



HH1 X8 H3 X8




AG




H3

HH1



AG

AG




GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE


Conseils :

La clôture d'intimité et la barre sont universelles; vous pouvez personnaliser votre abri de jardin avec les 3 options ci-dessous.


Option 1





Option 2



Option 3




ÉTAPE 20





GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 21







ÉTAPE 22








GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 23




ÉTAPE 24





GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE


ÉTAPE 25



ÉTAPE 26



DONNÉES TECHNIQUES



FICHE TECHNIQUE

DIMENSION DE L'ARTICLE (larg. x P. x H.)	132 1/16 x 132 1/16 x 112 3/4 po 335,5 x 335,5 x 286,5 cm
POIDS DE L'ARTICLE	588 lb 9 oz 267 kg

DÉPANNAGE



AVANT DE RETOURNER
VOTRE ARTICLE

VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?
LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER!

SANS FRAIS :
1 888 670-6684



APPELEZ-NOUS,
NOUS POUVONS VOUS AIDER

Si vous avez des questions concernant votre article ou avez besoin d'une assistance au titre de la garantie, veuillez appeler notre service d'assistance à la clientèle.

ENTRETIEN DE VOTRE ARTICLE



ATTENTION! VÉRIFIEZ PÉRIODIQUEMENT TOUS LES ÉCROUS ET LES VIS POUR VOIR S'ILS SONT BIEN SERRÉS, ET RESSERREZ-LES AU BESOIN.

Instructions de nettoyage et d'utilisation	Surveillez toujours les enfants étroitement lorsqu'ils utilisent cet article ou qu'ils se trouvent à proximité de celui-ci. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.
	Cet article est conçu pour un usage extérieur seulement.
	N'allumez aucun feu sous ou près du produit.
	Nettoyez l'abri de jardin avec du savon doux et de l'eau. Rincez bien, et attendez que l'abri soit sec avant de l'assembler à nouveau.
	Assurez-vous périodiquement que tous les écrous et boulons sont bien serrés. Au besoin, resserrez-les.
	Démontez l'abri de jardin en suivant les étapes d'assemblage dans l'ordre inverse. Démontez toujours l'abri de jardin entièrement. Lorsqu'il est partiellement démonté, l'abri de jardin n'est pas assez stable pour résister au vent et aux intempéries, et peut donc être endommagé ou entraîner des dommages.
	Enlevez tout excès de neige du toit.
	Ne secouez pas, ne vous penchez pas et ne grimpez pas sur l'abri de jardin.
	Nettoyez et séchez l'abri de jardin avant de le ranger dans un endroit sec et abrité. N'utilisez pas de javellisant, d'acide ou d'autres nettoyants abrasifs sur la table.
	Les composants en acier de cet abri de jardin sont traités avec de la peinture inhibant la rouille pour prévenir et limiter la rouille. Toutefois, en raison de la nature de l'acier, un revêtement de protection rayé pourrait entraîner l'oxydation de la surface (rouille). Il ne s'agit pas d'un défaut et n'est donc pas couvert par la garantie. Pour minimiser cette condition, il est recommandé de faire preuve de prudence lors de l'assemblage et de la manipulation du produit afin d'éviter les rayures de la peinture. Si des rayures ou des dommages se produisent, il est recommandé de couvrir immédiatement la rayure avec de la peinture inhibant la rouille (non incluse). La rouille de surface peut également être facilement éliminée avec une application très légère d'huile de cuisson ordinaire. Si l'oxydation de surface (rouille) se produit et si aucune mesure n'est prise pour empêcher cela, l'oxydation peut commencer à couler sur la terrasse ou le patio et causer des taches dommageables, qui peuvent être difficiles à enlever. Cela peut être évité si les mesures susmentionnées sont prises pour empêcher le produit de s'oxyder.
	Conservez ce guide d'utilisation aux fins de consultation ultérieure.
	Conservez l'emballage d'origine pour ranger l'abri de jardin.

GARANTIE



GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS*

Cet article CANVAS comprend une garantie de trois (3) ans contre les défauts de fabrication et de matériaux du cadre et un (1) an de garantie pour toutes les autres pièces. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acheteur original au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

N° DE MODÈLE : 088-2281-0

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil, Toronto, Canada M4S 2B8

CANVAS^{MC}

INSPIRÉE DU CANADA

