


CANVAS^{TM/MC}

HOLBROOK ABRI DE JARDIN OCTOGONAL, 14 PI X 12 PI

N° DE MODÈLE : 088-2283-6



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?

SANS FRAIS :

1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de cet article.
Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.

N° de production : xxxxxxxx

CANVAS^{MC}

INSPIRÉE DU CANADA



Nous croyons au pouvoir de la décoration pour donner son âme à votre maison.

C'est pour cela que les collections **CANVAS^{MC}** **s'inspirent des Canadiens et de leur style de vie.**

Qu'il s'agisse de meubles tendance, de décorations pour les fêtes ou pour le plein air, **CANVAS^{MC}** vous permet de rafraîchir facilement **votre espace pour qu'il reflète votre style unique et votre mode de vie.**

Nous serions ravis de recevoir vos commentaires judicieux. Visitez notre site Web à **canadiantire.ca** pour nous communiquer de votre expérience et partagez vos photos avec nous en utilisant **#MonStyleCANVAS.**

Montrez-nous comment vous donnez vie aux produits **CANVAS^{MC}**. Nous avons hâte de les voir!

TABLE DES MATIÈRES

Liste des pièces	5
Avant de commencer l'assemblage	10
Guide étape par étape	11
Données techniques	29
Dépannage	30
Prendre soin de votre article	31
Garantie	32



AVERTISSEMENT! Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser l'abri de jardin afin de réduire le risque de blessures graves.
ATTENTION! Surveillez toujours les enfants et animaux de compagnie étroitement lorsqu'ils utilisent cet article ou qu'ils se trouvent à proximité de celui-ci. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.




Laissez-nous vous aider!
NE RETOURNEZ PAS VOTRE ARTICLE AU MAGASIN.
APPELEZ-NOUS D'ABORD! 1 888 670-6684 (numéro de sans frais).
Si vous avez des questions concernant votre article, des questions de garantie, ou si des pièces sont endommagées ou manquantes, contactez notre service à la clientèle en composant le numéro sans frais. Contactez-nous si vous avez besoin d'assistance, nous sommes là pour vous aider.

IMPORTANT : Veuillez lire et bien comprendre ce guide avant de procéder à l'assemblage. Avant de procéder à l'assemblage du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces à la liste de contenu de l'emballage. S'il manque des pièces, ou si vous avez des questions, contactez-nous au 1 888 670-6684 (sans frais).

Mettez toutes les pièces de la boîte dans une zone dégagée et positionnez-les sur le sol devant vous. Retirez tout le matériel d'emballage et remettez-le dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage. Veuillez lire attentivement chaque étape avant de procéder à l'assemblage, et assurez-vous de comprendre toutes les étapes. S'il vous manque une pièce, veuillez appeler notre équipe du service à la clientèle au 1 888 670-6684 (sans frais).


OUTILS REQUIS

Requis pour l'assemblage : Les outils ci-dessous ne sont pas inclus dans l'emballage.



REMARQUE : Ne vissez pas excessivement/Faites attention de ne pas visser excessivement.


Perceuse sans fil



Marteau



Escabeau



3 ou 4 personnes




ATTENTION!

- L'emplacement approprié de l'abri de jardin est essentiel.
- Ne placez pas l'article sous des lignes électriques.
- Tenez les enfants à l'écart du produit pendant son assemblage. Ce produit contient des petites pièces que les enfants peuvent avaler.
- Tenez vos doigts éloignés des endroits où ils risquent d'être pincés ou pris.
- Ne tentez pas d'assembler l'abri de jardin s'il vous manque des pièces.





Cet article est conçu pour un usage extérieur seulement

- Le produit doit être assemblé sur une surface plane et stable.
- N'assemblez pas l'abri de jardin sur des surfaces instables.
- Assurez-vous que l'emplacement et le dégagement de votre abri sont acceptables.
- L'abri de jardin doit être ancré avec des piquets au sol pour plus de sécurité. Il est recommandé de ne pas le fixer de façon permanente à un plancher ou à une plate-forme en béton.
- Au besoin, demandez à d'autres personnes de vous aider à assembler ou à déplacer l'article.
- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants et des lunettes de protection si nécessaire.
- Tenez les enfants et les animaux de compagnie à l'écart de l'abri de jardin pendant son assemblage.
- Assurez-vous périodiquement que tous les écrous et boulons sont bien serrés. Au besoin, resserrez-les.
- La réparation et le remplacement des pièces doivent être effectués par un technicien qualifié.
- L'abri de jardin est destiné à des fins décoratives et d'ombrage uniquement, et n'est pas conçu pour résister aux intempéries, notamment les vents violents, la pluie et la neige.
- Si le produit n'est pas utilisé pendant de longues périodes (p. ex., l'hiver), il doit être entreposé dans un environnement propre et sec.
- Ne mettez pas un foyer au propane liquide ou au bois à l'intérieur du produit.
- Ne grimpez pas ou ne placez pas des objets lourds sur le toit de l'abri.
- Conservez l'emballage d'origine pour ranger et protéger l'abri pendant les mois d'hiver.
- N'utilisez pas ou n'entrez pas dans l'abri de jardin si les conditions suivantes existent :
 - Mouvement visible des supports, des panneaux de toiture ou affaissement du toit;
 - Bruit inhabituel de l'abri de toit;
 - Panneaux de toit déformés;
 - Boulons/attaches endommagés ou manquants.
- Veuillez vérifier auprès de l'Association des propriétaires et les agences gouvernementales locales avant d'acheter et d'assembler des abris de jardin. Ces organisations locales peuvent exiger des permis et peuvent avoir des exigences spécifiques pour l'installation.
- Conservez ce guide d'utilisation à titre de référence future.
- Garantie : Veuillez conserver votre reçu comme preuve d'achat.


LISTE DES PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
A P00020072701	Poteau		8
B P00560048901	Queue de poteau		8
C P00610024301	Couvercle de base		8
D P00010048701	Base de poteau		8
E P00040135701	Longue poutre transversale		2
F P00040135801	Courte poutre transversale		6
G P00050174301	Connecteur de chevron		8
J P00060230601	Chevron		8
K P00050174401	Connecteur supérieur		1
L P00060230801	Longue poutre supérieure (milieu)		2
M P00060230701	Longue poutre supérieure (haut)		2
N P00060231101	Courte poutre supérieure (milieu)		6
P P00060231001	Courte poutre supérieure (haut)		6


LISTE DES PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
Q P00570087601	Longue tige du moustiquaire		2
R P00570087701	Courte tige du moustiquaire		6
S P00090017701	Petite couverture supérieure		4
T P005800001	Crochet		4
U P00070110701	Grand panneau de toit (côté long) 1		2
V P00070110801	Grand panneau de toit (côté long) 2		2
W P00070110901	Petit panneau de toit 1		8
X P00070111001	Petit panneau de toit 2		4
Y P00070111101	Panneau de toit de milieu (côté court)		6
AA P00220038301	Capuchon de poteau		8
AB P00080039401	Capuchon de chevron		8
AC P00560049001	Solin interne du poteau		8
AD P00060230901	Longue poutre supérieure (bas)		2
AE P00060231201	Courte poutre supérieure (bas)		6






VUE ÉCLATÉE



VUE ÉCLATÉE




LISTE DE LA QUINCAILLERIE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
H1 H100010047	Boulon M6X20		294+15 pièce de rechange
H2 H100010046	Boulon M6X40		16+1 pièce de rechange
H3 H100010101	Boulon M6X45		32+2 pièce de rechange
H4 H050050018	Rondelle en caoutchouc M6		16+1 pièce de rechange
HS H070010003	Piquet Ø 8*180		16+1 pièce de rechange
HW1 H090010017	Clé M6		2
HW2 H090030002	Clé hexagonale M6		1

AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE


ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES LES PIÈCES SONT PRÉSENTES

Comparez toutes les pièces aux listes de pièces et de quincaillerie et assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires pour l'assemblage.




ASSEMBLER DANS UNE ZONE DÉGAGÉE

Placez toutes les pièces de la boîte sur le sol devant vous sur une surface propre, sèche et plane pour protéger le produit pendant son assemblage.




RETIRER LES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE

Remettez les matériaux d'emballage dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.



LIRE ATTENTIVEMENT CHAQUE ÉTAPE


Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Si vous avez des questions, contactez le service à la clientèle CANVAS^{MD} au 1 888 660-6684 (sans frais).




GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 1



A X8







H1 X16



B X8




ÉTAPE 2



GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE



ÉTAPE 3

E X2





H3 X8

H1 X8




ÉTAPE 4





GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 5





G X8



H1 X16




ÉTAPE 6




GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 7



M X2







P X6



H1 X16




ÉTAPE 8




GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 9



AD X2





AE X6



H1 X16







ÉTAPE 10







GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 11






ÉTAPE 12







GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 13




ÉTAPE 14





GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 15




S X1



H1 X2




ÉTAPE 16





GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 17

AC X8





H1 X16



ÉTAPE 18

HS X16




A

C

HS

D

DONNÉES TECHNIQUES



FICHE TECHNIQUE

DIMENSION DE L'ARTICLE (larg. x P. x H.)

175 x 152 1/4 x 113 3/4 po

444,6 x 386,6 x 289 cm

POIDS DE L'ARTICLE

350 lb 8 oz

159 kg



**AVANT DE RETOURNER
VOTRE ARTICLE**

**VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?
LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER!**

**SANS FRAIS :
1 888 670-6684**



**APPELEZ-NOUS,
NOUS POUVONS VOUS AIDER**

Si vous avez des questions concernant votre article
ou avez besoin d'une assistance au titre de la garantie,
veuillez appeler notre service d'assistance à la clientèle.

ENTRETIEN DE VOTRE ARTICLE



ATTENTION! VÉRIFIEZ PÉRIODIQUEMENT TOUS LES ÉCROUS ET LES VIS POUR VOIR S'ILS SONT BIEN SERRÉS, ETRESSERREZ-LES AU BESOIN.

Instructions de nettoyage et d'utilisation

Surveillez toujours les enfants étroitement lorsqu'ils utilisent cet article ou qu'ils se trouvent à proximité de celui-ci. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.

Cet article est conçu pour un usage extérieur seulement.

N'allumez aucun feu sous ou près du produit.

Nettoyez l'abri de jardin avec du savon doux et de l'eau. Rincez bien, et attendez que l'abri soit sec avant de l'assembler à nouveau.

Assurez-vous périodiquement que tous les écrous et boulons sont bien serrés. Au besoin, resserrez-les.

Démontez l'abri de jardin en suivant les étapes d'assemblage dans l'ordre inverse. Démontez toujours l'abri de jardin entièrement. Lorsqu'il est partiellement démonté, l'abri de jardin n'est pas assez stable pour résister au vent et aux intempéries, et peut donc être endommagé ou entraîner des dommages.

Enlevez tout excès de neige du toit.

Ne secouez pas, ne vous penchez pas et ne grimpez pas sur l'abri de jardin.

Nettoyez et séchez l'abri de jardin avant de le ranger dans un endroit sec et abrité. N'utilisez pas de javellisant, d'acide ou d'autres nettoyants abrasifs sur la table.

Les composants en acier de cet abri de jardin sont traités avec de la peinture inhibant la rouille pour prévenir et limiter la rouille. Toutefois, en raison de la nature de l'acier, un revêtement de protection rayé pourrait entraîner l'oxydation de la surface (rouille). Il ne s'agit pas d'un défaut et n'est donc pas couvert par la garantie. Pour minimiser cette condition, il est recommandé de faire preuve de prudence lors de l'assemblage et de la manipulation du produit afin d'éviter les rayures de la peinture. Si des rayures ou des dommages se produisent, il est recommandé de couvrir immédiatement la rayure avec de la peinture inhibant la rouille (non incluse). La rouille de surface peut également être facilement éliminée avec une application très légère d'huile de cuisson ordinaire. Si l'oxydation de surface (rouille) se produit et si aucune mesure n'est prise pour empêcher cela, l'oxydation peut commencer à couler sur la terrasse ou le patio et causer des taches dommageables, qui peuvent être difficiles à enlever. Cela peut être évité si les mesures susmentionnées sont prises pour empêcher le produit de s'oxyder.

Conservez ce guide d'utilisation aux fins de consultation ultérieure.

Conservez l'emballage d'origine pour ranger l'abri de jardin.

CANVAS^{MC}

INSPIRÉE DU CANADA

