



Poignées chauffantes Kolpin

Instructions d'installation

Pièce n° : 50-0360

Avant de commencer, veuillez lire ces instructions et vous assurer de disposer de toutes les pièces et de tous les outils nécessaires. Veuillez conserver ces instructions d'installation pour référence ultérieure et pour vous aider à commander des pièces.



Kolpin Outdoors, Inc.

9955 59th Ave N, Plymouth, MN 55442

Téléphone : 877 956-5746 ou 763 478-5800

www.kolpin.com

customerservice@kolpin.com

Important : Cet accessoire Kolpin est conçu spécialement pour un VTT. Avant de commencer, veuillez lire attentivement les instructions d'installation et le guide d'utilisation. Il est plus facile d'installer un accessoire lorsque le véhicule est propre et exempt de débris.

Contenu :

1. Sélecteur (qté : 1)
2. Poignées (qté : 2)
3. Faisceau de fils (qté : 1)
4. Support (qté : 1)

Remarque : S'il manque une pièce, ne retournez pas l'accessoire au magasin. Téléphonez-nous sans frais au 877 956-5746.

Outils requis pour l'installation :

- Tournevis Phillips
- Douille de 10 mm
- Clé hexagonale de 5 mm
- Couteau universel ou ciseau tranchant
- Adhésif époxy à prise lente (bicomposant au besoin)

Préparation :

1. Retirez les poignées du guidon.
2. Nettoyez le guidon à l'emplacement des poignées chauffantes. Poncez toute rugosité.

Installation :

1. Appliquez une couche mince d'adhésif époxy à prise lente sur le guidon.
2. Posez les nouvelles poignées chauffantes en les faisant glisser et tourner.
3. Assurez-vous que le câblage n'entrave pas le bon fonctionnement de la commande des gaz ou des freins et qu'il évite toute obstruction.
4. Installez le sélecteur à l'emplacement voulu en utilisant les fixations fournies. Le sélecteur peut être monté au guidon avec le collier en fixant ce dernier au sélecteur en utilisant les vis fournies. Le sélecteur peut aussi être monté à une surface plane pouvant être percée, comme un boîtier de phare.
5. Branchez le fil positif (rouge) à une source d'alimentation commutée (interrupteur) comme le contact d'allumage.
6. Branchez le fil négatif (noir avec cosse à anneau) à la borne négative de la batterie ou à son équivalent.
7. Acheminez les fils des poignées jusqu'à leur source d'alimentation pour les brancher (voir le schéma de câblage). Assurez-vous que les fils n'entrent pas en contact avec des surfaces chaudes ni avec des pièces mobiles.
8. Tournez le guidon dans les deux directions pour vous assurer que tous les fils disposent d'un jeu adéquat. Fixez les fils avec les attaches.
9. Pour vérifier l'installation, placez la transmission du véhicule à la position de stationnement et démarrez le moteur. Mettez les poignées chauffantes en fonction au réglage élevé.

AVERTISSEMENT : Vérifiez toujours les commandes du véhicule avant d'utiliser celui-ci avec un accessoire Kolpin. N'utilisez pas l'accessoire s'il nuit aux commandes du véhicule. Cet article est conçu pour la plupart des véhicules, mais Kolpin ne garantit pas qu'il conviendra à tous les véhicules. Consultez le site Kolpin.com pour connaître les possibilités d'utilisation.

AVERTISSEMENT : Le véhicule doit être démarré dans un endroit bien aéré. Ne faites jamais tourner un moteur à l'intérieur sans ventilation adéquate. Vous devrez peut-être attendre quelques minutes avant que les poignées se mettent à chauffer, selon la température ambiante ou si vous portez des gants.

AVERTISSEMENT : Évitez de trop serrer les fixations, au risque de les endommager.

AVERTISSEMENT : Assurez-vous qu'il n'y a aucun coincement lorsque vous actionnez la commande des gaz ou des freins.

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas cet article s'il est endommagé.

AVERTISSEMENT : Cet article contient un produit chimique reconnu par l'état de la Californie comme une source de cancer.




Schéma de câblage des fils

Pour obtenir de l'assistance, veuillez communiquer avec le service à la clientèle Kolpin au 877 956-5746 ou 763 478-5800, ou à customerservice@kolpin.com



Garantie Limitée de 1 an

Pour une durée d'un (1) an à compter de la date d'achat, Kolpin remplacera à l'acheteur original, gratuitement, toute pièce ou toutes les pièces que Kolpin estimera, après examen, défectueuses pour défaut de matériau, de fabrication, ou les deux.

Tous les coûts de transport pour l'envoi du produit à Kolpin pour une réclamation de garantie seront assumés par l'acheteur. Si Kolpin estime que le produit doit être retourné à l'usine pour établir un crédit, veuillez appeler le 1-877-956-5746 pour un numéro d'Autorisation de Retour de Marchandise (ARM) et les instructions d'envoi.

Cette garantie ne s'applique pas aux pièces qui ont été endommagés par accident, modification, abus, mauvais entretien, usure normale, ou d'autres causes au-delà du contrôle du fabricant. Dans le but de protéger votre personne et votre quad, certaines parties du chasse-neige ou du matériel sont conçues pour ne plus fonctionner quand l'équipement est exigé au delà de ses capacités. Les pièces qui sont perdues à cause d'un serrage incorrect et d'un mauvais entretien ne sont pas couvertes par la garantie.

Les produits périphériques tels que les moteurs, les moteurs électriques et actionneurs peuvent procéder de la garantie d'un fabricant d'origine. La majorité de la boulonnerie est de type universel et peut être achetée facilement n'importe où. Assurez-vous de procéder aux remplacements avec des éléments disposant d'une spécification de grade 5 minimum.

Kolpin Outdoors, Inc.

9955 59th Ave N, Plymouth, MN 55442

Téléphone : 877 956-5746 ou 763 478-5800

www.kolpin.com

customerservice@kolpin.com