


geeni.
START
GUIDE



**SMART PET
FEEDER**

ENGLISH

Pour les instructions en français, veuillez
consulter la page 21

Thank you for purchasing your GEENI smart home product.

Get started using your new devices by downloading Geeni, one convenient app that manages everything straight from your phone or tablet. Easily connect to your home Wi-Fi, and control multiple devices from the touch of your fingertips.

Contents

■ Start Guide	
Download & Register	01
Prepare & Plug In	02
Connect (Auto Discovery)	04
Connect (Manual)	06
Adding Food & Cleaning	07
App Layout	08
Questions, Troubleshooting, Notices	11
■ Voice Control Guide	
Google Assistant	16
Amazon Alexa	18

FCC Notice:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Support:

If you encounter any issues, please contact us at support.mygeeni.com for help.

(888) 232-3143 Toll-free

To explore our full selection of products, visit us at: www.mygeeni.com



© 2023 Merkury Innovations • 45 Broadway 3rd FL, New York NY 10006.

The illustrated product and specifications may differ slightly from those supplied. Geeni is a trademark of Merkury Innovations LLC. iPhone, Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Google, Google Play, and related marks and logos are trademarks of Google LLC. iOS is a registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license. Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. All other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Made in China

START GUIDE

What's in the Box

- 
- 
- 
- 
- Smart Pet Feeder
 - USB Power Cable
 - Power Adapter
 - User Manual

Get Ready

- 
- Know your Wi-Fi network and password
- 
- 2.4GHz**
- Make sure you're connecting to a 2.4GHz Wi-Fi network. (Geeni can't connect to 5GHz networks)
- 
- iOS 9**
- Make sure your mobile device is running iOS® 9 or higher or Android™ 5.0 or higher
- 
- Android 5.0**

Download & Register

STEP 1

- Download the Geeni App from App Store or Google Play.





Register

USA +1

Module number/E-mail

Continue



Input Verification code

9

Verification code is sent to your phone: 18900728803. Please read it.



Login

USA +1

Module Number / E-mail

Password

Login

- Register an account on your Geeni App.

01. Enter your mobile phone number or email address


02. Enter the verification code and create a password.

03. Log in to the App.

STEP 2

■ Prepare


01. Remove lid and accessories stored in food tank.
02. Attach removable feeding bowl to the grooves on front by sliding down.
03. Insert 3x D batteries for backup power source (optional).
04. Place feeder on stable ground/floor.
05. Fill with dry pet food; no frozen or wet foods should be used.



STEP 3

■ Plug In

Connect the USB cord to the power adapter and insert into the back of the Smart Pet Feeder. Press and hold the front Power button (around 6 - 7 seconds) to reset to pairing mode so the Geeni app can detect it.



*NOTE: Button layout further explain on pg. 9

STEP 4

■ Set Up:
Auto Discover Device

Your device is now able to be discovered magically to connect to your home Wi-Fi network. It's quicker and easier than ever to connect.

01.

Make sure:
Bluetooth is
turned on



Device is Flashing




Connect to
2.4GHz Wi-Fi



02.
While the device is flashing,
press **+** in the Geeni app.




03.
The Geeni app will
automatically detect your
pet feeder using its
wireless Bluetooth
connection. Tap "Add Now".



STEP 4


04.
The Geeni app will
automatically detect
the network that your
smartphone is connected to.
Enter the password to your
Wi-Fi network, then tap
"Next Step" and the device
will connect.



This app is supported only on 2.4GHz Wi-Fi channels


05.

The Geeni app will try to
connect your device.
**NOTE: Geeni can't connect to
5GHz networks.**
"If the connection fails, try to
connect using AP Mode."




Add device: Backup AP Mode


- 01. Make sure the device is in Manual Mode, blinking slowly* see reset instructions on p. 4
- 02. In the Geeni app, on the top corner of the Devices screen, click Choose "Smart Pet" Choose "Manual Mode" in the top corner.



- 03. Click Next and enter your Wi-Fi details.



- 04. Follow the instructions to choose the device from your Wi-Fi list.




- 05. The device will connect.
NOTE: Geeni can't connect to 5GHz networks.

Adding Food & Cleaning


■ Adding Food

Twist open top cover to add food to the tank. Pour in desired dry food*; tanks holds up to 4 Liters. Place cover back on and twist to lock.




■ Cleaning

After the feeder has been used for a period of time, the bowl and tank should be cleaned with a cleaning agent to avoid bacteria build up from leftover food residue.





Main Screen

- **Device Name:**
Press the "..." icon to change your device's name.
- **Schedule Meals:**
Customize automated feeding times.
- **Feeding History:**
View and keep track of your pet's past scheduled meals.
- **Cups:**
Control food quantity. (will play your custom Feeding Message, further explained on pg 9).
- **Recording Instructions:**
Record a custom feeding message that plays every time your device dispenses food.



Schedule

- **Name:**
Edit existing schedules here or add a new automation by tapping "Add."
- **Name:**
Change the name of each individual meal's alarm. Name it Breakfast for morning meals or "Mid-day Snack".
- **Cups:**
Control the amount of food released. Control the quantities from 1/4 cup to 4 3/4 cups (set all 1/4 increments).




Feeding History

Keep track and monitor your pet's food intake to ensure they're receiving the proper amount of food.

Feeding History	
07.12.2021 Tuesday	
07.12.2021 21:59	Feed 1/4Cups
07.12.2021 21:08	Feed 3 1/4Cups
07.12.2021 20:00	Feed 1/4Cups
07.12.2021 10:18	Feed 1/4Cups
07.12.2021 08:00	Feed 1/4Cups

Voice Recording

Record personalized voice messages to attract your pet to eat.



Recording Instruction

1. Press and hold the record button.

2. Speak into the pet feeder's microphone.

Release the Record button.
Press the Play button to preview the recorded message.

Note: Record messages up to 6 seconds

Frequently Asked Questions

- What do I do if food is not being dispensed?**
Check if food dispenser is being blocked and clear if so.
- What are some of the reason my Smart Pet Feeder wouldn't be functioning after powering on?**
The power cord might be damaged and require replacement, your power adapter could be loose and not properly plugged into your outlet.
- What do I do if the feeder will not power on while connected to a power source?**
Contact customer service for support.
- Is there a safety concern of your pet chewing the anti-biting power cable?**
The power supply adopts 5V low voltage and 0.6A low current to ensure the safety of your pets. Note: Using a damaged power adapter will be a hazard to your pet and should be replaced.
- Can I share with family and friends?**
Yes, you can share your appliances with family and friends who will have access to control your bulbs, plugs, cameras, and other Geeni devices. In the Geeni app, press the Profile button and click on the "Device Sharing" button, and you will be able to give or revoke sharing permissions. In order to share, the other user should already have downloaded the Geeni app and registered a new account.
- Can I group multiple GEENI devices together?**
Yes, you can group multiple devices of the same type together, by room, location, or however else you want. The same devices can be in multiple groups. (For example, create a group for "Bedroom" and another group for "Entire House", and your Bedroom lights can be included in both groups). From your main device list, click on one of the devices you want to group. Press the "... " button on the top right for advanced settings, and click Create Group. You'll then be able to choose which devices you'd like to group together and will be able to rename them.

- **How Many Devices Can I Control?**
Geeni can control an unlimited amount of devices in an unlimited amount of locations. Your router may have a limit of how many devices can be connected to one router.

- **My GEENI device has a funny name. How do I rename it?**
From your main device list, click on one of the devices you want to rename, press the "..." button on the top right for advanced settings, and click Modify Device Name (or Modify Group Name, if applicable). You'll then be able to choose a more familiar name.

- **The device appears offline or unreachable, what should I do?**
Make sure your Wi-Fi router is online and in range. Make sure you have the latest Geeni functionality by clicking "Check for firmware update" in your device settings.

- **What's the Wireless Range?**
The range of your home Wi-Fi is heavily dependent on your home router and the conditions of the room. Check with your router specifications for exact range data.

Troubleshooting

- **Cannot connect to your Wi-Fi network.**
Make sure you entered the correct Wi-Fi password during the Wi-Fi setup. Check whether there are any Internet connection problems. If the Wi-Fi signal is too weak, reset your Wi-Fi router and try again.

Reset the device

To reset appliances, press and hold the reset button for 6-7 seconds.

- Reset one time (press and hold) to reach Easy mode (Fast blinking blue)
- Reset two times (press and hold) to reach AP Mode (Slow blinking blue)

System Requirements

- Mobile device running iOS@ 9 or higher or Android™ 5.0 or higher
- Existing Wi-Fi Network

Technical Specifications

- Max Capacity: 4L
- Serving Quantities: Up to 4 Cups
- Backup Batteries: 3x D Batteries (not included)
- Power Adapter: AC 100 - 220V
- Dimension (without bowl): 7.6in x 7.6in x 12.4in
- Wi-Fi: IEEE 802.11n, 2.4GHz
(not compatible with 5GHz Wi-Fi networks)

Warning

- Smart Pet Feeder accessories are not edible.
- Use pet feeder in a dry indoor environment only.
- Place on a flat surface; no tilting.
- Keep food tank dry and sealed.
- Place power adapter out of reach of pets.
- Do not try to disassemble Pet Feeder yourself.

VOICE CONTROL GUIDE

Thank you for purchasing your GEENI smart home product. Make sure your devices are already set up using the Geeni app, then follow these steps.

Name and Control Each Device by Voice



Contents

- Voice Control Guide
- Google Assistant 16
- Amazon Alexa 18

To control your GEENI smart devices just say "OK Google," or "Hey Google," and ask. Make sure your devices are already set up using the Geeni app.

Things you can say*:


1 "Portion" = 1/4 Cup

"Hey Google, give 7 portions on smart pet feeder."

*Some commands require compatible devices.

01

- Open the Google Home app and go to Home Control in the menu.



02


- Tap the "+" button.



Google Assistant


03

- Choose "Geeni" from the list of Home Control partners.



04

- Authorize your account with Google Assistant using the username and password from your Geeni app.




Now your Google Home app and GEENI devices are linked!

You're now able to say "Hey Google" and control your GEENI devices.

- At any time, go into the "Home Control" section of the Google Home app to set nicknames and rooms for your devices. **You can rename your devices in the Geeni app, and Google Assistant will refer to them by the same name.**

So if you rename a smart bulb to "Living Room" or a nickname like "Blossom," then Google Assistant will use that same name later on. You can always give it a nickname using the Google Home app as well. **You can also assign bulbs to a specific room, like "Bedroom" or "Kitchen."**

Google Assistant will be able to control devices by room.



To control your GEENI devices, just ask Alexa. Make sure your devices are already set up using the Geeni app.

Things you can say*:

1 "Portion" = 1/4 Cup


"Alexa, set Smart Pet Feeder to 4 portions."



*Some commands require compatible devices.


01

- Open the Alexa app and go to Skills in the menu.




02

- Search for Geeni then tap Enable.




03

- Authorize your account with Smart Home Skills using the username and password from your Geeni app.



04

- Choose "Discover Devices." After a few seconds your GEENI devices will be displayed under Smart Home in the Alexa app.



- You can rename your devices in the Geeni app, and Alexa will refer to them by the same name.

So if you rename a smart bulb to "Living Room" or a nickname like "Blossom," then Alexa will use that same name later on.

Alternatively, you can create an Alexa group, like "Bedroom" or "Downstairs," and add the device to the group.

Alexa will recognize the group name in the Alexa app, or the device name in the Geeni app.

More information is available at:
<http://tinyurl.com/alexa-smart-home-groups>

Can't connect?
Need help?

**WE
CAN
HELP**

**DO NOT
RETURN THIS
PRODUCT TO
THE STORE**


•

support.mygeeni.com

(888)232-3143 Toll-free

or tap 'support' for help in the Geeni app.

geeni.
START
GUIDE



**Distributeur
d'aliments intelligent
pour animaux**

FRANÇAIS

**Nous vous remercions d’avoir acheté cette
trousse de contrôle pour maison intelligente de
GEENI.**

Commencez à utiliser vos nouveaux dispositifs en téléchargeant Geeni, une appli pratique qui gère tout directement à partir de votre téléphone intelligent ou tablette. Connectez-vous facilement à votre réseau Wi-Fi résidentiel et contrôlez plusieurs dispositifs du bout des doigts.

Contenu

■ Guide de démarrage	
Téléchargement et enregistrement	27
Préparation et branchement	28
Connexion (découverte automatique)	30
Connexion (connexion manuelle)	32
Ajout de nourriture et nettoyage	33
Disposition de l'appli	34
Question, dépannage et avis	37
■ Guide de Contrôle vocal	
Google Assistant	42
Amazon Alexa	44

Avis de la FCC :

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Attention : Toute modification ou changement effectué à ce dispositif non explicitement approuvés par le fabricant pourrait annuler votre autorisation d'utiliser cet équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.

Soutien :

Si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter à l'adresse support@mygeeni.com pour obtenir de l'aide.

Pour découvrir notre gamme complète de produits, visitez notre site au : www.mygeeni.com



© 2023 Merkury Innovations • 45 Broadway 3rd FL, New York NY 10006.

Le produit illustré et les spécifications peuvent différer légèrement de ceux fournis. Geeni est une marque de commerce déposée de Merkury Innovations LLC. iPhone, Apple et le logo Apple sont des marques commerciales d'Apple Inc. enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google, Google Play et les marques et logos associés sont des marques commerciales de Google LLC. iOS est une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence. Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Toutes les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs

Fabriqué en China

GUIDE DE DÉMARRAGE

Inclus dans l'emballage



- Distributeur d'aliments intelligent pour animaux
- Câble d'alimentation USB
- Adaptateur d'alimentation
- Guide d'utilisation

Soyez prêt



- Connaissez votre réseau Wi-Fi et mot de passe



2.4GHz

- Assurez-vous d'être connecté à un réseau Wi-Fi de 2.4 GHz
(Geeni ne peut se connecter aux réseaux de 5 GHz)



iOS 9 Android 5.0

- Assurez-vous que votre dispositif mobile fonctionne sous le système d'exploitation iOS[®] 9 ou supérieur ou Android[™] 5.0 ou supérieur



ÉTAPE 1


- Téléchargez l'appli Geeni du magasin App Store d'Apple ou Google Play.




- Enregistrez un compte sur votre appli Geeni.

01.

Entrez votre numéro de téléphone cellulaire ou votre adresse courriel.



- 02.
Entrez le code de vérification et créez un mot de passe.




- 03.
Ouvrez une session sur l'appli.



ÉTAPE 2


■ Préparer



ÉTAPE 3

■ Branchement

Connectez le cordon USB à l'adaptateur électrique et insérez-le à l'arrière du Distributeur d'aliments pour animaux intelligent. Appuyez sur le bouton de mise en/hors fonction avant et maintenez-le enfoncé (environ 6 à 7 secondes) pour passer en mode de jumelage afin que l'appli Geeni puisse le détecter.



*REMARQUE : La disposition des boutons est expliquée plus en détail à la page 9.

ÉTAPE 4

■ Configuration : Découverte automatique du dispositif

Votre dispositif pourra être découvert comme par magie pour se connecter à votre réseau Wi-Fi domestique. Il est plus rapide et plus facile que jamais de se connecter.

01.

Assurez-vous

que :
Bluetooth est
activé




Le dispositif
clignote




Connecté au
réseau Wi-Fi
de 2,4 GHz



02.
Pendant que le dispositif
clignote, appuyez sur  dans l'appli Geeni.




03.
L'appli Geeni détectera
automatiquement vos
lumières en utilisant
sa connexion sans fil
Bluetooth. Appuyez sur
"Ajouter maintenant".



ÉTAPE 4

04.
L'appli Geeni détectera
automatiquement le réseau
auquel votre smartphone
est connecté. Entrez le
mot de passe de votre
réseau Wi-Fi, puis appuyez
sur "Étape suivante" et
l'appareil se connectera.




This app is supported only on 2.4GHz Wi-Fi channels

05.

L'appli Geeni tentera
de se connecter à votre
dispositif.

**REMARQUE : Geeni ne peut
se connecter aux réseaux
de 5 GHz.**




*Si la connexion échoue,
tentez de vous connecter à
l'aide du mode AP.



Ajouter un dispositif : Mode AP de secours

01. Assurez-vous que le dispositif est en mode AP, en clignotant lentement "voir les instructions de réinitialisation à la page 30.
02. Dans l'appli Geeni, dans le coin supérieur de l'écran "Devices", cliquez sur ➕ pour choisir "Smart Pet". Choisissez "AP Mode" dans le coin supérieur.
03. Cliquez sur "Next" et entrez vous détails Wi-Fi.
04. Procédez tel que décrit aux instructions pour choisir le dispositif de la liste Wi-Fi.
05. Le dispositif se connectera.


REMARQUE : Geeni ne peut se connecter aux réseaux de 5 GHz.



Ajout de nourriture et nettoyage

Ajout de nourriture

Ouvrez le couvercle en le tournant pour ajouter de la nourriture dans le réservoir. Versez la nourriture sèche souhaitée*, le réservoir peut contenir jusqu'à 4 litres. Remettez le couvercle en place et tournez-le pour le verrouiller.



Nettoyage

Après une certaine période d'utilisation du distributeur d'aliments, le bol et le réservoir doivent être nettoyés à l'aide d'un produit de nettoyage pour éviter l'accumulation de bactéries provenant des restes de nourriture.

01. Retirez le couvercle supérieur et le réservoir d'aliments supérieur pour les nettoyer avec un produit de nettoyage et de l'eau.
02. Détachez le bol alimentaire amovible en le tirant vers le haut du boîtier.
03. Tout doit être complètement sec avant le montage.

Écran principal


- Nom du dispositif : Appuyez sur l'icône "..." pour modifier le nom de votre dispositif.
- Programmez vos repas : Personnalisez les heures d'alimentation automatique.
- Historique des repas : Visualisez et gardez la trace des derniers repas programmés de votre animal.

Tasses :

- Contrôlez la quantité de nourriture (vous entendrez votre message d'alimentation personnalisé, expliqué plus en détail à la page 35).

Enregistrement des instructions :

- Enregistrez un message d'alimentation personnalisé qui sera diffusé chaque fois que votre appareil distribuera de la nourriture.




Programme

- Modifiez les programmations existantes ici ou ajoutez une nouvelle automatisation en appuyant sur "Add" (ajouter).
- Nom : Changez le nom de l'alarme de chaque repas individuel. Nommez-la Petit-déjeuner pour les repas du matin ou "Collation de mi-journée".

Tasses :

- Contrôlez la quantité de nourriture libérée. Contrôlez les quantités de 1/4 de tasse à 4 3/4 de tasse (réglez tous les incréments de 1/4).



Historique de l'alimentation


Suivez et contrôlez la consommation de nourriture de votre animal pour vous assurer qu'il reçoit la bonne quantité de nourriture.

< Feeding History	
07.12.2021 Tuesday	
07.12.2021 21:59	Feed 1/4Cups
07.12.2021 21:08	Feed 3 1/4Cups
07.12.2021 20:00	Feed 1/4Cups
07.12.2021 10:18	Feed 1/4Cups
07.12.2021 08:00	Feed 1/4Cups

Enregistrement vocal

Enregistrez des messages vocaux personnalisés pour inciter votre animal à manger.

Disposition des boutons



< Recording Instruction

1. Press and hold the record button.

2. Speak into the pet feeder's microphone.

Release the Record button.
Press the Play button to preview the recorded message.

Note: Record messages up to 6 seconds

Questions fréquemment demandées

- Que dois-je faire si la nourriture n'est pas distribuée?**
Vérifiez si le distributeur d'aliments est bloqué et dégagez-le si c'est le cas.
- Quelles sont les raisons pour lesquelles mon distributeur d'aliment pour animal de compagnie ne fonctionne pas après avoir été mis sous tension?**
Le cordon d'alimentation est peut-être endommagé et doit être remplacé, votre adaptateur d'alimentation est peut-être desserré et mal branché dans votre prise.
- Que dois-je faire si le chargeur ne s'allume pas alors qu'il est connecté à une source d'alimentation?**
Contactez le service clientèle pour obtenir de l'aide.
- Votre animal de compagnie risque-t-il de mordre le câble d'alimentation anti-morsure?**
L'alimentation adopte une basse tension de 5V et un courant faible de 0,6 A pour assurer la sécurité de vos animaux. Remarque : l'utilisation d'un adaptateur électrique endommagé constitue un danger pour votre animal et doit être remplacé.
- Puis-je partager avec ma famille et mes ami(e)s?**
Oui, vous pouvez partager vos lumières avec famille et amis qui auront accès à contrôler vos prises, ampoules et autres dispositifs Geeni. Sur l'appli Geeni, appuyez sur le bouton profil et cliquez sur le bouton "Device Sharing", et vous serez en mesure de donner ou de révoquer les autorisations de partage. Afin de partager, l'autre utilisateur doit déjà avoir téléchargé l'appli Geeni avoir créé un nouveau compte.
- Puis-je regrouper plusieurs dispositifs GEENI ensemble?**
Oui, vous pouvez regrouper plusieurs dispositifs du même type ensemble, par pièce, par emplacement ou de quelque autre manière que vous le désirez. Les mêmes dispositifs peuvent être dans plusieurs groupes. (Par exemple, créez un groupe pour "Bedroom" et un autre groupe pour "Entire House", et vos lumières de chambre peuvent être incluses dans les deux groupes). De votre liste de dispositifs principaux, cliquez sur un des périphériques que vous souhaitez regrouper, appuyez sur le bouton de "...", en haut à droite pour les paramètres avancés, puis cliquez sur "Create Group". Vous serez alors en mesure de choisir les périphériques que vous souhaitez regrouper et serez en mesure de les renommer.

■ **Combien de dispositifs puis-je contrôler?**

L'appli Geeni peut contrôler une quantité illimitée de dispositifs dans une quantité illimitée d'emplacements. Votre routeur peut avoir une limite de dispositifs pouvant être connectés à celui-ci.

■ **Mon dispositif GEENI a un drôle de nom. Comment puis-je le renommer?**

À la liste des dispositifs principaux, cliquez sur l'un des dispositifs que vous désirez grouper et appuyez sur le bouton "...", situé dans le coin supérieur droit et cliquez sur modifier le nom du dispositif (ou modifier le nom du groupe, si disponible). Vous serez alors en mesure de choisir un nom plus familier.

■ **Le dispositif semble hors ligne ou injoignable, que dois-je faire?**

Assurez-vous que votre routeur Wi-Fi est en ligne et à portée. Assurez-vous que vous disposez de la dernière fonctionnalité Geeni en cliquant sur "Check for firmware update" dans les paramètres de votre dispositif.

■ **Quelle est la portée sans fil?**

La portée de votre réseau Wi-Fi dépend fortement de votre routeur résidentiel et des conditions de la pièce. Vérifiez avec les spécifications de votre routeur pour les données exactes de distance.

Dépannage

- **Impossible de se connecter à votre réseau Wi-Fi.**
Assurez-vous d'avoir entré le bon mot de passe Wi-Fi pendant la configuration du Wi-Fi. Vérifiez s'il y a des problèmes de connexion Internet. Si le signal Wi-Fi est trop faible, réinitialisez votre routeur Wi-Fi et réessayez.

Réinitialisation du dispositif

- **Pour réinitialiser les lumières, appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation pendant 6 -7 secondes.**
Réinitialisez une fois (appuyez et maintenez) pour atteindre le mode Easy (clignotement rapide en bleu).
- Réinitialiser deux fois (appuyer et maintenir) pour atteindre le mode AP (bleu clignotant lent).

Exigences du système

- Dispositif mobile fonctionnant sous iOS[™] 9 ou supérieur, ou Android[™] 5.0 ou supérieur
- Réseau sans fil existant

Spécifications techniques

- Capacité maximale : 4 L
- Quantités de portions : Jusqu'à 4 tasses
- Pile de sauvegarde : Nécessite 3 piles "D" (non incluses)
- Adaptateur d'alimentation: AC 100-220 V
- Dimensions (sans le bol) : 19,3 cm x 19,3 cm x 31,5 cm
- Wi-Fi: IEEE 802.11n, 2.4GHz
(non compatible avec les réseaux Wi-Fi de 5 GHz)

Avertissement

- Les accessoires du distributeur d'aliments pour animaux de compagnie ne sont pas comestibles.
- N'utilisez le distributeur de nourriture pour animaux que dans un environnement intérieur sec.
- Posez-le sur une surface plane; ne le inclinez pas.
- Gardez le réservoir de nourriture sec et fermé.
- Placez l'adaptateur électrique hors de portée des animaux domestiques.
- N'essayez pas de démonter le Les accessoires du distributeur d'aliments pour animaux vous-même.

Guide de contrôle vocal

Nous vous remercions d'avoir acheté votre produit de maison intelligente GEENI. Assurez-vous que vos dispositifs sont déjà configurés à l'aide de l'appli Geeni, puis suivez les étapes suivantes.

Nommez et contrôlez chaque dispositif par la voix



Contenu


■ Guide DE contrôle vocal	
Google Assistant	42
Amazon Alexa	44



Pour contrôler les dispositif intelligents pour la maison GEENI, il suffit de dire "OK Google" ou "Hey Google" et de demander. Assurez-vous que vos dispositifs sont déjà configurés à l'aide de l'appli Geeni.

Les choses que vous pouvez dire* :


1 "Portion" = 1/4 de tasse



*Certaines commandes nécessitent des dispositifs compatibles.


01

- Lancez l'appli Google Home et accédez à Home Control dans le menu.




02

- Tap le bouton "+".




03

- Choisissez "Geeni" de la liste des partenaires de Control.



04

- Autorisez votre compte à Google Assistant à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe à partir de votre appli Geeni.



Maintenant l'appli Google Home et les dispositifs GEENI sont appariés!

Vous pouvez maintenant dire "OK Google" et contrôler vos dispositifs GEENI.

- En tout temps, allez à la section "Home Control" de l'appli Google Home pour régler un pseudonyme et des pièces pour vos dispositifs.

Vous pouvez renommer vos dispositifs dans l'appli Geeni, et Google Assistant y référeront pas le même nom.

Ainsi, si vous renommez une ampoule intelligente à "Salon" ou un surnom comme "Blossom", alors Google Assistant utilisera le même nom plus tard. Vous pouvez toujours lui donner un pseudonyme en utilisant l'application Google Home.

Vous pouvez également assigner des ampoules à une pièce en particulier, telle que "Chambre" ou "Cuisine".

Google Assistant pourra contrôler les dispositifs par pièce.



Pour contrôler vos dispositifs GEENI, il suffit de demander à Alexa. Assurez-vous que vos dispositifs sont déjà configurés à l'aide de l'appli Geeni.

Les choses que vous pouvez dire* :

1 "Portion" = 1/4 de tasse


"Alexa, règle l'alimentateur intelligent pour animaux sur 4 portions."



*Certaines commandes nécessitent des dispositifs compatibles.


01

- Lancez l'appli Alexa et allez dans "Skills" (Compétences) dans le menu.




02

- Recherchez Geeni puis appuyez sur "Enable" (Activer).




03

- Autorisez votre compte avec Smart Home Skills en utilisant le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre appli Geeni.



04

- Choisissez "Discover Devices" (Découvrir les dispositifs). Après quelques secondes, vos dispositifs GEENI seront affichés sous Smart Home dans l'appli Alexa.



- Vous pouvez renommer vos dispositifs dans l'appli Geeni, et Alexa les appellera par le même nom.

Ainsi, si vous renommez une ampoule intelligente "Salon" ou un surnom comme "Blossom", Alexa utilisera ce même nom plus tard.

Alternativement, vous pouvez créer un groupe Alexa, comme "Chambre à coucher" ou "En bas", et ajouter le dispositif au groupe.

Alexa reconnaîtra le nom du groupe dans l'appli Alexa, ou le nom du périphérique dans l'appli Geeni.

De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : <http://tinyurl.com/alexa-smart-home-groups>

Vous ne pouvez pas
vous connecter?
Vous avez besoin
d'aide?

**NOUS
POUVONS
VOUS
AIDER**

**NE PAS
RETOURNER
CE PRODUIT
AU MAGASIN**



support@mygeeni.com
ou tapez sur 'Support' dans l'appli Geeni
pour obtenir de l'aide.