

hushjet

Purifier Compact

Manuel d'utilisation

Purificateur compact Dyson HushJet™



Purificateur compact
Dyson HushJet™, avec buse
HushJet, couvercle de filtre
en treillis, écran en façade
et boutons de commande
situés sous l'écran. Bouton
de déverrouillage du
couvercle situé sur le côté.

Table des matières

- Mise en route
- Connexion à l'application MyDyson™
- Connexion à votre appareil domotique
- Connectivité Wi-Fi
- Surveillance continue
- Menu d'informations
- Purification automatique
- Réglage de la vitesse du flux d'air
- Remplacement du filtre électrostatique


- Réinitialisation de la durée de vie du filtre électrostatique
- Remplacement du filtre à charbon actif
- Réinitialisation de la durée de vie du filtre à charbon actif
- Entretien de votre appareil

Mise en route

Soulevez votre appareil de la boîte à deux mains, en le tenant par la base.

Retirez tous les emballages de protection, y compris ceux autour de la fiche et du cordon.

Branchez votre purificateur d'air Dyson et appuyez sur le bouton Marche/Veille pour allumer ou éteindre l'appareil. Il continuera à surveiller la qualité de l'air.



Le bouton Marche/Veille se trouve à l'avant du purificateur, sous l'écran ACL. C'est le bouton central, identifié par l'icône d'alimentation.

Connexion à l'application MyDyson^{MC}

Prenez le contrôle complet avec l'application MyDyson^{MC} : accédez à un guide d'installation pas à pas et à l'assistance, configurez le fonctionnement de votre purificateur, surveillez la qualité de l'air avec des mises à jour visuelles et bénéficiez automatiquement des dernières mises à jour logicielles.

Téléchargez l'application MyDyson^{MC} depuis l'App Store ou Google Play.

Ouvrez l'application et suivez les instructions à l'écran pour créer un compte.



Icône de l'application MyDyson.

Apple et le logo Apple sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

App Store est une marque de service d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.
Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.



Télécharger sur l'App Store.

Le robot Android est reproduit ou adapté à partir d'une création partagée par Google et utilisé conformément aux conditions de la licence Creative Commons Attribution 3.0.



Disponible sur les plateformes Android.

Connexion à votre appareil domotique

Utilisation avec Amazon Alexa

Demandez à Alexa d'activer la compétence Dyson afin de contrôler votre purificateur Dyson ou votre purificateur-humidificateur. Créez une routine qui automatise le fonctionnement de votre appareil avec d'autres dispositifs de votre domicile.



Compatible avec Amazon Alexa

Utilisation avec l'Assistant Google

Contrôlez tous vos purificateurs connectés avec Google, ou créez une routine pour automatiser leur fonctionnement avec d'autres dispositifs de votre domicile. Dites simplement « Hey Google » pour commencer.



Compatible avec Hey Google.

Utilisation avec Siri

Connectez vos appareils Dyson compatibles à Siri Shortcuts et vous pourrez les contrôler à la voix sur votre appareil Apple.



Logo Siri Shortcuts.

Connectivité Wi-Fi

Le Wi-Fi est activé par défaut. Pour activer ou désactiver le Wi-Fi, maintenez le bouton Marche/Veille de votre appareil enfoncé pendant cinq secondes.

L'écran ACL affichera l'état du Wi-Fi.



Symbole Wi-Fi, un point émettant trois arcs.

Surveillance continue

La surveillance continue est désactivée par défaut. Vous devez l'activer pour commencer à mesurer et enregistrer vos données sur la qualité de l'air (AQ).

Lorsque la surveillance continue est activée, votre purificateur Dyson recueille les informations sur la qualité de l'air et les affiche à la fois sur l'écran ACL et dans l'application MyDyson^{MC}.

Activer/désactiver la surveillance continue

L'application MyDyson^{MC} vous invitera à activer la surveillance en continu. Pour l'activer ou la désactiver à partir de votre appareil, maintenez enfoncés le bouton Marche/Veille et le bouton Info pendant cinq secondes. L'écran ACL indiquera l'état de la surveillance en continu.




L'icône de statut de la surveillance en continu sera grise et barrée si elle est désactivée.

Menu d'informations

Appuyez sur ce bouton pour faire défiler les informations surveillées par votre purificateur d'air compact Dyson HushJet™.

Les informations sur la qualité de l'air, l'état des filtres et la connexion Wi-Fi s'affichent sur l'écran ACL.



Le bouton Info est situé à droite du bouton Marche/Veille, identifié par un « i » minuscule.

Qualité de l'air intérieur

Le graphique de qualité de l'air affiche les 12 dernières secondes de données.



Graphique de qualité de l'air sur l'écran ACL.

Particules fines (PM2,5)

Particules microscopiques jusqu'à 2,5 microns en suspension dans l'air que nous respirons. Elles incluent la fumée, les bactéries et les allergènes.

PM2,5 affiché sur l'écran ACL.



Particules fines (PM10)

Particules microscopiques plus grosses, jusqu'à 10 microns, en suspension dans l'air que nous respirons. Elles incluent la poussière, les moisissures et le pollen.


PM10 affiché sur l'écran ACL.



Filtres

La durée de vie restante des filtres affichée sur l'écran ACL indique quand les remplacer.

Durée de vie restante des filtres électrostatique et à charbon sur l'écran ACL.



Wi-Fi

État actuel de la connexion au réseau Wi-Fi.

Symbol de l'état Wi-Fi, un point émettant trois arcs, dont le nombre illuminé indique la puissance du signal.



Purification automatique

Votre purificateur est réglé sur le mode Auto par défaut lors de la première mise en marche. Le capteur intégré ajuste intelligemment les paramètres de l'appareil selon la qualité de l'air.

Qualité de l'air : L'appareil s'arrête lorsque la qualité de l'air cible est atteinte, puis redémarre lorsque les niveaux se dégradent.

Vitesse du flux d'air : La vitesse du flux d'air augmente jusqu'au maximum jusqu'à ce que la qualité de l'air cible soit atteinte.

AUTO



L'écran ACL affichera AUTO en mode Auto.

Réglage de la vitesse du flux d'air

Augmentez ou réduisez la vitesse du flux d'air à partir de l'appareil ou de l'application MyDyson™.

Remarque : Sélection de la vitesse du flux d'air de 1 à 10 dans l'application MyDyson™.

Low



Appuyez deux fois sur le bouton ventilateur pour régler la vitesse sur Faible. L'écran ACL de votre appareil affichera une barre illuminée.

Medium



Appuyez trois fois sur le bouton ventilateur pour régler la vitesse sur Moyenne. L'écran ACL affichera deux barres illuminées.

High



Appuyez quatre fois sur le bouton ventilateur pour régler la vitesse sur Elevée. L'écran ACL affichera trois barres illuminées.

AUTO



Appuyez cinq fois sur le bouton ventilateur pour régler l'appareil en mode Auto. L'écran ACL affichera AUTO.


Mode Sommeil

Si votre appareil n'est pas connecté à l'application MyDyson^{MC} et ne dispose pas de la dernière version logicielle :
En mode Sommeil, votre purificateur Dyson continue de purifier l'air en silence, avec un flux d'air réduit et un écran ACL atténué.

Appuyez sur le bouton Minuterie de veille dans l'application MyDyson^{MC} pour faire défiler les options de minuterie.

Pour activer le mode Sommeil, appuyez sur le bouton Ventilateur de votre appareil, attendez deux secondes, puis l'icône s'affichera.

Le mode Sommeil est actif lorsque l'icône en forme de croissant de lune s'affiche sur l'écran ACL.



Lors de l'activation du mode Sommeil, la vitesse du flux d'air se règle automatiquement sur 4.

L'écran de l'appareil s'atténue alors.

Pour désactiver le mode Sommeil, appuyez sur le bouton Ventilateur de votre appareil et attendez deux secondes. La vitesse du ventilateur reviendra alors au réglage le plus bas.


Si votre appareil est connecté à l'application MyDyson^{MC} et dispose de la dernière version logicielle :

En mode Sommeil, votre purificateur Dyson continue de purifier l'air en silence, avec un flux d'air réduit et un écran ACL atténué.

Appuyez sur le bouton Minuterie de veille dans l'application MyDyson^{MC} pour faire défiler les options de minuterie.

Pour activer le mode Sommeil, appuyez sur le bouton Ventilateur de votre appareil, attendez deux secondes, puis l'icône s'affichera.

Le mode Sommeil est actif lorsque l'icône en forme de croissant de lune s'affiche sur l'écran ACL.



Lors de l'activation du mode Sommeil, la vitesse du flux d'air se règle automatiquement sur 4.


L'écran de l'appareil s'atténue alors.

Reportez-vous à la section « Réglage de la vitesse du flux d'air » à la page précédente pour modifier la vitesse du flux d'air en mode Sommeil.

Pour désactiver le mode Sommeil, appuyez sur le bouton Ventilateur de votre appareil, attendez deux secondes, puis l'icône apparaîtra.

Lorsque vous quittez le mode Sommeil, la vitesse du ventilateur repasse automatiquement en mode Auto.

L'icône permettant de désactiver le mode Sommeil est représentée par un croissant de lune barré.



Remplacement du filtre électrostatique

L'application MyDyson™ et l'écran ACL vous avertissent lorsque la durée de vie du filtre arrive à son terme. Les filtres de remplacement sont disponibles à l'achat sur www.dyson.com.


Éteignez et débranchez votre purificateur Dyson.

Retirez le filtre

Le filtre électrostatique se trouve à l'intérieur de votre purificateur Dyson. Appuyez sur les boutons de déverrouillage du filtre situés sur les côtés de l'appareil, puis soulevez-le vers le haut.

Retirez le filtre à charbon actif et mettez-le de côté.

Jetez le filtre électrostatique usagé.




Installation d'un nouveau filtre électrostatique

Retirez tout emballage de votre filtre de remplacement. Placez le filtre à charbon actif à l'intérieur du nouveau filtre électrostatique.

Positionnez l'appareil au-dessus du filtre. Assurez-vous que la rainure du filtre électrostatique est alignée avec le cache du câble de l'appareil. Faites glisser l'appareil vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche fermement en place.

Branchez l'appareil, mettez-le en marche, puis réinitialisez la durée de vie du filtre.



Le filtre à charbon actif s'insère au centre du nouveau filtre électrostatique. Ensuite, faites glisser l'appareil sur les filtres jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Réinitialisation de la durée de vie du filtre électrostatique

Il est important de réinitialiser la durée de vie du filtre après son remplacement.

Maintenez le bouton Ventilateur enfoncé.

L'écran ACL de l'appareil effectuera un compte à rebours à partir de cinq, puis une coche apparaîtra à l'écran.

La durée de vie du filtre est réinitialisée et l'appareil est prêt à être utilisé.



5 sec



Remplacement du filtre à charbon actif

L'application MyDyson™ et l'écran ACL vous avertissent lorsque la durée de vie du filtre arrive à son terme. Les filtres de remplacement sont disponibles à l'achat sur www.dyson.com.


Éteignez et débranchez votre purificateur Dyson.

Retirez le filtre

Le filtre à charbon actif est situé à l'intérieur du filtre électrostatique. Appuyez sur les boutons de déverrouillage du filtre situés sur les côtés de l'appareil, puis soulevez-le vers le haut.

Retirez le filtre à charbon actif de l'intérieur du filtre électrostatique.

Jetez le filtre à charbon actif usagé.




Installation d'un nouveau filtre à charbon actif

Retirez tout emballage de votre filtre de remplacement. Placez le nouveau filtre à charbon actif à l'intérieur du filtre électrostatique.

Positionnez l'appareil au-dessus du filtre. Assurez-vous que la rainure du filtre électrostatique est alignée avec le cache du câble de l'appareil. Faites glisser l'appareil vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche fermement en place.

Branchez l'appareil, mettez-le en marche, puis réinitialisez la durée de vie du filtre.



Le nouveau filtre à charbon actif s'insère au centre du filtre électrostatique.
Ensuite, faites glisser l'appareil sur les filtres jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Réinitialisation de la durée de vie du filtre à charbon actif

Il est important de réinitialiser la durée de vie du filtre après son remplacement.

Maintenez le bouton Info enfoncé.

L'écran ACL de l'appareil effectuera un compte à rebours à partir de cinq, puis une coche apparaîtra à l'écran.

La durée de vie du filtre est réinitialisée et l'appareil est prêt à être utilisé.



5 sec

Entretien de votre appareil

Pour garantir des performances optimales de votre purificateur Dyson,
nettoyez-le régulièrement et vérifiez qu'aucun élément ne l'obstrue.

N'oubliez pas d'éteindre et de débrancher votre purificateur Dyson avant tout
nettoyage.

Nettoyage de l'appareil

Si votre appareil est poussiéreux, essuyez-le avec un chiffon humide non
pelucheux.

Vérifiez les orifices des capteurs situés à l'arrière de votre purificateur Dyson
pour vous assurer qu'ils ne sont pas obstrués par de la poussière ou des
débris.

Recherchez la poussière et les débris à l'intérieur de l'appareil.

Enlevez la poussière et les débris à l'aide d'une brosse à poils souples.

N'utilisez pas de détergents ni de produits de polissage pour nettoyer
l'appareil.



Purificateur compact
Dyson HushJet™

Retrait de la buse

Tournez la buse dans le sens antihoraire pour la déverrouiller.

Retirez la buse de l'appareil.

Enlevez la poussière et les débris à l'aide d'une brosse à poils souples.

La buse peut être lavée. Assurez-vous qu'elle est complètement sèche avant de
la réinstaller sur l'appareil.

