

## Couronne en cèdre de 24 po à piles

N° d'article : 151-8011-6

### Instructions d'assemblage


Sans frais : 1 888 670-6684

**IMPORTANT :** Veuillez lire attentivement le présent guide avant de commencer l'assemblage de cet article. Conservez ce guide à titre de référence.



**Avertissement!** Pour réduire le risque de blessures graves, lisez les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser cet article.

1. L'insertion, le retrait et l'élimination des piles doivent être effectués par des ADULTES uniquement.
2. Tenir hors de la portée des enfants.
3. Installez les piles dans le bon sens en respectant la polarité.
4. Les piles mortes doivent être retirées du compartiment et jetées de façon sécuritaire.
5. Ne jetez pas les piles dans les ordures ménagères.
6. N'utilisez pas de piles rechargeables.
7. Retirez les piles de l'article lorsque vous ne l'utilisez pas.
8. N'utilisez pas dans un même appareil une combinaison de piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables. Ne jetez pas les piles au feu. Les piles pourraient exploser ou couler. Ne pas avaler les piles.
9. Les piles doivent être recyclées ou éliminées adéquatement. Mettez-les au rebut conformément aux exigences de votre municipalité.



**IMPORTANT : CONSERVEZ CE GUIDE À TITRE DE RÉFÉRENCE ET  
LISEZ-LE ATTENTIVEMENT**

Liste des pièces

N° d'article : 151-8011-6

1

Couronne - 1



Assemblage

Nettoyage et entretien

Garantie



Laissez-nous vous aider!

NE RETOURNEZ PAS L'ARTICLE AU MAGASIN. APPELEZ-NOUS D'ABORD!  
1 888 670-6684

Si vous avez des questions concernant l'article, avez besoin d'aide au sujet de la garantie ou si des pièces sont endommagées ou manquantes, composez le numéro sans frais de notre service à la clientèle. Communiquez avec nous pour obtenir de l'aide. Nous sommes là pour vous aider.

1. Retirez tous les emballages avant d'utiliser cet article et jetez-les de façon sécuritaire.
2. Cet article fonctionne avec des piles (requiert 2 piles AA de 1,5 V, non comprises).
3. Insérez 2 piles AA de 1,5 V en respectant les consignes qui se trouvent à l'intérieur du compartiment à piles. Assurez-vous de respecter la polarité des piles.
4. Mettez l'interrupteur, qui se trouve sur le compartiment à piles, en position « ON » (marche) et les lumières devraient s'allumer.
5. Cet article est CONVIENT À UN USAGE INTÉRIEUR ET DANS UN LIEU COUVERT À L'EXTÉRIEUR.
6. Ce jeu de lumière est conçu avec des ampoules non remplaçables. Ne tentez PAS de remplacer la moindre ampoule de ce jeu de lumières.

Les pointes des branches doivent être délicatement pressées vers le centre lorsque la couronne est préparée pour le rangement. Rangez l'arbre dans son emballage d'origine dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière du soleil.

Cet article CANVAS<sup>MC</sup> est couvert par une garantie d'un (1) an contre les défauts de matériaux et de fabrication. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acquéreur initial au cours de la période de garantie convenue. Cet article n'est pas garanti contre l'usure ou un bris causé par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8