



RAPIDE
DÉMARRAGE
GUIDE DE

QUICK START
GUIDE



Welcome to **NOMA iQ™**,
the smart home solution
that is simple to use and
with **DataGuard™**
cybersecurity you can
trust.

Before you get started, make sure
your house is ready. You will need:

- 2.4 GHz or dual band WiFi router
- Mobile device running iOS
or Android

Bienvenue dans **NOMA iQ™**,
la solution de maison
intelligente simple à utiliser et
avec **DataGuard™**, une
cybersecurité à laquelle vous
pouvez faire confiance.

Avant de commencer,
assurez-vous que votre maison est
prête. Il vous faut :


- Routeur Wi-Fi 2,4 GHz ou
double bande
- Appareil mobile fonctionnant
sous iOS ou Android.

- 1 Pour commencer
- Téléchargez l'application **NOMA iQ** depuis l'App Store ou Google Play sur votre appareil mobile.
 - Pour vous inscrire, entrez votre adresse de courriel.
 - Créez un mot de passe, puis connectez-vous à l'application.
 - Connectez-vous si vous possédez déjà un compte.
- OU



1 Get started

- Download the **NOMA iQ** app from the App Store or Google Play to your mobile device.
 - Launch the **NOMA iQ** app.
 - To register, enter your email address. Create a password, then login to the app.
- OR
- Login if you already have an account.





2 Network & System Requirements

- Verify your network and ensure your mobile device is connected to a 2.4 GHz WiFi channel.
- Consult your router documentation for detailed instructions on how to change wireless settings.
- Make sure your mobile device is running the minimum or higher operating system for iOS or Android. Visit www.canadiantire.ca/nomaiq to verify the minimum versions.
- No hub required.


- Assurez-vous que votre appareil mobile fonctionne sur les versions minimales.
- Assurez-vous que votre appareil mobile fonctionne sur la version minimale pour iOS ou Android. Visitez www.canadiantire.ca/nomaiq pour vérifier les versions minimales.
- Consultez la documentation de votre routeur pour obtenir des instructions détaillées sur la façon de modifier les paramètres sans fil.
- Consultez la documentation de votre routeur pour obtenir des instructions détaillées sur la façon de modifier les paramètres sans fil.
- Vérifiez votre réseau et assurez-vous qu'un canal WiFi 2,4 GHz (pour plus d'informations, voir page 14).
- Vérifiez votre réseau et assurez-vous que votre appareil mobile est connecté à un canal WiFi 2,4 GHz (pour plus d'informations, voir page 14).
- Assurez-vous que votre appareil mobile fonctionne sur les versions minimales pour iOS ou Android. Visitez www.canadiantire.ca/nomaiq pour vérifier les versions minimales.
- Assurez-vous que votre appareil fonctionne sur la version minimale pour iOS ou Android. Visitez www.canadiantire.ca/nomaiq pour vérifier les versions minimales.

2 Réseau et système requis



et réessayez.


- Si la connexion échoue, assurez-vous de rester à moins de 10 mètres du produit suiviez les instructions de l'application.
- Sélectionnez votre produit intelligent et droit.
- Dans l'application **NOMA iQ**, sélectionnez le symbole « + » dans le coin supérieur du couplage des appareils.
- Votre appareil mobile affin de permettre une expérience plus transparente lors de l'activation et de localisation sur les services Bluetooth et de l'autoriser les appareils à activer et d'autoriser les services NOMA iQ.
- Installez votre produit intelligent et assurez-vous d'activer et d'autoriser les appareils à activer et d'autoriser les services NOMA iQ.




3 Ajouter un appareil

3 Add a device

- Install your smart product and make sure to enable and give permission for Bluetooth and Location Services on your mobile device to allow for a more seamless experience when pairing devices.
- In the **NOMA iQ** app, select the “+” symbol in the top right hand corner.
- Select your smart product and follow the instructions within the app.
- If connection fails, be sure to stay within 10 metres from the product and try again.






4 Set up voice assistance

- Go to the menu at the top left corner of the app and select "Voice Assistants".
- Choose your voice assistant and follow the instructions.

- 4 Configuration de l'assistant vocal
- Aller dans le menu dans le coin supérieur gauche de l'application et sélectionnez « Assistants vocaux et sélectionnez votre assistant vocal et suivez les instructions. ».
 - Choisissez votre assistant vocal et suivez les instructions.



Le savez-vous?

- La plupart des routeurs modernes sont à double bande, ce qui signifie qu'ils prennent en charge les canaux 2,4 GHz et 5 GHz.
- Les options sans fil les plus courantes sont :
 - Mixed**: Le routeur diffuse simultanément aux fréquences 2,4 GHz et 5 GHz sous le même nom de réseau. L'appareil choisit la fréquence à utiliser en fonction de plusieurs variables (congestion, distance au routeur, etc.).
 - 2,4 GHz**: Le routeur diffuse uniquement à cette fréquence.
 - 5 GHz**: Le routeur diffuse uniquement à cette fréquence.
- Deux fréquences de 2,4 et 5 GHz utilisant des noms de réseau distincts**: Le routeur diffuse les deux canaux et utiliseur décide manuellement de la fréquence à utiliser.

Did you know?

Most modern routers are dual band, meaning they support both 2.4 GHz and 5 GHz channels.

The most common wireless options are:

- Mixed**: The router will broadcast both 2.4 GHZ and 5 GHZ simultaneously under the same network name. The device will choose which to connect to based on multiple variables (congestion, distance to router, etc.).
- 2.4 GHz**: Broadcast only on this channel.
- 5 GHz**: Broadcast only on this channel.
- Dual 2.4 and 5 GHz using separate network names**: Router will broadcast both channels and user manually decides which to connect to.

Have a question?

WE CAN HELP!



Visit www.canadiantire.ca/nomaiq
for help and FAQs



Email us at info@nomaiq.com



Chat with us online



Call us at 1-844-586-4662

1 844 586-4662
Appelez-nous au



Discutez avec
nous en ligne



Envoyez-nous un courriel
à info@nomaiq.com




Visitez
www.canadiantire.ca/nomaiq pour
obtenir de l'aide et accéder à la FAQ




Des questions?
NOS POUVONS
VOUS AIDER!




How do I put my NOMA iQ™ smart power bar into pairing mode?




Step 1:
Plug your NOMA iQ™ smart power bar into an electrical outlet.




Step 2:
Press the switch to turn on the power bar and the power indicator light will also illuminate.



Step 3:
Press and hold the reset button for 3-5 seconds.






Step 4:
The indicator light will flash on and off to indicate the device is in pairing mode.



Step 5:
Open the NOMA iQ™ app on your mobile device and click the plus (+) icon at the top right corner of the home screen to pair the device.

Comment puis-je mettre ma barre d'alimentation intelligente NOMA iQ^{MC} en mode de jumelage?



Étape 1 :



Branchez votre barre d'alimentation intelligente NOMA iQ^{MC} dans une prise électrique.

Étape 2 :

Appuyez sur l'interrupteur pour allumer la barre d'alimentation; le voyant d'alimentation s'allume également.

Étape 3 :

Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant 3 à 5 secondes.



Étape 4 :

Le voyant lumineux s'allume et s'éteint pour indiquer que l'appareil est en mode de jumelage.

Étape 5 :

Ouvrez l'application NOMA iQ^{MC} sur votre appareil mobile et cliquez sur l'icône plus (+) dans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil pour jumeler l'appareil.