


# CANVAS<sup>TM/MC</sup>

## SHAW LED INTEGRATED PENDANT

---

PRODUCT NO. 152-2631-4



### ASSEMBLY INSTRUCTIONS



**HAVING TROUBLE?**

**TOLL-FREE:**

**1-888-670-6684**

**IMPORTANT:** Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.

# CANVAS<sup>TM</sup>

INSPIRED BY CANADA



We believe in the power of décor and its ability to make up the fabric of your home.

That's why **CANVAS<sup>TM</sup>** collections draw inspiration from Canadians and the way they live.

From on-trend furniture pieces to holiday décor and all your outdoor living essentials, **CANVAS<sup>TM</sup>** makes it easy to refresh your space to reflect your unique style and the way you live every day.

We would love to hear from you and welcome your thoughtful feedback. Visit our website at **canadiantire.ca** to tell us about your experience, and share your photos with us using **#myCANVASstyle**.

Show us how you bring **CANVAS<sup>TM</sup>** products to life. We can't wait to see!

## TABLE OF CONTENTS

Important Safety Instructions	3	Technical Data	10
Parts List	4	Warranty	10
Before You Begin Assembly	6	Caring for Your Item	11
Electrical Installation	7	Troubleshooting	11
Step-by-step Guide	8		



**WARNING!** CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO ENSURE  
CORRECT BRAND CIRCUIT CONDUCTOR.

**CLEANING:** Before cleaning your fixture, turn off the switch or power source.  
Wipe the fixture with a soft, damp cloth.

**IMPORTANT:** RETAIN FOR FUTURE REFERENCE, AND READ CAREFULLY.




### READ INSTRUCTIONS AND REVIEW ALL DIAGRAMS BEFORE INSTALLING FIXTURE. GENERAL INSTRUCTIONS:


1. All electrical connections must be in accordance with local codes, ordinances and the Canadian Electrical Code.
2. These fixtures should be mounted on an electrical outlet box. The box must be directly supported by the building structure.
3. Turn off the circuit breaker or remove the appropriate fuse to disconnect power source before installing fixture.
4. Turning the light switch off to cut the power is not sufficient to prevent electric shock. When in doubt about the safety of any electrical installation or repair, consult a qualified electrician.

CAN ICES-005 (B)/NMB-005 (B)

## TOOLS REQUIRED



**NOTE:** Do not over-drill/  
Be aware of over-drilling.



No. 2 Cross-head Screwdriver  
Tip Shown Actual Size

## PARTS LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
1	Fixture		1

## HARDWARE LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
A	Outlet box screws		2
B	Wire connector		3
C	Mounting plate		1
E	Decorative nuts		2

## EXPLODED PARTS




## BEFORE YOU BEGIN ASSEMBLY

### MAKE SURE ALL PARTS ARE PRESENT

Compare all pieces to the parts and hardware lists, and make sure you have all tools required for assembly.


### ASSEMBLE IN A CLEARED AREA

Place all parts from the box on the floor in front of you on a clean, dry, level surface to protect the product as it is being built.




### REMOVE PACKAGING MATERIALS

Place packing materials back in the box. Do not dispose of packaging materials until assembly is complete.



### READ EACH STEP CAREFULLY


Make sure you understand each step. For any questions, contact CANVAS™ customer service at 1-888-670-6684 (toll-free).



## ELECTRICAL INSTALLATION


### STEP 1

Place the wall switch in the “OFF” position.




### STEP 2

Depending on which type of fuse box you have in your home:



- Place either the main (Master) switch in the “OFF” position, cutting off power to your entire home, OR turn off the individual switch that provides power to where the fixture will be installed.



- Place either the main (Master) switch in the “OFF” position, cutting off power to the entire home, OR unscrew the fuse that provides power to where the fixture will be installed.


**NOTE:** Shutting off a wall switch that controls the light is not sufficient to prevent electric shock.



**WARNING!** CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO ENSURE  
CORRECT BRAND CIRCUIT CONDUCTOR.

## STEP-BY-STEP GUIDE

### STEP 1



Remove the mounting plate **C** from the canopy of the fixture **1** by unscrewing the decorative nuts **E**.


Attach the mounting plate **C** to the outlet box by securing with the outlet box screws **A**.

Place the canopy from the fixture **1** against the ceiling. Adjust the cords from the fixture **1** to the desired length by pulling any excess through the canopy.

Attach the white wire from the house to the white wire from the fixture **1** using one of the included wire connectors **B**.


Then, attach the black wire from the house to the black wire from the fixture **1** the same way.

Finally, connect the bare copper wire from the fixture **1** around the green screw on the mounting plate, then connect it to the grounding conductor of the supply circuit using the remaining wire connector **B**.



## STEP-BY-STEP GUIDE


### STEP 2



Align the mounting holes on the canopy **1** with the preassembled screws **D** on the mounting plate **C**.

Position the fixture **1** in place, making sure all wires are secure inside the outlet box.


Screw the decorative nuts **E** onto the preassembled screws on the mounting plate **C** to secure the canopy of the fixture **1**.



**NOTE:**

Ensure there are no exposed wires once all wiring is complete.

## TECHNICAL DATA



## SPECIFICATIONS

### ASSEMBLED DIMENSIONS (DIA x H)

19 5/8 x 63 3/4"

49.9 x 161.9 cm

### ASSEMBLED WEIGHT

2 lb 12 oz

1.25 kg

## WARRANTY



### 1-YEAR LIMITED WARRANTY\*

This CANVAS™ product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

## PRODUCT NO. 152-2631-4

Made in China

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

## TROUBLESHOOTING



BEFORE RETURNING  
YOUR PRODUCT

**HAVING TROUBLE?  
LET US HELP YOU!**

**TOLL-FREE:  
1-888-670-6684**

If you have questions regarding your product or require warranty assistance, please call our customer service helpline.



CALL US;  
WE CAN HELP

## PRODUCT TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
The light will not illuminate.	Power is off.	Make sure power supply is on.
The light will not illuminate.	Defective switch.	Replace bulb.
The light will not illuminate.	There is a faulty wire connection.	Tighten the bulb in the socket.
Light will not turn on.	Bad main supply wiring	Consult a certified professional electrician.
The fuse blows or the circuit breaker trips when the light is illuminate.	There are crossed wires, or the power wire is not properly grounded.	Consult a certified professional electrician. check the wire connections.
The unit is not hanging properly (slanted or not sitting straight).	Cords are uneven.	Ensure that all cords are pulled through the canopy at the same hanging height.

## CARING FOR YOUR ITEM



1 Clean this unit periodically. Clean the surface finish only using a soft dry cloth. Never use a rough cloth, abrasives or chemical cleaners containing acids or harsh solvents.

# CANVAS<sup>TM</sup>

INSPIRED BY CANADA



# CANVAS<sup>TM/MC</sup>

## SHAW

### LED PENDANT INTÉGRÉE

---

N° D'ARTICLE : 152-2631-4



#### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?  
NUMÉRO SANS FRAIS :  
1 888 670-6684

IMPORTANT: Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder avec l'assemblage de ce produit. Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.

# CANVAS<sup>TM/MC</sup>

D'INSPIRATION CANADIENNE



Nous croyons au pouvoir de la décoration pour donner son âme à votre maison.

C'est pour cela que les collections **CANVAS<sup>MC</sup>** s'inspirent des Canadiens et de leur style de vie.

Qu'il s'agisse de meubles tendance, de décos pour les fêtes ou pour le plein air, **CANVAS<sup>MC</sup>** vous permet de rafraîchir facilement votre espace pour qu'il reflète votre style unique et votre mode de vie.

Nous serions ravis de recevoir vos commentaires judicieux. Visitez notre site Web à [canadiantire.ca](http://canadiantire.ca) pour nous communiquer de votre expérience et partagez vos photos avec nous en utilisant **#mycanvasstyle**.

Montrez-nous comment vous donnez vie aux produits **CANVAS<sup>MC</sup>**. Nous avons hâte de les voir!

## TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité importantes	15	Garantie	22
Liste des pièces	16	Dépannage	23
Avant le montage	18	Entretien	23
Guide étape par étape	20		
Données techniques	22		



**AVERTISSEMENT!** CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR VOUS ASSURER QUE LE CONDUCTEUR DE CIRCUIT DE MARQUE CORRECTE.

**NETTOYAGE :** Avant de nettoyer votre luminaire, veuillez mettre l'interrupteur en position d'arrêt ou débranchez le luminaire de la source d'alimentation. Essuyez le luminaire avec un linge doux et humide.

**IMPORTANT :** CONSERVEZ CE GUIDE AUX FINS DE CONSULTATION ULTÉRIEURE, ET LISEZ-LE ATTENTIVEMENT.




**LISEZ LES INSTRUCTIONS ET EXAMINEZ TOUS LES SCHÉMAS AVANT D'INSTALLER LE LUMINAIRE.**

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ :**

1. Cette lampe portable est équipée d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) comme mesure de sécurité pour réduire le risque de choc électrique.
2. Cette fiche ne peut être insérée dans une prise de courant polarisée que dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise de courant, inversez la fiche. Si elle ne s'adapte toujours pas, contactez un électricien qualifié.
3. N'utilisez jamais l'article avec une rallonge à moins que la fiche ne puisse être complètement insérée
4. Ne modifiez pas la fiche.

CAN ICES-005 (B)/NMB-005 (B)

## OUTILS NÉCESSAIRES





Tournevis cruciforme n° 2  
Pointe illustrée Taille réelle

**REMARQUE :** Ne pas trop percer/  
Attention au sur-forage

## LISTE DE PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
1	Base		1

## LISTE DES ÉLÉMENTS DE QUINCAILLERIE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
A	Vis de montage		2
B	Connecteur de fil		3
C	Plaque de montage		1
D	Noix décoratives		2

## VUE ÉCLATÉE




## AVANT LE MONTAGE

### VÉRIFIER QU'IL NE MANQUE AUCUNE PIÈCE

Comparez les listes des pièces aux éléments de quincaillerie pour vous assurer qu'il ne manque rien, et assurez-vous d'avoir en main tous les outils nécessaires au montage.


### ASSEMBLER DANS UN ENDROIT DÉGAGÉ

Retirez les pièces de la boîte et placez-les sur une surface plane propre et sèche pour protéger le produit durant le montage.




### RETIRER L'EMBALLAGE

Déposez le matériel d'emballage dans la boîte. Ne jetez rien avant d'avoir terminé le montage.



### BIEN LIRE CHAQUE ÉTAPE


Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. En cas de question,appelez le au service à la clientèle de CANVAS<sup>MC</sup> au 1 888 670-6684 (sans frais).



## INSTALLATION ÉLECTRIQUE


### ÉTAPE 1

Placez l'interrupteur mural en position “OFF”.




### ÉTAPE 2

Selon le type de boîte à fusibles que vous avez dans votre maison :



- Placez soit l'interrupteur principal (maître) en position “OFF”, coupant l'alimentation de toute votre maison, OU éteignez l'interrupteur individuel qui alimente l'endroit où le luminaire sera installé.



- Placez soit l'interrupteur principal (maître) en position “OFF”, coupant l'alimentation de toute la maison, OU dévissez le fusible qui alimente l'endroit où le luminaire sera installé.


**NOTE :** L'arrêt d'un interrupteur mural qui contrôle la lumière n'est pas suffisant pour éviter un choc électrique.



**AVERTISSEMENT:** CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR ASSURER QUE LE CONDUCTEUR DE CIRCUIT EST CORRECT.

## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 1




Retirez la plaque de montage **C** de la verrière du luminaire **1** en dévissant les écrous décoratifs **E**.

Fixez la plaque de montage **C** à l'aide des vis **A** de la boîte de sortie.

Placez le couvercle du luminaire **1** contre le plafond. Ajustez les cordons du luminaire **1** à la longueur souhaitée en tirant l'excédent à travers le couvercle.


Fixez le fil blanc du boîtier au fil blanc du luminaire **1** à l'aide de l'un des connecteurs de fil **B** fournis.

Fixez ensuite le fil noir du boîtier au fil noir du luminaire **1** de la même manière. Enfin, connectez le fil de cuivre nu du luminaire **1** autour de la vis verte sur la plaque de montage, puis connectez-le au conducteur de mise à la terre du circuit d'alimentation à l'aide du connecteur de fil restant **B**.



## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE


### ÉTAPE 2



Alignez les trous de montage du canopée **1** avec les vis pré assemblé **C** de la plaque de montage **C**.

Mettez le luminaire **1** en place en vous assurant que tous les fils sont bien fixés dans la boîte de sortie.


Vissez les écrous décoratifs **E** sur la plaque de montage **C** pour fixer le couvercle du luminaire **1**.



#### NOTE :

Assurez-vous qu'il n'y a pas de fils une fois que tout le câblage est complet.

## DONNÉES TECHNIQUES



## CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DE L'ARTICLE (DIAM. X H.)

19 5/8 x 63 3/4 po

49,9x 161,9 cm

POIDS DE L'ARTICLE

2 lb 12 oz

1,25 kg

## GARANTIE



### GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Cet article CANVAS<sup>MC</sup> comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

**N° D'ARTICLE 152-2631-4**

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

## DÉPANNAGE EN COURS DE MONTAGE




AVANT DE  
RETOURNER VOTRE  
PRODUIT

VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?  
LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER!

**SANS FRAIS :**  
1 888 670-6684

En cas de question sur le produit ou la garantie,  
appelez le au service à la clientèle.



APPELEZ-NOUS,  
NOUS POUVONS  
VOUS AIDER

## DÉPANNAGE EN CAS DE PROBLÈME AVEC LE PRODUIT

### PROBLÈME

### CAUSES POSSIBLES

### SOLUTION

La lampe ne  
s'allume pas.

La lampe ne s'allume pas.

Assurez-vous que la  
source d'alimentation  
est sous tension.

La lampe ne  
s'allume pas.

L'ampoule est grillée.

Remplacez l'ampoule.

La lampe ne  
s'allume pas.

L'ampoule n'est pas  
complètement serrée.

Serrez l'ampoule  
dans la douille.

La lampe ne  
s'allume pas.

Le câblage du circuit  
d'alimentation principal est  
inadéquat.

Consultez un maître  
électricien.

La lampe ne  
s'allume pas.

L'interrupteur est  
défectueux.

Consultez un maître  
électricien.

## ENTRETIEN



Nettoyez régulièrement la surface du produit avec un linge doux et sec. N'utilisez  
jamais de linge rugueux, de substances abrasives, ni de nettoyants chimiques  
contenant des acides ou des solvants forts.

# CANVAS<sup>TM/MC</sup>

D'INSPIRATION CANADIENNE

