


CANVAS^{TM/MC}

SEELY 4-LIGHT FLUSH MOUNT

PRODUCT NO. 152-2638-0



ASSEMBLY INSTRUCTIONS



HAVING TROUBLE?
TOLL-FREE:
1-888-670-6684

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.



INSPIRED BY CANADA



We believe in the power of décor and its ability to make up the fabric of your home.

That's why **CANVAS™** collections draw **inspiration from Canadians and the way they live.**

From on-trend furniture pieces to holiday décor and all your outdoor living essentials, **CANVAS™** makes it easy to refresh your space to reflect **your unique style and the way you live every day.**

We would love to hear from you and welcome your thoughtful feedback. Visit our website at **canadiantire.ca** to tell us about your experience, and share your photos with us using **#myCANVASstyle**.

Show us how you bring **CANVAS™** products to life. We can't wait to see!

TABLE OF CONTENTS

Important Safety Instructions	3	Step-by-step Guide	8-11
Parts List	4	Technical Data	12
Parts	5	Troubleshooting	13
Before You Begin Assembly	6	Caring for Your Item	13
Electrical Installation	7	Warranty	14



WARNING! CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO ENSURE
CORRECT BRAND CIRCUIT CONDUCTOR.

CLEANING: Before cleaning your fixture, turn off the switch or power source.
Wipe the fixture with a soft, damp cloth.


IMPORTANT: RETAIN FOR FUTURE REFERENCE, AND READ CAREFULLY.




READ INSTRUCTIONS AND REVIEW ALL DIAGRAMS BEFORE INSTALLING FIXTURE. GENERAL INSTRUCTIONS:

1. All electrical connections must be in accordance with local codes, ordinances and the Canadian Electrical Code.
2. These fixtures should be mounted on an electrical outlet box. The box must be directly supported by the building structure.
3. Turn off the circuit breaker or remove the appropriate fuse to disconnect power source before installing fixture.
4. Turning the light switch off to cut the power is not sufficient to prevent electric shock. When in doubt about the safety of any electrical installation or repair, consult a qualified electrician.

TOOLS REQUIRED



NOTE: Do not over-drill.
Be aware of over-drilling.




No. 2 Cross-head Screwdriver
Tip Shown Actual Size


PARTS LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
1	Canopy		1
2	Light fixture		1
3	Metal ring		1
4	Metal clip arm		3
5	Glass panel		3

HARDWARE LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
A	Decorative nut		8
B	Mounting strip		1
C	Outlet box screw		2
D	Mounting screws		2
E	Wire connector		3
F	E12 Candelabra 40 W bulb (sold separately)		4


EXPLODED PARTS



BEFORE YOU BEGIN ASSEMBLY


MAKE SURE ALL PARTS ARE PRESENT

Compare all pieces to the parts and hardware lists, and make sure you have all tools required for assembly.




ASSEMBLE IN A CLEARED AREA

Place all parts from the box on the floor in front of you on a clean, dry, level surface to protect the product as it is being built.




REMOVE PACKAGING MATERIALS

Place packing materials back in the box. Do not dispose of packaging materials until assembly is complete.



READ EACH STEP CAREFULLY


Make sure you understand each step. For any questions, contact CANVAS™ customer service at 1-888-660-6684 (toll-free).



ELECTRICAL INSTALLATION


STEP 1

Place the wall switch in the “OFF” position.




STEP 2

Depending on which type of fuse box you have in your home:



- Place either the main (Master) switch in the “OFF” position, cutting off power to your entire home, OR turn off the individual switch that provides power to where the fixture will be installed.



- Place either the main (Master) switch in the “OFF” position, cutting off power to the entire home, OR unscrew the fuse that provides power to where the fixture will be installed.


NOTE: Shutting off a wall switch that controls the light is not sufficient to prevent electric shock.




WARNING! CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO ENSURE
CORRECT BRAND CIRCUIT CONDUCTOR.

STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 1




Place the metal clip arms **4** on the metal ring **3** with metal clips **4** facing inward and secure from below with decorative nuts **A**. Carefully place glass panels **5** one at a time onto the metal ring **3** and into the metal clip arms **4**.




STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 2




Align the light fixture **2** holes onto the metal clip arms **4** and secure in place with decorative nuts **A**. Align the canopy **1** onto the light fixture **2** threaded stem and lock into place until secure.




STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 3



Attach the mounting strip **B** with the mounting screws **C** to the outlet box using the outlet box screws **D** to secure it. The mounting screws on the mounting strip should protrude out of the outlet box as shown. Attach the white wire from the house to the white wire from the fixture using one of the included wire connectors **E**. Then, attach the black wire from the house to the black wire from the fixture the same way. Finally, attach the green ground wire (or bare copper wire) from the house to the bare wire from the fixture. Align the mounting holes on the canopy **1** with mounting screws. Put in place the canopy **1** making sure all wires are secure inside canopy. Screw the decorative nuts **A** onto mounting screws to secure the canopy to the mounting strip **B**.



NOTE:


E12 candelabra
40 W bulbs are
sold separately

NOTE:


Ensure no exposed
wires once all
wiring is complete.

STEP-BY-STEP GUIDE


STEP 4



Install four E12 candelabra 40 watt bulbs **F** (not included) onto light fixture **2**.



TECHNICAL DATA



SPECIFICATIONS

ASSEMBLED DIMENSIONS WITHOUT BULBS (DIAXH)

15 x 12"


38 x 30.5 cm

ASSEMBLED WEIGHT

8 lbs 4.13 oz

3.74 kg

ASSEMBLY TROUBLESHOOTING



**BEFORE RETURNING
YOUR PRODUCT**

**HAVING TROUBLE?
LET US HELP YOU!**

**TOLL-FREE:
1-888-670-6684**

If you have questions regarding your product or require warranty assistance, please call our customer service helpline.



**CALL US;
WE CAN HELP**

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
Light will not turn on.	Power is off.	Make sure power supply is on.
Light will not turn on.	Bulb is burned out.	Replace bulb.
Light will not turn on.	Bulb is loose.	Tighten the bulb in the socket.
Light will not turn on.	Bad main supply wiring	Consult a certified professional electrician.
Light will not turn on.	Defective switch	Consult a certified professional electrician.

CARING FOR YOUR ITEM



Clean this unit periodically. Clean the surface finish only using a soft dry cloth. Never use a rough cloth, abrasives or chemical cleaners containing acids or harsh solvents.

WARRANTY INFORMATION



1-YEAR LIMITED WARRANTY*

This CANVAS™ product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

PRODUCT NO. 152-2638-0

Made in China

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

CANVASTM


INSPIRED BY CANADA



CANVAS^{TM/MC}

SEELY PLAFONNIER À 4 LUMIÈRES

N° D'ARTICLE : 152-2638-0



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?

NUMÉRO SANS FRAIS :

1-888-670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de ce produit. Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.

CANVAS™

INSPIRÉ PAR LE CANADA



Nous croyons au pouvoir de la décoration pour donner son âme à votre maison.

C'est pour cela que les collections **CANVAS^{MC}**
s'inspirent des Canadiens et de leur style de vie.

Qu'il s'agisse de meubles tendance, de décos pour les fêtes ou pour le plein air, **CANVAS^{MC}** vous permet de rafraîchir facilement votre espace pour qu'il reflète **votre style unique et votre mode de vie.**

Nous serions ravis de recevoir vos commentaires judicieux. Visitez notre site Web à **canadiantire.ca** pour nous communiquer de votre expérience et partagez vos photos avec nous en utilisant **#mycanvasstyle**.

Montrez-nous comment vous donnez vie aux produits **CANVAS^{MC}**. Nous avons hâte de les voir!

TABLE OF CONTENTS

Consignes de sécurité importantes	19	Guide étape par étape	24
Liste des pièces	20	Données techniques	28
Vue éclatée	21	Dépannage en Cours de Montage	29
Avant le montage	22	Entretien	29
Installation électrique	23	Garantie	30



AVERTISSEMENT : CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR DÉTERMINER SI VOUS AVEZ LE BON CONDUCTEUR DE CIRCUIT DE DÉRIVATION.

NETTOYAGE : Avant de nettoyer votre luminaire, veuillez éteindre l'interrupteur ou la source d'alimentation. Essuyez le luminaire avec un linge doux et humide.

IMPORTANT : CONSERVEZ CE GUIDE AUX FINS DE CONSULTATION ULTÉRIEURE, ET LISEZ-LE ATTENTIVEMENT.




LISEZ LES INSTRUCTIONS ET EXAMINEZ TOUS LES SCHÉMAS AVANT D'INSTALLER LE LUMINAIRE. INSTRUCTIONS GÉNÉRALES :

1. Tous les raccordements électriques doivent être conformes aux normes et règlements locaux et au Code canadien de l'électricité.
2. Ces luminaires doivent être installés sur une boîte de sortie électrique. La boîte de sortie doit être directement soutenue par la structure du bâtiment.
3. Éteignez le disjoncteur ou retirez le fusible approprié pour déconnecter la source d'alimentation avant d'installer le luminaire.
4. Mettre l'interrupteur de lumière en position d'arrêt pour couper l'alimentation n'est pas suffisant pour éviter un choc électrique. En cas de doute sur la sécurité d'une installation ou d'une réparation électrique, consultez un électricien qualifié.

OUTILS REQUIS



REMARQUE : Ne pas percer excessivement. Attention au perçage excessif.



Tournevis à tête cruciforme n° 2
Taille réelle de la tête


LISTE DES PIÈCES

ARTICLE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
1	Couvercle		1
2	Luminaire		1
3	Anneau en métal		1
4	Bras clip en métal		3
5	Panneau de verre		3

LISTE DES ÉLÉMENTS DE QUINCAILLERIE

ARTICLE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
A	Ecrou décoratif		8
B	Bandé de montage		1
C	Vis de soutien		2
D	Vis de montage		2
E	Connecteur de fil		3
F	Culot candélabre (E12), 40 W maximum chacune (vendues séparément)		4


VUE ÉCLATÉE



AVANT LE MONTAGE


VÉRIFIER QU'IL NE MANQUE AUCUNE PIÈCE

Comparez les listes des pièces aux éléments de quincaillerie pour vous assurer qu'il ne manque rien, et assurez-vous d'avoir en main tous les outils nécessaires au montage.




ASSEMBLER DANS UN ENDROIT DÉGAGÉ

Retirez les pièces de la boîte et placez-les sur une surface plane propre et sèche pour protéger le produit durant le montage.




RETIRER L'EMBALLAGE

Déposez le matériel d'emballage dans la boîte. Ne jetez rien avant d'avoir terminé le montage.



BIEN LIRE CHAQUE ÉTAPE


Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. En cas de question,appelez le au service à la clientèle de CANVAS^{MC} au 1 888 670-6684 (sans frais).



INSTALLATION ÉLECTRIQUE


ÉTAPE 1

Mettez l'interrupteur mural en position ARRÊT.




ÉTAPE 2

Selon le type de tableau à disjoncteurs ou fusibles que vous avez chez vous :



- Placez soit l'interrupteur principal en position « ARRÊT », coupant l'alimentation de toute votre maison, OU mettez en position d'arrêt le disjoncteur qui fournit l'alimentation à l'endroit où l'appareil sera installé.



- Placez soit l'interrupteur principal en position « ARRÊT », coupant l'alimentation de toute votre maison, OU dévissez le fusible qui fournit l'alimentation à l'endroit où l'appareil sera installé.


REMARQUE : Mettre l'interrupteur mural qui commande le luminaire en position d'arrêt n'est pas suffisant pour éviter les chocs électriques.




AVERTISSEMENT : CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR DÉTERMINER SI VOUS AVEZ LE BON CONDUCTEUR DE CIRCUIT DE DÉRIVATION.

GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 1




Placez les bras des clips métalliques **4** sur l'anneau métallique **3**, les clips métalliques **4** étant orientés vers l'intérieur, et fixez-les par le bas à l'aide des écrous décoratifs **A**. Placez délicatement les panneaux de verre **5**, un par un, sur l'anneau métallique **3** et dans les bras des clips métalliques **4**.




GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 2




Alignez les trous du luminaire **2** sur les bras métalliques **4** et fixez-les en place à l'aide d'écrous décoratifs **A**. Alignez le couvercle **1** sur la tige filetée du luminaire **2** et verrouillez-le en place.




GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 3



Fixez la bande de montage avec les vis de montage **C** à la boîte de sortie en utilisant les vis de la boîte de sortie **D** pour la fixer. Les vis de montage de la bande de montage doivent dépasser de la boîte de sortie, comme illustré. Fixez le fil blanc de la maison au fil blanc du luminaire à l'aide de l'un des connecteurs de fil inclus **E**. Ensuite, fixez le fil noir de la maison au fil noir du luminaire de la même manière. Enfin, fixez le fil de terre vert (ou le fil de cuivre nu) de la maison au fil nu du luminaire. Alignez les trous de montage du couvercle **1** avec les vis de montage. Mettez en place le couvercle **1** en vous assurant que tous les fils sont bien fixés à l'intérieur du couvercle. Vissez les écrous décoratifs **A** sur les vis de montage pour fixer le couvercle à la bande de montage **B**.



REMARQUE:


Ampoules E12
candélabre de
40 W (non
comprises)

ATTENTION :


Assurez-vous qu'aucun
fil n'est exposé une fois
le câblage terminé.

GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE


ÉTAPE 4



Installez quatre ampoules E12 candélabre de 40 W (non comprises) sur le luminaire **2**.



DONNÉES TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DE L'ARTICLE (DIAM. X H.)

15 x 12 po

38 x 30,5 cm

POIDS DE L'ARTICLE

8 lbs 4,13 oz

3,74 kg

DÉPANNAGE EN COURS DE MONTAGE



AVANT DE
RETOURNER VOTRE
PRODUIT

VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?
LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER!

SANS FRAIS :
1 888 670-6684

En cas de question sur le produit ou la garantie,
appelez le au service à la clientèle.



APPELEZ-NOUS,
NOUS POUVONS
VOUS AIDER

DÉPANNAGE EN CAS DE PROBLÈME AVEC LE PRODUIT

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTION
La lampe ne s'allume pas.	La lampe ne s'allume pas.	Assurez-vous que la source d'alimentation est sous tension.
La lampe ne s'allume pas.	L'ampoule est grillée.	Remplacez l'ampoule.
La lampe ne s'allume pas.	L'ampoule n'est pas complètement serrée.	Serrez l'ampoule dans la douille.
La lampe ne s'allume pas.	Le câblage du circuit d'alimentation principal est inadéquat	Consultez un maître électricien.
La lampe ne s'allume pas.	L'interrupteur est défectueux	Consultez un maître électricien.

ENTRETIEN



Nettoyez régulièrement la surface du produit avec un linge doux et sec. N'utilisez jamais de linge rugueux, de substances abrasives, ni de nettoyants chimiques contenant des acides ou des solvants forts.

GARANTIE



GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Cet article CANVAS^{MC} comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

N° D'ARTICLE : 152-2638-0

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

CANVAS^{TM/MC}

D'INSPIRATION CANADIENNE

