

CANVAS^{TM/MC}

KEPPEL 5-LIGHT CHANDELIER

PRODUCT NO. 152-2689-8




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

HAVING TROUBLE?

TOLL-FREE:

1-888-670-6684

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.



CANVASTM

REDISCOVER YOUR SPACE

We believe in the power of décor and its ability to make up the fabric of your home.

That's why **CANVASTM** collections draw **inspiration from Canadians and the way they live.**

From on-trend furniture pieces to holiday décor and all your outdoor living essentials, **CANVASTM** makes it easy to refresh your space to reflect **your unique style and the way you live every day.**

We would love to hear from you and welcome your thoughtful feedback. Visit our website at **canadiantire.ca** to tell us about your experience, and share your photos with us using **#myCANVASstyle**.

Show us how you bring **CANVASTM** products to life. We can't wait to see!

TABLE OF CONTENTS

Important Safety Instructions	3	Step-by-step Guide	9
Parts List	4	Technical Data	13
Exploded Parts	6	Troubleshooting	14
Before You Begin Assembly	7	Caring for Your Item	14
Electrical Installation	8	Warranty	15



WARNING! CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO ENSURE CORRECT BRANCH CIRCUIT CONDUCTOR.

CLEANING: Before cleaning your fixture, turn off the switch or power source. Wipe the fixture with a soft, damp cloth.


IMPORTANT: RETAIN FOR FUTURE REFERENCE, AND READ CAREFULLY.




READ INSTRUCTIONS AND REVIEW ALL DIAGRAMS BEFORE INSTALLING FIXTURE. GENERAL INSTRUCTIONS:

1. All electrical connections must be in accordance with local codes, ordinances and the Canadian Electrical Code.
2. These fixtures should be mounted on an electrical outlet box. The box must be directly supported by the building structure.
3. Turn off the circuit breaker or remove the appropriate fuse to disconnect power source before installing fixture.
4. Turning the light switch off to cut the power is not sufficient to prevent electric shock. When in doubt about the safety of any electrical installation or repair, consult a qualified electrician.

TOOLS REQUIRED




NOTE: Do not over-drill.
Be aware of over-drilling.






No. 2 Cross-head Screwdriver
Tip Shown Actual Size


PARTS LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
1	Fixture		1

HARDWARE LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
A	Rods		2
B	Chain		2
C	Carabiner		4
D	Canopy		1
E	Mounting bracket		1
F	Outlet box screw		2
G	Wire connector		3
H	Decorative nut		1
I	Light bulbs (not included)		5

EXPLODED PARTS




5X

E26 Medium base bulb
60 W max.
(sold separately)

BEFORE YOU BEGIN ASSEMBLY


MAKE SURE ALL PARTS ARE PRESENT

Compare all pieces to the parts and hardware lists, and make sure you have all tools required for assembly.




ASSEMBLE IN A CLEARED AREA

Place all parts from the box on the floor in front of you on a clean, dry, level surface to protect the product as it is being built.




REMOVE PACKAGING MATERIALS

Place packing materials back in the box. Do not dispose of packaging materials until assembly is complete.



READ EACH STEP CAREFULLY


Make sure you understand each step. For any questions, contact CANVAS™ customer service at 1-888-670-6684 (toll-free).



ELECTRICAL INSTALLATION


STEP 1

Place the wall switch in the “OFF” position.




STEP 2

Depending on which type of fuse box you have in your home:



- Place either the main (Master) switch in the “OFF” position, cutting off power to your entire home, OR turn off the individual switch that provides power to where the fixture will be installed.



- Place either the main (Master) switch in the “OFF” position, cutting off power switch to the entire home, OR unscrew the fuse that provides power to where the fixture will be installed.


NOTE: Shutting off a wall switch that controls the light is not sufficient to prevent electric shock.




WARNING! CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO ENSURE CORRECT BRANCH CIRCUIT CONDUCTOR.

STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 1




Thread the wires through one of the rods **A**, and twist the rods clockwise into the threaded stems of the fixture **1** until they are secure.




STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 2




Affix the chains **B** to the fixture **1** using the carabiners **C** at the bottom of each chain. Pass the wires through the chain links.

Then affix the chains **B** to the canopy **D** using the carabiners **C** at the top of each chain. Pass the wires through the canopy **D**.



STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 3



Using the outlet box screws **F** attach the mounting bracket **E** to the outlet box.

Lift up the fixture **1** to the ceiling.


Attach the ribbed negative wire (L) from the fixture **1** to the black negative wire from the house using one of the included wire connectors **G**.

Then, attach the smooth positive wire (N) from the fixture **1** to the white positive wire from the house the same way.

Next, connect the bare copper wire from the fixture **1** around the green screw on the mounting bracket **E**.

Finally, attach the ground wire from the house to the bare copper wire from the fixture **1** using the remaining wire connector **G**.

Push all excess wires into the outlet box. Lift the canopy **D** to the ceiling and attach it using the decorative nut **H**.




WARNING:


Ensure there are no exposed wires once all wiring is complete.

STEP-BY-STEP GUIDE


STEP 4



Install 5 E26 medium base bulbs 1 into the sockets of the fixture 1.



TECHNICAL DATA



SPECIFICATIONS

ASSEMBLED DIMENSIONS (L x W x H)

30.5 x 81.3 x 233.7 cm

12 x 32 x 92"

DROP HEIGHT

88.26 - 233.7 cm

34 3/4 - 92"

ASSEMBLED WEIGHT

4.17 kg

9 lb 3 oz

TROUBLESHOOTING



**BEFORE
RETURNING
YOUR PRODUCT**

HAVING TROUBLE? LET US HELP YOU!

TOLL-FREE:
1-888-670-6684

If you have questions regarding your product or require warranty assistance, please call our customer service helpline.



**CALL US;
WE CAN HELP**

PRODUCT TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
Light fixture will not turn on.	Power is off.	Make sure power supply is on.
Light fixture will not turn on.	Bulb is burned out.	Replace bulb.
Light fixture will not turn on.	Bulb is loose.	Tighten the bulb in the socket.
Light fixture will not turn on.	Bad main supply wiring.	Consult a certified professional electrician.
Light fixture will not turn on.	Defective switch.	Consult a certified professional electrician.
Fuse blows or circuit trips when fixture is turned on.	Wrong wiring or power wire is grounding out.	Consult a certified professional electrician.

CARING FOR YOUR ITEM



1 Clean this unit periodically. Clean the surface finish only using a soft, dry cloth. Never use a rough cloth, abrasives or chemical cleaners containing acids or harsh solvents.

WARRANTY



1-YEAR LIMITED WARRANTY*

This CANVAS™ product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

PRODUCT NO. 152-2689-8

Made in China

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8


CANVASTM

REDISCOVER YOUR SPACE

CANVAS^{TM/MC}

LUSTRE À 5 LUMIÈRES KEPPEL

N° D'ARTICLE : 152-2689-8



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?

NUMÉRO SANS FRAIS :
1 888 670-6684

IMPORTANT: Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder avec l'assemblage de ce produit. Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.



REDÉCOUVREZ VOTRE ESPACE

Nous croyons au pouvoir de la décoration pour donner son âme à votre maison.

C'est pour cela que les collections **CANVAS^{MC}** **s'inspirent des Canadiens et de leur style de vie.**

Qu'il s'agisse de meubles tendance, de décos pour les fêtes ou pour le plein air, **CANVAS^{MC}** vous permet de rafraîchir facilement votre espace pour qu'il reflète **votre style unique et votre mode de vie.**

Nous serions ravis de recevoir vos commentaires judicieux. Visitez notre site Web à **canadiantire.ca** pour nous communiquer de votre expérience et partagez vos photos avec nous en utilisant **#MonStyleCANVAS**.

Montrez-nous comment vous donnez vie aux produits **CANVAS^{MC}**. Nous avons hâte de les voir!

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité importantes	19	Guide étape par étape	25
Liste des pièces	20	Données techniques	29
Vue éclatée	22	Dépannage	30
Avant le montage	23	Entretien	30
Installation électrique	24	Garantie	31



AVERTISSEMENT : CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR DÉTERMINER SI VOUS AVEZ LE BON CONDUCTEUR DE CIRCUIT DE DÉRIVATION.

NETTOYAGE : Avant de nettoyer votre luminaire, veuillez éteindre l'interrupteur ou la source d'alimentation. Essuyez le luminaire avec un linge doux et humide.


IMPORTANT : CONSERVEZ CE GUIDE AUX FINS DE CONSULTATION ULTÉRIEURE, ET LISEZ-LE ATTENTIVEMENT.




LISEZ LES INSTRUCTIONS ET EXAMINEZ TOUS LES SCHÉMAS AVANT D'INSTALLER LE LUMINAIRE. INSTRUCTIONS GÉNÉRALES :

1. Tous les raccordements électriques doivent être conformes aux normes et règlements locaux et au Code canadien de l'électricité.
2. Ces luminaires doivent être installés sur une boîte de sortie électrique. La boîte de sortie doit être directement soutenue par la structure du bâtiment.
3. Éteignez le disjoncteur ou retirez le fusible approprié pour déconnecter la source d'alimentation avant d'installer le luminaire.
4. Mettre l'interrupteur de lumière en position d'arrêt pour couper l'alimentation n'est pas suffisant pour éviter un choc électrique. En cas de doute sur la sécurité d'une installation ou d'une réparation électrique, consultez un électricien qualifié.

OUTILS REQUIS




REMARQUE : Ne percez pas excessivement. Attention au perçage excessif.





Tournevis à tête cruciforme n° 2
Taille réelle de la tête


LISTE DE PIÈCES

ARTICLE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
1	Luminaire		1

LISTE DE QUINCAILLERIE

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
A	Tiges		2
B	Chaine		2
C	Mousqueton		4
D	Couvercle		1
E	Support de montage		1
F	Vis de boîte de sortie		2
G	Capuchon de connexion		3
H	Écrou décoratif		1
I	Ampoules (non incluses)		5

VUE ÉCLATÉE




Ampoule E26 à culot moyen,
60 W max.
(vendue séparément)

AVANT LE MONTAGE


VÉRIFIER QU'IL NE MANQUE AUCUNE PIÈCE

Comparez les listes des pièces aux éléments de quincaillerie pour vous assurer qu'il ne manque rien, et assurez-vous d'avoir en main tous les outils nécessaires au montage.




ASSEMBLER DANS UN ENDROIT DÉGAGÉ

Retirez les pièces de la boîte et placez-les sur une surface plane propre et sèche pour protéger le produit durant le montage.




RETIRER L'EMBALLAGE

Déposez le matériel d'emballage dans la boîte. Ne jetez rien avant d'avoir terminé le montage.



BIEN LIRE CHAQUE ÉTAPE


Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. En cas de question,appelez le au service à la clientèle de CANVAS^{MC} au 1 888 670-6684 (sans frais).



INSTALLATION ÉLECTRIQUE


ÉTAPE 1

Mettez l'interrupteur mural en position ARRÊT.




ÉTAPE 2

Selon le type de tableau à disjoncteurs ou fusibles que vous avez chez vous :



- Placez soit l'interrupteur principal en position «ARRÊT», coupant l'alimentation de toute votre maison, OU mettez en position d'arrêt le disjoncteur qui fournit l'alimentation à l'endroit où l'appareil sera installé.




- Placez soit l'interrupteur principal en position «ARRÊT», coupant l'alimentation de toute votre maison, OU dévissez le fusible qui fournit l'alimentation à l'endroit où l'appareil sera installé.

REMARQUE : Mettre l'interrupteur mural qui commande le luminaire en position d'arrêt n'est pas suffisant pour éviter les chocs électriques.




AVERTISSEMENT : CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR DÉTERMINER SI VOUS AVEZ LE BON CONDUCTEUR DE CIRCUIT DE DÉRIVATION.

ÉTAPE 1




Enfilez les câbles à travers l'une des tiges filetées **A** et vissez les tiges filetées dans le sens des aiguilles d'une montre dans le luminaire **1** jusqu'à ce qu'elles soient fixées.




GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 2




Fixez les chaînes **B** sur le luminaire **1** à l'aide des mousquetons **C** situés au bas de chaque chaîne. Passez les câbles à travers les maillons de la chaîne.

Apposez ensuite les chaînes **B** sur le couvercle **D** à l'aide des mousquetons **C** situés au haut de chaque chaîne. Passez les fils à travers le couvercle **D**.



GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 3



À l'aide des vis de la boîte de sortie **F**, fixez le support de montage **E** à la boîte de sortie.

Soulevez le luminaire **1** jusqu'au plafond.


Fixez le fil négatif nervuré (L) du luminaire **1** au fil négatif de la maison à l'aide de l'un des capuchons de connexion **G** inclus.

Ensuite, fixez le fil positif lisse (N) du luminaire **1** au fil positif de la maison de la même manière.

Ensuite, connectez le fil de cuivre nu du luminaire **1** autour de la vis verte du support de montage **E**.

Enfin, fixez le fil de mise à la terre de la maison au fil de cuivre nu du luminaire **1** à l'aide du capuchon de connexion **G** restant.


Poussez tous les fils excédentaires dans la boîte de sortie. Soulevez le couvercle **D** au plafond et fixez-le à l'aide de l'écrou décoratif **H**.




ATTENTION :

Assurez-vous qu'aucun fil n'est exposé une fois le câblage terminé.


ÉTAPE 4



Vissez 5 ampoules **G** à culot moyen (E26), de 60 W maximum dans les douilles du luminaire **1**.



DONNÉES TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DE L'ARTICLE (long. x larg. x H.)

30,5 x 81,3 x 233,7 cm

12 x 32 x 92 po

HAUTEUR À PARTIR DU PLAFOND

88,26 à 233,7 cm

34 3/4 à 92 po

POIDS DE L'ARTICLE

4,17 kg

9 lb 3 oz

DÉPANNAGE



AVANT DE
RETOURNER VOTRE
PRODUIT

**VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?
LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER!**

SANS FRAIS :
1 888 670-6684

En cas de question sur le produit ou la garantie,
appelez le au service à la clientèle.



**APPELEZ-NOUS;
NOUS POUVONS
VOUS AIDER**

DÉPANNAGE EN CAS DE PROBLÈME AVEC LE PRODUIT

PROBLÈME

CAUSES POSSIBLES

SOLUTION

Le luminaire
ne s'allume pas.

L'alimentation est coupée.

Assurez-vous que la
source d'alimentation
est sous tension.

Le luminaire
ne s'allume pas.

L'ampoule est grillée.

Remplacez l'ampoule.

Le luminaire
ne s'allume pas.

L'ampoule n'est pas
complètement serrée.

Serrez l'ampoule
dans la douille.

Le luminaire
ne s'allume pas.

Le câblage du circuit
d'alimentation principal est
inadéquat.

Consultez un maître
électricien.

Le luminaire
ne s'allume pas.

L'interrupteur est défectueux.

Consultez un maître
électricien.

Le fusible est grillé ou le
disjoncteur se déclenche
lorsque le luminaire est
allumé.

Mauvais câblage ou le fil
d'alimentation crée un
court-circuit.

Consultez un maître
électricien.

ENTRETIEN

1

Nettoyez régulièrement la surface du produit avec un linge doux et sec. N'utilisez
jamais de linge rugueux, de substances abrasives, ni de nettoyants chimiques
contenant des acides ou des solvants forts.

GARANTIE



GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Cet article CANVAS^{MC} comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

N° D'ARTICLE 152-2689-8

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

CANVAS^{MC}

REDÉCOUVREZ VOTRE ESPACE