



WARNING / CAUTION:

- Do not take apart the projector light or attempt to repair it yourself.
- Do not get projector wet or operate in a damp environment.
- Do not direct LED light into anyone's eyes.



IMPORTANT:

- Only rotate the head up and down, not to the side.

ASTRONAUT GALAXY LIGHT

User Manual for WAC-ML078

WARNING: Do not shine the projector light into eyes. Do not stare into the light beam.

NEED HELP? EMAIL US: support@westandarrow.com

GETTING STARTED

PACKAGE INCLUDES	PROJECTOR SETUP
• Astronaut Projector • Gray Standing Base • Remote Control • USB Power Cord • User Manual	• Astronaut Projector is USB powered. Connect to any standard 5V USB port using the included power cable. (ie. Laptop, wall adapter, portable charger, etc.) • Projector works best in darker spaces with limited light pollution. • Features a rotating head to project at different angles.

REMOTE CONTROL

1. Power On/Off
2. Toggle LED or Laser On/Off
3. Sound Sync Modes:
Choose from 4 different sound sync options!
4. 7 LED Color Selections
5. Adjust light rotation speed

PROJECTOR

- 1 Moving Sky Projector
- 2 Laser Star Lights
- 3 IR Receiver
- 4 Sound Sync Mode
- 5 Power & LED Modes
- 6 DC Power Input

If you have any questions or problems email: support@westandarrow.com

USING THE PROJECTOR

Rotating the Head
The Astronaut Head is designed to rotate up and down only, not side to side. Rotation Angle: 110 degrees to 180 degrees maximum.
Note: Do Not put too much pressure when rotating the head.

Sound Sync Mode Setting
Activate the synchronization effect to have the light show react to the music and sounds in your room. Multiple modes can be selected through the remote control.

LED Light Mode
Cycle through the different LED, Laser and Rotation Modes. Multiple modes can be selected with the remote control.

Power On/Off
On the Astronaut Head: Press the LED button to Power On. Press & Hold the LED button to Power Off. On the Remote Control: Press the Power button to turn On & Off.

Light Modes
Sound Sync – Astronaut Projector comes with 4 synchronization modes that flash or glow along with your music. These can be toggled through the MUSIC button on the projector or the Music Mode buttons located on the remote.

IMPORTANT: Sound reaction depends on the volume and distance of the music source.

RGB Color Effect
Astronaut Projector uses 3 LED colors for 7 different light show modes. Toggle through red, green, and blue using the LED button on the projector or the 7 C# buttons located on the remote.

WARNING: Do not shine the projector light into eyes. Do not stare into the light beam.

TECHNICAL SUPPORT

Please do not attempt to fix the product by yourself. If you are experiencing any problems with the product, please do not return it to the store you bought it from. You can contact our technical support representatives and they will assist you with any questions you might have.

For assistance operating your product, please consult the User's Manual first, then feel free to contact Mercury Innovations technical support.

Mercury Innovations,
45 Broadway, 3rd Fl
New York, New York 10006
www.mercuryinnovations.com
E-mail: support@westandarrow.com
Made in China



©2025 Mercury Innovations, LLC.
To explore our full selection of products, visit us at:
www.mercuryinnovations.com
The illustrated product and specifications may differ slightly from those supplied. All other trademarks and trade names are those of their respective owners.

www.westandarrow.com

- AVERTISSEMENTS/MISES EN GARDE :**
- Ne démontez pas la lampe du projecteur et n'essayez pas de la réparer vous-même.
 - Ne mouillez pas le projecteur et ne le faites pas fonctionner dans un environnement humide.
 - Ne dirigez pas la lumière du projecteur vers les yeux de quelqu'un.



- IMPORTANT :**
- Ne tourner la tête que de haut en bas, pas sur le côté.



LUMIÈRE GALAXIE ASTRONAUTE

Guide d'utilisation pour le WAC-ML078


AVERTISSEMENT : Ne pas diriger la lumière du projecteur vers les yeux.
Ne fixez pas le faisceau lumineux.

BESOIN D'AIDE? ENVOYEZ-NOUS UN COURRIEL : support@westandarrow.com

COMMENT DÉBUTER

INCLUS DANS L'EMBALLAGE	INSTALLATION DU PROJECTEUR
• Projecteur astronaute • Socle gris • Télécommande • Cordon d'alimentation USB • Guide d'utilisation	• Le projecteur Astronaute est alimenté par USB. Connectez-le à n'importe quel port USB standard de 5 V à l'aide du câble d'alimentation fourni. (Omniseur portable, adaptateur mural, chargeur portable, etc.) • Le projecteur fonctionne mieux dans les espaces sombres ou la pollution lumineuse est limitée. • Sa tête rotative permet de projeter sous différents angles.


TÉLÉCOMMANDE




1. Mise en/hors fonction
2. Permuter entre la mise en fonction "LED" ou "Laser"
3. Modes de synchronisation musicale : Choisissez parmi 4 options de synchronisation sonore différentes!
4. 7 sélecteurs de couleurs à DEL
5. Réglage de la vitesse de rotation



PROJECTEUR



Avant



Haut

- 1 Projecteur de ciel en mouvement
- 2 Lumières étoilées laser
- 3 Capteur IR
- 4 Mode de synchronisation sonore
- 5 Modes d'alimentation DEL
- 6 Entrée d'alimentation CC

Si vous avez des questions ou des problèmes, envoyez un courriel à : support@westandarrow.com

UTILISATION DU PROJECTEUR

Rotation de la tête

La tête d'astronaute est conçue pour pivoter uniquement de haut en bas, et non d'un côté à l'autre. Angle de rotation : 110 degrés à 180 degrés maximum.
Remarque : N'exercez pas une pression trop forte lors de la rotation de la tête.

Réglage du mode de synchronisation sonore

Permet d'activer l'effet de synchronisation pour que le spectacle lumineux réagisse à votre rythme et à vos battements. Plusieurs modes peuvent être sélectionnés à l'aide de la télécommande.

Mode de la lumière à DEL

Permet de passer en revue les différents modes de fonctionnement des Lumières à DEL, des lasers et des rotations. Les modes multiples peuvent être sélectionnés à l'aide de la télécommande.

Mise en/hors fonction

Sur la tête de l'astronaute : Appuyez sur le bouton à DEL pour mettre en marche. Maintenez le bouton à DEL enfoncé pour l'éteindre.
Sur la télécommande : Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer et éteindre l'appareil.

Modes d'éclairage

Synchronisation sonore — Le projecteur astronaute est livré avec 4 modes de synchronisation qui déclenchent ou s'allument avec votre musique. Ces modes peuvent être activés à l'aide de la touche "MUSIC" du projecteur ou des touches "Music Mode" de la télécommande.

IMPORTANT : La réaction sonore dépend du volume et de la distance de la source musicale.

Effet de couleur RGB

Le projecteur astronaute utilise 3 couleurs de LED pour 7 modes de spectacle lumineux différents. Passez du rouge au bleu en utilisant le bouton "DEL" du projecteur ou les 7 boutons "C#" situés sur la télécommande.

AVERTISSEMENT : Ne pas diriger la lumière du projecteur vers les yeux.
Ne fixez pas le faisceau lumineux.

SOUTIEN TECHNIQUE

N'essayez pas de réparer le produit par vous-même. Si vous rencontrez des problèmes avec le produit, veuillez ne pas le retourner au magasin où vous l'avez acheté. Vous pouvez contacter nos représentants de l'assistance technique qui vous aideront à répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir.

Pour obtenir de l'aide sur le fonctionnement de votre produit, veuillez d'abord consulter le manuel de l'utilisateur, puis n'hésitez pas à contacter le support technique de Mercury Innovations.

Mercury Innovations,

45 Broadway, 3rd Fl
New York, New York 10006

www.mercuryinnovations.com

Courriel : support@westandarrow.com

Fabrique en Chine

©2025 Mercury Innovations, LLC.

Pour découvrir notre gamme complète de produits, visitez notre site : www.mercuryinnovations.com

Le produit illustré et les spécifications peuvent différer légèrement de ceux fournis. Toutes les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

www.westandarrow.com

WEST & ARROW

ASTRONAUT GALAXY LIGHT

User Manual for WAC-ML078

WARNING: Do not shine the projector light into eyes. Do not stare into the light beam.

NEED HELP? EMAIL US: support@westandarrow.com

WARNING / CAUTION:

- Do not take apart the projector light.
- Do not use the projector in a damp environment.
- Do not get projector wet or operate it in the rain.
- Do not direct LED light into anyone's eyes.

ATTENTION / MISE EN GARDE :

- N'essayez pas de démonter le projecteur.
- N'utilisez pas le projecteur dans un environnement humide.
- N'essayez pas d'utiliser le projecteur si vous êtes mouillé.
- N'essayez pas de diriger la lumière du projecteur vers les yeux.

IMPORTANT:

- Only rotate the head up and down, not left or right.
- Do not stare into the light beam.

ATTENTION :

- Ne tournez que la tête du projecteur vers le haut ou vers le bas, pas vers la gauche ou la droite.
- N'essayez pas de fixer la lumière du projecteur.

WEST & ARROW

LUMIÈRE GALAXIE ASTRONAUTE

Guide d'utilisation pour le WAC-ML078

AVERTISSEMENT : Ne pas diriger la lumière du projecteur vers les yeux. Ne fixez pas le faisceau lumineux.

BESON D'AIDE? ENVOYEZ-NOUS UN COURRIEL : support@westandarrow.com

AVERTISSEMENTS / MISES EN GARDE :

- N'essayez pas de démonter le projecteur.
- N'utilisez pas le projecteur dans un environnement humide.
- N'essayez pas d'utiliser le projecteur si vous êtes mouillé.
- N'essayez pas de diriger la lumière du projecteur vers les yeux.

ATTENTION / MISE EN GARDE :

- Ne tournez que la tête du projecteur vers le haut ou vers le bas, pas vers la gauche ou la droite.
- N'essayez pas de fixer la lumière du projecteur.

USING THE PROJECTOR

Rotating the Head

The Astronaut Head is designed to rotate up and down only, not side to side. Rotation Angle: 110 degrees to 180 degrees maximum.

Note: Do not put too much pressure when rotating the head.

Sound Sync Mode Setting

Activate the synchronization effect to have the light show react to the music and sounds in your room. Multiple modes can be selected through the remote control.

LED Light Mode

Activate the projector with different LED, Laser and Rainbow Modes. Multiple modes can be selected with the remote control.

Power On / Off

On the Astronaut Head: Press the LED button to Power On, Press & Hold the LED button to Power Off.

On the Remote Control: Press the Power button to turn On & Off.

Light Modes

Sound Sync – Astronaut Projector comes with 4 synchronization modes that flash or glow along with your music. These can be toggled through the MUSIC button on the projector or the Music Mode buttons located on the remote.

IMPORTANT: Sound reaction depends on the volume and distance of the music source.

RGB Color Effect

Astronaut Projector uses 3 LED colors for 7 different light show modes. Toggle through red, green, and blue using the LED button on the projector or the 7 CP buttons located on the remote.

WARNING: Do not shine the projector light into eyes. Do not stare into the light beam.

TECHNICAL SUPPORT

Please do not attempt to fix the product by yourself. If you are experiencing any problems with the product, please do not return it to the store you bought it from. You can contact our technical support representatives and they will assist you with any questions you might have.

For assistance operating your product, please consult the User's Manual first, then feel free to contact Mercury Innovations.

Mercury Innovations
45 Broadway, 3rd Fl.
New York, New York 10006
USA
E-mail: support@westandarrow.com
www.westandarrow.com
Made in China

©2025 Mercury Innovations, LLC.
To explore our full collection of products, visit us at:
www.mercuryinnovations.com
We are a registered trademark holder. All other trademarks and trade names are those of their respective owners.

UTILISATION DU PROJECTEUR

Rotation de la tête

La tête du projecteur est conçue pour pivoter uniquement de haut en bas, et non d'un côté à l'autre. Angle de rotation : 110 degrés à 180 degrés maximum.

Remarque : N'exercez pas une pression trop forte lors de la rotation de la tête.

Réglage du mode de synchronisation sonore

Activez l'effet de synchronisation pour que le projecteur réagisse à votre rythme et à vos battements. Plusieurs modes peuvent être sélectionnés à l'aide du bouton "MUSIQUE".

Mode de la lumière à DEL

Permet de passer en revue les différents modes de fonctionnement des lumières à DEL, des lasers et des rainures. Les modes multiples peuvent être sélectionnés à l'aide de la télécommande.

Mise en hors fonction

Sur la tête du projecteur : Appuyez sur le bouton à DEL pour mettre en marche. Maintenez le bouton à DEL enfoncé pour éteindre le projecteur.

Sur la télécommande : Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer et éteindre l'appareil.

Modes d'éclairage

Synchronisation sonore – Le projecteur astronaute est livré avec 4 modes de synchronisation qui clignotent ou s'allument avec votre musique. Ces modes peuvent être activés à l'aide de la touche "MUSIQUE" sur le projecteur ou les boutons "MUSIQUE" situés sur la télécommande.

IMPORTANT : La réaction sonore dépend du volume et de la distance de la source musicale.

Effet de couleur RGB

Le projecteur astronaute utilise 3 couleurs de LED pour 7 modes de spectacle lumineux différents. Passez du rouge au bleu en utilisant le bouton "DEL" du projecteur ou les 7 boutons "CP" situés sur la télécommande.

AVERTISSEMENT : Ne pas diriger la lumière du projecteur vers les yeux. Ne fixer pas le faisceau lumineux.

SOUTIEN TECHNIQUE

N'essayez pas de réparer le produit par vous-même. Si vous rencontrez des problèmes avec le produit, veuillez ne pas le retourner au magasin où vous l'avez acheté. Vous pouvez contacter nos représentants et ils vous assisteront. Si vous avez des questions, veuillez consulter le manuel du projecteur, puis contactez notre service à la clientèle.

Mercury Innovations
45 Broadway, 3rd Fl.
New York, New York 10006
USA
E-mail: support@westandarrow.com
www.westandarrow.com
Made in China

©2025 Mercury Innovations, LLC.
Pour découvrir notre gamme complète de produits, visitez notre site: www.mercuryinnovations.com
Nous sommes une marque déposée. Tous les autres noms de marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.