


CANVAS^{TM/MC}

EMERSON INTEGRATED LED 3-LIGHT TRACK LIGHT

PRODUCT NO. 152-3056-8



ASSEMBLY INSTRUCTIONS



HAVING TROUBLE?
TOLL-FREE:
1-888-670-6684

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.



REDISCOVER YOUR SPACE



We believe in the power of décor and its ability to make up the fabric of your home.

That's why **CANVAS™** collections draw **inspiration from Canadians and the way they live.**

From on-trend furniture pieces to holiday décor and all your outdoor living essentials, **CANVAS™** makes it easy to refresh your space to reflect **your unique style and the way you live every day.**

We would love to hear from you and welcome your thoughtful feedback. Visit our website at **canadiantire.ca** to tell us about your experience, and share your photos with us using **#myCANVASstyle**.

Show us how you bring **CANVAS™** products to life. We can't wait to see!

TABLE OF CONTENTS

Important Safety Instructions	3	Step-by-step Guide	8
Parts List	4	Technical Data	11
Exploded Parts	5	Troubleshooting	12
Before You Begin Assembly	6	Caring for Your Item	12
Electrical Installation	7	Warranty	13



WARNING! CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO ENSURE CORRECT BRANCH CIRCUIT CONDUCTOR.

CLEANING: Before cleaning your fixture, turn off the switch or power source. Wipe the fixture with a soft, dry cloth.

IMPORTANT: RETAIN FOR FUTURE REFERENCE, AND READ CAREFULLY.




IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS!

HARDWIRE: READ INSTRUCTIONS AND REVIEW ALL DIAGRAMS BEFORE INSTALLING FIXTURE.


1. All electrical connections must be in accordance with local codes, ordinances and the Canadian Electrical Code.
2. These fixtures should be mounted on an electrical outlet box. The box must be directly plaqueed by the building structure.
3. Turn off the circuit breaker or remove the appropriate fuse to disconnect power source before installing fixture.
4. Turning the light switch off to cut the power is not sufficient to prevent electric shock. When in doubt about the safety of any electrical installation or repair, consult a qualified electrician.

CAN ICES (B)/NMB (B)

TOOLS REQUIRED




NOTE: Do not over drill.
Be aware of over-drilling.




No. 2 Cross-head Screwdriver
Tip Shown Actual Size


PARTS LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
1	Fixture		1

HARDWARE LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
A	Mounting plate (pre-installed)		1
B	Wire connector		3
C	Outlet box screw		2
D	Decorative nut (pre-installed)		2
E	Mounting screw (pre-installed)		2

EXPLODED PARTS




INTEGRATED LED

BEFORE YOU BEGIN ASSEMBLY


MAKE SURE ALL PARTS ARE PRESENT

Compare all pieces to the parts and hardware lists, and make sure you have all tools required for assembly.




ASSEMBLE IN A CLEARED AREA

Place all parts from the box on the floor in front of you on a clean, dry, level surface to protect the product as it is being built.




REMOVE PACKAGING MATERIALS

Place packing materials back in the box. Do not dispose of packaging materials until assembly is complete.



READ EACH STEP CAREFULLY


Make sure you understand each step. If you have any questions, contact CANVAS™ customer service at 1-888-670-6684 (toll free).



ELECTRICAL INSTALLATION


STEP 1

Place the wall switch in the "OFF" position.




STEP 2

Depending on which type of fuse box you have in your home:



- Place either the main (Master) switch in the "OFF" position, cutting off power to your entire home, OR turn off the individual switch that provides power to where the fixture will be installed.



- Place either the main (Master) switch in the "OFF" position, cutting off power to the entire home, OR unscrew the fuse that provides power to where the fixture will be installed.


NOTE: Shutting off a wall switch that controls the light is not sufficient to prevent electric shock.



WARNING! CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO ENSURE CORRECT BRANCH CIRCUIT CONDUCTOR.


STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 1




Remove the pre-installed mounting plate **A** from the fixture **1**.

Secure the mounting plate **A** to the outlet box (not included) using the outlet box screws **C**.



STEP-BY-STEP GUIDE


STEP 2



Connect the ground wire from the fixture **1** around the green screw on the mounting plate **A** then to the ground wire (bare) from the outlet box.

Connect the negative wire (white) from the fixture **1** to the negative wire (white) from the outlet box, and the positive wire (black) from the fixture **1** to the positive wire (black) from the outlet box.

Secure all connections with the wire connectors **B** and wrap electrical tape (not included) around the wire connectors **B**. Push all excess wire and wire connections back into the outlet box.




WARNING:

Ensure no exposed wires once all wiring is complete.


STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 3




Align the mounting holes on the fixture **1** with the mounting screws **E** on the mounting plate **A**.

Secure the fixture **1** to the mounting screws **E** using the decorative nuts **D**.



TECHNICAL DATA



SPECIFICATIONS

ASSEMBLED DIMENSIONS (WxDxH)

61.1 x 12 x 25.1 cm

24 x 4 3/4 x 9 7/8"

ASSEMBLED WEIGHT

0.92 kg

2 lb

TROUBLESHOOTING



**BEFORE
RETURNING
YOUR PRODUCT**

HAVING TROUBLE? LET US HELP YOU!

TOLL-FREE:
1-888-670-6684

If you have questions regarding your product or require warranty assistance, please call our customer service helpline.



**CALL US;
WE CAN HELP**

PRODUCT TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
Light will not turn on.	Power is off.	Make sure power is on.
Light will not turn on.	Bad main supply wiring.	Consult a certified professional electrician.
Light will not turn on.	Defective switch.	Consult a certified professional electrician.

CARING FOR YOUR ITEM

- 1 Clean this unit periodically. Turn off the power source and clean the surface finish only using a soft, dry cloth.
- 2 Never use a rough cloth, abrasives or chemical cleaners containing acids or harsh solvents.

WARRANTY INFORMATION



1-YEAR LIMITED WARRANTY*

This CANVASTM product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

PRODUCT NO. 152-3056-8

Made in China

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

CANVASTM


REDISCOVER YOUR SPACE



CANVAS^{TM/MC}

LUMINAIRE SUR RAIL À 3 LUMIÈRES À DEL INTÉGRÉES EMERSON

N° D'ARTICLE : 152-3056-8



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?

NUMÉRO SANS FRAIS :
1 888 670-6684

IMPORTANT: Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de ce produit. Conservez ce guide à des fins de consultation ultérieure.

CANVAS^{MC}

REDÉCOUVREZ VOTRE ESPACE



Nous croyons au pouvoir de la décoration pour donner son âme à votre maison.

C'est pour cela que les collections **CANVAS^{MC}** **s'inspirent des Canadiens et de leur style de vie.**

Qu'il s'agisse de meubles tendance, de décos pour les fêtes ou pour le plein air, **CANVAS^{MC}** vous permet de rafraîchir facilement votre espace pour qu'il reflète **votre style unique et votre mode de vie.**

Nous serions ravis de recevoir vos commentaires judicieux. Visitez notre site Web à **canadiantire.ca** pour nous parler de votre expérience et partagez vos photos avec nous en utilisant **#mycanvasstyle**.

Montrez-nous comment vous donnez vie aux produits **CANVAS^{MC}**. Nous avons hâte de les voir!

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité importantes	17	Guide étape par étape	22
Liste des pièces	18	Données techniques	25
Vue éclatée	19	Dépannage	26
Avant de commencer l'assemblage	20	Entretien	26
Installation électrique	21	Garantie	27



AVERTISSEMENT! CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR DÉTERMINER SI VOUS AVEZ LE BON CONDUCTEUR DE CIRCUIT DE DÉRIVATION.

NETTOYAGE : Avant de nettoyer votre luminaire, veuillez mettre l'interrupteur en position d'arrêt ou débranchez le luminaire de la source d'alimentation. Essuyez le luminaire avec un linge doux et sec.

IMPORTANT : CONSERVEZ CE GUIDE AUX FINS DE CONSULTATION ULTÉRIEURE, ET LISEZ-LE ATTENTIVEMENT.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES!

CÂBLAGE : LISEZ LES INSTRUCTIONS ET REVOYEZ TOUS LES SCHÉMAS AVANT D'INSTALLER L'APPAREIL.


1. Tous les raccordements électriques doivent être conformes aux normes et règlements locaux et au Code canadien de l'électricité.
2. Ces luminaires doivent être installés sur une boîte de sortie électrique. La boîte de sortie doit être directement soutenue par la structure du bâtiment.
3. Éteignez le disjoncteur ou retirez le fusible approprié pour déconnecter la source d'alimentation avant d'installer le luminaire.
4. Mettre l'interrupteur de lumière en position d'arrêt pour couper l'alimentation n'est pas suffisant pour éviter un choc électrique. En cas de doute sur la sécurité d'une installation ou d'une réparation électrique, consultez un électricien qualifié.

CAN ICES (B)/NMB (B)

OUTILS REQUIS




REMARQUE : Faites attention de ne pas trop percer.





Tournevis cruciforme n° 2
Taille réelle de la tête


LISTE DES PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
1	Luminaire		1

LISTE DES ÉLÉMENTS DE QUINCAILLERIE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
A	Plaque de montage (pré-installé)		1
B	Capuchon de connexion		3
C	Vis de boîte de sortie		2
D	Écrou décoratif (pré-installé)		2
E	Vis de montage (pré-installée)		2

VUE ÉCLATÉE




DEL INTÉGRÉE

AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE


S'ASSURER QUE TOUTES LES PIÈCES SONT PRÉSENTES

Comparez toutes les pièces aux listes de pièces et de matériel et assurez-vous que vous disposez de tous les outils nécessaires à l'assemblage.




ASSEMBLER DANS UNE ZONE DÉGAGÉE

Placez toutes les pièces de la boîte sur le sol devant vous, sur une surface propre, sèche et plane, afin de protéger le produit pendant sa construction.




RETIRER LES MATERIAUX D'EMBALLAGE

Remettez les matériaux d'emballage dans la boîte. Ne jetez pas les matériaux d'emballage avant la fin de l'assemblage.



LIRE ATTENTIVEMENT CHAQUE ÉTAPE


Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Si vous avez des questions, contactez le service clientèle de CANVAS^{MC} au 1 888 670-6684 (numéro sans frais).



INSTALLATION ÉLECTRIQUE


ÉTAPE 1

Mettez l'interrupteur mural en position ARRÊT.




ÉTAPE 2

Selon le type de tableau à disjoncteurs ou fusibles que vous avez chez vous :



- Placez soit l'interrupteur principal en position «ARRÊT», coupant l'alimentation de toute votre maison OU mettez en position d'arrêt le disjoncteur qui fournit l'alimentation à l'endroit où l'appareil sera installé.



- Placez soit l'interrupteur principal en position «ARRÊT», coupant l'alimentation de toute votre maison OU dévissez le fusible qui fournit l'alimentation à l'endroit où l'appareil sera installé.


REMARQUE : Mettre l'interrupteur mural qui commande le luminaire en position d'arrêt n'est pas suffisant pour éviter les chocs électriques.



AVERTISSEMENT : CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR DÉTERMINER SI VOUS AVEZ LE BON CONDUCTEUR DE CIRCUIT DE DÉRIVATION.


GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 1




Retirez le plaque de montage préinstallé **A** du luminaire **1**.

Fixez le plaque de montage **A** à la boîte de sortie (non incluse) à l'aide des vis de boîte de sortie **C**.



GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE


ÉTAPE 2



Connectez le fil de mise à la terre du luminaire **1** autour de la vis verte du plaque de montage **A** puis au fil de mise à la terre (nu) de la boîte de sortie.

Connectez le fil négatif (blanc) du luminaire **1** au fil négatif (blanc) de la boîte de sortie et le fil positif (noir) du luminaire **1** au fil positif (noir) de la boîte de sortie.

Fixez toutes les connexions avec les capuchons de connexion **B** et enroulez du ruban isolant (non inclus) autour des capuchons de connexion **B**. Repoussez tous les fils et connexions de fils en excès dans la boîte de sortie.




AVERTISSEMENT :

Veillez à ce qu'aucun fil ne soit exposé une fois le câblage terminé.


GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 3




Alignez les trous de montage du luminaire **1** avec les vis de montage **E** de la plaque de montage **A**.

Fixez le luminaire **1** aux vis de montage **E** à l'aide des écrous décoratifs **D**.



DONNÉES TECHNIQUES



FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONS DE L'ARTICLE (long. x larg. x H.)

61,1 x 12 x 25,1 cm

24 x 4 3/4 x 9 7/8 po

POIDS DE L'ARTICLE

0,92 kg

2 lb

DÉPANNAGE



AVANT DE
RETOURNER VOTRE
PRODUIT

VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?
LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER!

SANS FRAIS :
1 888 670-6684

En cas de question sur le produit ou la garantie,
appelez le au service à la clientèle.



APPELEZ-NOUS;
NOUS POUVONS
VOUS AIDER

DÉPANNAGE EN CAS DE PROBLÈME

PROBLÈME

CAUSES POSSIBLES

SOLUTION

Le luminaire
ne s'allume pas.

L'alimentation est coupée.

Assurez-vous que la
source d'alimentation
est sous tension.

Le luminaire
ne s'allume pas.

Mauvais câblage de
l'alimentation principale.

Consultez un électricien
professionnel.

Le luminaire
ne s'allume pas.

Interrupteur défectueux.

Consultez un électricien
professionnel.

ENTRETIEN

1

Nettoyez régulièrement ce luminaire. Coupez l'alimentation et nettoyez la finition de la surface uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec.

2

N'utilisez jamais de chiffon rugueux, d'abrasifs ou de nettoyants chimiques contenant des acides ou des solvants agressifs.

GARANTIE



GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Cet article CANVAS^{MC} comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

N° D'ARTICLE 152-3056-8

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

CANVAS^{MC}

REDÉCOUVREZ VOTRE ESPACE

