




Wall-mounted Cabinet with Baskets

Product No. 168-0128-0

Assembly Instructions



**NEED HELP? GIVE US A CALL!
WE'RE HERE FOR YOU.**



TOLL-FREE:
1-877-483-6759

IMPORTANT: Please read this manual carefully
before beginning assembly of this product.
Keep this manual for future reference.



From your first apartment to
downsizing your family home,
For Living is a great place to start.

Uncomplicate your life with timeless
style and reliable quality that delivers
everyday solutions for your home.

Let us know how our products
work for you. Rate and review at
canadiantire.ca

Table of Contents






Important Safety Instructions	3	Technical Data	21
Parts List	4	Product Use Warnings	22
Before You Begin Assembly	8	Caring for Your Item	22
Step-by-step Guide	9	Warranty	23
Tip Restraint	20		



Warning! Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. Carefully read the following safety information.














- Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- To prevent damage, place all parts on a level surface during assembly. Add a layer of protective surface if needed.
- Due to the nature of steel, surface oxidation (rusting) will occur if this protective coating is scratched. This is a natural process. To minimize this condition, it is recommended that care be taken when assembling and handling the product in order to prevent the paint from being scratched.

Needed for Assembly:



2 People

Parts List


Item	Description	Thumbnail	Quantity
1	Top Panel		1
2	Left Side Panel		1
3	Right Side Panel		1
4	Bottom Panel		1
5	Top Bar		1
6	Fix Shelf		1
7	Middle Shelf		1
8	Left Door		1
9	Right Door		1
10	Upper Cross Bar		1
11	Upper Back Panel		1
12	Lower Back Panel		1
13	Middle Shelf		1

Parts List




Item	Description	Thumbnail	Quantity
14	Shelf		2
15	Basket		3

Exploded Parts

for LIVING®



Hardware List


Item	Description	Thumbnail	Quantity
A	M6 x 30 Wood Dowel		28
B	M6 x 35 Cam Bolts		10
C	Big Cam Locks		8
D	Small Cam Locks		2
E	M3.5 x 14 Screw		16
F	M4 x 35 Screw		6
G	Door Hinge		4
H	Magnetic Catch M2.5 x 14 Screw		1
I	Door Catch Plate M3 x 12 Screw		2
J	M2.5 x 10 Screw		24
K	Handle M4 x 16 Screw		2
L	Shelf Support		8
M	M4 x 25 Screw		2
N	Anchor Screw		2
O	Coated Paper Sticker		16

Before You Begin Assembly




Make Sure All Parts Are Present

Compare all pieces to the parts and hardware lists, and make sure you have all tools required for assembly.



Assemble in a Cleared Area

Place all parts from the box on the floor in front of you on a clean, dry, level surface to protect the product as it is being built.




Remove Packaging Materials

Place packing materials back in the box. Do not dispose of packaging materials until assembly is complete.




Read Each Step Carefully

Make sure you understand each step. Or if you have any questions, For Living® customer service centre at 1-877-483-6759 (toll-free).




Step-by-step Guide

Step 1




Insert 12 cam bolts (**B**) into top panel (**1**), left side panel (**2**), right side panel (**3**), and fixed shelf (**6**).




Step-by-step Guide



Step 2




Fit magnetic catch (**H**) to the top stretcher (**5**) using the screws provided. Attach stretcher (**5**) onto top panel (**1**) using two screws (**M**).




Step-by-step Guide

Step 3




Insert four wood dowels (A) into shelf (6). Place panel (7) and (13) into position on shelf (6) and secure by tightening all cam locks (D). Affix coated paper stickers (O) over the cam locks (D).



Step-by-step Guide



Step 4




Insert 8 wood dowels (A) into left side panel (2), right side panel (3), and fixed shelf (6).
Insert 4 cam locks (C) into fixed shelf (6).

Attach upper cross bar (10) to right and left side panels (2) (3).

Attach fixed shelf (6) to left and right side panels (2) (3) using cam locks (C).

Tighten all cam locks after the shelf is in place.


Affix coated paper stickers (O) over the cam locks (C).



Step-by-step Guide




Step 5



Place cam lock (D) into panel (7).


Insert 8 wood dowels (A) into the bottom of right side panel (3), middle shelves (7) (13) and left side panel (2). Attach bottom panel (4) to the unit using four screws (F). Coated paper stickers (O) are provided as optional coverings for screws (F) on the base.




Step-by-step Guide



Step 6




Insert 6 wood dowels (A) into left and right side panel (2) (3) and upper cross bar (10). Insert 4 cam locks (C) into left and right side panels (2) (3). Attach top panel (1) to the unit by fastening all the cam locks (C). Affix coated paper stickers (O) over the cam locks (C).




Step-by-step Guide



Step 7




Position all back panels (11) (12) on the unit as shown. Attach the panels using screws (J) in the pre-drilled holes. Push on opposite corners of the unit to make it square, if needed.



Step-by-step Guide




Step 8



Insert eight screws (**E**) through the hinge (**G**) into the doors (**8**) and (**9**).

Affix metal plate (**I**) to the door using the screw provided.


Fit doorknob (**K**) to the doors (**8**) and (**9**) by inserting the screws provided into the knobs.




Step-by-step Guide



Step 9




Insert 8 screws (**E**) through hinges (**G**) into left side panel (**2**) and right side panel (**3**). Tighten all the screws.




Step-by-step Guide



Step 10




1. Pick your desired area of placement. Must be against wall studs. Then drill two small holes approx 1/8" (3 mm) diameter and approx 1 17/32" (37 mm) deep. Use a level (not provided) to make sure the two holes you drill are level.
2. After you drill the holes, attach wall anchor to wall using hammer (not provided).
3. Attach cabinet to wall with screws using screwdriver (not provided).




Step-by-step Guide



Step 11





Insert shelf holder (**L**) at desired level to hold shelf (**14**).
Insert three baskets (**15**) into the shelves as shown below.




Tip Restraint



Warning! To reduce the risk of serious injury and avoid the potential for furniture tipping over, install the tip restraint hardware.



Technical Data



Specifications

Assembled Dimensions (W x D x H)	24 x 8 1/4 x 30 1/4"
	61 x 21 x 76.8 cm
Maximum Weight Capacity	66 lb
	30 kg
SHELF	11 lb
	5 kg
BASKET	3.5 lb
	1.6 kg

Assembly Troubleshooting



Need help?

Give us a call! We're here for you.

Toll-free: 1-877-483-6759



Before returning your product to store



Call us first!

If you have questions regarding your product or require warranty assistance, please call our customer service helpline.

Product Use Warnings

Problem

Overloaded shelves.
Improper loading can cause the product to be top-heavy.

Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.

Children climbing on the shelves can cause the product to tip.

Possible Result

Risk of injury.
Top-heavy furniture can tip over.
Overloaded shelves can break.

Furniture can tip over or break if improperly moved.
Physical injury. Furniture can be very heavy.

Risk of injury or death.

Avoidance

Never exceed the weight limits shown in the instructions.
Work from bottom to top when loading shelves. Place the heavier items on the lower shelves.

Unload shelves from top to bottom before moving the furniture.
Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place.
This unit must be positioned against a wall.

Do not allow children to climb on the shelves. Avoid placing items like toys or candy on upper shelves.
Use the supplied tipping restraint kit for added stability.

Caring for Your Item

1

This product is intended for domestic indoor use only.

2

Do not light any fires below or near the product.

3

Check all screws and nuts periodically for tightness. When required, tighten them again.

(Furniture) Cleaning:

Off Season: Wipe with a soft and dry cloth as needed. Do not use abrasive cleaner.

Warranty



1-Year Limited Warranty*

This For Living® product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

Model No. 168-0128-0

Made in China


Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8



Armoire murale avec paniers

N° d'article 168-0128-0

Instructions d'assemblage



BESOIN D'AIDE? APPELEZ-NOUS!
NOUS SOMMES ICI POUR VOUS AIDER.
NUMÉRO SANS FRAIS :
1 877 483-6759

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide
avant de procéder à l'assemblage de ce produit.
Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.



Qu'il s'agisse de votre premier appartement
ou d'une remise à neuf de votre espace familial,
For Living est un parfait allié pour démarrer.

Simplifiez-vous la vie en gardant une touche
intemporelle et une qualité fiable qui vous
offrent des solutions au quotidien pour votre
logement.

Dites-nous ce que vous pensez de nos produits.
Commentez et évaluez nos produits sur
canadiantire.ca

Table des matières





Consignes de sécurité importantes	3	Données techniques	21
Liste des pièces	4	Avertissements d'utilisation du produit	22
Avant de commencer l'assemblage	8	Entretien de votre article	22
Guide étape par étape	9	Garantie	23
Sangle anti-basculement	20		




Avertissement! Veuillez utiliser votre meuble correctement et en toute sécurité. Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques pour la sécurité ou endommager votre meuble ou vos articles ménagers. Lisez attentivement les consignes de sécurité suivantes.

- Veuillez lire et comprendre ce guide en entier avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.
- L'assemblage et l'entretien de l'article ne doivent être effectués que par des adultes.
- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Pour éviter tout dommage, placez toutes les pièces sur une surface plane pendant l'assemblage. Ajoutez une couche de protection de surface, le cas échéant.
- En raison de la nature de l'acier, un revêtement de protection rayé pourrait entraîner l'oxydation de la surface (rouille). Ceci est un processus naturel. Afin de minimiser cette condition, il est recommandé d'assembler et de manipuler l'article soigneusement afin d'éviter d'égratigner la peinture.

Nécessaire pour l'assemblage :



2 personnes




Liste des pièces

Référence	Description	Illustration	Quantité
1	Panneau supérieur		1
2	Panneau latéral de gauche		1
3	Panneau latéral de droite		1
4	Panneau inférieur		1
5	Barre supérieure		1
6	Tablette fixe		1
7	Tablette centrale		1
8	Porte gauche		1
9	Porte droite		1
10	Barre transversale supérieure		1
11	Panneau arrière supérieur		1
12	Panneau inférieur arrière		1
13	Tablette centrale		1

Liste des pièces

Vue éclatée

for LIVING®



Liste de la quincaillerie


Référence	Description	Illustration	Quantité
A	Goujon de bois M6 x 30		28
B	Boulon à came M6 x 35		10
C	Grosse came		8
D	Petite came		2
E	Vis M3,5 x 14		16
F	Vis M4 x 35		6
G	Charnière de porte		4
H	Fermeture magnétique Vis M2,5 x 14		1
I	Plaque de fermeture magnétique Vis M3 x 12		2
J	Vis M2,5 x 10		24
K	Poignée Vis M4 x 16		2
L	Support à tablette		8
M	Vis M4 x 25		2
N	Cheville d'ancrage Vis		2
O	Autocollant		16

Avant de commencer l'assemblage




Assurez-vous que toutes les pièces sont comprises

Comparez toutes les pièces aux listes de pièces et de quincaillerie et assurez-vous que vous disposez de tous les outils nécessaires pour l'assemblage.



Assemblez l'article dans une zone dégagée

Placez toutes les pièces de la boîte sur le sol devant vous sur une surface propre, sèche et plane afin de protéger l'article pendant son assemblage.




Retirez les matériaux d'emballage

Remettez les matériaux d'emballage dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.




Lisez attentivement chaque étape

Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Si vous avez des questions, contactez le centre de service à la clientèle For Living^{MD} au 1 877 483-6759 (sans frais).




Guide étape par étape

Étape 1




Insérez 12 pênes battants (B) dans le panneau supérieur (1), le panneau latéral gauche (2), le panneau latéral droit (3) et la tablette fixe (6).




Guide étape par étape



Étape 2




Ajustez le loquet magnétique (H) sur le support supérieur (5) en utilisant les vis fournies. Fixez le support (5) sur le panneau supérieur (1) à l'aide de deux vis (M).




Guide étape par étape

Étape 3



Insérez quatre goujons de bois (A) dans la tablette (6). Placez les panneaux (7) et (13) en position sur la tablette (6) et fixez en serrant tous les cames (D).


Apposez des autocollants (O) sur les cames (D).



Guide étape par étape



Étape 4



Insérez 8 goujons de bois (A) dans le panneau latéral gauche (2), le panneau latéral droit (3) et la tablette fixe (6).


Insérez 4 cames (C) dans la tablette fixe (6).

Fixez la barre transversale supérieure (10) aux panneaux de droite et de gauche (2) (3).

Fixez la tablette fixe (6) aux panneaux latéraux gauche et droit (2) (3) à l'aide de cames (C).

Serrez toutes les cames une fois la tablette en place.


Apposez des autocollants (O) sur les cames (C).



Guide étape par étape




Étape 5



Placez ces cames (D) dans le panneau (7).


Insérez 8 goujons de bois (A) dans le bas du panneau latéral droit (3), les tablettes du centre (7) (13) et le panneau latéral gauche (2). Fixez le panneau inférieur (4) à l'armoire à l'aide de quatre vis (F). Des autocollants (O) sont fournis pour couvrir si vous le désirez les vis (F) de la base.



Guide étape par étape




Étape 6



Insérez 6 goujons de bois (A) dans le panneau latéral gauche et droit (2) (3) et la barre transversale supérieure (10).

Insérez 4 verrous à came (C) dans les panneaux de gauche et de droite (2) (3). Fixez le panneau supérieur (1) à l'armoire en fixant toutes les cames (C).


Apposez des autocollants (O) sur les cames (C).




Guide étape par étape



Étape 7




Placez tous les panneaux arrière (**11**) (**12**) sur l'armoire comme indiqué. Fixez les panneaux à l'aide de vis (**J**) dans les trous prépercés. Appuyez sur les coins opposés de l'armoire pour la rendre droite, si nécessaire.



Guide étape par étape




Étape 8



Insérez huit vis (**E**) à travers les charnières (**G**) dans les portes (**8**) et (**9**).

Fixez une plaque métallique (**I**) à la porte à l'aide de la vis fournie.


Installez les poignées de porte (**K**) aux portes (**8**) et (**9**) en insérant les vis fournies à travers les poignées.




Guide étape par étape



Étape 9




Insérez 8 vis (**E**) à travers des charnières (**G**) dans le panneau latéral gauche (**2**) et le panneau latéral droit (**3**). Serrez toutes les vis.




Guide étape par étape



Étape 10




1. Choisissez l'endroit d'installation souhaité. Doit être contre les montants du mur. Percez ensuite deux petits trous d'environ 3 mm (1/8 po) de diamètre et d'environ 37 mm (1 17/32 po) de profondeur.
Utilisez un niveau (non fourni) pour vous assurer que les deux trous que vous percez sont de niveau.
2. Après avoir percé les trous, fixez l'ancrage mural au mur à l'aide d'un marteau (non fourni).
3. Fixez l'armoire au mur avec des vis à l'aide d'un tournevis (non fourni).




Guide étape par étape



Étape 11





Insérez le support de la tablette (L) à la hauteur souhaitée pour maintenir la tablette (14).
Insérez les trois paniers (15) dans les tablettes comme indiqué ci-dessous.




Sangle anti-basculement



Avertissement! Afin de réduire les risques de blessures graves et éviter le potentiel de basculement du meuble, installez les sangles anti-basculement.



Données techniques



Fiche technique

Dimensions assemblées (larg. x P. x H.)	24 x 8 1/4 x 30 1/4 po 61 x 21 x 76.8 cm
Capacité de poids maximale	66 lb 30 kg
TABLETTE	11 lb 5 kg
PANIER	3,5 lb 1,6 kg

Résoudre les problèmes d'assemblage



Besoin d'aide?

Appelez-nous! Nous sommes ici pour vous aider.

Numéro sans frais : 1 877 483-6759



Avant de retourner votre produit au magasin



Appelez-nous d'abord!

Si vous avez des questions concernant votre produit ou avez besoin d'une assistance au titre de la garantie, veuillez appeler notre service d'assistance à la clientèle.

Avertissements d'utilisation du produit

Problème

Tablettes surchargées.
Un chargement inadéquat peut entraîner une charge supérieure du produit.

Meubles mal déplacés qui ne sont pas conçus et équipés de roulettes.

Des enfants qui grimpent sur les tablettes peuvent faire basculer le produit.

Résultat possible

Risque de blessures.
Les meubles hauts et lourds peuvent basculer.
Les tablettes surchargées peuvent se casser.

Les meubles peuvent basculer ou se casser s'ils sont mal déplacés.
Blessures physiques. Les meubles peuvent être très lourds.

Risque de blessure ou de décès.

Évitement

Ne dépassez jamais les limites de poids indiquées dans les instructions.
Travaillez de bas en haut lors du chargement des tablettes. Placez les articles les plus lourds sur les tablettes inférieures.

Videz les tablettes de haut en bas avant de déplacer le meuble.
Ne poussez pas le meuble, surtout sur un sol recouvert de tapis. Demandez à un ami de vous aider à soulever l'objet et à le mettre en place.
Cette armoire doit être placée contre un mur.

Ne laissez pas les enfants grimper sur les tablettes. Évitez de placer des articles comme des jouets ou des bonbons sur les tablettes supérieures.
Utilisez la trousse anti-basculement fournie pour plus de stabilité.

Garantie

Entretien de votre article

1 Ce produit est destiné à un usage domestique et doit être utilisé à l'intérieur.

2 N'allumez pas un feu sous ou près du produit.

3 Vérifiez tous les écrous et les vis périodiquement pour voir s'ils sont bien serrés.
Au besoin, resserrez-les.

(Meuble) Nettoyage :

Hors saison : Essuyez l'armoire avec un chiffon doux et sec au besoin. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.



Garantie limitée de 1 an*

Ce produit For Living^{MD} comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

N° de modèle 168-0128-0

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8