


CANVAS^{TM/MC}

LUXTON WALL-MOUNTED MEDICINE CABINET

PRODUCT NO. 168-0130-2



ASSEMBLY INSTRUCTIONS



HAVING TROUBLE?

TOLL-FREE:

1-888-670-6684

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.

CANVAS™

INSPIRED BY CANADA



We believe in the power of décor and its ability to make up the fabric of your home.

That's why **CANVAS®** collections draw **inspiration from Canadians and the way they live.**

From on-trend furniture pieces to holiday décor and all your outdoor living essentials, **CANVAS®** makes it easy to refresh your space to reflect **your unique style and the way you live every day.**

We would love to hear from you and welcome your thoughtful feedback. Visit our website at **canadiantire.ca** to tell us about your experience, and share your photos with us using **#myCANVASstyle.**

Show us how you bring **CANVAS®** products to life. We can't wait to see!

TABLE OF CONTENTS



Parts List	4
Before You Begin Assembly	8
Step-by-step Guide	9
Technical Data	22
Troubleshooting	23
Caring for Your Item	23
Warranty	24



WARNING! TO REDUCE THE RISK OF SERIOUS INJURY, READ THE FOLLOWING SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLING AND USING THE PRODUCT.


- Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- To prevent damage, place all parts on a level surface during assembly. Add a layer of protective surface if needed.

TOOLS REQUIRED




NOTE: Do not over drill/
Be aware of over-drilling

No. 2 Cross-head Screwdriver
Tip Shown Actual Size
















Hammer



2 people


PARTS LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
1	Top Panel		1
2	Left Frame		1
3	Right Frame		1
4	Back Cross Bar		1
5	Top Stretcher		1
6	Fixed Shelf		1
7	Base Panel		1
8	Bottom Stretcher		1
9	Upper Back Panel		1
10	Lower Back Panel		1
11	Shelf		1
12	Doorstop		1
13	Left Door		1

















PARTS LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
14	Right Door		1

EXPLODED PARTS




HARDWARE LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
A	Wood Dowel		30
B	Cam Bolt		14
C	Big Cam Lock		4
D	Small Cam Lock		10
E	M3.5*14 Screw		24
F	M4*14 Screw		4
G	Door Hinge		4
H	Magnetic Catch M2.5*14 Screw		1
I	Door Catch Plate M3*10 Screw		2
J	M4*30 Screw		2
K	Door Knob M4*16 Screw		2
L	Shelf Support		4
M	Wall Anchor M3.5*45 Screw		4
N	Coated Paper Sticker		12
O	French Cleat (Unit Side)		1
P	French Cleat (Wall Side)		1

BEFORE YOU BEGIN ASSEMBLY


MAKE SURE ALL PARTS ARE PRESENT

Compare all pieces **to** the parts and hardware lists, and make sure you have all tools required for assembly.




ASSEMBLE IN A CLEARED AREA

Place all parts from the box on the floor in front of you on a clean, dry, level surface to protect the product as it is being built.




REMOVE PACKAGING MATERIALS

Place packing materials back in the box. Do not dispose of packing materials until assembly is complete.




READ EACH STEP CAREFULLY

Make sure you understand each step. If you have any questions, contact CANVAS® customer service at 1-888-670-6684 (toll free).




STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 1




Insert fourteen cam bolts **(B)** into top panel **(1)**, left frame **(2)**, right frame **(3)** and bottom stretcher **(8)**.




STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 2









Attach magnetic catch **(H)** to door-stopper **(12)** using the two screws provided. Affix door-stopper **(12)** to top stretcher **(5)** using two screws **(J)**. Insert two small cam locks **(D)** and wood dowels **(A)** into base panel **(7)**. Attach bottom stretcher **(8)** to base panel **(7)** by engaging two cam locks.




STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 3

13 x1	14 x1	E x8	G x4	I x2	K x2
					

Insert eight screws **(E)** through the hinges **(G)** into the doors **(13)** and **(14)**. Affix metal plates **(I)** to the doors using the screws provided. Fit doorknob **(K)** to the doors **(13)** and **(14)** by inserting the screws provided through the knobs.




STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 4


3 x1	4 x1	5 x1	6 x1	A x6	D x2	N x2

Insert two small cam locks (**D**) and two wood dowels (**A**) into fixed shelf (**6**). Insert four wood dowels (**A**) into the back cross bar (**4**) and top stretcher (**5**). Attach fixed shelf (**6**) to right frame (**3**) by engaging two cam locks (**D**). Attach back cross bar (**4**) and top stretcher (**5**) to right side frame (**3**) as shown using wood dowels (**A**). Affix coated paper stickers (**N**) over the small cam locks (**D**)




STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 5




Insert two small cam locks **(D)** and four wood dowels **(A)** into base panel assembly **(7)**. Attach it to lower right frame **(3)** by engaging 2 small cam locks **(D)**. Affix coated paper stickers **(N)** over small cam locks **(D)**.




STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 6




Insert back panels **(10)** **(9)** into groove between base panel **(7)** and fixed shelf **(6)** and between the fixed shelf **(6)** and the back cross bar **(4)**.




STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 7






Insert ten wood dowels **(A)** into base panel **(7)**, fixed shelf **(6)**, back cross bar **(4)** and top stretcher **(5)**. Insert four small cam locks **(D)** into base panel **(7)** and fixed shelf **(6)**. Attach left frame **(2)** to the unit by engaging four small cam locks **(D)**. Place four coated paper stickers **(N)** over small cam locks **(D)**.



STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 8


A x8	C x4	N x4
		

Carefully stand the unit upright.

Insert eight wood dowels **(A)** into left frame **(2)**, right frame **(3)**, back cross bar **(4)**, and top stretcher **(5)**. Insert four big cam locks **(C)** into left and right frames **(2)(3)**.

Attach top panel **(1)** to the unit by engaging four big cam locks **(C)**.


Place four coated paper stickers **(N)** over big cam locks **(C)**.




STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 9

E x16




Insert sixteen screws **(E)** through hinges **(G)** on left and right door **(13)(14)** into left frame **(2)** and right frame **(3)**. Tighten all the screws.




STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 10




Attach French cleat—unit side (O) to unit using four screws (F).




STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 11




Attach French cleat—wall side to a wall stud using four wall anchors and screws **(M)**. Attach the french cleats **(O)(P)** to one another.




STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 12




Insert four shelf holders (**L**) at desired level to hold shelf (**11**).




TIP RESTRAINT



WARNING! TO REDUCE THE RISK OF SERIOUS INJURY AND AVOID THE POTENTIAL FOR FURNITURE TIPPING OVER, INSTALL THE TIP-RESTRAINT HARDWARE.



TECHNICAL DATA



ASSEMBLED DIMENSIONS (W x D x H)

25 x 8 x 29"

63.5 x 20.3 x 73.7 cm

MAXIMUM WEIGHT CAPACITY

44 lb

20 kg

SHELF

11 lb

5 kg

ASSEMBLY TROUBLESHOOTING



**BEFORE RETURNING
YOUR PRODUCT**

**HAVING TROUBLE?
LET US HELP YOU!**

**TOLL-FREE:
1-888-670-6684**

If you have questions regarding your product or require warranty assistance, please call our customer service helpline.



**CALL US;
WE CAN HELP**

PRODUCT TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
Overloaded shelves. Improper loading can cause the product to be top-heavy.	Risk of injury. Top-heavy furniture can tip over. Overloaded shelves can break.	Never exceed the weight limits shown in the instructions. Work from bottom to top when loading shelves. Place the heavier items on the lower shelves.
Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.	Furniture can tip over or break if improperly moved. Physical injury. Furniture can be very heavy	Unload shelves from top to bottom before moving the furniture. Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place. This unit must be positioned on a wall.
Children climbing on the shelves can cause the product to tip.	Risk of injury or death.	Do not allow children to climb on the shelves. Avoid placing items like toys or candy on upper shelves.

CARING FOR YOUR ITEM

- 1 This product is intended for domestic, indoor use only.
- 2 Do not light any fires below or near the product.
- 3 Check all screws and nuts periodically for tightness. When required, tighten them again.

CLEANING:

Wipe with a soft and dry cloth as needed. Do not use abrasive cleaner.

WARRANTY INFORMATION



1-YEAR LIMITED WARRANTY*

This CANVAS® product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

PRODUCT NO. 168-0130-2

Made in China

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

CANVAS™


INSPIRED BY CANADA



CANVAS^{TM/MC}

ARMOIRE À PHARMACIE MURALE LUXTON

ARTICLE N° 168-0130-2



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?

NUMÉRO SANS FRAIS :

1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de ce produit.

CANVAS^{MC}

D'INSPIRATION CANADIENNE



Nous croyons au pouvoir de la décoration pour donner son âme à votre maison.

C'est pourquoi nous nous **inspirons des gens du pays et de leur mode de vie** pour concevoir la collection de CANVASTM.

Qu'il soit question de meubles tendance, de décorations des Fêtes ou d'articles essentiels de Vie au jardin, **CANVAS^{MD}** vous permet de rafraîchir facilement votre espace afin qu'il reflète **votre style unique et votre façon de vivre au quotidien.**

Nous serions ravis de connaître votre opinion et nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires. Visitez notre site Web à l'adresse **canadiantire.ca** pour nous faire part de votre expérience et partagez vos photos en utilisant le mot-clic **#MonStyleCANVAS.**

Montrez-nous comment vous donnez vie aux articles **CANVAS^{MD}**. Nous avons hâte de voir!

TABLE DES MATIÈRES



Liste des pièces	4
Avant de commencer l'assemblage	8
Guide étape par étape	9
Données techniques	22
Dépannage	23
Entretien de votre produit	23
Garantie	24





AVERTISSEMENT!VEUILLEZ LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUIVANTES AVANT D'ASSEMBLER ET D'UTILISER L'ARTICLE AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES.

- Veuillez lire et comprendre ce guide en entier avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.
- L'assemblage et l'entretien de l'article ne doivent être effectués que par des adultes.
- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants.Portez des gants de protection si nécessaire.
- Pour éviter tout dommage, placez toutes les pièces sur une surface plane pendant l'assemblage.Ajoutez une couche de protection de surface, le cas échéant.
- En raison de la nature de l'acier, un revêtement de protection rayé pourrait entraîner l'oxydation de la surface (rouille).Ceci est un processus naturel.Afin de réduire ce risque, il est recommandé d'assembler et de manipuler l'article soigneusement afin d'éviter de griffer la peinture.

OUTILS REQUIS



REMARQUE : Prenez garde de ne pas trop serrer les vis.
















Tournevis à tête cruciforme n° 2
Taille réelle indiquée

Marteau

2 personnes


LISTE DES PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
1	Panneau supérieur		1
2	Cadre gauche		1
3	Cadre droit		1
4	Barre transversale arrière		1
5	Support supérieur		1
6	Tablette fixe		1
7	Panneau de base		1
8	Traverse inférieure		1
9	Panneau supérieur arrière		1
10	Panneau inférieur arrière		1
11	Tablette		1
12	Butée de porte		1
13	Porte gauche		1

















LISTE DES PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
14	Porte droite		1

VUE ÉCLATÉE




LISTE DE LA QUINCAILLERIE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
A	Goujon de bois		30
B	Boulon à came		14
C	Grosse came		4
D	Petite came		10
E	Vis M3,5 x 14		24
F	Vis M4 x 14		4
G	Charnière de porte		4
H	Fermeture magnétique Vis M2,5 x 14		1
I	Plaque de fermeture magnétique		2
J	Vis M4 x 30		2
K	Poignée de porte Vis M4 x 16		2
L	Support à tablette		4
M	Cheville d'ancrage Vis M3.5 x 45		4
N	Autocollant		12
O	Taquet français (côté armoire)		1
P	Taquet français (côté mur)		1

AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE


S'ASSURER QUE TOUTES LES PIÈCES SONT COMPRISES

Comparez toutes les pièces aux listes de pièces et de quincaillerie et assurez-vous que vous disposez de tous les outils nécessaires pour l'assemblage.




ASSEMBLER DANS UNE ZONE DÉGAGÉE

Placez toutes les pièces de la boîte sur le sol devant vous sur une surface propre, sèche et plane afin de protéger l'article pendant son assemblage.




RETIRER LES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE

Remettez les matériaux d'emballage dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.




LIRE ATTENTIVEMENT CHAQUE ÉTAPE

Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Si vous avez des questions, contactez le service à la clientèle CANVAS^{MD} au 1 888 670-6684 (sans frais).




GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE


ÉTAPE 1



Insérez quatorze boulons à came **(B)** dans le panneau supérieur **(1)**, le cadre gauche **(2)**, le cadre droit **(3)** et le support inférieur **(8)**.



ÉTAPE 2




Fixez la fermeture magnétique **(H)** à la butée de porte **(12)** à l'aide des deux vis prévues **(H)**.







Fixez la butée de porte **(12)** sur le support supérieur **(5)** à l'aide de deux vis **(J)**.

Insérez deux petites cames **(D)** et des goujons de bois **(A)** dans le panneau de base **(7)**.

Fixez le support inférieur **(8)** au panneau de base **(7)** en insérant deux cames.




ÉTAPE 3

13 x1	14 x1	E x8	G x4	I x2	K x2
					

Insérez huit vis **(E)** à travers les charnières **(G)** dans les portes **(13)** et **(14)**.

Fixez les plaques métalliques **(I)** aux portes à l'aide des vis fournies.

Installez les poignées de porte **(K)** aux portes **(13)** et **(14)** en insérant les vis fournies à travers les poignées.




ÉTAPE 4

3 x1	4 x1	5 x1	6 x1	A x6	D x2	N x2


Insérez deux petites cames **(D)** et des goujons de bois **(A)** dans la tablette fixe **(6)**. Insérez quatre goujons de bois **(A)** dans la barre transversale arrière **(4)** et le support supérieur (5).

Fixez la tablette fixe **(6)** au cadre droit **(3)** en insérant deux cames **(D)**.


Fixez la barre transversale arrière **(4)** et le support supérieur **(5)** au cadre latéral droit **(3)** comme indiqué à l'aide de goujons de bois **(A)**. Apposez des autocollants **(N)** sur les petites cames **(D)**.




ÉTAPE 5




Insérez deux petites cames **(D)** et quatre goujons de bois **(A)** dans le panneau de base **(7)**. Fixez-le au cadre inférieur droit **(3)** en insérant 2 petites cames **(D)**. Apposez des autocollants **(N)** sur les petites cames **(D)**.






ÉTAPE 6



Insérez les panneaux arrière **(10)** **(9)** dans la rainure entre le panneau de base **(7)** et la tablette fixe **(6)** et entre la tablette fixe (6) et la barre transversale arrière **(4)**.




ÉTAPE 7

A x10	D x4	N x4
		


Insérez dix goujons de bois **(A)** dans le panneau de base **(7)**, la tablette fixe **(6)**, la barre transversale arrière **(4)** et le support supérieur **(5)**. Insérez quatre petites cames **(D)** dans le panneau de base **(7)** et la tablette fixe **(6)**.

Fixez le cadre gauche **(2)** à l'armoire en insérant quatre petites cames **(D)**.

Placez quatre autocollants **(N)** sur de petites cames **(D)**.



ÉTAPE 8




Tenez soigneusement l'armoire debout.

Insérez huit goujons de bois **(A)** dans le cadre gauche **(2)**, le cadre droit **(3)** et le panneau supérieur arrière **(9)**.

Insérez quatre grosses cames **(C)** dans les cadres gauche et droit **(2)(3)**.


Fixez le panneau supérieur **(1)** à l'armoire en insérant quatre grosses cames **(C)**.

Placez quatre autocollants **(N)** sur les grosses cames **(C)**.




ÉTAPE 9


E x16




Insérez seize vis **(E)** à travers les charnières **(G)** des portes gauche et droite **(13)(14)** dans le cadre gauche **(2)** et le cadre droit **(3)**. Serrez toutes les vis.




ÉTAPE 10



Fixez le taquet français, côté armoire **(O)**, à l'armoire à l'aide de quatre vis **(F)**.






ÉTAPE 11





Fixez le taquet français, côté mur, à un montant mural à l'aide de quatre ancrages muraux et de vis **(M)**.

Attachez les taquets français **(O)(P)** les uns aux autres.


WUR




left view:




MUR



ÉTAPE 12




Insérez quatre supports de tablette (**L**) au niveau souhaité pour maintenir la tablette (**11**).




SANGLE ANTI-BASCULEMENT



AVERTISSEMENT! POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES ET ÉVITER LE RISQUE DE BASCULEMENT DU MEUBLE, INSTALLEZ LA SANGLE ANTI-BASCULEMENT.



DONNÉES TECHNIQUES



DIMENSIONS ASSEMBLÉES (L x D x H)

25 x 8 x 29 po

63,5 x 20,3 x 73,7 cm

CAPACITÉ DE POIDS MAXIMALE

44 lb

20 kg

TABLETTE

11 lb

5 kg

RÉSOUTRE LES PROBLÈMES DE L'ASSEMBLAGE




**AVANT DE RETOURNER
VOTRE PRODUIT**

**VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?
LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER!**

**NUMÉRO SANS FRAIS :
1 888 670-6684**

Si vous avez des questions concernant votre article ou avez besoin d'une assistance au titre de la garantie, veuillez appeler notre centre de service à la clientèle.



**APPELEZ-NOUS;
NOUS POUVONS
VOUS AIDER**

DÉPANNAGE

PROBLÈME

CAUSE POSSIBLE

SOLUTION

Tablettes surchargées. Un chargement inadéquat peut entraîner un excès de charge dans la partie supérieure du produit.

Risque de blessures. Les meubles lourds dans la partie supérieure peuvent basculer. Les tablettes surchargées peuvent se casser.

Ne dépassez jamais les limites de poids indiquées dans les instructions. Travaillez de bas en haut lors du chargement des tablettes. Placez les articles les plus lourds sur les tablettes inférieures.

Meubles mal déplacés qui ne sont pas conçus et équipés de roulettes.

Les meubles peuvent basculer ou se casser s'ils sont mal déplacés. Blessures physiques. Les meubles peuvent être très lourds.

Videz les tablettes de haut en bas avant de déplacer le meuble. Ne poussez pas le meuble, particulièrement sur un sol avec de la moquette. Demandez à un ami de vous aider à soulever l'objet et à le mettre en place. Cette armoire doit être placée contre un mur.

Les enfants qui grimpent sur les tablettes peuvent faire basculer le produit.

Risque de blessure ou de décès

Ne laissez pas les enfants grimper sur les tablettes. Évitez de placer des articles comme des jouets ou des bonbons sur les tablettes supérieures.

ENTRETIEN DE VOTRE ARTICLE

- 1 Ce produit est destiné à un usage domestique et doit être utilisé à l'intérieur.
- 2 N'allumez pas un feu sous ou près du produit.
- 3 Vérifiez tous les écrous et les vis périodiquement pour voir s'ils sont bien serrés. Au besoin, resserrez-les.

NETTOYAGE :

Vérifiez tous les écrous et les vis périodiquement pour voir s'ils sont bien serrés. Au besoin, resserrez-les.

RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE



GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN *

Cet article CANVAS^{MD} comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

ARTICLE N°168-0130-2

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil, Toronto, Canada M4S 2B8

CANVAS^{MC}

D'INSPIRATION CANADIENNE

