


# CANVAS<sup>TM/MC</sup>

## HOLLISTON ACCENT CHAIR

---

PRODUCT NO. 168-0145-8



### ASSEMBLY INSTRUCTIONS



**HAVING TROUBLE?**

**TOLL-FREE:**

**1-888-670-6684**

**IMPORTANT:** Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.

# CANVAS<sup>TM</sup>

INSPIRED BY CANADA



We believe in the power of décor and its ability to make up the fabric of your home.

That's why **CANVAS®** collections draw **inspiration from Canadians and the way they live.**

From on-trend furniture pieces to holiday décor and all your outdoor living essentials, **CANVAS®** makes it easy to refresh your space to reflect **your unique style and the way you live every day.**

We would love to hear from you and welcome your thoughtful feedback. Visit our website at [canadiantire.ca](http://canadiantire.ca) to tell us about your experience, and share your photos with us using **#mycanvasstyle**.

Show us how you bring **CANVAS®** products to life. We can't wait to see!

## TABLE OF CONTENTS







Parts List .....	4
Before You Begin Assembly .....	7
Step-by-step Guide .....	8
Technical Data .....	13
Troubleshooting .....	14
Caring for Your Item .....	14
Warranty .....	15




**WARNING! TO REDUCE THE RISK OF SERIOUS INJURY,  
READ THE FOLLOWING SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE  
ASSEMBLING AND USING THE PRODUCT.**

- Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- To prevent damage, place all parts on a level surface during assembly. Add a layer of protective surface if needed.
- Do not allow your children to climb or jump on furniture due to possible accident, injury or death. A child climbing on a piece of furniture can make it top-heavy and cause the furniture to tip over.
- Keep children and pets away during assembly.
- Repairing and replacing parts should be done by a qualified technician.
- Do not stand or step on this chair.
- Do not sit on the front edge of the chair.
- Do not seat more than one person at a time.
- Do not exceed the maximum load capacity of 136 kg (300 pounds).
- This unit is intended for use only within the maximum weight indicated. Use with loads heavier than the maximum weight indicated may result in instability, causing possible injury.








## PARTS LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
1	Seat Cushion		1
2	Backrest		1
3	Left Side Frame		1
4	Right Side Frame		1
5	Front Stretcher		1
6	Middle Stretcher		1
7	Back Upper Stretcher		1
8	Back Middle Stretcher		1




## EXPLODED PARTS



## HARDWARE LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
A	Bolt 1/4" x 63 mm		4
B	Bolt 1/4" x 38 mm		4
C	Lock Washer		4
D	Flat Washer		4
E	Screw M4 x 50 mm		4
F	Tapping Bolt M6.5 x 70 mm		4
G	Bolt 5/16" x 40 mm		4
H	Hex Key		2
I	Touch Up Pen		1

## EXTRA HARDWARE BAG



## BEFORE YOU BEGIN ASSEMBLY

### MAKE SURE ALL PARTS ARE PRESENT


Compare all pieces to the parts and hardware lists, and make sure you have all tools required for assembly.



Cross-head Screwdriver




Hex Key





### ASSEMBLE IN A CLEARED AREA

Place all parts from the box on the floor in front of you on a clean, dry, level surface to protect the product as it is being built.





### REMOVE PACKAGING MATERIALS

Place packing materials back in the box. Do not dispose of packaging materials until assembly is complete.




### READ EACH STEP CAREFULLY

Make sure you understand each step. If you have any questions, contact CANVAS® customer service at 1-888-670-6684 (toll-free).



## STEP-BY-STEP GUIDE

### STEP 1




Align and attach the front stretcher **5** to the left side frame **3** by inserting two 1/4" x 63 mm bolts **A**.

Secure the middle stretcher **6** to the left side frame **3** by inserting two 1/4" x 38 mm bolts **B**.

Fasten the back stretchers **7** and **8** to the left side frame **3** with two 70 mm tapping bolts **F**.


#### NOTE:

Do not tighten bolts all the way until you have assembled the chair. Once assembly is complete, tighten each bolt.



## STEP-BY-STEP GUIDE



### STEP 2



Repeat the same procedure to attach the right side frame 4.


#### NOTE:

Do not tighten bolts all the way until you have assembled the chair. Once assembly is complete, tighten each bolt.



## STEP-BY-STEP GUIDE

### STEP 3





Pick up the seat cushion **1** and pull back the bottom non-woven fabric. Align and attach the seat cushion onto the backrest **2** by inserting four 5/16" x 40 mm bolts **G** with the washers **C** and **D**. Make sure the cushion faces up after assembly.

Replace the non-woven fabric onto the bottom side of the seat cushion **1** by engaging the hook-and-loop strips.

#### NOTE:


Do not tighten the seat cushion bolts all the way until all are aligned. Once all bolts are partially inserted, tighten each bolt.




## STEP-BY-STEP GUIDE

### STEP 4

E x4



Using the pre-attached wood dowels on the middle stretcher **6** as a guide, align and fit the assembled seat cushion **1** onto the stretchers **5** and **6** and fasten it in place with four 50 mm screws **E**.




## STEP-BY-STEP GUIDE

### STEP 5


Stand the assembled unit upright on a flat floor.

Sit down on the chair with bolts not fully tightened. This will level all legs; proceed to fully tighten all the bolts.

The chair is now fully assembled.



## TECHNICAL DATA



## SPECIFICATIONS

### ASSEMBLED DIMENSIONS (W x D x H)

28 7/8 x 27 1/2 x 30 1/4"

73.4 x 69.9 x 76.8 cm

### ASSEMBLED WEIGHT

27 lb 2 oz

12.3 kg

### MAXIMUM WEIGHT CAPACITY

300 lb

136 kg

## ASSEMBLY TROUBLESHOOTING




BEFORE  
RETURNING

### HAVING TROUBLE? LET US HELP YOU!

TOLL-FREE:  
1-888-670-6684

If you have questions regarding your product or require warranty assistance, please call our customer service helpline.



CALL US;  
WE CAN HELP

## PRODUCT TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
The chair is shaky and squeaking.	The hardware has loosened.	Fully tighten all bolts and nuts with firm hand pressure.
The front legs are tilting.	The ground is uneven. The legs are not aligned.	Use on an even surface. Sit down on the chair with bolts not fully tightened to level all legs, and then proceed to fully tighten all bolts and nuts.

## CARING FOR YOUR ITEM

- 1 Always keep children under close supervision while they are using or around this product. Never leave children unattended.
- 2 This product is intended for domestic, indoor use only.
- 3 Do not expose wood furniture to direct sunlight, drying heat sources or dampness.
- 4 Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.

**CLEANING:** Dust frequently with a soft, dry cloth in the direction of the grain. Vacuum regularly to keep the cushion from accumulating dirt. Spot clean using a cleaner recommended for the cushion and follow the manufacturer's instructions. Dab stains and blot up. Do not rub.

## WARRANTY INFORMATION



### 1-YEAR LIMITED WARRANTY\*

This CANVAS® product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

PRODUCT NO. 168-0145-8

Made in China

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

# CANVAS<sup>TM</sup>

INSPIRED BY CANADA




# CANVAS<sup>TM/MC</sup>

## FAUTEUIL D'APPOINT **HOLLISTON**

---

**MODÈLE N° 168-0145-8**



### **INSTRUCTIONS**



**DES DIFFICULTÉS?**

**SANS FRAIS :**

**1 888 670-6684**

**IMPORTANT :** Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de ce produit. Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.

# CANVAS<sup>MD</sup>

D'INSPIRATION CANADIENNE



Nous croyons au pouvoir de la décoration pour donner son âme à votre maison.

C'est pour cela que les collections **CANVAS<sup>MD</sup> inspirent des Canadiens et de leur style de vie.**

Qu'il s'agisse de meubles tendance, de décos pour les fêtes ou pour le plein air, **CANVAS<sup>MD</sup>** vous permet de rafraîchir facilement votre espace pour qu'il reflète **votre style unique et votre mode de vie.**

Nous serions ravis de connaître votre opinion et nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires. Visitez notre site Web à l'adresse **canadiantire.ca** pour nous faire part de votre expérience et partagez vos photos en utilisant le mot-clic **#MonStyleCANVAS**.

Montrez-nous comment vous donnez vie aux produits **CANVAS<sup>MD</sup>**. Nous avons hâte de les voir!

## TABLE DES MATIÈRES

Liste des pièces .....	4
Avant de commencer l'assemblage .....	7
Guide étape par étape .....	8
Données techniques .....	13
Dépannage .....	14
Prendre soin de votre article .....	14
Garantie .....	15




AVERTISSEMENT! Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser l'article afin de réduire le risque de blessures graves.

- Veuillez lire et comprendre tout ce guide d'utilisation avant d'essayer d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.
- L'assemblage et l'entretien de l'article ne doivent être effectués que par des adultes.
- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Pour éviter tout dommage, placez toutes les pièces sur une surface plane pendant l'assemblage. Ajoutez une couche de protection de surface, le cas échéant.
- Ne laissez pas les enfants grimper ou sauter sur les meubles en raison de risques possibles d'accident, de blessure ou de mort. Un enfant grimpant sur un meuble peut le rendre trop lourd et causer son renversement.
- Tenez les enfants et les animaux à l'écart lors de l'assemblage.
- La réparation et le remplacement des pièces doivent être effectués par un technicien qualifié.
- Ne montez pas dessus ou ne vous tenez pas debout sur ce fauteuil.
- Ne vous asseyez pas sur le bord avant du fauteuil.
- N'ouvrez pas plus d'un tiroir à la fois.
- Ne dépassez pas la charge maximale de 300 lb (136 kg).
- Ce meuble est destiné à être utilisé uniquement avec le poids maximum indiqué. Une utilisation avec des charges plus lourdes que le poids maximum indiqué peut entraîner une instabilité et causer des blessures.








## LISTE DES PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
1	Coussin de siège		1
2	Dossier		1
3	Cadre latéral de gauche		1
4	Cadre latéral de droite		1
5	Traverse avant		1
6	Traverse du milieu		1
7	Traverse supérieure arrière		1
8	Traverse arrière centrale		1


## VUE ÉCLATÉE



## LISTE DE LA QUINCAILLERIE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
A	Boulon 1/4 po x 63 mm		4
B	Boulon 1/4 po x 38 mm		4
C	Rondelle de blocage		4
D	Rondelle plate		4
E	Vis M4 x 50mm		4
F	Boulon taraud M6,5 x 70 mm		4
G	Boulon 5/16 po x 40 mm		4
H	Clé hexagonale		2
I	Stylo de retouche		1


## SAC DE QUINCAILLERIE SUPPLÉMENTAIRE



## AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE


### S'ASSURER QUE TOUTES LES PIÈCES SONT PRÉSENTES

Comparez toutes les pièces aux listes de pièces et de quincaillerie et assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires pour l'assemblage.




### ASSEMBLER DANS UNE ZONE DÉGAGÉE

Placez toutes les pièces de la boîte sur le sol devant vous sur une surface propre, sèche et plane afin de protéger l'article pendant son assemblage.




### RETIRER LES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE

Remettez les matériaux d'emballage dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.




### LIRE ATTENTIVEMENT CHAQUE ÉTAPE

Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Si vous avez des questions, contactez le service à la clientèle CANVAS<sup>MD</sup> au 1 888 670-6684 (sans frais).



## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 1




Alignez et fixez la traverse avant **5** au cadre latéral gauche **3** en insérant deux boulons de 1/4 po x 63 mm **A**.

Fixez la traverse centrale **6** sur le cadre latéral de gauche **3** en insérant deux boulons de 1/4 po x 38 mm **B**.

Fixez les traverses arrière **7** et **8** sur le cadre latéral de gauche **3** au moyen de deux boulons filetés de 70 mm **F**.


#### REMARQUE :

Ne serrez pas les boulons à fond avant d'avoir assemblé entièrement le fauteuil. Une fois l'assemblage terminé, serrez chaque boulon.



## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE



### ÉTAPE 2



Répétez la même procédure pour fixer le cadre latéral de droite **4**.


#### REMARQUE :

Ne serrez pas les boulons à fond avant d'avoir assemblé entièrement le fauteuil. Une fois l'assemblage terminé, serrez chaque boulon.



## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 3





Prenez le coussin de siège **1** et retirez le tissu non tissé inférieur. Alignez et fixez le coussin de siège sur le dossier **2** en insérant quatre boulons de 5/16 po x 40 mm **G** avec les rondelles **C** et **D**. Assurez-vous que le coussin fait face vers le haut après l'assemblage.

Replacez le tissu non tissé sur le côté inférieur du coussin de siège **1** en utilisant les bandes autoagrippantes.

#### REMARQUE :


Ne serrez pas les boulons du coussin du siège jusqu'à ce que tous soient alignés. Une fois que tous les boulons sont partiellement insérés, serrez chaque boulon.




## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 4

**E** x4



À l'aide des goujons de bois préattachés sur la traverse centrale **6** comme guide, alignez et ajustez le coussin de siège assemblé **1** sur les traverses **5** et **6** et fixez-le en place au moyen de quatre vis de 50 mm **E**.




### ÉTAPE 5


Redressez le fauteuil sur un sol plat.

Asseyez-vous sur le fauteuil avec des boulons pas complètement serrés. Cela permettra de niveler toutes les pattes; procédez à serrer complètement tous les boulons.

Le fauteuil est maintenant entièrement assemblé.



## DONNÉES TECHNIQUES



### FICHE TECHNIQUE

**DIMENSION DE L'ARTICLE (larg. x P. x H.)**

28 7/8 x 27 1/2 x 30 1/4 po

73,4 x 69,9 x 76,8 cm

**POIDS DE L'ARTICLE**

27 lb 2 oz

12,3 kg

**CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE**

300 lb

136 kg

## RÉSOUTRE LES PROBLÈMES DE L'ASSEMBLAGE



AVANT DE  
RETOURNER  
VOTRE ARTICLE

DES DIFFICULTÉS?  
LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER!

SANS FRAIS :  
1 888 670-6684

Si vous avez des questions concernant votre article ou avez besoin d'une assistance au titre de la garantie, veuillez appeler notre service d'assistance à la clientèle.



APPELEZ-NOUS;  
NOUS POUVONS  
VOUS AIDER

### DÉPANNAGE

#### PROBLÈME

#### CAUSES POSSIBLES

#### SOLUTION

Le fauteuil tremble et grince.

Les fixations se sont desserrées.

Serrez complètement tous les boulons et écrous avec une pression manuelle ferme.

Les pattes avant plane. s'inclinent.

Le plancher est inégal.

Les pattes ne sont pas alignées.

Utilisez le fauteuil sur une surface stable. Asseyez-vous sur le fauteuil avec les boulons qui ne sont pas complètement serrés pour niveler toutes les pattes, puis serrez complètement tous les boulons et écrous.

### PRENDRE SOIN DE VOTRE ARTICLE

1

Surveillez toujours les enfants étroitement lorsqu'ils utilisent cet article ou qu'ils se trouvent à proximité de celui-ci. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.

2

Ce produit est uniquement destiné à un usage domestique et doit être utilisé à l'intérieur.

3

N'exposez pas le meuble en bois à la lumière directe du soleil, aux sources de chaleur ou à l'humidité.

4

Assurez-vous périodiquement que tous les écrous et boulons sont bien serrés. Au besoin, resserrez-les.

**NETTOYAGE :** Époussetez fréquemment à l'aide d'un chiffon doux et sec dans le sens du grain. Passez l'aspirateur régulièrement pour empêcher le coussin d'accumuler de la saleté. Nettoyez les taches à l'aide d'un nettoyant recommandé pour le coussin et suivez les instructions du fabricant. Tamponnez les taches et épongez. Ne frottez pas le tissu.

## RENSEIGNEMENT SUR LA GARANTIE



### GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN\*

Cet article **CANVAS<sup>MD</sup>** comprend une garantie de un (1) ans contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

### ARTICLE N° 168-0145-8

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil, Toronto, Canada M4S 2B8

# CANVAS<sup>MC</sup>

D'INSPIRATION CANADIENNE

