




Stackable Catch-all Organizer

Product No: 168-0171-4

Model No: JSCVF-08

Assembly Instructions



**NEED HELP? GIVE US A CALL!
WE'RE HERE FOR YOU.**



TOLL-FREE:

1-877-483-6759

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.



From your first apartment to
downsizing your family home,
For LIVING® is a great place to start.

Uncomplicate your life with timeless
style and reliable quality that delivers
everyday solutions for your home.

Let us know how our products
work for you. Rate and review at
canadiantire.ca

Table of Contents





Important Safety Instructions	3	Technical Data	16
Parts List	4	Troubleshooting	17
Before You Begin Assembly	7	Caring for Your Item	17
Step-by-step Guide	8	Warranty	18



Warning! Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards or damage to your furniture or household items. Carefully read the following safety information.

- Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- To prevent damage, place all parts on a level surface during assembly. Add a layer of protective surface if needed.



Needed for Assembly:




2 People

Screwdriver (Not Included)


Parts List

Item	Description	Thumbnail	Quantity
1	Top panel		1
2	Bottom panel		1
3	Left side panel		1
4	Right side panel		1
5	Middle panel		1
6	Front panel		1
7	Back panel		2

Exploded Parts



Hardware List



Item	Description	Thumbnail	Quantity
A	Cam bolt		12
B	Cam lock		12
C	Wooden dowel		12
D	Screw		8
E	Coated paper sticker		12
F	Foot pad		4
G	U-shaped bracket		2
H	Oblong bracket		2
I	Screw		8
J	Wall anchor		2
K	L-shaped bracket		2
L	Screw		2

Before You Begin Assembly




Make Sure All Parts Are Present

Compare all pieces to the parts and hardware lists, and make sure you have all tools required for assembly.





Assemble in a Cleared Area

Place all parts from the box on the floor in front of you on a clean, dry, level surface to protect the product as it is being built.





Remove Packaging Materials

Place packing materials back in the box. Do not dispose of packaging materials until assembly is complete.




Read Each Step Carefully

Make sure you understand each step. If you have any questions, contact the For LIVING® customer service centre at 1-877-483-6759 (toll-free).



Step-by-step Guide


Step 1



Insert six cam bolts **A** into both top panel **1** and front panel **6**.

Insert six wooden dowels **C** into top panel **1**.


Attach L-shaped brackets **K** to top panel **1** using screws **L**.



Step-by-step Guide




Step 2




Attach left side panel **3**, right side panel **4** and middle panel **5** to top panel **1** using six cam locks **B**. Tighten cam locks **B**.

Cover cam locks **B** using six coated paper stickers **E**.



Step-by-step Guide


Step 3



Attach front panel **6** to left side panel **3**, right side panel **4** and middle panel **5**

using **6** cam locks **B**. Tighten cam locks **B**.


Cover cam locks **B** with **6** coated paper stickers **E**.



Step-by-step Guide




Step 4




Insert the wooden dowels **C** into left side panel **3**, right side panel **4** and middle panel **5**.

Insert the back panels **7** as shown.




Step-by-step Guide

Step 5



Attach bottom panel **2** to left side panel **3**, right side panel **4** and middle panel **5** using six screws **D**.



Note:
Ensure these holes are facing the front.


Note:

Do not tighten screws all the way until you've assembled the product. Once assembly is complete, tighten each screw.


Step-by-step Guide



Step 6




Stick the foot pads **F** on bottom panel **2**.



Step-by-step Guide



Step 7 (Optional stacking)



When stacking two units (sold separately), nest the lower unit within the base of the top unit.

Connect the front underside of the lower unit top panel **1** with the top unit bottom panel **2** ledge by aligning two oblong brackets **H** with the pre-drilled holes. Attach with four screws **I**. Connect the back edge of the lower unit top panel **1** with the top unit bottom panel **2** ledge by aligning two U-shaped brackets **G** with the pre-drilled holes on the ledge.


Attach with four screws **I**.



Tip Restraint



Step 8




Mark hole placement on wall using L-shaped brackets **K**.


Use a level to make sure the two holes are level.

Drill two small holes approximately 1/4" (6 mm) diameter and approximately 1 5/8" (40 mm) deep.


Insert wall anchors **J** into wall. Secure the catch-all organizer to the wall through the L-shaped brackets **K** using screws **D**.



Warning! To reduce the risk of serious injury and avoid the potential for furniture tipping over, install the tip restraint hardware.



Technical Data



Specifications

Assembled Dimensions (W x D x H)

36 x 17 7/8 x 18 7/8"

91.5 x 45.5 x 48 cm

Assembled Weight

35 lb 11 oz

16.2 kg

Maximum Weight Capacity

Top surface: 55 lb/25 kg

Cubby: 25 lb 8 oz/12 kg

Maximum Unit Stacked

1 unit

Assembly Troubleshooting



Need help?

Give us a call! We're here for you.

Toll-free: 1-877-483-6759



Before returning your product to store



Call us first!

If you have questions regarding your product or require warranty assistance, please call our customer service helpline.

Caring for Your Item

- 1** Always keep children under close supervision while they are using or around this product. Never leave children unattended.
- 2** Don't shake, lean or climb on the product.
- 3** Do not light any fires below or near the product.
- 4** Check all screws and cam locks periodically for tightness. When required, tighten them again.

(Furniture) Cleaning:

For best results, clean the product with a damp cloth, and dry thoroughly. This will help prevent mildew by removing dirt particles that may accumulate.

Warranty



1-Year Limited Warranty*

This For LIVING® product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

Model No. 168-0171-4

Made in China

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8




Meuble range-tout empilable

Produit n° : 168-0171-4

Modèle N°: JSCVF-08

Instructions d'assemblage



**BESOIN D'AIDE? APPELEZ-NOUS!
NOUS SOMMES ICI POUR VOUS AIDER.**



NUMÉRO SANS FRAIS :
1 877 483-6759

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de ce produit.
Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.



Qu'il s'agisse de votre premier appartement ou d'une remise à neuf de votre espace familial, For LIVING^{MD} est un parfait allié pour démarrer.

Simplifiez votre vie avec un style intemporel et une qualité fiable qui offre des solutions quotidiennes pour votre maison.

Faites-nous savoir comment nos produits fonctionnent pour vous. Commentez et évaluez nos produits sur canadiantire.ca

Table des matières





Consignes de sécurité importantes	3	Fiche technique	16
Liste des pièces	4	Dépannage	17
Avant de commencer l'assemblage	7	Entretien de votre article	17
Guide étape par étape	8	Garantie	18



Avertissement! Veuillez utiliser vos meubles correctement et en toute sécurité. Une mauvaise utilisation peut causer des risques pour la sécurité ou endommager vos meubles ou articles ménagers. Lisez attentivement les consignes de sécurité suivantes.

- Veuillez lire et comprendre tout ce guide d'utilisation avant d'essayer d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.
- L'assemblage et l'entretien de l'article ne doivent être effectués que par des adultes.
- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Pour éviter tout dommage, placez toutes les pièces sur une surface plane pendant l'assemblage. Ajoutez une couche de protection de surface, le cas échéant.




Nécessaire pour l'assemblage :



2 personnes


Tournevis (non inclus)

Liste des pièces


Référence	Description	Illustration	Quantité
1	Panneau supérieur		1
2	Panneau inférieur		1
3	Panneau latéral gauche		1
4	Panneau latéral droit		1
5	Panneau central		1
6	Panneau avant		1
7	Panneau arrière		2

Vue éclatée

for LIVING^{MD}



Liste de la quincaillerie


Référence	Description	Illustration	Quantité
A	Boulon à came		12
B	Came		12
C	Goujon de bois		12
D	Vis		8
E	Autocollant		12
F	Cale de pied		4
G	Support en U		2
H	Support oblong		2
I	Vis		8
J	Cheville d'ancrage		2
K	Support en L		2
L	Vis		2

Avant de commencer l'assemblage




S'assurer que toutes les pièces sont présentes

Comparez toutes les pièces aux listes de pièces et de quincaillerie et assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires pour l'assemblage.



Assembler dans une zone dégagée

Placez toutes les pièces de la boîte sur le sol devant vous sur une surface propre, sèche et plane afin de protéger l'article pendant son assemblage.




Retirer les matériaux d'emballage

Remettez les matériaux d'emballage dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.




Lire attentivement chaque étape

Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Si vous avez des questions, communiquez avec le centre de service à la clientèle For LIVING^{MD} au 1 877 483-6759 (sans frais).



Guide étape par étape


Étape 1



Insérer six boulons à came **A** dans le panneau supérieur **1** et le panneau avant **6**.

Insérez six goujons de bois **C** dans le panneau supérieur **1**.


Fixez les supports en L **K** au panneau supérieur **1** au moyen des vis **L**.



Guide étape par étape




Étape 2




Fixez le panneau latéral gauche **3**, le panneau latéral droit **4** et le panneau central **5** au panneau supérieur **1** au moyen de six cames **B**. Serrez les cames **B**.

Couvrez les cames **B** au moyen de six autocollants en papier **E**.




Guide étape par étape

Étape 3



Fixez le panneau avant **6** au panneau latéral gauche **3**, le panneau latéral droit **4** et le panneau central **5** au moyen de **6** cames **B**. Serrez les cames **B**.


Couvrez les cames **B** au moyen de **6** autocollants en papier **E**.




Guide étape par étape



Étape 4




Insérez les goujons de bois **C** dans le panneau latéral gauche **3**, le panneau latéral droit **4** et le panneau central **5**. Insérez les panneaux arrière **7** comme indiqué.




Guide étape par étape

Étape 5



Fixez le panneau inférieur **2** au panneau latéral gauche **3**, le panneau latéral droit **4** et le panneau central **5** au moyen de six vis **D**.




Remarque :
Assurez-vous que ces trous se trouvent à l'avant.

Remarque :
Ne serrez pas les vis à fond
avant d'avoir assemblé
entièrement le meuble.
Une fois l'assemblage terminé,
serrez chaque vis.


Guide étape par étape



Étape 6




Posez les coussinets de pied **F** sur le panneau inférieur **2**.





Guide étape par étape

Étape 7 (empilage facultatif)




Lors de l'empilement de deux unités (vendues séparément), imbriquez l'unité inférieure dans la base de l'unité supérieure. Connectez la face inférieure avant du panneau supérieur de l'unité inférieure **1** avec le rebord du panneau inférieur de l'unité supérieure **2** en alignant deux supports oblongs **H** avec les trous prépercés. Fixez le tout au moyen de quatre vis **I**. Connectez le bord arrière du panneau supérieur de l'unité inférieure **1** avec le rebord du panneau inférieur de l'unité supérieure **2** en alignant deux supports en **G** avec les trous prépercés sur le rebord. Fixez le tout au moyen de quatre vis **I**.



Dispositif anti-basculement




Étape 8




Marquez le placement du trou sur le mur au moyen de supports en L **K**.

Utilisez un niveau pour vous assurer que les deux trous sont de niveau.


Percez deux petits trous d'environ 1/4 po (6 mm) de diamètre et d'environ 1 5/8 po (40 mm) de profondeur. Insérez les chevilles d'ancrage **J** dans le mur. Fixez le meuble range-tout au mur avec les supports en L **K** au moyen des vis **D**.



Avertissement! Afin de réduire les risques de blessures graves et éviter le potentiel de basculement du meuble, installez les sangles anti-basculement.



Fiche technique



Fiche technique

Dimensions (larg. x P. x H.)

36 x 17 7/8 x 18 7/8 po

91,5 x 45,5 x 48 cm

Poids de l'article assemblé

35 lb 11 oz

16,2 kg

Capacité de poids maximale

Surface supérieure : 55 lb/25 kg

Casier de rangement : 25 lb 8 oz/12 kg

Nombre maximal d'unités empilables

1 unité

Résoudre les problèmes de l'assemblage



Besoin d'aide?

Appelez-nous! Nous sommes ici pour vous aider.

Sans frais : 1 877 483-6759



Avant de retourner votre article au magasin



Appelez-nous d'abord!

Si vous avez des questions concernant votre article ou avez besoin d'une assistance au titre de la garantie, veuillez appeler notre service d'assistance à la clientèle.

Entretien de votre article

- 1** Gardez toujours les enfants sous étroite surveillance pendant qu'ils utilisent ou autour de ce produit. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.
- 2** Ne secouez pas, ne vous penchez pas et ne grimpez pas sur cet article.
- 3** N'allumez aucun feu au-dessous ou à proximité du produit.
- 4** Assurez-vous périodiquement que toutes les vis et cames sont bien serrées. Au besoin, resserrez-les.

Nettoyage des meubles :

Pour obtenir de meilleurs résultats, nettoyez l'article avec un chiffon humide et séchez-le soigneusement. Cela aidera à prévenir la moisissure en éliminant les particules de saleté qui peuvent s'accumuler.

Garantie



Garantie limitée de 1 an*

Cet article For LIVING^{MD} comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue.

Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

N° de modèle : 168-0171-4

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8