


CANVAS^{TM/MC}

WILMER 16-CUBE ORGANIZER

PRODUCT NO. 168-0174-8



ASSEMBLY INSTRUCTIONS



HAVING TROUBLE?

TOLL-FREE:

1-888-670-6684

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.



INSPIRED BY CANADA



To the trend seekers and design mavens,
CANVAS™ is the furniture and décor brand
that helps you imagine and create a space
you can be proud of.

That's because **CANVAS™** offers style with
ease with products that are **made for real life**
and Canadian inspired.

We would love to hear from you and welcome
your thoughtful feedback. Visit our website
at **canadiantire.ca** to tell us about your
experience, and share your photos with us
using **#myCANVASstyle**.

Show us how you bring **CANVAS™** products
to life. We can't wait to see!

TABLE OF CONTENTS

Parts List.....	4
Before You Begin Assembly	7
Step-by-step Guide.....	8
Technical Data.....	25
Troubleshooting	26
Caring for Your Item	26
Warranty.....	27





WARNING! TO REDUCE THE RISK OF SERIOUS INJURY,
READ THE FOLLOWING SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE
ASSEMBLING AND USING THE PRODUCT.

Death or serious injury may occur when children climb on storage or organizer furniture. A remote control or toys placed on the furniture may encourage a child to climb on the furniture, and as a result, it may tip over onto the child.

- NEVER allow children to climb or play with this product.
 - NEVER place toys, food, remote, etc., on top of this product.
 - ALWAYS use either the safety hardware as instructed or other wall-anchoring device.
- Placing TVs on furniture that are not designed to support a television is hazardous, which may result in injury or death.
- This product is not designed to support a television.
- Overloading shelves may result in furniture that can break or sag, or tip over which may result in injury.
- NEVER exceed the weight limits shown in the instructions.
 - Place the heavier items on lower shelves as far back from the front as possible.
 - Load the bottom surfaces first to avoid top-heavy furniture.
 - Moving furniture that is not designed to be moved or is not equipped with castors may result in injury or damage to furniture or personal property.
 - ALWAYS unload shelves, starting with the top surfaces, before moving.
 - NEVER push or pull furniture on carpet. Have a friend help lift properly to move and/or reposition it.
 - This unit must be positioned against wall.

TOOLS REQUIRED







NOTE: A drill is not recommended; be aware of over-drilling in order to avoid damage

No. 2 Cross-head Screwdriver
Tip Shown Actual Size


Hammer

1 person





PARTS LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
1	Top panel		1
2	Bottom panel		1
3	Side Panel		2
4	Shelf		2
5	Partition		12
6	Centre shelf		1

EXPLODED VIEW




HARDWARE LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
A	Long wood dowel		18
B	Short wood dowel		20
C	L-bracket		1
D	Wall anchor		2
E	Sticker card		1
F	Hex key		1
G	Adjustable leveller		6
H	3 5/16" hex head screw		8
I	2 3/8" hex head screw		4
J	2" pan head screw		2
K	5/8" pan head screw		2

BEFORE YOU BEGIN ASSEMBLY


MAKE SURE ALL PARTS ARE PRESENT

Compare all pieces to the parts and hardware lists, and make sure you have all tools required for assembly.




ASSEMBLE IN A CLEARED AREA

Place all parts from the box on the floor in front of you on a clean, dry, level surface to protect the product as it is being built.




REMOVE PACKAGING MATERIALS

Place packing materials back in the box. Do not dispose of packaging materials until assembly is complete.




READ EACH STEP CAREFULLY

Make sure you understand each step. If you have any questions, contact CANVAS™ customer service at 1-888-660-6684 (toll-free).




STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 1




Fasten the top panel **1** to one of the side panels **3**. Use two hex head screws **H**. Tighten with the hex key **F**.

NOTE: You may want to start each screw a few turns before completely tightening any of them.




STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 2




Insert six short wood dowels **B** into the holes in top panel **1**.

Push three partitions **5** onto the short wood dowels in top panel **1**.



STEP-BY-STEP GUIDE


STEP 3



Insert two short wood dowels **B** into the holes in side panel **3**.


Push one of the shelves **4** onto the short wood dowels in side panel **3**.

Insert two short wood dowels **B** into the edge of shelf **4**.




STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 4




Insert six long wood dowels **A** into the holes in the shelf **4** and into the bottom edges of the partitions **5**.

Then, push three partitions **5** onto the long wood dowels in the shelf **4**.




STEP-BY-STEP GUIDE


STEP 5



Fasten the centre shelf **6** to the side panel **3**. Use two hex head screws **I**. Tighten with the hex key **F**.




STEP 6




Insert six long wood dowels **A** into the holes in the centre shelf **6** and into the bottom edges of the partitions **5**.

Then, push three partitions **5** onto the long wood dowels in the centre shelf **6**.



STEP-BY-STEP GUIDE


STEP 7




Insert two short wood dowels **B** into the holes in the side panel **3**.

Push shelf **4** onto the short wood dowels in the side panel **3**.

Insert two short wood dowels **B** into the edge of shelf **4**.




STEP 8




Insert six long wood dowels **A** into the holes in the shelf **4** and into the bottom edges of partitions **5**.

Then, push three partitions **5** onto the long wood dowels in shelf **4**.



STEP-BY-STEP GUIDE


STEP 9



Fasten the other side panel **3** to the centre shelf **6**, using two hex head screws **I**. Tighten with the hex key **F**.


NOTE: Be sure the short wood dowels in the shelves **4** insert into the holes in the end.

Now, fasten the top panel **1** to the side panel **3**, using two hex head screws **H**. Tighten with the hex key **F**.



STEP-BY-STEP GUIDE


STEP 10



Insert six short wood dowels **B** into the holes in the partitions **5**.


Fasten the bottom panel **2** to the side panels **3**, using four hex head screws **H**. Tighten with the hex key **F**.

NOTE: Be sure the short wood dowels in the uprights insert into the holes in the bottom.




STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 11



Completely turn six adjustable levellers **G** into the exact holes shown in the bottom panel **2**.

NOTE: The adjustable levellers will help stabilize your unit once standing upright.




STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 12


You have the option to fasten your unit end-to-wall or back-to-wall.

Follow the corresponding steps according to your choice.




END-TO-WALL
Steps 13-14, 17

BACK-TO-WALL
Steps 15-17



STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 13




Carefully stand your unit upright against the wall in its final location.

The following instructions show your unit being fastened to a wall stud. If you are not fastening your unit to a wall stud, go to the next step now.

1st - Fasten the L-bracket **C** to the small holes on the top surface of the top panel **1** exactly as shown. Use two 5/8" pan head screws **K**.


2nd - Locate the centre of a stud in your wall near your unit. Mark the two holes in the L-bracket with a pencil. Drill a 1/8" hole on the mark and into the stud in your wall.

3rd - Fasten the unit to the wall. Use two 2" pan head screws **J** through the L-bracket on the top panel **1** and into the 1/8" hole.



STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 14



1st - Fasten the L-bracket **C** to the small holes on the top surface of the top panel **1** exactly as shown. Use two 5/8" pan head screws **K**.


2nd - With your pencil, mark the two holes in the L-bracket onto the wall. Drill a 3/8" hole on the marks.

3rd - While you squeeze the wings together, gently tap the wall anchors **D** into the holes until they are even with the surface of the wall.

4th - Fasten the unit to the wall. Use two 2" pan head screws **J** through the L-bracket on the top panel **1** and into the wall anchors.


NOTE: You will need to turn the screws multiple turns to completely tighten and secure your unit to the wall.

Go to Step 17 now.



STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 15




Carefully stand your unit upright against the wall in its final location.

The following instructions show your unit being fastened to a wall stud.

1st - Fasten the L-bracket **C** to the small holes on the underside of the top panel **1** exactly as shown. Use two 5/8" pan head screws **K**.


2nd - Locate the centre of a stud in your wall near your unit. Mark the two holes in the L-bracket with a pencil. Drill a 1/8" hole on the mark and into the stud in your wall.

3rd - Fasten the unit to the wall. Use two 2" pan head screws **J** through the L-bracket on the top panel **1** and into the 1/8" hole.



STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 16




1st - Fasten the L-bracket **C** to the small holes on the underside of the top panel **1** exactly as shown. Use two 5/8" pan head screws **K**.

2nd - With your pencil, mark the two holes in the L-bracket onto the wall. Drill a 3/8" hole on the marks.

3rd - While you squeeze the wings together, gently tap the wall anchors **D** into the holes until they are even with the surface of the wall.

4th - Fasten the unit to the wall. Use two 2" pan head screws **J** through the L-bracket on the top panel **1** and into the wall anchors.

NOTE: You will need to turn the screws multiple turns to completely tighten and secure your unit to the wall.



STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 17

E X1




Peel the stickers from the card **E** and stick them onto each visible screw head.


Your unit may need to be levelled.

NOTE: Turn the adjustable levellers **G** left or right until your unit is level.

This completes assembly.



TECHNICAL DATA



SPECIFICATIONS

ASSEMBLED DIMENSIONS (W x D x H) 59 x 14 1/2 x 59"

149 x 37 x 149 cm

ASSEMBLED WEIGHT 138 lb

62 kg

MAXIMUM WEIGHT CAPACITY 15 lb/shelf partition

10 lb - top surface

6.8 kg / shelf partition

4.5 kg - top surface

ASSEMBLY TROUBLESHOOTING




**BEFORE RETURNING
YOUR PRODUCT**

**HAVING TROUBLE?
LET US HELP YOU!**

**TOLL-FREE:
1-888-670-6684**

If you have questions regarding your product or require warranty assistance, please call our customer service helpline.



**CALL US,
WE CAN HELP**

CARING FOR YOUR ITEM

- 1** Check all screws and nuts periodically for tightness, tightening them again as required.
- 2** This product is intended for domestic, indoor use only.
- 3** The product should be placed on a flat, horizontal surface.
- 4** Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have someone help you lift heavy items and set in place.
- 5** Clean with a damp cloth. Wipe dry.

WARRANTY INFORMATION



1-YEAR LIMITED WARRANTY

This CANVAS™ product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

PRODUCT NO. 168-0174-8

Made in Vietnam

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

CANVASTM


INSPIRED BY CANADA



CANVAS^{TM/MC}

ORGANISATEUR 16 CUBES WILMER

N° DE MODÈLE 168-0174-8



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTÉS?

NUMÉRO SANS FRAIS :

1 888 670 6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de ce produit.

CANVAS^{MC}

INSPIRÉE DU CANADA



Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.

Pour les chercheurs de tendances et les experts de design, **CANVAS^{MC}** est la marque de meubles et de décoration qui vous aide à imaginer et à créer un espace dont vous pouvez être fier.

C'est parce que **CANVAS^{MC}** offre un style facile avec des produits **qui sont faits pour la vie réelle et d'inspiration canadienne.**

Nous serions ravis de connaître votre opinion et nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires. Visitez notre site Web à l'adresse **canadiantire.ca** pour nous faire part de votre expérience et partagez vos photos en utilisant le mot-clic **#MonStyleCANVAS.**

Montrez-nous comment vous donnez vie aux produits **CANVAS^{MC}**. Nous avons hâte de les voir!

TABLE DES MATIÈRES

Liste des pièces	4
Avant de commencer l'assemblage	7
Guide étape par étape	8
Fiche technique	25
Dépannage	26
Entretien de votre article	26
Garantie	27



AVERTISSEMENT! Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser l'article afin de réduire le risque de blessures graves.

La mort ou des blessures graves peuvent survenir lorsque les enfants grimpent sur les meubles de rangement ou d'organisateur. Une télécommande ou des jouets placés sur le meuble peuvent inciter un enfant à grimper sur le meuble et, par conséquent, il peut basculer sur l'enfant.

- NE PERMETTEZ JAMAIS aux enfants de grimper ou de jouer avec ce produit.
- NE PLACEZ JAMAIS de jouets, de nourriture, de télécommande, etc., sur ce produit.
- Utilisez TOUJOURS soit le matériel de sécurité comme indiqué, soit un autre dispositif d'ancrage mural.



Placer des téléviseurs sur des meubles qui ne sont pas conçus pour supporter un téléviseur est dangereux, et peut entraîner des blessures ou la mort.

- Ce produit n'est pas conçu pour prendre en charge un téléviseur.

La surcharge des tablettes peut entraîner la casse, l'affaissement ou le basculement du meuble, ce qui peut entraîner des blessures.

- NE dépassez JAMAIS les limites de poids indiquées dans les instructions.
- Placez les articles les plus lourds sur les tablettes inférieures aussi loin que possible de l'avant.
- Chargez d'abord les surfaces inférieures pour éviter de surcharger le dessus du meuble.
- Le déplacement de meubles qui ne sont pas conçus pour être déplacés ou qui ne sont pas équipés de roulettes peut entraîner des blessures ou des dommages aux meubles ou aux biens personnels.
- Déchargez TOUJOURS les tablettes, en commençant par les surfaces supérieures, avant de déplacer le meuble.
- NE POUSSEZ PAS OU NE TIREZ PAS des meubles placés sur un tapis. Demandez à un ami de vous aider à soulever correctement le meuble pour le déplacer ou le repositionner.
- Ce meuble doit être placé contre le mur.

OUTILS REQUIS



REMARQUE : Une perceuse n'est pas recommandée; soyez conscient du surperçage.

Tournevis à tête cruciforme n° 2
Taille réelle de la tête


Marteau

1 personne




LISTE DES PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
1	Panneau supérieur		1
2	Panneau inférieur		1
3	Panneau latéral		2
4	Tablette		2
5	Cloison		12
6	Tablette centrale		1

VUE ÉCLATÉE




LISTE DE LA QUINCAILLERIE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
A	Long goujon de bois		18
B	Court goujon de bois		20
C	Support en L		1
D	Ancrage mural		2
E	Carte d'autocollants		1
F	Clé hexagonale		1
G	Pied de nivellation		6
H	Vis à tête hexagonale de 3 5/16 po		8
I	Vis à tête hexagonale de 2 3/8 po		4
J	Vis à tête cylindrique bombée de 2 po		2
K	Vis à tête cylindrique bombée de 5/8 po		2

AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE


S'ASSURER QUE TOUTES LES PIÈCES SONT COMPRISSES

Comparez toutes les pièces aux listes de pièces et de quincaillerie et assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires pour l'assemblage




ASSEMBLER DANS UNE ZONE DÉGAGÉE

Placez toutes les pièces de la boîte sur le sol devant vous sur une surface propre, sèche et plane afin de protéger l'article pendant son assemblage.




RETIRER LES MATERIAUX D'EMBALLAGE

Remettez les matériaux d'emballage dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.




LIRE ATTENTIVEMENT CHAQUE ÉTAPE

Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Si vous avez des questions, contactez le service à la clientèle CANVAS^{MC} au 1 888 660-6684 (sans frais).




Étape 1




Fixez le panneau supérieur **1** à l'un des panneaux latéraux **3**. Utilisez deux vis de tête hexagonale **H**. Serrez les vis à l'aide de la clé hexagonale **F**.

REMARQUE : Vous devriez serrer chaque vis quelques tours avant de les serrer complètement.




Étape 2




Insérez six courts goujons de bois **B** dans les trous du panneau supérieur **1**.

Poussez trois cloisons **5** sur les courts goujons de bois dans le panneau supérieur **1**.




Étape 3




Insérez deux courts goujons de bois **B** dans les trous du panneau latéral **3**.

Poussez l'une des tablettes **4** sur les courts goujons de bois dans le panneau latéral **3**.

Insérez deux courts goujons de bois **B** dans le bord de la tablette **4**.




Étape 4




Insérez six longs goujons de bois **A** dans les trous de la tablette **4** et dans les bords inférieurs des cloisons **5**.


Poussez ensuite trois cloisons **5** sur les longs goujons de bois de la tablette **4**.




Étape 5



Fixez la tablette centrale **6** au panneau latéral **3**. Utilisez deux vis de tête hexagonale **I**. Serrez avec la clé hexagonale **F**.




Étape 6




Insérez six longs goujons de bois **A** dans les trous de la tablette centrale **6** et dans les bords inférieurs des cloisons **5**.

Poussez ensuite trois cloisons **5** sur les longs goujons de bois de la tablette centrale **6**.




Étape 7




Insérez deux goujons de bois **B** dans les trous du panneau de partition supérieur **3**.

Poussez la tablette **4** sur les courts goujons de bois dans le panneau latéral **3**.

Insérez deux courts goujons de bois **B** dans le bord de la tablette **4**.




Étape 8




Insérez six longs goujons de bois **A** dans les trous de la tablette **4** et dans les bords inférieurs des cloisons **5**.

Poussez ensuite trois cloisons **5** sur les longs goujons de bois de la tablette **4**.




Étape 9




Fixez l'autre panneau latéral **3** à la tablette centrale **6** au moyen de deux vis à tête hexagonale **I**. Serrez avec la clé hexagonale **F**.

REMARQUE : Assurez-vous que les courts goujons de bois dans les tablettes **4** soient insérés dans les trous à l'extrémité.

Fixez maintenant le panneau supérieur **1** au panneau latéral **3** au moyen de deux vis de tête hexagonale **H**. Serrez avec la clé hexagonale **F**.




Étape 10



Insérez six courts goujons de bois **B** dans les trous des cloisons **5**.

Fixez le panneau inférieur **2** aux panneaux latéraux **3** au moyen de quatre vis à tête hexagonale **H**. Serrez avec la clé hexagonale **F**.

REMARQUE : Assurez-vous que les courts goujons de bois dans les montants s'insèrent dans les trous dans le fond.




Étape 11

G X6



Tournez complètement six pieds de nivellation réglables **G** dans les trous exacts indiqués dans le panneau inférieur **2**.


REMARQUE : Les pieds de nivellation réglables aideront à stabiliser votre meuble une fois debout.



Étape 12


Vous avez la possibilité de fixer votre meuble bout au mur ou dos au mur.

Suivez les étapes correspondantes en fonction de votre choix.




BOUT AU MUR
Étapes 13-14, 17

DOS AU MUR
Étapes 15-17



Étape 13




Redressez soigneusement votre meuble contre le mur dans son emplacement final.

Les instructions ci-après que votre meuble est fixé à un poteau mural. Si vous ne fixez pas votre meuble à un poteau mural, passez à l'étape suivante maintenant.


(1) - Fixez le support en L **C** aux petits trous sur la surface supérieure du panneau supérieur **1** exactement comme indiqué. Utilisez deux vis de tête cylindrique de 5/8 po **K**.

(2) - Localisez le centre d'un poteau dans votre mur près de votre meuble. Marquez les deux trous dans le support en L avec un crayon. Percez un trou de 1/8 po sur la marque et dans le poteau dans votre mur.

(3) - Fixez le meuble au mur. Utilisez deux vis de tête cylindrique de 2 po **J** à travers le support en L sur le panneau supérieur **1** et dans le trou de 1/8 po.



Étape 14



(1) – Fixez le support en L **C** aux petits trous sur la surface supérieure du panneau supérieur **1** exactement comme indiqué. Utilisez deux vis de tête cylindrique de 5/8 po **K**.


(2) – Avec votre crayon, marquez les deux trous dans le support en L sur le mur. Percez un trou de 3/8 po sur les marques.

(3) – Pendant que vous serrez les ailes ensemble, tapez doucement sur les chevilles d'ancrage mural **D** dans les trous jusqu'à ce qu'ils soient au ras avec la surface du mur.


(4) – Fixez le meuble au mur. Utilisez deux vis de tête cylindrique de 2 po **J** à travers le support en L sur le panneau supérieur **1** et dans les chevilles d'ancrage.

REMARQUE : Vous devrez tourner les vis à plusieurs tours pour serrer et fixer complètement votre meuble au mur.

Allez maintenant à l'étape 17.



Étape 15




Redressez soigneusement votre meuble contre le mur dans son emplacement final.

Les instructions ci-après que votre meuble est fixé à un poteau mural.


(1) – Fixez le support en L **C** aux petits trous sur la surface inférieure du panneau supérieur **1** exactement comme indiqué. Utilisez deux vis de tête cylindrique de 5/8 po **K**.

(2) – Localisez le centre d'un poteau dans votre mur près de votre meuble. Marquez les deux trous dans le support en L avec un crayon. Percez un trou de 1/8 po sur la marque et dans le poteau dans votre mur.

(3) – Fixez le meuble au mur. Utilisez deux vis de tête cylindrique de 2 po **J** à travers le support en L sur le panneau supérieur **1** et dans le trou de 1/8 po.



Étape 16




(1) – Fixez le support en L **C** aux petits trous sur la surface inférieure du panneau supérieur **1** exactement comme indiqué. Utilisez deux vis de tête cylindrique de 5/8 po **K**.

(2) – Avec votre crayon, marquez les deux trous dans le support en L sur le mur. Percez un trou de 3/8 po sur les marques.

(3) – Pendant que vous serrez les ailes ensemble, tapez doucement sur les chevilles d'ancrage mural **D** dans les trous jusqu'à ce qu'ils soient au ras avec la surface du mur.

(4) – Fixez le meuble au mur. Utilisez deux vis de tête cylindrique de 2 po **J** à travers le support en L sur le panneau supérieur **1** et dans les chevilles d'ancrage.

REMARQUE : Vous devrez tourner les vis à plusieurs tours pour serrer et fixer complètement votre meuble au mur.



Étape 17

E X1




Enlevez les autocollants de la carte **E** et collez-les sur chaque tête de vis visible.


Votre meuble devra peut-être être nivelé.

REMARQUE : Tournez les pieds de nivellement réglables **G** à gauche ou à droite jusqu'à ce que votre meuble soit de niveau.

Ceci termine l'assemblage.



FICHE TECHNIQUE



FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONS (larg. x P. x H.)	59 x 14 1/2 x 59 po 149 x 37 x 149 cm
POIDS	138 lb 62 kg
CAPACITÉ DE POIDS MAXIMALE	15 lb/cloison de tablette 10 lb - surface supérieure 6,8 kg/cloison de tablette 4,5 kg - surface supérieure



**AVANT DE RETOURNER
VOTRE ARTICLE**

**VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTÉS?
LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER!**

NUMÉRO SANS FRAIS :

1 888 670 6684

Si vous avez des questions concernant votre article ou avez besoin d'une assistance au titre de la garantie, veuillez appeler notre service d'assistance à la clientèle.



**APPELEZ-NOUS;
NOUS POUVONS VOUS AIDER**

ENTRETIEN DE VOTRE ARTICLE

- 1** Vérifiez tous les écrous et les vis périodiquement pour voir s'ils sont bien serrés, et resserrez-les au besoin.
- 2** Cet article est conçu uniquement pour une utilisation résidentielle intérieure.
- 3** Cet article doit être placé sur une surface plane et horizontale.
- 4** Ne poussez pas le meuble, particulièrement sur un plancher en tapis. Demandez à quelqu'un de vous aider à soulever les articles lourds et à les mettre en place.
- 5** Nettoyez l'article avec un chiffon humide. Séchez en essuyant.

GARANTIE



GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN*

Cet article CANVAS^{MC} comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériau (x). Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Cet article n'est pas garanti contre l'usure et les bris survenus à la suite d'un usage inapproprié ou abusif.

N° DE MODÈLE : 168-0174-8

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

CANVAS^{MC}

INSPIRÉE DU CANADA

