




Armoire basse à 2 portes, 27 po

N° d'article 168-0205-6

Consignes d'assemblage



BESOIN D'AIDE? APPELEZ-NOUS!
NOUS SOMMES ICI POUR VOUS AIDER.

NUMÉRO SANS FRAIS :
1 877 483-6759

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce manuel
avant de commencer l'assemblage de ce produit.
Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.



Qu'il s'agisse de votre premier appartement ou d'une remise à neuf de votre espace familial, For LIVING^{MD} est un parfait allié pour démarrer.

Simplifiez votre vie avec un style intemporel et une qualité fiable qui offrent un confort quotidien à votre maison.

Faites-nous savoir comment nos produits fonctionnent pour vous. Commentez et évaluez nos produits sur canadiantire.ca

Table des matières




Liste des pièces	4	Pieds de nivellement	22
Vue éclatée	5	Fiche technique	23
Liste de la quincaillerie	6	Résoudre les problèmes d'assemblage	24
Avant de commencer l'assemblage	8	Entretien de votre article	24
Guide étape par étape	10	Garantie	25
Ajuster les portes	21		




Avertissement! Veuillez utiliser vos meubles correctement et en toute sécurité. Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques pour la sécurité ou endommager votre meuble ou vos articles ménagers. Lisez attentivement les consignes de sécurité suivantes.

- Veuillez lire et comprendre tout ce guide d'utilisation avant d'essayer d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.
- L'assemblage et l'entretien de l'article ne doivent être effectués que par des adultes.
- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Pour éviter tout dommage, placez toutes les pièces sur une surface plane pendant l'assemblage.
Ajoutez une couche de protection de surface, le cas échéant.

Nécessaire pour l'assemblage :



Tournevis
(non fourni)




Niveau
(non fourni)




Maillet
(non fourni)



Perceuse électrique
(non fournie)












2 personnes




REMARQUE : Ne percez pas excessivement.
Faites attention de ne pas percer excessivement.


Liste des pièces

Référence	Description	Illustration	Quantité
1	Panneau supérieur		1
2	Panneau inférieur		1
3	Panneau latéral gauche		1
4	Panneau latéral droit		1
5	Tablette réglable		2
6	Panneau arrière		2
7	Porte de gauche		1
8	Porte de droite		1
9	Support supérieur		1

Vue éclatée











Liste de la quincaillerie

Référence	Description	Description	Quantité
A	Butée de porte		4
B	Came Ø15 x 12 mm		20
C	Boulon à came Ø6 x 34 mm		20
D	Autocollant		20
E	Grand goujon de bois Ø8 x 30 mm		17
F	Petit goujon de bois Ø8 x 20 mm		2
G	Charnière		4
H	Poignée		2
I	Boulon Ø4 x 22 mm		4
J	Vis Ø4 x 14 mm		24
K	Vis Ø4 x 25 mm		3
L	Boulon Ø6 x 12 mm		16

Liste de la quincaillerie




Référence	Description	Illustration	Quantité
M	Clé hexagonale		1
N	Taquet		8
O	Pied		4
P	Vis Ø4 x 55 mm		2
Q	Vis Ø4 x 18 mm		2
R	Support en métal		4
S	Cheville d'ancrage		2
T	Sangle en nylon		2

Avant de commencer l'assemblage


S'assurer que toutes les pièces sont présentes

Comparez toutes les pièces aux listes de pièces et de quincaillerie et assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires pour l'assemblage.



Assembler dans une zone dégagée

Placez toutes les pièces de la boîte sur le sol devant vous sur une surface propre, sèche et plane afin de protéger l'article pendant son assemblage.




Retirer les matériaux d'emballage

Remettez les matériaux d'emballage dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.



Lire attentivement chaque étape

Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Si vous avez des questions, communiquez avec le centre de service à la clientèle For LIVING^{MD} au 1 877 483-6759 (sans frais).




Avant de commencer l'assemblage




REMARQUE : IL EST TRÈS IMPORTANT D'UTILISER DE LA COLLE AVEC DES GOUJONS DE BOIS. L'EXCÉDENT DE COLLE PEUT ÊTRE ESSUYÉ AVEC UN CHIFFON HUMIDE.

Insérez le goujon de bois au moins à moitié en tapotant légèrement au moyen d'un maillet en caoutchouc, SI NÉCESSAIRE.



VERROUILLAGE À CAME



COMMENT FONCTIONNE LE SYSTÈME D'ASSEMBLAGE DÉMONTABLE

1. Vissez le boulon à came dans les accessoires filetés du panneau. Connectez les deux panneaux ensemble, en vous assurant que le boulon à came entre dans le trou pré-percé à l'extrémité du panneau pour le verrouillage à came.
2. Insérez la came dans le grand trou pré-percé sur le panneau. Assurez-vous que la flèche sur la face de la came est tournée vers l'extérieur et pointe vers le boulon à came.
3. Tournez la came dans le sens horaire à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme afin de verrouiller le boulon à came en place.






REMARQUE SPÉCIALE

Veuillez lire entièrement les fiches d'instructions avant l'assemblage. Examinez tout le matériel d'emballage avant de jeter le carton. Retirez toutes les pièces du carton et séparez-les en groupes comme indiqué sur la liste des pièces. Veuillez vous assurer que toutes les pièces sont incluses avant l'assemblage. L'utilisation d'outils électriques pour terminer l'assemblage n'est pas recommandée.

Vous êtes maintenant prêt à assembler le meuble démontable.


Guide étape par étape

Étape 1

3 x1	4 x1	6 x2	C x4	E x17
				

Fixez quatre boulons à came (**C**) au panneau latéral gauche (**3**) et au panneau latéral droit (**4**).
Ne serrez pas excessivement.

Insérez 17 grands goujons de bois (**E**) dans le panneau latéral gauche (**3**), le panneau latéral droit (**4**) et les deux panneaux arrière (**6**).




Guide étape par étape

Étape 2



Fixez les deux panneaux arrière **(6)** au panneau de gauche **(3)** et le panneau de droite **(4)** au moyen de quatre cames **(B)**. Serrez les cames **(B)**.




Bonne orientation de la came







Guide étape par étape

Étape 3

Fixez les panneaux arrières (6) ensemble.




Étape 4

1 x1	2 x1	9 x1	C x16	F x2	K x3
					





Fixez 16 boulons à came (**C**) au panneau supérieur (**1**) et panneau inférieur (**2**).

Insérez deux petits goujons de bois (**F**) dans le panneau supérieur du banc (**1**).
Fixez le support supérieur (**9**) au panneau supérieur (**1**) au moyen de trois vis (**K**).




Guide étape par étape

Étape 5

B x4	L x16	M x1	O x4
			


Fixez le panneau inférieur **(2)** au panneau de gauche **(3)** et au panneau de droite **(4)** au moyen de quatre cames **(B)**. Serrez les cames **(B)**.

Fixez les quatre pieds **(O)** au panneau inférieur **(2)** au moyen de quatre boulons **(L)** dans chaque pied. Serrez les boulons **(L)** au moyen de la clé hexagonale **(M)**.




Guide étape par étape

Étape 6










Fixez le panneau supérieur **(1)** au panneau de gauche **(3)** et au panneau de droite **(4)** au moyen de 12 cames **(B)**. Serrez les cames **(B)**.

Couvrez les cames **(B)** au moyen de 20 autocollants en papier **(D)**.



Guide étape par étape


Étape 7

7 x1	8 x1	A x4	G x4	H x2	I x4	J x8
						

Fixez six charnières (**G**) à la porte de gauche (**7**) et à la porte de droite (**8**) au moyen de quatre vis (**J**) pour chaque charnière.


Fixez la poignée (**H**) à la porte de gauche (**7**) et à la porte de droite (**8**) au moyen de deux boulons (**I**) pour chaque poignée.

Placez quatre butées de porte (**A**) sur les coins du côté poignée de la porte de gauche (**7**) et de la porte de droite (**8**) comme indiqué.




Étape 8

J x16







Fixez la porte de gauche (**7**) au panneau latéral gauche (**3**) et la porte de droite (**8**) au panneau latéral droit (**4**) au moyen de 16 vis (**J**).



Guide étape par étape


Étape 9

P x2	Q x2	R x4	S x2
			

Choisissez la zone de placement souhaitée. Percez deux petits trous d'environ 3/8 po (9,5 mm) de diamètre et d'environ 2 po (5 cm) de profondeur. Utilisez un niveau pour vous assurer que les deux trous sont de niveau. Après avoir perçé les trous, insérez les chevilles d'ancrage muraux (**S**) dans le mur.


Fixez les supports métalliques (**R**) au mur au moyen des vis (**P**).




Fixez les supports métalliques (**R**) au mur au moyen des vis (**Q**).



Guide étape par étape


Étape 10



 AVERTISSEMENT	
	Des enfants sont morts des suites du basculement de meubles. Pour réduire le risque de basculement de meubles :
	<ul style="list-style-type: none">• Installez TOUJOURS un dispositif anti-basculement fourni.• NE METTEZ JAMAIS un téléviseur sur ce produit.• NE LAISSEZ JAMAIS les enfants grimper sur les ou s'accrocher aux tiroirs, portes ou tablettes, n'y se tenir debout sur ceux-ci.• N'OUVREZ JAMAIS plus d'un tiroir à la fois.• Placez les articles les plus lourds dans les tiroirs les plus bas.
<i>Cette étiquette est apposée en permanence. Ne l'enlevez pas!</i>	


Fixez l'armoire au mur au moyen de deux sangles en nylon (**T**) comme montré.

Remarque : Le dispositif anti-basculement inclus doit être fixé à l'ossature de bois murale. Il doit être fixé à un poteau mural. Selon la construction de votre mur, différents matériels d'ancrage peuvent être nécessaires. Veuillez contacter votre quincaillerie locale pour obtenir de l'aide. Les jeunes enfants peuvent être gravement blessés en basculant des meubles. Vous devez installer le dispositif anti-basculement avec le meuble pour empêcher le meuble de basculer, ce qui peut causer des accidents ou des dommages. Les dispositifs de retenue ne sont conçus qu'à titre de sécurité, ils ne remplacent pas une surveillance adéquate des adultes. Les dispositifs de retenue ne sont pas des dispositifs antisismiques.




Guide étape par étape



Étape 11



Insérez huit taquets (**N**) dans les trous correspondants dans le panneau latéral gauche (**3**) et le panneau latéral droit (**4**), puis placez deux tablettes réglables (**5**) comme indiqué.




Ajuster les portes



(vue avant)

Si les portes ne sont pas alignées :


Desserrez les vis « A ».
Ajustez la porte.
Serrez les vis « A ».



(vue avant)

S'il y a un écart entre les portes :

Desserrez les vis « C ».
Tournez « B » pour déplacer la porte.
Serrez les vis « C ».




(vue latérale)


S'il y a un écart entre la porte et le panneau latéral :

Desserrez les vis « B » et « C ».
Ajustez la porte.
Serrez les vis « B » et « C ».

Pieds de nivellement

Remarque : Si votre article n'est pas de niveau, placez-le sur une surface dure, puis ajustez les pieds de nivellement.





Données techniques

Dimensions (larg. x P. x H.)

68,6 x 55,9 x 88,9 cm

27 x 22 x 35 po

Poids de l'article assemblé

40,7 kg

89 lb 12 oz

Capacité de poids maximale

Dessus : 22,7 kg; Tablette : 9 kg

Dessus : 50 lb; Tablette : 20 lb

Résoudre les problèmes d'assemblage

Besoin d'aide?

Appelez-nous! Nous sommes ici pour vous aider.



Avant de retourner votre article au magasin



Appelez-nous;
nous pouvons vous aider!

Sans frais : 1 877 483-6759

Si vous avez des questions concernant votre produit ou vous avez besoin d'une assistance au titre de la garantie, veuillez appeler notre service d'assistance à la clientèle.

Entretien de votre article

- 1 Assurez-vous périodiquement que tous les vis et boulons sont bien serrés. Au besoin, resserrez-les.
- 2 Surveillez toujours les enfants étroitement lorsqu'ils utilisent cet article ou qu'ils se trouvent à proximité de celui-ci. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.
- 3 Pour usage domestique seulement.
- 4 Essuyez cet article avec un chiffon humide.
- 5 Utilisez toujours le meuble avec des dispositifs de retenue installés conformément aux consignes.



Garantie limitée de 1 an

Cet article For LIVING^{MD} comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie définie. Exclusion : usure ou bris causés par une mauvaise utilisation ou une utilisation abusive.

N° de modèle : 168-0205-6

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8