




Corner Organizer

Product No: 168-0221-6

Model No: JSFLF-02

Assembly Instructions



**NEED HELP? GIVE US A CALL!
WE'RE HERE FOR YOU.**



TOLL-FREE:
1-877-483-6759

IMPORTANT: Please read this manual carefully
before beginning assembly of this product.
Keep this manual for future reference.



From your first apartment to
downsizing your family home,
For LIVING® is a great place to start.

Uncomplicate your life with timeless
style and reliable quality that delivers
everyday solutions for your home.

Let us know how our products
work for you. Rate and review at
canadiantire.ca

Table of Contents



Important Safety Instructions	3	Technical Data	21
Parts List	4	Troubleshooting	22
Before You Begin Assembly	7	Caring for Your Item	22
Step-by-step Guide	8	Warranty	23





Warning! Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards or damage to your furniture or household items. Carefully read the following safety information.

- Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- To prevent damage, place all parts on a level surface during assembly.
Add a layer of protective surface if needed.

CAUTION: Do not stand on the organizer. Do not exceed maximum weight capacity of 45 kg (99 lb).



Needed for Assembly:




2 People

Screwdriver (Not Included)


Parts List

Item	Description	Thumbnail	Quantity
1	Top panel		1
2	Left side panel		1
3	Left middle panel		3
4	Right middle panel		3
5	Right side panel		1
6	Middle shelf		2
7	Bottom shelf		1

Exploded Parts



Hardware List


Item	Description	Thumbnail	Quantity
A	Cam bolt		24
B	Cam lock		24
C	Wooden dowel		48
D	Screw		25
E	Screw		2
F	Wall strap		2
G	Coated paper sticker		22
H	Screw		2
I	Wall plug		2
J	Washer		2
K	Foot pad		7

Before You Begin Assembly



Make Sure All Parts Are Present

Compare all pieces to the parts and hardware lists, and make sure you have all tools required for assembly.



Assemble in a Cleared Area

Place all parts from the box on the floor in front of you on a clean, dry, level surface to protect the product as it is being built.




Remove Packaging Materials

Place packing materials back in the box. Do not dispose of packaging materials until assembly is complete.




Read Each Step Carefully

Make sure you understand each step. If you have any questions, contact the For LIVING® customer service centre at 1-877-483-6759 (toll-free).




Step-by-step Guide

Step 1




Insert eight cam bolts (**A**) into top panel (**1**) and four cam bolts (**A**) into each of the middle shelves (**6**). Stick the seven foot pads (**K**) to the bottom panel (**7**).





Step-by-step Guide



Step 2




Insert four cam bolts (A) each into left side panel (2) and right side panel (5).




Step-by-step Guide

Step 3



Use two wooden dowels (**C**) and two screws (**D**) each to connect left middle panels (**3**) and right middle panels (**4**).

Use six coated paper stickers (**G**) to cover the screws (**D**).




X3


Step-by-step Guide



Step 4



Attach middle shelf (**6**) to left middle panel (**3**) and right middle panel (**4**) using four wooden dowels (**C**) and four screws (**D**).




Step-by-step Guide

Step 5

B X4	C X4	G X4


Attach middle shelf (6) to left middle panel (3) and right middle panel (4) using four wooden dowels (C) and four cam locks (B). Tighten cam locks (B). Cover cam locks (B) using four coated paper stickers (G).




Step-by-step Guide



Step 6




Attach middle shelf (**6**) to left middle panel (**3**) and right middle panel (**4**) using four wooden dowels (**C**) and four screws (**D**).




Step-by-step Guide

Step 7




Attach middle shelf (6) to left middle panel (3) and right middle panel (4) using four wooden dowels (C) and four cam locks (B). Tighten cam locks (B). Cover cam locks (B) using four coated paper stickers (G).




Step-by-step Guide



Step 8




Attach right side panel (5) to middle shelves (6) using four wooden dowels (C) and four cam locks (B). Tighten cam locks (B).




Step-by-step Guide

Step 9




Attach left side panel (2) to middle shelves (6) and right side panel (5) using six wooden dowels (C), four cam locks (B) and three screws (D). Tighten cam locks (B).




Step-by-step Guide



Step 10




Attach bottom panel (7) to left middle panel (3), right middle panel (4), left side panel (2) and right side panel (5) using eight wooden dowels (C) and eight screws (D).




Step-by-step Guide

Step 11




Attach top panel (1) to left middle panel (3), right middle panel (4), left side panel (2) and right side panel (5) using eight wooden dowels (C) and eight cam locks (B). Tighten cam locks (B). Cover cam locks (B) using eight coated paper stickers (G).




Step-by-step Guide



Step 12




Attach wall strap (F) to right side panel (5) and left side panel (2) using two screws (E) and two washers (J).



Tip Restraint


Step 13




Mark hole placement on wall; use a level to make sure the two holes are level.

Drill two small holes approximately 1/4" (6 mm) diameter and approximately 1 5/8" (40 mm) deep.


Insert wall anchors (I) into wall. Secure the corner organizer to the wall through the wall strap (F) using using two screws (H).



Warning! To reduce the risk of serious injury and avoid the potential for furniture tipping over, install the tip restraint hardware.



Technical Data



Specifications

Assembled Dimensions (W x D x H)	85 x 64 x 90.5 cm 33 1/2 x 25 3/16 x 35 5/8"
Assembled Weight	29.2 kg 64 lb 4 oz
Maximum Weight Capacity	Top surface: 45 kg (99 lb) Each cubby: 5 kg (11 lb)

Assembly Troubleshooting

Need help?

Give us a call! We're here for you.

Toll-free: 1-877-483-6759



Before returning your product to store



Call us first!

If you have questions regarding your product or require warranty assistance, please call our customer service helpline.

Caring for your Item

- 1 Always keep children under close supervision while they are using or around this product. Never leave children unattended.
- 2 Don't shake, lean or climb on the product.
- 3 Do not light any fires below or near the product.
- 4 Check all screws and cam locks periodically for tightness. When required, tighten them again.

(Furniture) Cleaning:

For best results, clean the product with a damp cloth, and dry thoroughly. This will help prevent mildew by removing dirt particles that may accumulate.

Warranty



1-Year Limited Warranty*

This For LIVING® product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

Model No. 168-0221-6

Made in China

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8




Étagère de rangement de coin

Produit n° 168-0221-6

Modèle n° JSFLF-02

Instructions d'assemblage



**BESOIN D'AIDE? APPELEZ-NOUS!
NOUS SOMMES ICI POUR VOUS AIDER.**



NUMÉRO SANS FRAIS :
1 877 483-6759

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de ce produit. Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.



Qu'il s'agisse de votre premier appartement ou d'une remise à neuf de votre espace familial, For LIVING^{MD} est un parfait allié pour démarrer.

Simplifiez votre vie avec un style intemporel et une qualité fiable qui offre des solutions quotidiennes pour votre maison.

Faites-nous savoir comment nos produits fonctionnent pour vous. Commentez et évaluez nos produits sur canadiantire.ca

Table des matières



Consignes de sécurité importantes	3	Fiche technique	21
Liste des pièces	4	Dépannage	22
Avant de commencer l'assemblage	7	Entretien de votre article	22
Guide étape par étape	8	Garantie	23




Avertissement! Veuillez utiliser vos meubles correctement et en toute sécurité. Une mauvaise utilisation peut causer des risques pour la sécurité ou endommager vos meubles ou articles ménagers. Lisez attentivement les consignes de sécurité suivantes.


- Veuillez lire et comprendre tout ce guide d'utilisation avant d'essayer d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.
- L'assemblage et l'entretien de l'article ne doivent être effectués que par des adultes.
- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Pour éviter tout dommage, placez toutes les pièces sur une surface plane pendant l'assemblage. Ajoutez une surface de protection, le cas échéant.

ATTENTION : Ne vous tenez pas debout sur le banc. Ne dépasser pas la capacité de poids maximale de 45 kg (99 lb).

Nécessaire pour l'assemblage:




Tournevis (non inclus)




2 personnes

Liste des pièces


Référence	Description	Illustration	Quantité
1	Panneau supérieur		1
2	Panneau latéral de gauche		1
3	Panneau du milieu de gauche		3
4	Panneau du milieu de droite		3
5	Panneau latéral de droite		1
6	Tablette de milieu		2
7	Tablette inférieure		1

Vue éclatée

for LIVING^{MD}



Liste de la quincaillerie


Référence	Description	Illustration	Quantité
A	Boulon à came		24
B	Came		24
C	Goujon de bois		48
D	Vis		25
E	Vis		2
F	Sangle murale		2
G	Cache de papier adhésif		22
H	Vis		2
I	Cheville d'ancrage		2
J	Rondelle		2
K	Protège-pied		7

Avant de commencer l'assemblage




S'assurer que toutes les pièces sont présentes

Comparez toutes les pièces aux listes de pièces et de quincaillerie et assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires pour l'assemblage.



Assembler dans une zone dégagée

Placez toutes les pièces de la boîte sur le sol devant vous sur une surface propre, sèche et plane afin de protéger l'article pendant son assemblage.




Retirer les matériaux d'emballage

Remettez les matériaux d'emballage dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.




Lire attentivement chaque étape

Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Si vous avez des questions, communiquez avec le centre de service à la clientèle For LIVING^{MD} au 1 877 483-6759 (sans frais).




Guide étape par étape

Étape 1



Insérez huit boulons à came (**A**) dans le panneau supérieur (**1**) et quatre boulons à came (**A**) dans chacune des tablettes du milieu (**6**).


Collez les sept protège-pieds (**K**) sur le panneau inférieur (**7**).





Guide étape par étape



Étape 2




Insérez quatre boulons à came (A) chacun dans le panneau latéral de gauche (2) et le panneau latéral de droite (5).




Guide étape par étape

Étape 3



Utilisez deux goujons de bois (C) et deux vis (D) chacun pour relier les panneaux du milieu de gauche (3) et les panneaux du milieu de droite (4).

Utilisez six caches en papier adhésif (G) pour couvrir les vis (D).




X3


Guide étape par étape



Étape 4




Fixez la tablette du milieu (6) au panneau du milieu de gauche (3) et le panneau du milieu de droite (4) au moyen de quatre goujons de bois (C) et de quatre vis (D).




Guide étape par étape

Étape 5




Fixez la tablette du milieu (6) au panneau du milieu de gauche (3) et le panneau du milieu de droite (4) au moyen de quatre goujons de bois (C) et de quatre cames (B). Serrez les cames (B). Couvrez les cames (B) au moyen de quatre caches de papier adhésif (G).




Guide étape par étape



Étape 6




Fixez la tablette du milieu (**6**) au panneau du milieu de gauche (**3**) et le panneau du milieu de droite (**4**) au moyen de quatre goujons de bois (**C**) et de quatre vis (**D**).




Guide étape par étape

Étape 7




Fixez la tablette du milieu (6) au panneau du milieu de gauche (3) et le panneau du milieu de droite (4) au moyen de quatre goujons de bois (C) et quatre cames (B). Serrez les cames (B). Couvrez les cames (B) au moyen de quatre caches de papier adhésif (G).



Guide étape par étape




Étape 8




Fixez le panneau latéral de droite (5) aux tablettes du milieu (6) au moyen de quatre goujons de bois (C) et de quatre cames (B).

Serrez les cames (B).




Guide étape par étape

Étape 9




Fixez le panneau latéral de gauche (2) aux tablettes du milieu (6) et le panneau latéral de droite (5) au moyen de six goujons de bois (C), quatre cames (B) et trois vis (D). Serrez les cames (B).




Guide étape par étape



Étape 10



Fixez le panneau inférieur (7) au panneau du milieu de gauche (3), le panneau du milieu de droite (4), le panneau latéral de gauche (2) et le panneau latéral de droite (5) au moyen de huit goujons de bois (C) et huit vis (D).




Guide étape par étape

Étape 11

1 X1	B X8	C X8	G X8


Fixez le panneau supérieur (1) au panneau du milieu de gauche (3), le panneau du milieu de droite (4), le panneau latéral de gauche (2) et le panneau latéral de droite (5) au moyen de huit goujons de bois (C) et huit cames (B). Serrez les cames (B). Couvrez les cames (B) au moyen de huit caches de papier adhésif (G).




Guide étape par étape



Étape 12




Fixez la sangle murale (**F**) au panneau latéral de droite (**5**) et au panneau latéral de gauche (**2**) au moyen de deux vis (**E**) et de deux rondelles (**J**).




Sangle anti-basculement

Étape 13




Marquez le placement du trou sur le mur; utilisez un niveau pour vous assurer que les deux trous sont de niveau.


Forez deux petits trous d'environ 1/4 po (6 mm) de diamètre et d'environ 1 5/8 po (40 mm) de profondeur. Insérez les chevilles d'ancrage (I) dans le mur. Fixez l'étagère au mur à travers la sangle murale (F) au moyen de deux vis (H).



Avertissement! Afin de réduire les risques de blessures graves et éviter le potentiel de basculement du meuble, installez les sangles anti-basculement.



Fiche technique



Caractéristiques

Dimensions (larg. x prof. x haut.) 85 x 64 x 90,5 cm

33 1/2 x 25 3/16 x 35 5/8 po

Poids de l'article assemblé 29,2 kg

64 lb 4 oz

Capacité de poids maximale Surface supérieure : 45 kg (99 lb)

Chaque compartiment : 5 kg (11 lb)

Résoudre les problèmes de l'assemblage

Besoin d'aide?

Appelez-nous! Nous sommes ici pour vous aider. **Sans frais : 1 877 483-6759**



Avant de retourner votre article au magasin



Appelez-nous d'abord!

Si vous avez des questions concernant votre article ou avez besoin d'une assistance au titre de la garantie, veuillez appeler notre service d'assistance à la clientèle.

Entretien de votre article

- 1** Gardez toujours les enfants sous étroite surveillance pendant qu'ils utilisent ou autour de ce produit. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.
- 2** Ne secouez pas, ne vous penchez pas ou ne grimpez pas sur le produit.
- 3** N'allumez aucun feu au-dessous ou à proximité du produit.
- 4** Vérifiez périodiquement l'étanchéité de toutes les vis et serrures à cames. Au besoin, resserrez-les.

Nettoyage des meubles : Pour obtenir de meilleurs résultats, nettoyez l'article avec un chiffon humide et séchez-le soigneusement. Cela aidera à prévenir la moisissure en éliminant les particules de saleté qui peuvent s'accumuler.

Garantie



Garantie limitée de 1 an

Cet article For LIVING^{MD} comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Modèle n° 168-0221-6

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8