




## Instruction Manual



## Gun Cabinets

175-9875-8

## IMPORTANT NOTICES

1. Record the key number and serial number from the back of the cabinet.
2. Keep keys in a secure place away from children.
3. Do not store this document in the cabinet.

⚠ <b>WARNING</b>	<b>Tip Over Hazard</b>
	<p>A child or adult can tip the cabinet and be killed or seriously injured.</p> <p>Failure to secure the cabinet as shown in these instructions can result in death or serious injury to children and adults.</p> <p>Children should not play with or around the cabinet at any time.</p>

## HARDWARE INCLUDED


(2) M8 x 50 Expansion Screw

## TOOLS REQUIRED

Cross-head screwdriver  
7/16" wrench


## ADJUSTMENT OF SHELVES

According to the needs of customers, shelves can be dismantled by removing screws to store more guns.




## ADJUSTMENT OF BARREL REST

According to the needs of customers, barrel rest can be dismantled by removing screws to store more items.



## SELECTING A LOCATION

The cabinet must be mounted to wall studs or the floor. For optimal safety and security, the cabinet should be installed adjacent to the side wall of a closet with minimal space on either side of the cabinet, in an isolated, dry and secure area. The cabinet should be flat against the wall at the back of the unit, as well as flat on the floor. Remove the baseboard if necessary.




### **WARNING**

**THE CABINET SHOULD ALWAYS BE KEPT OUT OF THE REACH OF CHILDREN.**

## SECURING THE CABINET

1. Open gun cabinet and mark the predrilled holes with a pencil on the back or bottom.
2. Drill 10 mm holes with 10 mm drill bit.
3. Put the expansion bolts in to the holes.
4. Move the gun cabinet in place and align the bolts through the holes.
5. Secure the gun cabinet with the nut.

NOTE: This cabinet must be mounted to wall studs or the floor. Failure to do so will compromise the safety and security of the cabinet. Consult your hardware retailer for fastening hardware for your particular mounting surfaces.



# WARRANTY

## LOCK AND PAINTED SURFACE WARRANTY

Locks and painted surfaces are warranted to be free from defects in workmanship and materials for a period of two years from the date of purchase.

Manufacturer takes seriously its obligation to stand behind its product with this warranty as long as the gun cabinet is properly installed and cared for as instructed in the Owner's Instruction Manual. The warranty does not apply to safes or parts that have been misused, neglected or subjected to unusual or extreme conditions and/or environments, or to unreasonable wear and tear. Changing or modifying the safe in ways that affect its intended use will void this warranty. The safe must be registered within 60 days of the purchase and must be on file at the time of the incident.

**Limitation of Remedies:** In no case shall manufacturer be liable for any special, incidental, or consequential damages based upon breach of warranty, breach of contract, negligence, strict tort, or any other legal theory. Such damages include, but are not limited to, loss of profits, loss of savings or revenue, loss of the contents of the safe or vault door, loss of use of the safe or vault door, or any associated equipment, cost of capital, cost of any substitute equipment, facilities or services, downtime, the claims of third parties including customers, and injury to property.

Manufacturer provides this warranty in place of all other warranties and assurances whether expressed or implied. Manufacturer accepts no liability for incidental or consequential damage or loss by anyone as a result of using this safe.

**This warranty is only applicable to the Gun Cabinet itself and does not extend to the contents of the Gun Cabinet.** For optimal security and protection, safes should be bolted down. Please refer to your Instruction Sheet for details on anchoring your safe.

For Customer Service inquiries, please contact us at:

**1-844-651-2303**

### **KEY REPLACEMENT SERVICE**

Upon Verification of ownership, replacement keys are available for purchase through Customer Service.


Contact Customer Service for more information.

**Remember to record the serial number of your safe from the tag on the back of your safe. You will need this serial number for all warranty or Customer Service inquiries.**





## GUIDE D'UTILISATION



**ARMOIRES À FUSILS**

**175-9875-8**

## AVIS IMPORTANTS

1. Notez le numéro de clé et le numéro de série à l'arrière de l'armoire.
2. Conservez les clés dans un endroit sûr, loin des enfants.
3. Ne rangez pas ce document à l'intérieur de l'armoire.

 AVERTISSEMENT	RISQUE DE BASCULEMENT
	<p>Un enfant ou un adulte peut faire basculer l'armoire et être tué ou gravement blessé.</p> <p>Ne pas sécuriser l'armoire comme indiqué dans ces instructions risque d'entraîner la mort ou des blessures graves chez les enfants et les adultes.</p> <p>Les enfants ne doivent jamais jouer avec ou autour de l'armoire.</p>

## QUINCAILLERIE INCLUSE


(2) Vis d'expansion M8 x 50

## OUTILS REQUIS

Tournevis à tête cruciforme  
Clé de 7/16 po


## RÉGLAGE DES TABLETTES

Selon les besoins des clients, les tablettes peuvent être enlevées en retirant les vis afin de ranger plus de fusils.




## RÉGLAGE DU REPOSE-CANONS DE FUSILS

Selon les besoins des clients, le repose-canons peut être enlevé en retirant les vis afin de ranger plus d'articles.



## CHOISIR L'EMPLACEMENT

L'armoire doit être fixée aux montants muraux ou au sol. Pour une sécurité optimale, l'armoire doit être installée à côté du mur latéral d'un placard avec un espace minimal de chaque côté de l'armoire, dans un endroit isolé, sec et sécurisé. L'armoire doit être à plat contre le mur derrière, ainsi qu'à plat sur le sol. Retirez la plinthe si nécessaire.




## AVERTISSEMENT

CETTE ARMOIRE DOIT TOUJOURS ÊTRE GARDEE HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

## **FIXATION DE L'ARMOIRE**

1. Ouvrez l'armoire à fusils et marquez les trous prépercés avec un crayon au dos ou en bas de l'armoire.
2. Percez des trous de 10 mm à l'aide d'une mèche de 10 mm.
3. Placez les boulons d'expansion dans les trous.
4. Déplacez l'armoire à fusils en place, placez et alignez les boulons dans les trous.
5. Fixez l'armoire à fusils au moyen des écrous.

**REMARQUE:** L'armoire doit être fixée aux montants muraux ou au sol. Ne pas le faire compromettra la sécurité du coffre-fort. Consultez votre revendeur de quincaillerie pour le matériel de fixation pour vos surfaces de montage particulières.



# GARANTIE

## GARANTIE SUR LA SURFACE PEINTE ET LA SERRURE

Les serrures et les surfaces peintes sont garanties contre tout défaut de fabrication et de matériaux pendant une période de deux ans à compter de la date de l'achat.

Le fabricant prend au sérieux son obligation d'offrir cette garantie sur ce produit tant que l'armoire à fusils est correctement installée et entretenue conformément aux instructions du guide d'utilisation. La garantie ne s'applique pas aux coffres ou aux pièces mal utilisés, négligés ou soumis à des conditions ou environnements inhabituels ou extrêmes, ou à une usure excessive. Changer ou modifier le coffre d'une manière qui affecte son utilisation prévue entraînera la nullité de cette garantie. Le coffre doit être enregistré dans les 60 jours suivant l'achat et la réclamation doit être transmise au moment de l'incident.

Limitation des recours : en aucun cas, le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages spéciaux, accessoires ou indirects résultant d'une violation de garantie, d'une rupture de contrat, d'une négligence, d'un délit civil strict ou de toute autre théorie légale. Ces dommages comprennent, entre autres, les pertes de bénéfices, la perte d'économies ou de revenus, la perte du contenu du coffre ou de la porte du coffre, la perte d'utilisation du coffre ou de la porte du coffre ou de tout équipement associé, le coût du capital, le coût de tout équipement, installation ou service de substitution, les temps d'arrêt, les réclamations de tiers, y compris les clients, et les dommages matériels.

Le fabricant offre cette garantie à la place de toutes les autres garanties et assurances, explicites ou implicites. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages accessoires ou indirects, y compris la perte subie par quiconque à la suite de l'utilisation de ce coffre.

La présente garantie s'applique uniquement à l'armoire à fusils et ne s'étend pas au contenu l'armoire à fusils. Pour une sécurité et une protection optimales, les coffres doivent être boulonnés au sol. Veuillez vous reporter à votre fiche d'instructions pour plus de détails sur l'ancrage de votre coffre au sol.

Pour toute demande de service à la clientèle, veuillez composer le:

**1-844-651-2303**

### **SERVICE DE REMPLACEMENT DE CLÉ**

Après vérification de la propriété, des clés de remplacement peuvent être achetées auprès du service à la clientèle. Communiquez avec le service clientèle pour de plus amples renseignements.

**N'oubliez pas de noter le numéro de série de votre coffre qui se trouve sur l'étiquette au dos du coffre. Vous aurez besoin de ce numéro de série pour toutes demandes de garantie ou de service après-vente.**

