



44" Deluxe Basketball Backboard
Panneau de basketball de luxe de 44 po

MANUAL 1.0 / MANUEL 1.0
Modèle HQ / Modèle n° : 184-0315-2



WARNING!!!
GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Two capable adults are required for this assembly.
- Read and understand the manual before assembling and using the unit. Failure to follow the instructions could result in injury or damage to the property.
- Select a safe place to install the backboard.
- Use extreme caution when using ladder.
- Make sure the backboard is firmly installed.
- Do not hang from the backboard and rim.
- Remove all contents from box and make sure this matches the parts list.
- Do not return the product in store, please contact customer service.

AVERTISSEMENT!!!
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALE

- Il faut deux adultes pour l'assemblage de ce produit.
- Lisez le guide et assurez-vous d'en avoir saisi le contenu avant d'assembler et d'utiliser l'article. Ne pas suivre les instructions pourrait entraîner des blessures ou endommager le produit.
- Choisissez un emplacement sécuritaire pour installer le panneau.
- Soyez extrêmement vigilant lorsque vous utilisez une échelle ou cours de l'installation.
- Assurez-vous que le panneau a été solidement installé à l'emplacement choisi.
- Ne vous suspendez pas au panneau ni à l'anneau.
- Retirez tout le contenu de la boîte, puis assurez-vous que toutes les pièces fournies correspondent à celles de la liste incluse.
- Ne retournez pas le produit en magasin, veuillez d'abord communiquer avec le service à la clientèle.



Customer Service/Service à la clientèle
For any warranty, assembly, or troubleshooting
Inquiries, please call: 1-855-893-8314

Pour toute demande de renseignement concernant
la garantie, l'assemblage ou toute question de
dépannage, téléphonez au : 1-855-893-8314




Part List
Part# Description, Picture, Quantity

Liste de pièces
Numéro de pièces, Description, Illustration, Quantité

	DESCRIPTION	PART IMAGE	Qty
1	Bolt, Nut, Washer Boulon, rondelle, écrou		8
2	Bolt, Nut, Washer Boulon, rondelle, écrou	 M6*80mm	8
3	Washer Écrou	 φ 6.5* φ 15*0.8mm	8
4	Backboard Panneau		1
5	Net Filet		1
6	Rim Anneau		1


STEP 1
ÉTAPE 1

Drilling holes on the wall
Percez des trous dans le mur




STEP 2
ÉTAPE 2

Attach the rim to the backboard
Attachez l'anneau sur le panneau



STEP 3
ÉTAPE 3

Attach the backboard to the wall, and tighten the screws
Attachez le panneau au mur et serrez les vis



Maintenance
Regularly check if the backboard is firmly attached on the wall or mounting bracket. It is required to tighten if the screws are loose.

Entretien
Vérifiez régulièrement le panneau afin de vous assurer qu'il est solidement fixé ou monté au mur ou au support. Veuillez serrer fermement toute vis desserrée.

Check your basketball system frequently for loose hardware, excessive wear, and signs of corrosion. For safety reasons, and to prolong the life of your basketball system, you must take the following preventative measures:

- Check all nuts and bolts. If any are loose, tighten them.
- Check all parts for excessive wear and tear. If necessary, replace any parts that have been worn or damaged through usage. Contact our Customer Service Department for replacement parts.

Vérifiez régulièrement votre système de basketball pour découvrir des fixations desserrées, l'usure du poteau ou pour des signes de corrosion. Pour des raisons de sécurité et prolonger la durée de votre système de basketball, vous devez prendre les mesures de prévention suivantes:

- Vérifiez tous les boulons et les écrous régulièrement. S'ils sont desserrés, ressermez les.
- Vérifiez toutes les pièces pour les cas d'usure excessive ou de bris. Au besoin, remplacez les pièces usées ou endommagées. Communiquez avec notre service à la clientèle pour commander des pièces de rechange.

Customer Service/Service à la clientèle
WARNING/AVERTISSEMENT:
For any warranty, assembly, or troubleshooting
Inquiries, please call: 1-855-893-8314

Pour toute demande de renseignement concernant
la garantie, l'assemblage ou toute question de
dépannage, téléphonez au : 1-855-893-8314

DO NOT HANG FROM RIM
NE PAS SUSPENDRE SUR L'ANNEAU