



REDLINE ^{TM/MC}

TROTTINETTE PLIANTE REDLINE^{MD}

Ce guide d'utilisation contient des renseignements importants sur la sécurité, les performances et l'entretien.

Lisez ce guide d'utilisation avant de faire votre première sortie sur votre nouvelle trottinette et conservez-le à portée de main à titre de référence.

TABLE DES MATIÈRES

AVERTISSEMENT.....	4
UTILISATION DE LA TROTTINETTE.....	5
AVANT ET APRÈS L'UTILISATION DE LA TROTTINETTE	5
PENDANT L'UTILISATION	6
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	6
FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE TROTTINETTE.....	6
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE	7
ENTRETIEN	10
NETTOYAGE DE VOTRE TROTTINETTE.....	10

AVERTISSEMENT

! UN MESSAGE IMPORTANT AUX PARENTS :

Ce guide d'utilisation contient des renseignements importants. Pour la sécurité de votre enfant, il est de votre responsabilité d'examiner ces renseignements avec votre enfant et de vous assurer que votre enfant comprend tous les avertissements, mises en garde, instructions et sujets de sécurité. Nous vous recommandons de revoir et de renforcer périodiquement les renseignements contenus dans ce guide d'utilisation avec les jeunes, et de comprendre que vous devez inspecter et entretenir la trottinette de votre enfant pour assurer sa sécurité.

! AVERTISSEMENT GÉNÉRAL :

Conduire une trottinette peut être une activité dangereuse. Les trottinettes sont destinées à se déplacer, et il est donc possible d'entrer dans des situations dangereuses ou de perdre le contrôle ou de tomber. Si de telles choses se produisent, vous pouvez être gravement blessé ou mourir. Comme tout autre produit mobile, l'utilisation d'une trottinette peut être une activité dangereuse et peut entraîner des blessures ou la mort même si elle est utilisée avec les précautions de sécurité appropriées. Utilisez-la à vos risques et périls et faites preuve de bon sens.

- Portez toujours des équipements de sécurité tels qu'un casque, des genouillères et des coudières.
- Portez toujours un casque lorsque vous conduisez votre trottinette et gardez la jugulaire bien bouclée.
- Portez toujours des chaussures. Ne roulez jamais pieds nus ou en sandales, et gardez les lacets attachés et à l'écart des roues.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant la circulation et les trottinettes.
- Le poids de l'utilisateur de la trottinette ne signifie pas nécessairement que la taille d'un enfant est appropriée pour la trottinette ni pour la contrôler.
- La décision d'un parent d'autoriser son enfant à utiliser ce produit doit être basée sur la maturité, les compétences et les capacités de l'enfant.

UTILISATION DE LA TROTTINETTE

- Les trottinettes sont destinées à être utilisées uniquement dans des environnements contrôlés exempts de dangers potentiels de la circulation et non sur la voie publique. Ne laissez pas votre enfant rouler avec la trottinette dans les zones où la circulation automobile est présente. Faites attention aux piétons.
- La trottinette ne doit être utilisée par un enfant que sous la surveillance d'un adulte. Les adultes doivent aider au montage initial et doivent aider à déplier la trottinette, ajuster le guidon et la direction à la hauteur, et enfin replier la trottinette.
- La trottinette est mieux utilisée sur des surfaces solides, plates, propres et sèches telles que la chaussée ou un sol plat. Évitez les rues et les surfaces avec de l'eau, du sable, du gravier, de la saleté, des feuilles et d'autres débris.
- Ne roulez pas par temps humide. La traction, le freinage et la visibilité seront réduits.
- Évitez les bosses prononcées, les grilles de drainage et les changements soudains de surface. La trottinette risque de s'arrêter soudainement.
- Évitez les vitesses excessives associées aux descentes.
- Gardez les doigts et les autres parties du corps éloignés des endroits où ils peuvent être pincés lors du pliage ou du dépliage de la trottinette.
- L'enfant doit maintenir à tout moment une prise sur le guidon. Ne permettez jamais à plus d'un enfant à la fois d'utiliser la trottinette.
- La trottinette n'inclut aucun phare ni éclairage. Elle n'est donc pas adaptée pour une utilisation de nuit ou pendant les périodes où la visibilité est limitée.
- Inspectez toujours votre trottinette avant de rouler et entretenez-la régulièrement.

AVANT ET APRÈS L'UTILISATION DE LA TROTTINETTE

Pour éviter que les doigts ne se pincent, gardez vos mains à l'extérieur du guidon et du repose-pieds lors de l'ouverture et de la fermeture de la trottinette. Assurez-vous que tous les mécanismes de verrouillage sont correctement verrouillés.

- Vérifiez la hauteur du système de direction et assurez-vous que les écrous sont serrés et que le guidon et la roue avant sont perpendiculaires.
- Vérifiez toutes les fixations et éléments de connexion. Assurez-vous que le frein, le collier de serrage, le levier de dégagement rapide, les axes de roue et les boutons à ressort du guidon sont correctement verrouillés en place avant de rouler.
- Vérifiez l'usure des roues. Quand une roue ou un roulement de roue développe du jeu, cela indique une usure excessive et qu'un remplacement est nécessaire. Remplacez immédiatement les roues par des roues de rechange d'origine seulement.


PENDANT L'UTILISATION DE LA TROTINETTE

- Tenez-vous debout sur la trottinette avec une main sur chaque poignée du guidon et faites-la avancer en poussant avec l'un de vos pieds. Procédez avec prudence au début.
- Un frein est situé à l'arrière pour aider à l'arrêt. Si nécessaire, appuyez sur l'aile arrière pour ralentir. Appuyez progressivement pour éviter le dérapage ou la perte de stabilité. Le frein en métal peut s'échauffer après plusieurs utilisations; évitez de le toucher pendant et après son utilisation.
- Les chaussures sont obligatoires et nous vous conseillons vivement de porter des pantalons et des chemises à manches longues pour éviter les blessures.
- Expliquez clairement à l'enfant comment ouvrir/fermer la trottinette, et surtout comment verrouiller la trottinette avant toute utilisation.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE TROTINETTE

POUR COMMENCER, retirez le contenu de la boîte. Inspectez le contenu de la boîte pour des rayures dans la peinture ou des bosses qui ont pu avoir lieu pendant le transport.



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


- Les opérations de pliage et de dépliage de la trottinette doivent être effectuées par un adulte.
- Lors de ces opérations, veillez à ne pas vous pincer les doigts dans la charnière et le système de verrouillage.
- Assurez-vous que tous les mécanismes de verrouillage sont correctement verrouillés.

1. COMMENT DÉPLIER LA TROTINETTE

Étape 1 :

Insérez et fixez les guidons gauche et droit en appuyant sur les boutons à ressort et en les insérant dans le tube en T.

Assurez-vous que les DEUX guidons sont correctement verrouillés dans la barre en T.





Veillez vous assurer que les goupilles du guidon sont verrouillées. Rouler avec les pouces sur les goupilles peut provoquer le détachement du guidon.

Étape 2 :

Pour dégager le mécanisme de pliage, placez un pied sur le plateau et ouvrez le levier d'articulation en métal à dégagement rapide. Soulevez la colonne de direction en tirant sur le levier d'articulation en plastique jusqu'à ce que vous entendiez un clic qui verrouille la colonne de direction en place. Fermez le levier d'articulation en métal à dégagement rapide. Pour régler la tension du levier d'articulation en métal à dégagement rapide, serrez ou desserrez l'écrou de dégagement en position ouverte.


Remarque : Le levier d'articulation est à ressort et se verrouille automatiquement en position verticale lorsqu'il est déplacé complètement en position verticale.



Étape 3 :

Pour régler la hauteur du guidon, ouvrez le levier de dégagement rapide sur le tube de direction et faites glisser la barre en T en position souhaitée. Refixez le levier de dégagement rapide pour le verrouiller en place. Si la barre en T est élevée à la hauteur maximale, appuyez sur le bouton poussoir situé directement sous le levier de dégagement rapide pour abaisser la barre en T.


Remarque : La tension du levier de dégagement rapide peut être ajustée en serrant ou en desserrant le boulon hexagonal. Faites attention à ne pas serrer excessivement. Vous devriez toujours pouvoir ouvrir et fermer le levier de dégagement rapide à la main, et le tube en T doit coulisser librement avec le dégagement rapide ouvert.



2. COMMENT PLIER LA TROT TINETTE


Étape 1 :

Ouvrez le levier de dégagement rapide du tube de direction et abaissez la partie supérieure du tube en T. Refixez le levier de dégagement rapide pour le verrouiller en place.




Étape 2 :

Relâchez le guidon de la trottinette en appuyant sur les boutons à ressort et retirez-le.




Étape 3 :

Déplacez le levier d'articulation en métal à dégagement rapide en position ouverte. Tirez le levier d'articulation en plastique vers le haut et abaissez la colonne de direction vers l'arrière jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, puis déplacez le levier d'articulation en métal à dégagement rapide en position fermée.



3. AUTOCOLLANTS RÉFLÉCHISSANTS POUR AMÉLIORER VOTRE SÉCURITÉ DANS L'OBSCURITÉ

Pour renforcer la sécurité, nous avons inclus des autocollants réfléchissants dans la boîte. Ils peuvent fournir luminosité et visibilité aux conducteurs. Les emplacements ci-dessous sont pour votre référence :



REMARQUE : Vérifiez toujours tous les écrous, boulons et vis pour vous assurer qu'ils sont bien fixés afin d'assurer une conduite en toute sécurité.

CONSIGNES D'ENTRETIEN

- **Roulements de roue :** Évitez de traverser de l'eau, de l'huile ou du sable car cela peut endommager les roulements de roue. Pour entretenir les roulements de roue, vérifiez systématiquement que les roues tournent correctement en mettant à l'envers la trottinette et en utilisant votre main pour faire tourner les roues. Si les roues ne tournent pas, elles doivent alors être retirées pour vérifier leur état. Dévissez l'axe de roue, retirez l'axe et détachez la roue. Poussez soigneusement les deux roulements de roue hors de leur logement. S'ils sont ébréchés ou bosselés, remplacez-les. S'il n'y a pas de dommages visibles, ils doivent donc être huilés. Pour ce faire, éliminez toute trace de graisse, de boue ou de poussière à l'aide d'un torchon, et ré-huilez-les avec un vaporisateur de graisse ou en faites-les tremper une nuit dans l'huile (retournez-les plusieurs fois dans l'huile d'abord). Remontez les roulements de roue et les axes, puis la roue, sur la trottinette. Répétez ces étapes pour l'autre roue.
- **Roues :** Les roues s'usent avec le temps et peuvent développer des trous si elles sont utilisées sur des surfaces rugueuses. La roue arrière sur laquelle le frein est appliqué est particulièrement affectée après plusieurs heures de freinage. Pour des raisons de sécurité, les roues doivent être vérifiées régulièrement et remplacées si nécessaire.
- **Modifications :** Le produit d'origine ne doit en aucun cas être modifié à l'exception des modifications liées à l'entretien mentionnées dans ces instructions.
- **Écrous et axes :** Vérifiez les éléments de fixation régulièrement et serrez si nécessaire. S'ils s'usent et ne se serrent pas correctement, remplacez-les.

SOYEZ PRUDENT

Vous verrez des gens à la télévision et peut-être même des gens que vous connaissez faire des acrobaties. Ce sont des gens qui pratiquent la trottinette depuis très longtemps. N'essayez pas quelque chose tant que vous n'êtes pas prêt. Évitez les pentes raides et ne roulez pas trop vite – vous pouvez perdre le contrôle et tomber. Les parcs de planches à roulettes ne sont pas conçus pour les trottinettes. Ne roulez jamais dans la circulation ou dans la rue et surveillez votre environnement pour les piétons, les motocyclistes, les planchistes et les patineurs. Maintenez à tout moment une prise sur le guidon.

NETTOYAGE DE VOTRE TROTTINETTE

LAVEZ À MAIN LA TROTTINETTE AVEC DE L'EAU FROIDE ET DU SAVON NEUTRE. LAISSEZ-LA SÉCHER À L'AIR.

Essuyez la trottinette avec un chiffon humide pour enlever la saleté et la poussière. N'utilisez pas de nettoyeurs ou de solvants industriels car ils peuvent endommager les surfaces. N'utilisez pas de l'alcool, de nettoyeurs à base d'alcool ou d'ammoniaque car ils peuvent endommager ou dissoudre les composants en plastique et ramollir les décalcomanies ou l'adhésif.



REDLINE™/MC

Conçue pour l'expression

Cet article comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). REDLINE CANADA consent à remplacer l'article défectueux sans frais au cours de la période de garantie convenue s'il est retourné au magasin où vous l'avez acheté accompagné de la preuve d'achat. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Made in China / Fabriqué en Chine
IMPORTÉ PAR
REDLINE CANADA TORONTO, CANADA M4S 2B8