


# CANVAS<sup>TM/MC</sup>


## GATES 4-PIECE CONVERSATION SET

---

PRODUCT NO. 188-0267-0



### ASSEMBLY INSTRUCTIONS



**HAVING TROUBLE?**

**TOLL-FREE:**

**1-888-670-6684**

**IMPORTANT:** Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.

# CANVAS<sup>TM</sup>

INSPIRED BY CANADA



To the trend seekers and design mavens,  
**CANVAS™** is the furniture and décor brand  
that helps you imagine and create a space  
you can be proud of.

That's because **CANVAS™** offers style with  
ease with products that are **made for real life**  
**and Canadian inspired.**

We would love to hear from you and welcome  
your thoughtful feedback. Visit our website  
at **canadiantire.ca** to tell us about your  
experience, and share your photos with us  
using **#myCANVASstyle**.

Show us how you bring **CANVAS™** products  
to life. We can't wait to see!

## TABLE OF CONTENTS


Parts List.....	4
Before You Begin Assembly.....	6
Step-by-Step Guide.....	7
Caring for Your Item.....	13
Warranty.....	14



WARNING! TO REDUCE THE RISK OF SERIOUS INJURY,  
READ THE FOLLOWING SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE  
ASSEMBLING AND USING THE PRODUCT.








- Maximum Weight for Chair: 220 lb (100 kg)  
Maximum Weight for Sofa: 220 lb (100 kg)  
Maximum Weight for Table: 55 lb (25 kg)
- Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- To prevent damage, place all parts on a level surface during assembly. Add a layer of protective surface if needed.
- Due to the nature of steel, surface oxidation (rusting) will occur if the protective coating is scratched. This is a natural process. To minimize this condition, it is recommended that care be taken when assembling and handling the product in order to prevent the paint from being scratched.
- For easy assembly, do not completely tighten bolts into the frame until all bolts have been inserted for that phase of assembly. Only at the final step of assembly, securely tighten all bolts and hardware.

## TOOLS REQUIRED



2 people


## PARTS LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
1	Chair Frame		2
2	Chair Base		2
3	Sofa Frame		1
4	Sofa Base		1
5	Middle Leg		2
6	Table Top		1
7	Table Leg		2
8	Leg Connector		1
9	Sofa Seat Cushion		1
10	Seat Cushion		2
11	Back Cushion		5

## HARDWARE LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
A	M6x45 Combination Bolt and Washer		14
B	M6x30 Combination Bolt and Washer		4
C	M6x20 Combination Bolt and Washer		8
D	Hex Key		1


## EXPANDED VIEW



## BEFORE YOU BEGIN ASSEMBLY


### ASSEMBLE IN A CLEARED AREA

Place all parts from the box on the floor in front of you on a clean, dry, level surface to protect the product as it is being built.




### REMOVE PACKAGING MATERIALS

Place packing materials back in the box. Do not dispose of packaging materials until assembly is complete.




### READ EACH STEP CAREFULLY

Make sure you understand each step. If you have any questions, contact CANVAS™ customer service at 1-888-670-6684 (toll-free).



## STEP-BY-STEP GUIDE


### STEP 1



Place the chair frame **1** on a soft, flat surface as shown. Line up the bolt hole on the chair frame **1** with the corresponding bolt hole on the chair base **2**.


Insert M6x45 combination bolt and washer **A** and lightly tighten the bolts using the hex key **D**.

Do not completely tighten until all assembly is completed.



## STEP-BY-STEP GUIDE

### STEP 2




Place the sofa frame **3** on a soft, flat surface as shown.

Line up the bolt hole on the sofa frame **3** with the corresponding bolt hole on the sofa base **4**.


Insert M6x45 combination bolt and washer **A** and lightly tighten the bolts using the hex key **D**.

Do not completely tighten until all assembly is completed.



## STEP-BY-STEP GUIDE


### STEP 3



Place the middle legs **5** by lining up the bolt hole on the sofa seat base **4** with the corresponding bolt hole on the middle legs **5**.


Insert M6x20 combination bolt and washer **C** and lightly tighten the bolts using the hex key **D**.

Do not completely tighten until all assembly is completed.



## STEP-BY-STEP GUIDE

### STEP 4




Place the table top **6** upside down on a soft, flat surface.

Attach the legs **7** to the table top **6** by lining up the bolt holes on the table top **6** with the corresponding bolt holes on the legs **7**.


Using M6x30 combination bolt and washer **B** as shown, lightly tighten all bolts using the hex key **D**.

Do not completely tighten until all assembly is completed.



## STEP-BY-STEP GUIDE


### STEP 5



Place the leg connector **8** by lining up the bolt holes on the leg **7** with the corresponding bolt holes on the leg connector **8**.


Using M6x20 combination bolt and washer **C** as shown, lightly tighten all bolts using the hex key **D**.

Turn table upright and tighten all bolts.




## STEP-BY-STEP GUIDE

### STEP 6



Place the sofa seat cushion **9**, chair seat cushion **10** and chair back cushion **11** onto the set as shown.  
Tighten all bolts.



## CARING FOR YOUR ITEM

- 1 Check all bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.
- 2 Always keep children under close supervision while they are using or around this product. Never leave children unattended.
- 3 Do not light any fires below or near the product.
- 4 We recommend the use of furniture covers when not in use.
- 5 This product is intended for domestic outdoor use only.

### CLEANING:

To wash fabric and frame parts:

- Wash frame parts with mild soap and water, rinse thoroughly, and dry completely. Do not use bleach, acid, or other solvents on the frame parts.
- The cushion may be washed on the surface only by using mild soap and water. If washed, rinse well and hang to dry. Do not machine wash or dry.

Do not use bleach, acid, or other abrasive cleaners on the fabric or frame parts.

Steel components of garden accessories and furniture are treated with rust-inhibiting paint. However, due to the nature of steel, surface oxidation (rusting) will occur if this protective coating is scratched. This is a natural process. To minimize this condition, it is recommended that care be taken when assembling and handling the product in order to prevent the paint from being scratched. Surface rust can be removed easily using very light application of common cooking oil. If surface oxidation (rusting) occurs and no measures are taken to correct it, the oxidation may start dripping onto the assembly surface, which may cause damaging stains that may be difficult to remove.

### OFF SEASON:

Clean and dry before storing in a dry, sheltered area.

## WARRANTY INFORMATION



### 1-YEAR LIMITED WARRANTY

This CANVAS™ product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

### PRODUCT NO. 188-0267-0

Made in China

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

# CANVAS<sup>TM</sup>


INSPIRED BY CANADA




# CANVAS<sup>MC</sup>

## ENSEMBLE DE DÉTENTE, 4 PIÈCES GATES

N° DE MODÈLE 188-0267-0



### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



DES DIFFICULTÉS?

NUMÉRO SANS FRAIS :

1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de ce produit. Conservez ce guide à titre de référence.



D'INSPIRATION CANADIENNE



Pour les chercheurs de tendances et les experts en design, **CANVAS<sup>MC</sup>** est la marque de meubles et de décoration qui vous aide à imaginer et à créer un espace dont vous pouvez être fier.

C'est parce que **CANVAS<sup>MC</sup>** offre un style facile avec des produits qui sont **faits pour la vie réelle et d'inspiration canadienne.**

Nous serions ravis de connaître votre opinion et nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires. Visitez notre site Web à l'adresse **canadiantire.ca** pour nous faire part de votre expérience et partagez vos photos en utilisant le mot-clic **#MonStyleCANVAS**.

Montrez-nous comment vous donnez vie aux produits **CANVAS<sup>MC</sup>**. Nous avons hâte de les voir!

## TABLE OF CONTENTS


Liste des pièces.....	4
Avant de commencer l'assemblage .....	6
Guide étape par étape .....	7
Entretien de votre article .....	13
Garantie .....	14



AVERTISSEMENT! Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser l'article afin de réduire le risque de blessures graves.

- Poids maximum pour fauteuil : 220 lb (100 kg)  
Poids maximum du canapé : 220 lb (100 kg)  
Poids maximum pour table : 55 lb (25 kg)
- Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce guide d'utilisation avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.
- L'assemblage et l'entretien de cet article ne doivent être effectués que par des adultes.
- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Pour éviter tout dommage, placez toutes les pièces sur une surface plane pendant l'assemblage. Ajoutez une surface de protection, le cas échéant.
- En raison de la nature de l'acier, des rayures sur le revêtement de protection pourraient entraîner l'oxydation de la surface (rouille). Ceci est un processus naturel. Afin de minimiser cette condition, il est recommandé d'assembler et de manipuler l'article soigneusement afin d'éviter de griffer la peinture.
- Pour faciliter l'assemblage, ne serrez pas complètement les boulons dans le cadre tant que tous les boulons n'ont pas été insérés pour cette étape de montage. Serrez tous les boulons et les autres éléments de fixation seulement à la fin de l'assemblage.

## OUTILS REQUIS



2 personnes


## LISTE DES PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
1	Cadre de fauteuil		2
2	Base de fauteuil		2
3	Cadre de canapé		1
4	Base de canapé		1
5	Patte de milieu		2
6	Dessus de table		1
7	Patte de table		2
8	Connecteur de patte		1
9	Coussin de siège du canapé		1
10	Coussin de siège		2
11	Coussin de dossier		5

## LISTE DE LA QUINCAILLERIE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
<b>A</b>	Boulon avec rondelle M6x45		14
<b>B</b>	Boulon avec rondelle M6x30		4
<b>C</b>	Boulon avec rondelle M6x20		8
<b>D</b>	Clé hexagonale		1


## VUE ÉCLATÉE



## AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE


### ASSEMBLER DANS UNE ZONE DÉGAGÉE

Placez toutes les pièces de la boîte sur le sol devant vous sur une surface propre, sèche et plane afin de protéger l'article pendant son assemblage.




### RETIRER LES MATERIAUX D'EMBALLAGE

Remettez les matériaux d'emballage dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.




### LIRE ATTENTIVEMENT CHAQUE ÉTAPE

Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Si vous avez des questions, contactez le service à la clientèle CANVAS<sup>MC</sup> au 1 888 670-6684 (sans frais).



## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE


### ÉTAPE 1



Placez le cadre de fauteuil **1** sur une surface plane et douce. Alignez les trous de boulons sur le cadre de fauteuil **1** avec les trous de boulons correspondants sur la base de fauteuil **2**.


Insérez les boulons M6x45 avec rondelles **A** et serrez légèrement les boulons à l'aide de la clé hexagonale **D**.

Ne serrez pas complètement les boulons avant que l'assemblage ne soit terminé.



## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 2




Placez le cadre de canapé **3** sur une surface plane et douce.

Alignez les trous de boulons sur le cadre de canapé **3** avec les trous de boulons correspondants sur la base de canapé **4**.


Insérez les boulons M6x45 avec rondelles **A** et serrez légèrement les boulons à l'aide de la clé hexagonale **D**.

Ne serrez pas complètement les boulons avant que l'assemblage ne soit terminé.



## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE


### ÉTAPE 3



Placez les pattes du milieu **5** en alignant le trou de boulon sur la base du siège du canapé **4** avec le trou de boulon correspondant sur les pattes du milieu **5**.


Insérez les boulons avec rondelles M6x20 **C** et serrez légèrement les boulons à l'aide de la clé hexagonale **D**.

Ne serrez pas complètement les boulons avant que l'assemblage ne soit terminé.



## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 4




Placez le dessus de table **6** à l'envers sur une surface molle et plane.

Fixez les pattes **7** au dessus de table **6** en alignant les trous de boulons sur le dessus de table **6** avec les trous de boulons correspondants sur les pattes **7**.


Insérez les boulons avec rondelles M6x30 **B** et serrez légèrement les boulons à l'aide de la clé hexagonale **D**.

Ne serrez pas complètement les boulons avant que l'assemblage ne soit terminé.



## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE


### ÉTAPE 5



Placez le connecteur de patte **8** en alignant les trous de boulon sur le patte **7** avec les trous de boulon correspondants sur le connecteur de patte **8**.


Insérez les boulons avec rondelles M6x20 **C** et serrez légèrement les boulons à l'aide de la clé hexagonale **D**.

Redressez la table et serrez tous les boulons.




## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 6



Placez le coussin du siège du canapé **9**, le coussin de siège du fauteuil **10** et le coussin de dossier du fauteuil **11** sur l'ensemble comme indiqué. Serrez tous les boulons.



## ENTRETIEN DE VOTRE ARTICLE

- 1 Vérifiez périodiquement que les boulons sont bien serrés. Au besoin, resserrez-les.
- 2 Surveillez toujours les enfants étroitement lorsqu'ils utilisent cet article ou qu'ils se trouvent à proximité de celui-ci. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.
- 3 N'allumez aucun feu au-dessous ou à proximité du produit.
- 4 Nous recommandons l'utilisation de housses de meubles lorsque l'article n'est pas utilisé.
- 5 Cet article est uniquement destiné à un usage domestique et doit être utilisé à l'extérieur.

### NETTOYAGE :

Pour laver le tissu et les parties du cadre :

- Lavez les parties du cadre avec de l'eau et du savon doux, rincez abondamment, puis séchez complètement. N'utilisez pas d'eau de Javel, d'acide ou d'autres solvants sur les parties du cadre.
- Le coussin peut être lavé en surface en utilisant du savon doux et de l'eau. S'il est lavé, rincez bien et suspendez-le pour sécher. N'utilisez pas de laveuse ou de sécheuse.

N'utilisez pas de javellisant, d'acide ou d'autres nettoyants abrasifs sur les pièces en tissu ou sur le cadre.

Les pièces en acier des accessoires et des meubles de jardin sont thermolaquées avec une peinture résistante à la rouille. Toutefois, en raison de la nature de l'acier, un revêtement de protection rayé pourrait entraîner l'oxydation de la surface (rouille). Ceci est un processus naturel. Afin de minimiser cette condition, il est recommandé d'assembler et de manipuler l'article soigneusement afin d'éviter d'égratigner la peinture. La rouille en surface peut être facilement enlevée en appliquant un peu d'huile de cuisson. S'il y a présence d'oxydation en surface (rouille) et qu'aucune mesure n'est prise pour corriger la situation, l'oxydation peut commencer à couler sur la surface d'assemblage et laisser des taches qui peuvent être difficiles à éliminer.

### HORS SAISON :

Nettoyez et séchez l'article avant de le ranger dans un endroit sec et abrité.

## GARANTIE



### GARANTIE LIMITÉE D'UNE DURÉE DE 1 AN

Cet article CANVAS<sup>MC</sup> comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

N° DE MODÈLE 188-0267-0

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

**CANVAS**<sup>MC</sup>

D'INSPIRATION CANADIENNE

