

# CANVAS<sup>TM/MC</sup>


## ALMA

## 4-PIECE CONVERSATION SET

---

**PRODUCT NO. 188-0269-6**

**MODEL NO. BYD-19004W-T**



### ASSEMBLY INSTRUCTIONS



**HAVING TROUBLE?**

**TOLL-FREE:**

**1-888-670-6684**

**IMPORTANT:** Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.

# CANVAS™

INSPIRED BY CANADA



To the trend seekers and design mavens,  
**CANVAS™** is the furniture and décor brand  
that helps you imagine and create a space  
you can be proud of.

That's because **CANVAS™** offers style with  
ease with products that are **made for real life**  
**and Canadian inspired.**

We would love to hear from you and welcome  
your thoughtful feedback. Visit our website  
at **canadiantire.ca** to tell us about your  
experience, and share your photos with us  
using **#myCANVASstyle**.

Show us how you bring **CANVAS™** products  
to life. We can't wait to see!

## TABLE OF CONTENTS


Parts List .....	4
Before You Begin Assembly .....	7
Step-by-step Guide .....	8
Technical Data .....	10
Caring for Your Item .....	13
Warranty .....	15




WARNING! TO REDUCE THE RISK OF SERIOUS INJURY,  
READ THE FOLLOWING SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE  
ASSEMBLING AND USING THE PRODUCT.

- Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- To prevent damage, place all parts on a level surface during assembly. Add a layer of protective surface if needed.

## TOOLS REQUIRED




Hex key (included)




2 people


## PARTS LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
1	Sofa frame		1
2	Middle back leg		1
3	Middle front leg		1
4	Sofa back cushion		3
5	Sofa seat cushion		1
6	Armchair frame		2
7	Armchair seat cushion		2
8	Armchair back cushion		2
9	Coffee table		1

## EXPLODED VIEW




## HARDWARE LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
A	M6X20mm Bolt		4
B	Washer		4
C	Hex key		1

## BEFORE YOU BEGIN ASSEMBLY


### MAKE SURE ALL PARTS ARE PRESENT

Compare all pieces to the parts and hardware lists, and make sure you have all tools required for assembly.





### ASSEMBLE IN A CLEARED AREA

Place all parts from the box on the floor in front of you on a clean, dry, level surface to protect the product as it is being built.





### REMOVE PACKAGING MATERIALS

Place packing materials back in the box. Do not dispose of packaging materials until assembly is complete.



### READ EACH STEP CAREFULLY

Make sure you understand each step. If you have any questions, contact CANVAS™ customer service at 1-888-670-6684 (toll free).




## STEP-BY-STEP GUIDE

### STEP 1

1 X1	2 X1	3 X1	A X4	B X4	C X1


Place the sofa frame **1** onto a non-abrasive surface, such as a carpet.

Fasten the middle back leg **2** and middle front leg **3** to the sofa frame **1** using bolts **A** and washers **B**. Tighten all the bolts with hex key **C**.




## STEP-BY-STEP GUIDE


### STEP 2



Turn the sofa right side up. Place the back cushions **4** and seat cushion **5** onto the sofa. Place the armchair seat cushions **7** and armchair back cushions **8** onto the armchair frames. Now the set is ready for use.




## TECHNICAL DATA



## SPECIFICATIONS

<b>ASSEMBLED DIMENSIONS (W x D x H)</b>	72 7/16 x 25 x 28 5/16" 184 x 63.5 x 72 cm
<b>ASSEMBLED WEIGHT</b>	52 lb 14 oz 24 kg
<b>MAXIMUM WEIGHT CAPACITY</b>	750 lb 340.2 kg


## TECHNICAL DATA



## SPECIFICATIONS

<b>ASSEMBLED DIMENSIONS (W x D x H)</b>	25 3/16 x 25 x 28 5/16" 64 x 63.5 x 72 cm
<b>ASSEMBLED WEIGHT</b>	23 lb 12 oz 10.8 kg
<b>MAXIMUM WEIGHT CAPACITY</b>	250 lb 113.4 kg

## TECHNICAL DATA



## SPECIFICATIONS

### ASSEMBLED DIMENSIONS (W x D x H)

47 1/4 x 24 3/16 x 12 13/16"

120 x 61.5 x 32.5cm

### ASSEMBLED WEIGHT

20 lb 15 oz


9.5 kg

### MAXIMUM WEIGHT CAPACITY

100 lb

45 kg

## ASSEMBLY TROUBLESHOOTING




**BEFORE RETURNING  
YOUR PRODUCT**

**HAVING TROUBLE?  
LET US HELP YOU!**

**TOLL-FREE:  
1-888-670-6684**

If you have questions regarding your product or require warranty assistance, please call our customer service helpline.



**CALL US;  
WE CAN HELP**

## CARING FOR YOUR ITEM

- 1** Always keep children under close supervision while they are using or around this product. Never leave children unattended.
- 2** This product is intended for domestic, outdoor use only.
- 3** Do not light any fires below or near the product.
- 4** Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.
- 5** We recommend the use of furniture covers when not in use.

**CLEANING:** Wash frame with mild soap and water, rinse thoroughly, and dry completely. Do not use bleach, acid, or other solvents on the frame parts.

- The cushion may be washed on the surface only by using mild soap and water or commercial foaming upholstery cleaner if necessary. If washed, rinse well and hang to dry. Do not machine wash or dry.

**OFF SEASON:** Clean and dry before storing in a dry, sheltered area.

## TEAK CARING

### CARING FOR OUTDOOR TEAK FURNITURE

Teak wood is a natural material, therefore hairline cracks can occur in the end grain of parts and then disappear again under the influence of weather changes. Such small cracks are normal and an uncontrollable characteristic of teak wood furniture that will not affect the life or usability of your product.

### TREATMENT

The teak wood in this furniture piece has been treated with a thin layer of transparent oil, giving it the light golden-brown colour, which is teak's natural state. Outdoor teak wood furniture will weather to a silver-gray colour over time. This is a normal characteristic of teak wood that will not affect the life or usability of your product.

To prevent your outdoor furniture from graying, treat it with teak oil (sold separately), approximately every 6 months. Please follow teak oil directions for application.

If your garden furniture has turned gray, the natural teak colour can be restored by cleaning the wood with a teak cleaner, followed by an application of teak oil (sold separately). Use a cleaner specifically designed to clean teak, and follow cleaner and teak oil directions for application.

### WARNING!

Do not use a high-pressure cleaner, wire brush or steel wool on teak wood as it will cause irreparable damage to the soft areas of the wood.

### STORAGE

Teak outdoor furniture should be stored in a covered, dry area during the winter.

## WARRANTY INFORMATION



### 2-YEAR LIMITED WARRANTY

This CANVAS™ product carries a two (2) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

PRODUCT NO. 188-0269-6

Made in China

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

# CANVAS<sup>TM</sup>

INSPIRED BY CANADA




# CANVAS<sup>TM/MC</sup>


## ENSEMBLE DE DÉTENTE DE 4 PIÈCES ALMA

PRODUIT N° 188-0269-6

MODÈLE N° BYD-19004W-T



### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



DES DIFFICULTÉS?

NUMÉRO SANS FRAIS :

1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de ce produit. Conservez ce guide à titre de référence.



D'INSPIRATION CANADIENNE



Pour les chercheurs de tendances et les experts en design, **CANVAS<sup>MC</sup>** est la marque de meubles et de décoration qui vous aide à imaginer et à créer un espace dont vous pouvez être fier.

C'est parce que **CANVAS<sup>MC</sup>** offre un style facile avec des produits qui sont faits pour la vie réelle et d'inspiration canadienne.

Nous serions ravis de connaître votre opinion et nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires. Visitez notre site Web à l'adresse **canadiantire.ca** pour nous faire part de votre expérience et partagez vos photos en utilisant le mot-clic **#MonStyleCANVAS**.

Montrez-nous comment vous donnez vie aux produits **CANVAS<sup>MC</sup>**. Nous avons hâte de les voir!

## TABLE DES MATIÈRES

Liste des pièces .....	4
Avant de commencer l'assemblage .....	7
Guide étape par étape .....	8
Fiche technique .....	10
Entretien de votre article .....	13
Garantie .....	15




AVERTISSEMENT! Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser l'article afin de réduire le risque de blessures graves.

- Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce guide d'utilisation avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.
- L'assemblage et l'entretien de cet article ne doivent être effectués que par des adultes.
- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Pour éviter tout dommage, placez toutes les pièces sur une surface plane pendant l'assemblage. Ajoutez une couche de protection de surface, le cas échéant.

## OUTILS REQUIS



Clé hexagonale (comprise)




2 personnes

## LISTE DES PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
1	Cadre de canapé		1
2	Patte arrière de milieu		1
3	Patte avant de milieu		1
4	Coussin de dossier de canapé		3
5	Coussin de siège du canapé		1
6	Cadre de fauteuil		2
7	Coussin de siège du fauteuil		2
8	Coussin de dossier de fauteuil		2
9	Table basse		1

## VUE ÉCLATÉE




## LISTE DU MATÉRIEL

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
A	Boulon M6X20 mm		4
B	Rondelle		4
C	Clé hexagonale		1

## AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE


### S'ASSURER QUE TOUTES LES PIÈCES SONT COMPRISSES

Comparez toutes les pièces aux listes de pièces et de quincaillerie et assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires pour l'assemblage.





### ASSEMBLER DANS UNE ZONE DÉGAGÉE

Placez toutes les pièces de la boîte sur le sol devant vous sur une surface propre, sèche et plane afin de protéger l'article pendant son assemblage.





### RETIRER LES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE

Remettez les matériaux d'emballage dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.



### LIRE ATTENTIVEMENT CHAQUE ÉTAPE

Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Si vous avez des questions, communiquez avec le service à la clientèle **CANVAS<sup>MC</sup>** au 1 888 670-6684 (sans frais).




## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 1

1 X1	2 X1	3 X1	A X4	B X4	C X1


Placez le cadre de canapé **1** sur une surface non abrasive, telle qu'un tapis.

Fixez la patte de milieu arrière **2** et la patte de milieu avant **3** au cadre du canapé **1** au moyen des boulons **A** et des rondelles **B**. Serrez tous les boulons à l'aide de la clé hexagonale **C**.



## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE


### ÉTAPE 2




Redressez le canapé. Placez le coussin de dossier **4** et le coussin de siège **5** sur le canapé.

Placez les coussins de siège du fauteuil **7** et les coussins de dossier du fauteuil **8** sur les cadres du fauteuil.

Votre ensemble est maintenant prêt à l'emploi.



## DONNÉES TECHNIQUES



### FICHE TECHNIQUE

#### DIMENSIONS (larg. x P. x H.)

72 7 /16 x 25 x 28 5/16 po

184 x 63,5 x 72 cm

#### POIDS

52 lb 14 oz


24 kg

#### CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE

750 lb

340,2 kg


## DONNÉES TECHNIQUES



### FICHE TECHNIQUE

<b>DIMENSIONS (larg. x P. x H.)</b>	25 3 /16 x 25 x 28 5/16 po 64 x 63,5 x 72 cm
<b>POIDS</b>	24 lb 11 oz 11,2 kg
<b>CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE</b>	250 lb 113,4 kg

## DONNÉES TECHNIQUES



### FICHE TECHNIQUE

#### DIMENSIONS (larg. x P. x H.)

24 3/16 x 47 1/4 x 12 13/16 po

120 x 61,5 x 32,5 cm

#### POIDS

20 lb 15 oz

9,5 kg

#### CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE

100 lb

45 kg

## RÉSOUDRE LES PROBLÈMES DE L'ASSEMBLAGE




**AVANT DE RETOURNER  
VOTRE ARTICLE**

**DES DIFFICULTÉS?  
LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER!**

**NUMÉRO SANS FRAIS :  
1 888 670-6684**

Si vous avez des questions concernant votre article ou avez besoin d'une assistance au titre de la garantie, veuillez appeler notre service d'assistance à la clientèle.



**APPElez-NOUS;  
NOUS POUVONS VOUS  
AIDER**

## ENTRETIEN DE VOTRE ARTICLE

- 1** Surveillez toujours les enfants étroitement lorsqu'ils utilisent cet article ou qu'ils se trouvent à proximité de celui-ci. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.
- 2** Cet article est uniquement destiné à un usage domestique et doit être utilisé à l'extérieur.
- 3** N'allumez aucun feu au-dessous ou à proximité du produit.
- 4** Assurez-vous périodiquement que tous les écrous et boulons sont bien serrés. Au besoin, resserrez-les.
- 5** Nous recommandons l'utilisation de housses de meubles lorsqu'elle n'est pas utilisée.

**NETTOYAGE :** Lavez le cadre avec de l'eau et du savon doux, rincez abondamment et séchez complètement.

N'utilisez pas d'eau de Javel, d'acide ou d'autres solvants sur les parties du cadre.

- Lavez le cadre avec de l'eau et du savon doux, rincez abondamment et séchez complètement. N'utilisez pas d'eau de Javel, d'acide ou d'autres solvants sur les parties du cadre.

**HORS SAISON :** Nettoyez et séchez l'article avant de le ranger dans un endroit sec et abrité.

## ENTRETIEN DU BOIS DE TECK

### ENTRETIEN DES MEUBLES D'EXTÉRIEUR EN TECK

Le bois de teck est un matériau naturel, c'est pourquoi des fissures capillaires peuvent se produire dans le grain final des pièces, puis disparaître à nouveau sous l'influence des changements climatiques. Ces petites fissures sont normales et une caractéristique incontrôlable des meubles en bois de teck qui n'affectera pas la durée de vie ou l'utilité de votre article.

### TRAITEMENT

Le bois de teck de ce meuble a été traité avec une fine couche d'huile transparente, lui donnant la couleur brun doré clair, qui est l'état naturel du teck. Les meubles d'extérieur en bois de teck prendront une couleur gris argenté avec le temps. Il s'agit d'une caractéristique normale du bois de teck qui n'affectera pas la durée de vie ou l'utilité de votre produit.

Pour éviter que votre mobilier d'extérieur ne vieillisse, vous pouvez le traiter avec de l'huile de teck (vendue séparément), environ tous les 6 mois. Veuillez suivre les directives de l'huile de teck pour l'application.

Si vos meubles de jardin sont devenus gris, la couleur naturelle du teck peut être restaurée en nettoyant le bois avec un nettoyant pour teck, suivi d'une application d'huile pour teck (vendue séparément). Utilisez un nettoyant spécialement conçu pour nettoyer le teck et suivez les instructions d'application du nettoyant et de l'huile de teck.

### AVERTISSEMENT!

N'utilisez pas de nettoyeur haute pression, de brosse métallique ou de laine d'acier sur le bois de teck car cela causerait des dommages irréparables aux parties tendres du bois.

### RANGEMENT

Les meubles d'extérieur en teck doivent être rangés dans un endroit couvert et sec pendant l'hiver.

## GARANTIE



### GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

Cet article CANVAS<sup>MC</sup> comprend une garantie de deux (2) ans contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

ARTICLE N° 188-0269-6

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

# CANVAS<sup>MC</sup>

D'INSPIRATION CANADIENNE

