


CANVAS^{TM/MC}

VERNON 7-PIECE DINING SET

PRODUCT NO. 188-0284-8



ASSEMBLY INSTRUCTIONS



HAVING TROUBLE?

TOLL-FREE:

1-888-670-6684

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.

Production Number: xxxxxxxx

CANVAS™

INSPIRED BY CANADA



To the trend seekers and design mavens,
CANVAS™ is the furniture and décor brand
that helps you imagine and create a space
you can be proud of.

That's because **CANVAS™** offers style with
ease with products that are **made for real life
and Canadian inspired.**

We would love to hear from you and welcome
your thoughtful feedback. Visit our website
at **canadiantire.ca** to tell us about your
experience, and share your photos with us
using **#myCANVASstyle.**

Show us how you bring **CANVAS™** products
to life. We can't wait to see!

TABLE OF CONTENTS

Important Safety Instructions	3
Parts List	4
Before You Begin Assembly	7
Step-by-step Guide	8
Technical Data	14
Troubleshooting	15
Caring for Your Item	15
Limited Warranty	16

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING: To reduce the risk of serious injury, read the following safety instructions before assembly and use of the dining set.

- This product is intended for domestic, outdoor use only.
- The product should be placed on flat, horizontal ground.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- Keep children and pets away while setting up the dining set.
- Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.
- Keep the original packaging until assembly is complete.



Let us help you!

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. CALL US FIRST!
1-888-670-6684

If you have questions regarding your product, require warranty assistance, or have damaged or missing parts, please call our customer service toll-free helpline. Contact us for assistance; we're here to help.

IMPORTANT: Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning assembly of the product, make sure all parts are available. Compare parts with package contents list. If any part is missing, or if you have any questions, contact the service centre at 1-888-670-6684 (toll-free).

Take all parts from the box and position them on a clean floor. Remove all packing materials and place them back into the box. Do not dispose of the packing materials until assembly is complete. Read each step carefully before beginning any assembly and make sure you understand each step.


TOOLS REQUIRED



Hex Key
Size 6 (included)










Hex Key
Size 8 (included)






1-2 people



PARTS LIST

ITEM		DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
A	P00150016101	Chair Back		6
B	P00140038801	Left Arm		6
C	P00140038901	Right Arm		6
D	P00160029601	Seat		6
E	P00180022401	Cushion		6
F	H990030028	Adjustable Chair Foot (Pre-assembled)		24
G	P00210056901	Table Top		1
J	P00050198701	Table Frame (Pre-assembled)		1
K	P00540071301	Table Leg		4
L	H990030026	Adjustable Table Foot (Pre-assembled)		4
M	P00650005201	Umbrella Hole Cap		1

PARTS LIST

ITEM		DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
H1	H010030030	Bolt (M6*15)		28+3 Spare
H2	H010030023	Bolt (M6*35)		24+3 Spare
H3	H010030037	Bolt (M6*50)		12 +2 Spare
H4	H010030041	Bolt (M8*30)		8+1 Spare
H5	H050010025	Spring Washer (M6)		64+6 Spare
H6	H050010051	Spring Washer (M8)		8+1 Spare
HW1	H090030002	Hex Key Size 6		1
HW2	H090030005	Hex Key Size 8		1


EXPANDED VIEW



BEFORE YOU BEGIN ASSEMBLY


MAKE SURE ALL PARTS ARE PRESENT

Compare all pieces to the parts and hardware lists, and make sure you have all tools required for assembly.




ASSEMBLE IN A CLEARED AREA

Place all parts from the box on the floor in front of you on a clean, dry, level surface to protect the product as it is being assembled.




REMOVE PACKAGING MATERIALS

Place packing materials back in the box. Do not dispose of packaging materials until assembly is complete.



READ EACH STEP CAREFULLY


Make sure you understand each step. If you have questions, contact CANVAS™ customer service at 1-888-670-6684 (toll-free).



STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 1

Attach the seat **D** to left arm **B** using bolts **H1** and **H2**, and washers **H5**, aligning the holes. Do not tighten completely.





NOTE:

Do not tighten screws all the way until you have assembled the chair. Once assembly is complete, tighten each screw.

STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 2

Attach the right arm **C** using bolts **H1** and **H2**, and washers **H5**, aligning the holes.
Do not tighten completely.





NOTE:

Do not tighten screws all the way until you have assembled the chair. Once assembly is complete, tighten each screw.

STEP-BY-STEP GUIDE


STEP 3

Attach the chair back **A** using bolts **H2** and **H3**, and washers **H5**, aligning the holes.
Do not tighten completely.



NOTE:

Do not tighten screws all the way until you have assembled the chair. Once assembly is complete, tighten each screw.





STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 4

Turn chair upright and tighten all bolts.

Place cushion **E** on seat. Repeat steps 1-4 for all other chairs.





STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 5

Place table top **G** upside down on flat surface. Attach table legs **K** using bolts **H1** and **H4** and washers **H5** and **H6**.

Once legs are attached, tighten all bolts.




STEP-BY-STEP GUIDE


STEP 6

Turn table right side up and place umbrella hole cap **M**.

M X1



TECHNICAL DATA



SPECIFICATIONS CHAIR

ASSEMBLED DIMENSIONS (W x D x H)

24 x 26 9/16 x 35"

61 x 67.5 x 89 cm

SEAT HEIGHT

18 7/8"

48 cm

MAXIMUM WEIGHT CAPACITY

225 lb

102 kg

SPECIFICATIONS TABLE

ASSEMBLED DIMENSIONS (W x D x H)

72 x 40 x 30"

183 x 101.6 x 76.2 cm

ASSEMBLED WEIGHT

219 lb 12 oz

99.22 kg

MAXIMUM WEIGHT CAPACITY

150 lb

68 kg

TROUBLESHOOTING



**BEFORE RETURNING
YOUR PRODUCT**

**HAVING TROUBLE?
LET US HELP YOU!**

**TOLL-FREE:
1-888-670-6684**



**CALL US,
WE CAN HELP**

If you have questions regarding your product or require warranty assistance, please call our customer service helpline.

CARING FOR YOUR ITEM

- 1 We recommend the use of furniture covers when not in use.
- 2 The cushion may be spot cleaned on the surface only; do not clean in washing machine.
- 3 Clean and dry before storing in a dry, sheltered area.
- 4 Clean the chair frame with mild soap and water. Rinse thoroughly.
- 5 Do not use bleach, acid or other abrasive cleaners on the chair or frame parts.

LIMITED WARRANTY



1-YEAR LIMITED WARRANTY*

This CANVAS™ product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

PRODUCT NO. 188-0284-8

Made in China

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

CANVAS™


INSPIRED BY CANADA



CANVAS^{TM/MC}

ENSEMBLE À DÎNER DE 7 PIÈCES VERNON

N° DE MODÈLE : 188-0284-8



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



**VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?
SANS FRAIS :**

1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant
de procéder à l'assemblage de cet article.
Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.

N° de production : xxxxxxxx

CANVAS^{MC}

INSPIRÉE DU CANADA



Pour les chercheurs de tendances et les experts en design, **CANVAS^{MC}** est la marque de meubles et de décoration qui vous aide à imaginer et à créer un espace dont vous pouvez être fier.

C'est parce que **CANVAS^{MC}** offre un style facile avec des produits qui sont **faits pour la vie réelle et d'inspiration canadienne.**

Nous serions ravis de connaître votre opinion et nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires. Visitez notre site Web à **canadiantire.ca** pour nous communiquer de votre expérience et partagez vos photos avec nous en utilisant le mot-clic **#MonStyleCANVAS.**

Montrez-nous comment vous donnez vie aux articles **CANVAS^{MC}**. Nous avons hâte de les voir!

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité importantes	3
Liste des pièces	4
Avant de commencer l'assemblage	7
Guide étape par étape	8
Fiche technique	14
Dépannage	15
Entretien de votre article	15
Garantie	16

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessures graves, lisez les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser l'ensemble de salle à manger.

- Cet article est uniquement destiné à un usage domestique et doit être utilisé à l'extérieur.
- L'article doit être placé sur une surface plane et horizontale.
- L'assemblage et l'entretien de l'article ne doivent être effectués que par des adultes.
- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Tenez les enfants et les animaux à l'écart de l'ensemble de salle à manger pendant son assemblage.
- Assurez-vous périodiquement que tous les écrous et boulons sont bien serrés. Au besoin, resserrez-les.
- Conservez l'emballage d'origine jusqu'à ce que le montage soit terminé.



Laissez-nous vous aider!

NE RETOURNEZ PAS VOTRE ARTICLE AU MAGASIN.

APPELEZ-NOUS D'ABORD! 1 888 670-6684.

Si vous avez des questions concernant votre article, si vous avez besoin d'aide au sujet de la garantie ou si des pièces sont endommagées ou manquantes, composez le numéro sans frais de notre service à la clientèle. N'hésitez pas à communiquer avec nous, nous sommes là pour vous aider.

IMPORTANT : Veuillez lire ce guide et bien le comprendre avant de commencer l'assemblage. Avant de procéder à l'assemblage du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces à la liste de contenu de l'emballage. S'il manque une pièce, ou si vous avez des questions, composez le numéro sans frais au 1 888 670-6684.

Disposez toutes les pièces de la boîte d'emballage sur un plancher propre. Retirez tout le matériel d'emballage et remettez-le dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage. Veuillez lire attentivement chaque étape avant de procéder à l'assemblage, et assurez-vous de comprendre toutes les étapes.


OUTILS REQUIS



Clé hexagonale
taille 6 (incluse)










Clé hexagonale
taille 8 (incluse)








1 ou 2 personnes



LISTE DES PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
A P00150016101	Dossier		6
B P00140038801	Accoudoir gauche		6
C P00140038901	Accoudoir droit		6
D P00160029601	Seat		6
E P00180022401	Coussin		6
F H990030028	Pied de chaise réglable (préassemblé)		24
G P00210056901	Dessus de table		1
J P00050198701	Cadre de la table (préassemblé)		1
K P00540071301	Patte de table		4
L H990030026	Pied de table réglable (préassemblé)		4
M P00650005201	Bouchon de trou de parapluie		1

LISTE DES PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	QUANTITÉ
H1	H010030030	Boulon (M6*15)	 28+3 Pièce de rechange
H2	H010030023	Boulon (M6*35)	 24+3 Pièce de rechange
H3	H010030037	Boulon (M6*50)	 12+2 Pièce de rechange
H4	H010030041	Boulon (M8*30)	 8+1 Pièce de rechange
H5	H050010025	Rondelle élastique (M6)	 64+6 Pièce de rechange
H6	H050010051	Rondelle élastique (M8)	 8+1 Pièce de rechange
HW1	H090030002	Clé hexagonale taille 6	 1
HW2	H090030005	Clé hexagonale taille 8	 1


VUE ÉCLATÉE



AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE


S'ASSURER QUE TOUTES LES PIÈCES SONT COMPRISES

Comparez toutes les pièces aux listes de pièces et de quincaillerie et assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires pour l'assemblage.




ASSEMBLER DANS UNE ZONE DÉGAGÉE

Placez toutes les pièces de la boîte sur le sol devant vous sur une surface propre, sèche et plane afin de protéger l'article pendant son assemblage.




RETIRER LES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE

Remettez les matériaux d'emballage dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.



LIRE ATTENTIVEMENT CHAQUE ÉTAPE


Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Si vous avez des questions, contactez le service à la clientèle CANVAS^{MC} au 1 888 670-6684 (sans frais).



GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 1

Fixez le siège **D** à l'accoudoir gauche **B** au moyen de boulons **H1** et **H2**, et des rondelles **H5**, en alignant les trous. Ne les serrez pas à fond.



REMARQUE :



Ne serrez pas les vis avant d'avoir fini l'assemblage. Une fois l'assemblage terminé, serrez chaque vis.

GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 2

Fixez l'accoudoir droit **C** au moyen des boulons **H1** et **H2**, et des rondelles **H5**, en alignant les trous.

Ne les serrez pas à fond.





REMARQUE :

Ne serrez pas les vis avant d'avoir fini l'assemblage. Une fois l'assemblage terminé, serrez chaque vis.

ÉTAPE 3


Fixez le dossier de chaise **A** au moyen des boulons **H2** et **H3**, et des rondelles **H5**, en alignant les trous.

Ne les serrez pas à fond.



REMARQUE :

Ne serrez pas les vis avant d'avoir fini l'assemblage.
Une fois l'assemblage terminé, serrez chaque vis.





GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 4

Redressez la chaise et serrez tous les boulons.

Placer le coussin **E** sur le siège. Répétez les étapes 1 à 4 pour toutes les autres chaises.



E X1



ÉTAPE 5

Placez le dessus de table **G** à l'envers sur une surface plane. Fixez les pattes de table **K** au moyen des boulons **H1** et **H4** et des rondelles **H5** et **H6**.


Une fois les pattes fixées, serrez tous les boulons.




ÉTAPE 6

Redressez la table et placez le capuchon du trou de parapluie **M**.

M X1



FICHE TECHNIQUE



FICHE TECHNIQUE DE LA CHAISE

DIMENSIONS (larg. x P. x H.)

24 x 26 9/16 x 35 po

61 x 67,5 x 89 cm

HAUTEUR DU SIÈGE

18 7/8 po

48 cm

CAPACITÉ DE POIDS MAXIMALE

225 lb

102 kg

FICHE TECHNIQUE TABLE

DIMENSIONS (larg. x P. x H.)

72 x 40 x 30 po

183 x 101,6 x 76,2 cm

POIDS

219 lb 12 oz

99,22 kg

CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE

150 lb

68 kg

DÉPANNAGE



**AVANT DE RETOURNER
VOTRE ARTICLE**

**VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?
LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER!**

**SANS FRAIS :
1 888 670-6684**

Si vous avez des questions concernant votre article ou avez besoin d'une assistance au titre de la garantie, veuillez appeler notre service d'assistance à la clientèle.



**APPELEZ-NOUS,
NOUS POUVONS
VOUS AIDER**

ENTRETIEN DE VOTRE ARTICLE

- 1 Nous recommandons l'utilisation de housses de meubles lorsque l'article n'est pas utilisé.
- 2 Le coussin peut être nettoyé sur place uniquement en surface; ne lavez pas en machine.
- 3 Nettoyez et séchez l'article avant de le ranger dans un endroit sec et abrité.
- 4 Nettoyez la chaise avec du savon doux et de l'eau. Rincez abondamment.
- 5 N'utilisez pas de produits à base de Javel, d'acide ou autres nettoyants abrasifs sur le fauteuil ou les parties du cadre.

GARANTIE LIMITÉE



GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN*

Cet article CANVAS comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

N° DE MODÈLE : 188-0284-8

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

CANVAS^{MC}

INSPIRÉE DU CANADA

