


CANVAS^{TM/MC}

MARKET UMBRELLA

PRODUCT NO. 188-0392-0 | 188-0391-2



ASSEMBLY INSTRUCTIONS



**HAVING TROUBLE?
TOLL-FREE:
1-888-670-6684**

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.

CANVASTM

INSPIRED BY CANADA



To the trend seekers and design mavens,
CANVAS™ is the furniture and décor brand
that helps you imagine and create a space
you can be proud of.

That's because **CANVAS™** offers style with
ease with products that are **made for real life**
and Canadian inspired.

We would love to hear from you and welcome
your thoughtful feedback. Visit our website
at **canadiantire.ca** to tell us about your
experience, and share your photos with us
using **#myCANVASstyle**.

Show us how you bring **CANVAS™** products
to life. We can't wait to see!

TABLE OF CONTENTS



Parts List	4
Before You Begin Assembly.....	5
Step-by-Step Guide	6
Caring for Your Item	11
Warranty.....	12




WARNING! TO REDUCE THE RISK OF SERIOUS INJURY,
READ THE FOLLOWING SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE
ASSEMBLING AND USING THE PRODUCT.

- Do not place the product underneath electrical lines.
- Keep children away during assembly.
- This product contains small parts which can be swallowed by children.
- Keep fingers away from places where they can be pinched or trapped.
- Always keep children under close supervision while they are using or around this product.
- This product is intended for domestic, outdoor use only.
- The product should be placed on flat, horizontal ground.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Arrange necessary manpower when assembling or moving the product.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required tighten them again.
- If the product will not be used for a long period of time (e.g., wintertime), it should be stored in a clean, dry environment.
- Do not light any fires inside or near the product!
- Do not hang any weights on the frame.
- Retain the original package to store the product.
- Umbrella must be used with a weighted base (sold separately).

PARTS LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
1	Sunshade		1
2	Pole		1

TOOLS REQUIRED




2 people

BEFORE YOU BEGIN ASSEMBLY


ASSEMBLE IN A CLEARED AREA

Place all parts from the box on the floor in front of you on a clean, dry, level surface to protect the product as it is being built.




REMOVE PACKAGING MATERIALS

Place packing materials back in the box. Do not dispose of packaging materials until assembly is complete.




READ EACH STEP CAREFULLY

Make sure you understand each step. If you have any questions, contact CANVAS™ customer service at 1-888-670-6684 (toll-free).




STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 1




Push the button on the pole **2** and insert pole **2** into the sunshade **1**. Release the button on the pole **2** until it clicks.



STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 2


To open the umbrella, slowly turn the crank located on the sunshade **1** in a clockwise direction.



STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 3


Slowly continue cranking in a clockwise direction for your desired tilt. Stop cranking once the umbrella stops tilting.



STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 4


Turn the crank counter-clockwise to return the umbrella to a straight-up position.



STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 5

To close the umbrella, slowly turn the crank located on the sunshade **1** in a counter-clockwise direction.



CARING FOR YOUR ITEM

- 1 Check all screws and nuts periodically for tightness, tightening them again as required.
- 2 Disassemble the umbrella in the reverse order of assembly steps.
- 3 Always disassemble the umbrella completely. A partially disassembled umbrella is not stable enough to resist wind and bad weather, and therefore can be damaged and/or cause damage.
- 4 Clean the umbrella with mild soap and water. Rinse thoroughly, and wait until the product is dry before reassembling.

CLEANING:

To wash fabric parts:

- Spread the fabric and use a soft-bristle brush to clean.
- Always use a mild soap, never detergent.
- Water should be cold to lukewarm, never more than 77°F (25°C).
- Air-dry only, do not spin in washing machine or hand-squeeze.

Do not use bleach, acid, or other abrasive cleaners on the canopy or frame parts.

Steel components of garden accessories and furniture are treated with rust-inhibiting paint. However, due to the nature of steel, surface oxidation (rusting) will occur if this protective coating is scratched. This is a natural process. To minimize this condition, it is recommended that care be taken when assembling and handling the product in order to prevent the paint from being scratched. Surface rust can be removed easily using a very light application of common cooking oil. If surface oxidation (rusting) occurs and no measures are taken to correct it, the oxidation may start dripping onto the assembly surface, which may cause damaging stains that may be difficult to remove.

OFF SEASON: It is recommended that the umbrella be disassembled and put completely away during the off season.

WARRANTY INFORMATION



1-YEAR LIMITED WARRANTY

This CANVAS™ product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

PRODUCT NO. 188-0392-0 | 188-0391-2

Made in China

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

CANVASTM


INSPIRED BY CANADA



CANVAS^{MC}

PARASOL DE MARCHÉ

N° DE MODÈLE 188-0392-0 | 188-0391-2



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



DES DIFFICULTÉS?

NUMÉRO SANS FRAIS :

1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de ce produit. Conservez ce guide à titre de référence.

CANVAS^{MC}

D'INSPIRATION CANADIENNE



Pour les chercheurs de tendances et les experts en design, **CANVAS^{MC}** est la marque de meubles et de décoration qui vous aide à imaginer et à créer un espace dont vous pouvez être fier.

C'est parce que **CANVAS^{MC}** offre un style facile avec des produits qui sont **faits pour la vie réelle et d'inspiration canadienne.**

Nous serions ravis de connaître votre opinion et nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires. Visitez notre site Web à l'adresse **canadiantire.ca** pour nous faire part de votre expérience et partagez vos photos en utilisant le mot-clic **#MonStyleCANVAS.**

Montrez-nous comment vous donnez vie aux produits **CANVAS^{MC}**. Nous avons hâte de les voir!

TABLE DES MATIÈRES



Liste des pièces.....	4
Avant de commencer l'assemblage	5
Guide étape par étape	6
Entretien de votre article	11
Garantie	12




AVERTISSEMENT! Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser l'article afin de réduire le risque de blessures graves.

- Ne placez pas l'article sous des lignes électriques.
- Tenez les enfants à l'écart du produit pendant son assemblage.
- Cet article contient de petites pièces que les enfants peuvent facilement avaler.
- Évitez de mettre vos doigts là où ils pourraient se coincer ou être pincés.
- Surveillez toujours les enfants étroitement lorsqu'ils utilisent cet article ou qu'ils se trouvent à proximité de celui-ci.
- Cet article est uniquement destiné à un usage domestique et doit être utilisé à l'extérieur.
- L'article doit être placé sur une surface plane et horizontale.
- L'assemblage et l'entretien de l'article ne doivent être effectués que par des adultes.
- Au besoin, demandez à d'autres personnes de vous aider à assembler ou déplacer l'article.
- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Assurez-vous périodiquement que tous les écrous et boulons sont bien serrés. Au besoin, resserrez-les.
- Si l'article n'est pas utilisé pendant une longue période (p. ex. pendant l'hiver), il doit être entreposé dans un environnement propre et sec.
- N'allumez pas un feu à l'intérieur ou à proximité de l'article!
- Ne suspendez aucun poids sur le cadre.
- Conservez l'emballage original aux fins d'entreposage de l'article.
- Le parasol doit être utilisé avec une base lestée (vendue séparément).

LISTE DES PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
1	Parasol		1
2	Mât		1

OUTILS REQUIS




2 personnes

AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE


ASSEMBLER DANS UNE ZONE DÉGAGÉE

Placez toutes les pièces de la boîte sur le sol devant vous sur une surface propre, sèche et plane afin de protéger l'article pendant son assemblage.




RETIRER LES MATERIAUX D'EMBALLAGE

Remettez les matériaux d'emballage dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.




LIRE ATTENTIVEMENT CHAQUE ÉTAPE

Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Si vous avez des questions, contactez le service à la clientèle CANVAS^{MC} au 1 888 670-6684 (sans frais).




GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 1




Appuyez sur le bouton sur le mât **2** et insérez le mât **2** dans le parasol **1**.
Relâchez le bouton sur le mât **2** jusqu'à ce qu'il clique.



GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 2

Pour ouvrir le parasol, tournez lentement la manivelle située sur le parasol **1** dans le sens horaire.




GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 3

Continuez lentement à tourner la manivelle dans le sens horaire pour obtenir l'inclinaison souhaitée.


Arrêtez de tourner la manivelle une fois que le parapluie cesse de s'incliner.



GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 4


Tournez la manivelle dans le sens antihoraire pour remettre le parasol en position verticale.



GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 5

Pour fermer le parasol, tournez lentement la manivelle située sur le parasol 1 dans le sens antihoraire.



ENTRETIEN DE VOTRE ARTICLE

- 1 Vérifiez tous les écrous et les vis périodiquement pour voir s'ils sont bien serrés, et resserrez-les au besoin.
- 2 Démontez le parasol en suivant les étapes d'assemblage dans l'ordre inverse.
- 3 Désassemblez toujours le parasol entièrement. Lorsqu'il est partiellement démonté, le parasol n'est pas assez stable pour résister au vent et aux intempéries, et peut donc être endommagé ou entraîner des dommages.
- 4 Nettoyez le parasol avec du savon doux et de l'eau. Rincez bien, et attendez que l'abri soit sec avant de l'assembler à nouveau.

NETTOYAGE :

Pour nettoyer les pièces de tissu :

- Étendez le tissu et utilisez une brosse à poils doux pour nettoyer.
- Utilisez toujours du savon doux, jamais de détergent.
- L'eau devrait être froide ou tiède, jamais à plus de 77 °F (25 °C).
- Ne séchez le produit qu'à l'air libre; ne l'essorez pas en machine ou à la main.

N'utilisez pas de javellisant, d'acide ou d'autres nettoyants abrasifs sur la table.

Les pièces en acier des accessoires et des meubles de jardin sont thermolaquées avec une peinture résistante à la rouille. Toutefois, en raison de la nature de l'acier, un revêtement de protection rayé pourrait entraîner l'oxydation de la surface (rouille). Ceci est un processus naturel. Afin de minimiser cette condition, il est recommandé d'assembler et de manipuler l'article soigneusement afin d'éviter de griffer la peinture. La rouille en surface peut être facilement enlevée en appliquant un peu d'huile de cuisson. S'il y a présence d'oxydation en surface (rouille) et qu'aucune mesure n'est prise pour corriger la situation, l'oxydation peut commencer à couler sur la surface d'assemblage et laisser des taches qui peuvent être difficiles à éliminer.

HORS SAISON : Il est recommandé de démonter le parasol et de le ranger complètement pendant la saison morte.

GARANTIE



GARANTIE LIMITÉE D'UNE DURÉE DE 1 AN

Cet article CANVAS^{MC} comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

ARTICLE N° 188-0392-0 | 188-0391-2

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

CANVAS^{MC}

D'INSPIRATION CANADIENNE

