


# CANVAS<sup>TM/MC</sup>


## SHANGHAI RED MARKET UMBRELLA

---

PRODUCT NO. 188-0393-8



### ASSEMBLY INSTRUCTIONS



**HAVING TROUBLE?  
TOLL-FREE:  
1-888-670-6684**

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.



INSPIRED BY CANADA



To the trend seekers and design mavens,  
**CANVAS™** is the furniture and décor brand  
that helps you imagine and create a space  
you can be proud of.

That's because **CANVAS™** offers style with  
ease with products that are **made for real life**  
**and Canadian inspired.**

We would love to hear from you and welcome  
your thoughtful feedback. Visit our website  
at **canadiantire.ca** to tell us about your  
experience, and share your photos with us  
using **#myCANVASstyle**.

Show us how you bring **CANVAS™** products  
to life. We can't wait to see!

## TABLE OF CONTENTS

Parts List .....	4
Before You Begin Assembly.....	5
Step-by-Step Guide.....	6
Caring for Your Item .....	11
Warranty.....	12




WARNING! TO REDUCE THE RISK OF SERIOUS INJURY,  
READ THE FOLLOWING SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE  
ASSEMBLING AND USING THE PRODUCT.

- Do not place the product underneath electrical lines.
- Keep children away during assembly.
- This product contains small parts which can be swallowed by children.
- Keep fingers away from places where they can be pinched or trapped.
- Always keep children under close supervision while they are using or around this product.
- This product is intended for domestic, outdoor use only.
- The product should be placed on flat, horizontal ground.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Arrange necessary manpower when assembling or moving the product.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required tighten them again.
- If the product will not be used for a long period of time (e.g., wintertime), it should be stored in a clean, dry environment.
- Do not light any fires inside or near the product!
- Do not hang any weights on the frame.
- Retain the original package to store the product.
- Umbrella must be used with a weighted base (sold separately).

## PARTS LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
1	Finial		1
2	Sunshade		1
3	Pole		1

## TOOLS REQUIRED




2 people

## BEFORE YOU BEGIN ASSEMBLY


### ASSEMBLE IN A CLEARED AREA

Place all parts from the box on the floor in front of you on a clean, dry, level surface to protect the product as it is being built.




### REMOVE PACKAGING MATERIALS

Place packing materials back in the box. Do not dispose of packaging materials until assembly is complete.




### READ EACH STEP CAREFULLY

Make sure you understand each step. If you have any questions, contact CANVAS™ customer service at 1-888-670-6684 (toll-free).



## STEP-BY-STEP GUIDE


### STEP 1



Screw the finial **1** to the sunshade **2**.

Push the button on the pole **3** and insert pole **3** into the sunshade **2**.


Align the button with the hole and it will lock the two pieces together.



## STEP-BY-STEP GUIDE

### STEP 2


To open the umbrella, slowly turn the crank located on the sunshade **2** in a clockwise direction.



## STEP-BY-STEP GUIDE

### STEP 3


Slowly continue cranking in a clockwise direction for your desired tilt.  
Do not continue to crank in a clockwise direction once the umbrella stops tilting.



## STEP-BY-STEP GUIDE

### STEP 4


Turn the crank counter-clockwise to return the umbrella to a straight up position.



## STEP-BY-STEP GUIDE

### STEP 5

To close the umbrella, slowly turn the crank located on the sunshade **2** in a counter-clockwise direction.



## CARING FOR YOUR ITEM

- 1 Check all screws and nuts periodically for tightness, tightening them again if required.
- 2 Disassemble the umbrella in the reverse order of assembly steps.
- 3 Always disassemble the umbrella completely. A partially disassembled umbrella is not stable enough to resist wind and bad weather, and therefore can be damaged and/or cause damage.
- 4 Clean the umbrella with mild soap and water. Rinse thoroughly, and wait until the product is dry before reassembling.

### CLEANING:

To wash fabric parts:

- Spread the fabric and use a soft-bristle brush to clean.
- Always use a mild soap, never detergent.
- Water should be cold to lukewarm, never more than 25°C (77°F).
- Air-dry only; do not spin in washing machine or hand-squeeze.

Do not use bleach, acid, or other abrasive cleaners on the canopy or frame parts.

Steel components of garden accessories and furniture are treated with rust-inhibiting paint. However, due to the nature of steel, surface oxidation (rusting) will occur if this protective coating is scratched. This is a natural process. To minimize this condition, it is recommended that care be taken when assembling and handling the product in order to prevent the paint from being scratched. Surface rust can be removed easily using very light application of common cooking oil. If surface oxidation (rusting) occurs and no measures are taken to correct it, the oxidation may start dripping onto the assembly surface, which may cause damaging stains that may be difficult to remove.

### OFF SEASON:

It is recommended that umbrella be disassembled and put completely away during the off season.

## WARRANTY INFORMATION



### 2-YEAR LIMITED WARRANTY

This CANVAS™ product carries a two (2) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

**PRODUCT NO. 188-0393-8**

Made in China

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

# CANVAS<sup>TM</sup>

INSPIRED BY CANADA




# CANVAS<sup>MC</sup>


## PARASOL DE MARCHÉ ROUGE SHANGHAI

---

N° DE MODÈLE 188-0393-8



### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?

NUMÉRO SANS FRAIS :

1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de ce produit.  
Conservez ce guide à titre de référence.

# CANVAS<sup>MC</sup>

D'INSPIRATION CANADIENNE



Pour les chercheurs de tendances et les experts en design, **CANVAS<sup>MC</sup>** est la marque de meubles et de décoration qui vous aide à imaginer et à créer un espace dont vous pouvez être fier.

C'est parce que **CANVAS<sup>MC</sup>** offre un style facile avec des produits qui sont faits pour la vie réelle et d'inspiration canadienne. Nous serions ravis de connaître votre opinion et nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires. Visitez notre site Web à l'adresse [canadiantire.ca](http://canadiantire.ca) pour nous faire part de votre expérience et partagez vos photos en utilisant le mot-clic **#MonStyleCANVAS**.

Montrez-nous comment vous donnez vie aux produits **CANVAS<sup>MC</sup>**. Nous avons hâte de les voir!

## TABLE DES MATIÈRES

Liste des pièces .....	4
Avant de commencer l'assemblage .....	5
Guide étape par étape .....	6
Entretien de votre article .....	11
Garantie .....	12




AVERTISSEMENT! Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser l'article afin de réduire le risque de blessures graves.

- Ne placez pas l'article sous des lignes électriques.
- Tenez les enfants à l'écart du produit pendant son assemblage.
- Cet article contient de petites pièces que les enfants peuvent facilement avaler.
- Évitez de mettre vos doigts là où ils pourraient se coincer ou être pincés.
- Surveillez toujours les enfants étroitement lorsqu'ils utilisent cet article ou qu'ils se trouvent à proximité de celui-ci.
- Cet article est uniquement destiné à un usage domestique et doit être utilisé à l'extérieur.
- L'article doit être placé sur une surface plane et horizontale.
- L'assemblage et l'entretien de l'article ne doivent être effectués que par des adultes.
- Au besoin, demandez à d'autres personnes de vous aider à assembler ou déplacer l'article.
- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Assurez-vous périodiquement que tous les écrous et boulons sont bien serrés. Au besoin, resserrez-les.
- Si l'article n'est pas utilisé pendant une longue période (p. ex. pendant l'hiver), il doit être entreposé dans un environnement propre et sec.
- N'allumez pas un feu à l'intérieur ou à proximité de l'article!
- Ne suspendez aucun poids sur le cadre.
- Conservez l'emballage original aux fins d'entreposage de l'article.
- Le parasol doit être utilisé avec une base lestée (vendue séparément).

## LISTE DES PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
1	Faîteau		1
2	Parasol		1
3	Mât		1

## OUTILS REQUIS




2 personnes

## AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE


### ASSEMBLER DANS UNE ZONE DÉGAGÉE

Placez toutes les pièces de la boîte sur le sol devant vous sur une surface propre, sèche et plane afin de protéger l'article pendant son assemblage.




### RETIRER LES MATERIAUX D'EMBALLAGE

Remettez les matériaux d'emballage dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.




### LIRE ATTENTIVEMENT CHAQUE ÉTAPE

Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Si vous avez des questions, communiquez avec le service à la clientèle CANVAS<sup>MC</sup> au 1 888 670-6684 (sans frais).




## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 1



Vissez le faîteau **1** au parasol **2**.


Appuyez sur le bouton sur le mât **3** et insérez le mât **3** dans le parasol **2**.  
Alinez le bouton avec le trou afin de verrouiller ensemble les sections.



## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 2


Pour ouvrir le parasol, tournez lentement la manivelle située sur le parasol **2** dans le sens horaire.



## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 3


Continuez lentement à tourner la manivelle dans le sens horaire pour obtenir l'inclinaison souhaitée. Ne continuez pas à tourner dans le sens horaire une fois que le parasol s'arrête de s'incliner



## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 4


Tournez la manivelle dans le sens antihoraire pour remettre le parasol en position verticale.



## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 5

Pour fermer le parasol, tournez lentement la manivelle située sur le parasol **2** dans le sens antihoraire.



## ENTRETIEN DE VOTRE ARTICLE

- 1** Vérifiez périodiquement que les boulons sont bien serrés. Au besoin, resserrez-les.
- 2** Gardez toujours les enfants sous étroite surveillance pendant qu'ils utilisent cet article ou qu'ils se trouvent à proximité de celui-ci. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.
- 3** N'allumez aucun feu au-dessous ou à proximité du produit.
- 4** Nous recommandons l'utilisation de housses de meubles lorsque l'article n'est pas utilisé.
- 5** Cet article est uniquement destiné à un usage domestique et doit être utilisé à l'extérieur.

### NETTOYAGE :

Pour laver le tissu et les parties du cadre :

- Lavez les parties du cadre avec de l'eau et du savon doux, rincez abondamment, puis séchez complètement. N'utilisez pas d'eau de Javel, d'acide ou d'autres solvants sur les parties du cadre.
- Le coussin peut être lavé en surface en utilisant du savon doux et de l'eau. S'il est lavé, rincez bien et suspendez-le pour sécher. N'utilisez pas de laveuse ou de sécheuse.

N'utilisez pas de javellisant, d'acide ou d'autres nettoyants abrasifs sur les pièces en tissu ou sur le cadre.

Les pièces en acier des accessoires et des meubles de jardin sont thermolaquées avec une peinture résistante à la rouille. Toutefois, en raison de la nature de l'acier, un revêtement de protection rayé pourrait entraîner l'oxydation de la surface (rouille). Ceci est un processus naturel. Afin de minimiser cette condition, il est recommandé d'assembler et de manipuler l'article soigneusement afin d'éviter d'égratigner la peinture. La rouille en surface peut être facilement enlevée en appliquant un peu d'huile de cuisson. S'il y a présence d'oxydation en surface (rouille) et qu'aucune mesure n'est prise pour corriger la situation, l'oxydation peut commencer à couler sur la surface d'assemblage et laisser des taches qui peuvent être difficiles à éliminer.

### HORS SAISON :

Nettoyez et séchez l'article avant de le ranger dans un endroit sec et abrité.

## GARANTIE



### GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

Cet article This CANVAS<sup>MC</sup> comprend une garantie de deux (2) ans contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

N° DE MODÈLE 188-0294-4

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

**CANVAS**<sup>MC</sup>

D'INSPIRATION CANADIENNE

