


# CANVAS<sup>TM/MC</sup>


## SIMCOE TRIPLE OFFSET UMBRELLA

---

**PRODUCT NO. 188-0394-6**



### ASSEMBLY INSTRUCTIONS



**HAVING TROUBLE?  
TOLL-FREE:  
1-888-670-6684**

**IMPORTANT:** Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.



INSPIRED BY CANADA



To the trend seekers and design mavens,  
**CANVAS™** is the furniture and décor brand  
that helps you imagine and create a space  
you can be proud of.

That's because **CANVAS™** offers style with  
ease with products that are **made for real life**  
**and Canadian inspired.**

We would love to hear from you and welcome  
your thoughtful feedback. Visit our website  
at **canadiantire.ca** to tell us about your  
experience, and share your photos with us  
using **#myCANVASstyle**.

Show us how you bring **CANVAS™** products  
to life. We can't wait to see!

## TABLE OF CONTENTS


Parts List.....	4
Before You Begin Assembly.....	7
Step-by-Step Guide .....	8
Caring for Your Item .....	24
Warranty .....	25



WARNING! TO REDUCE THE RISK OF SERIOUS INJURY,  
READ THE FOLLOWING SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE  
ASSEMBLING AND USING THE PRODUCT.




- Do not place the product underneath electrical lines.
- Keep children away during assembly.
- This product contains small parts which can be swallowed by children.
- Keep fingers away from places where they can be pinched or trapped.
- Always keep children under close supervision while they are using or around this product.
- This product is intended for domestic, outdoor use only.
- This product should be placed on a flat, horizontal ground.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Arrange necessary manpower when assembling or moving the product.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required tighten them again.
- If the product will not be used for a long period of time (e.g., wintertime), it should be stored in a clean, dry environment.
- Do not light any fires inside or near the product!
- Do not hang any weights on the frame.
- Retain the original package to store the product.

## TOOLS REQUIRED






2 people


## PARTS LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
1	Lower Bracket		1
2	Upper Bracket		1
3	Base Tube (Pre-assembled)		1
4	Upper Base Cover		1
5	Lower Base Cover		1
6	Pedal		1
7	Turn Plate		1
8	Side Base		2
9	Middle Base		2
10	Crank		1
11	Umbrella Shade		1
12	Solar Panel		2

## HARDWARE LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
A	M10x25 Bolt		4
B	M10x20 Bolt		4
C	Flat Washer		8
D	M6x15 Bolt (Pre-assembled)		1
E	M6x10 Flat Bolt		1
F	M6 Hex Key		1
G	M10 Hex Key		1


## EXPANDED VIEW



## BEFORE YOU BEGIN ASSEMBLY


### ASSEMBLE IN A CLEARED AREA

Place all parts from the box on the floor in front of you on a clean, dry, level surface to protect the product as it is being built.




### REMOVE PACKAGING MATERIALS

Place packing materials back in the box. Do not dispose of packaging materials until assembly is complete.




### READ EACH STEP CAREFULLY

Make sure you understand each step. If you have any questions, contact CANVAS™ customer service at 1-888-670-6684 (toll-free).




## STEP-BY-STEP GUIDE

### STEP 1



Open the side bases **8** and the middle bases **9** by twisting the plugs in a counter-clockwise Pour sand or limestone into the side bases **8** and the middle bases **9**. Close the side bases **8** and the middle bases **9** by twisting the plugs in a clockwise direction.




## STEP-BY-STEP GUIDE

### STEP 2

**F X1**




Unscrew the M6x15 bolt (pre-assembled) **D** by using M6 hex key **F**.  
Take out the base tube **3** from the end of the umbrella shade **11**.




## STEP-BY-STEP GUIDE

### STEP 3



Attach the upper bracket **2** onto the lower bracket **1**.




## STEP-BY-STEP GUIDE

### STEP 4

1 X1	2 X1	6 X1	7 X1	A X4	C X4
E X1	F X1				


Attach the pedal **6** to the turn plate **7**.

Use the M6x10 flat bolt **E** and M6 hex key **F** to secure pedal **6**. Attach the turn plate **7** to the brackets **1** and **2** with M10x25 bolts **A** and flat washers **C**.




## STEP-BY-STEP GUIDE

### STEP 5




Attach the base tube **3** to the turn plate **7** by using M10x20 bolts **B**, flat washers **C** with the M10 hex key **G**.

**G.**




## STEP-BY-STEP GUIDE

### STEP 6




Attach the middle bases **9** onto the brackets **1** and **2**.




## STEP-BY-STEP GUIDE

### STEP 7




Attach the side bases **8** to the brackets **1** and **2**.




## STEP-BY-STEP GUIDE

### STEP 8




Slide the lower base cover **5** and the upper base cover **4** onto the base tube **3**.




## STEP-BY-STEP GUIDE

### STEP 9




Attach the solar panels **12** to the umbrella shade **11** by turning the solar panels **12** clockwise until fully tightened.

Insert the plug into the plug hole of the solar panels **12**.




## STEP-BY-STEP GUIDE

### STEP 10




Connect the umbrella shade **11** to the base tube **3** using M6x15 bolts **D** with M6 hex key **F**.




## STEP-BY-STEP GUIDE

### STEP 11




Press the button on the umbrella shade **11** handle and push up to the desired position. Attach the crank **10** to the umbrella shade **11**.




## STEP-BY-STEP GUIDE

### STEP 12



**NOTE:** Shake the umbrella fabric before opening the umbrella.

Press the button on the umbrella shade **11** and slowly turn the crank **10** clockwise to open the umbrella.




## STEP-BY-STEP GUIDE

### STEP 13

**6 X1**



Hold the pedal **6** with one foot to rotate the umbrella pole. The umbrella can rotate up to 360 degrees.



## STEP-BY-STEP GUIDE


### STEP 14

**10 X1**




To tilt the umbrella, press the button on the umbrella shade **11** and push up or push down to desired position.

Press the button on the umbrella rib to turn the light on, press again to turn the light off.




## STEP-BY-STEP GUIDE

### STEP 15




Slowly turn the crank **10** in a counter-clockwise direction to close the umbrella. Press the button on the umbrella shade **11** and push down.



## STEP-BY-STEP GUIDE

### STEP 16

Tie the umbrella to the umbrella pole with the strap when not in use, as shown below.



## CARING FOR YOUR ITEM

- 1 Check all screws and nuts periodically for tightness, tightening them again if required.
- 2 Disassemble the umbrella in the reverse order of assembly steps.
- 3 Always disassemble the umbrella completely. A partially disassembled umbrella is not stable enough to resist wind and bad weather, and therefore can be damaged and/or cause damage.
- 4 Clean the umbrella with mild soap and water. Rinse thoroughly, and wait until the product is dry before reassembling.

### CLEANING:

To wash fabric parts:

- Spread the fabric and use a soft-bristle brush to clean.
- Always use a mild soap, never detergent.
- Water should be cold to lukewarm, never more than 25°C (77°F).
- Air-dry only; do not spin in washing machine or hand-squeeze.

Do not use bleach, acid, or other abrasive cleaners on the canopy or frame parts.

Steel components of garden accessories and furniture are treated with rust-inhibiting paint. However, due to the nature of steel, surface oxidation (rusting) will occur if this protective coating is scratched. This is a natural process. To minimize this condition, it is recommended that care be taken when assembling and handling the product, in order to prevent the paint from being scratched. Surface rust can be removed easily using very light application of common cooking oil. If surface oxidation (rusting) occurs and no measures are taken to correct it, the oxidation may start dripping onto the assembly surface, which may cause damaging stains that may be difficult to remove.

### OFF SEASON:

It is recommended that umbrella be disassembled and put completely away during the off season.

## WARRANTY INFORMATION



### 2-YEAR LIMITED WARRANTY

This CANVAS™ product carries a two (2) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

**PRODUCT NO. 188-0394-6**

Made in China

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

# CANVAS<sup>TM</sup>

INSPIRED BY CANADA




# CANVAS<sup>MC</sup>


## PARASOL DÉCALÉ À TROIS NIVEAUX SIMCOE

---

N° DE MODÈLE 188-0394-6



### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?

NUMÉRO SANS FRAIS :

1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de ce produit.  
Conservez ce guide à titre de référence.

# CANVAS<sup>MC</sup>

D'INSPIRATION CANADIENNE



Pour les chercheurs de tendances et les experts en design, **CANVAS<sup>MC</sup>** est la marque de meubles et de décoration qui vous aide à imaginer et à créer un espace dont vous pouvez être fier.

C'est parce que **CANVAS<sup>MC</sup>** offre un style facile avec des produits qui sont faits pour la vie réelle et d'inspiration canadienne. Nous serions ravis de connaître votre opinion et nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires. Visitez notre site Web à l'adresse [canadiantire.ca](http://canadiantire.ca) pour nous faire part de votre expérience et partagez vos photos en utilisant le mot-clic **#MonStyleCANVAS**.

Montrez-nous comment vous donnez vie aux produits **CANVAS<sup>MC</sup>**. Nous avons hâte de les voir!

## TABLE DES MATIÈRES


Liste des pièces .....	4
Avant de commencer l'assemblage .....	7
Guide étape par étape .....	8
Entretien de votre article .....	24
Garantie .....	25



AVERTISSEMENT! Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser l'article afin de réduire le risque de blessures graves.

- Ne placez pas l'article sous des lignes électriques.
- Tenez les enfants à l'écart du produit pendant son assemblage
- Cet article contient de petites pièces que les enfants peuvent facilement avaler.
- Évitez de mettre vos doigts là où ils pourraient se coincer ou être pincés.
- Surveillez toujours les enfants étroitement lorsqu'ils utilisent cet article ou qu'ils se trouvent à proximité de celui-ci.
- Cet article est uniquement destiné à un usage domestique et doit être utilisé à l'extérieur.
- Cet article doit être placé sur une surface plane et horizontale.
- L'assemblage et l'entretien de l'article ne doivent être effectués que par des adultes.
- Au besoin, demandez à d'autres personnes de vous aider à assembler ou déplacer l'article.
- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Assurez-vous périodiquement que tous les écrous et boulons sont bien serrés. Au besoin, resserrez-les.
- Si l'article n'est pas utilisé pendant une longue période (p. ex. pendant l'hiver), il doit être entreposé dans un environnement propre et sec.
- Ne suspendez aucun poids sur le cadre.
- N'allumez pas un feu à l'intérieur ou à proximité de l'article!
- Conservez l'emballage original aux fins d'entreposage de l'article.

## OUTILS REQUIS






2 personnes


## LISTE DES PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
1	Support inférieur		1
2	Support supérieur		1
3	Tube de socle (pré-assemblé)		1
4	Couvercle supérieur du socle		1
5	Couvercle inférieur du socle		1
6	Pédale		1
7	Plaque tournante		1
8	Base latérale		2
9	Base de milieu		2
10	Manivelle		1
11	Parasol		1
12	Panneau solaire		2

## LISTE DE LA QUINCAILLERIE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
A	Boulon M10x25		4
B	Boulon M10x20		4
C	Rondelle plate		8
D	Boulon M6x15 (pré-assemblé)		1
E	Boulon M6x10		1
F	Clé hexagonale M6		1
VE	Clé hexagonale M10		1


## VUE ÉCLATÉE



## AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE


### ASSEMBLER DANS UNE ZONE DÉGAGÉE

Placez toutes les pièces de la boîte sur le sol devant vous sur une surface propre, sèche et plane afin de protéger l'article pendant son assemblage.




### RETIRER LES MATERIAUX D'EMBALLAGE

Remettez les matériaux d'emballage dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.




### LIRE ATTENTIVEMENT CHAQUE ÉTAPE

Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Si vous avez des questions, communiquez avec le service à la clientèle CANVAS<sup>MD</sup> au 1 888 670-6684 (sans frais).




## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 1




Ouvrez les bases latérales **8** et les bases de milieu **9** en tournant les fiches dans le sens horaire. Versez du sable ou du calcaire dans les bases latérales **8** et les bases de milieu **9**. Fermez les bases latérales **8** et les bases de milieu **9** en tournant les bouchons dans le sens horaire.




## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 2




Dévissez le boulon M6x15 (pré-assemblé) **D** à l'aide de la clé hexagonale M6 **F**. Sortez le tube du socle **3** de l'extrémité du parasol **11**.




## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 3



Fixez le support supérieur **2** au support inférieur **1**.



## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE


### ÉTAPE 4

<b>1 X1</b>	<b>2 X1</b>	<b>6 X1</b>	<b>7 X1</b>	<b>A X4</b>	<b>C X4</b>
<b>E X1</b>	<b>F X1</b>				

Fixez la pédale **6** à la plaque tournante **7**.


Utilisez le boulon plat M6x10 **E** et la clé hexagonale M6 **F** pour fixer la pédale **6**.

Fixez la plaque tournante **7** aux supports **1** et **2** au moyen des boulons M10x25 **A** et des rondelles plates **C**.




## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 5




Fixez le tube du socle **3** à la plaque tournante **7** au moyen des boulons M10x20, des rondelles plates **C** à l'aide de la clé hexagonale Mx10 **G**.

**G.**




## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 6




Fixez les bases de milieu **9** sur les supports **1** et **2**.




## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 7




Fixez les bases latérales **8** sur les supports **1** et **2**.




## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 8




Faites glisser le couvercle inférieur du socle **5** et le couvercle supérieur du socle **4** sur le tube du socle **3**.




## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 9




Fixez les panneaux solaires **12** au parasol **11** en tournant les panneaux solaires **12** dans le sens horaire jusqu'à ce qu'ils soient complètement serrés.

Insérez le bouchon dans le trou de bouchon des panneaux solaires **12**.




## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 10




Raccordez le parasol **11** au tube du socle **3** au moyen des boulons M6x15 **D** et de la clé hexagonale M6 **F**.




## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 11




Appuyez sur le bouton de la poignée du parasol **11** et poussez vers le haut jusqu'à la position désirée. Fixez la manivelle **10** au parasol **11**.




## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 12



**REMARQUE :** Secouez le tissu du parasol avant d'ouvrir le parasol.

Appuyez sur le bouton du parasol **11** et tournez lentement la manivelle **10** dans le sens horaire pour ouvrir le parasol.




## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 13

**6 X1**



Appuyez sur la pédale **6** avec un pied pour faire pivoter le mât du parasol. Le parasol peut pivoter jusqu'à 360 degrés.




## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 14

**10 X1**




Pour incliner le parasol, appuyez sur le bouton du parasol **11** et poussez vers le haut ou vers le bas jusqu'à la position désirée. Appuyez sur le bouton sur le rebord du parasol pour allumer les lumières; appuyez à nouveau pour éteindre les lumières.




## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 15




Tournez lentement la manivelle **10** dans le sens horaire pour fermer le parasol.  
Appuyez sur le bouton du parasol **11** et poussez vers le bas.



## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 16

Attachez le parasol au mât du parasol à l'aide de la sangle lorsque vous ne l'utilisez pas, comme indiqué ci-dessous.



## ENTRETIEN DE VOTRE ARTICLE

- 1** Vérifiez périodiquement que les boulons sont bien serrés. Au besoin, resserrez-les.
- 2** Gardez toujours les enfants sous étroite surveillance pendant qu'ils utilisent cet article ou qu'ils se trouvent à proximité de celui-ci. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.
- 3** N'allumez aucun feu au-dessous ou à proximité du produit.
- 4** Nous recommandons l'utilisation de housses de meubles lorsque l'article n'est pas utilisé.
- 5** Cet article est uniquement destiné à un usage domestique et doit être utilisé à l'extérieur.

### NETTOYAGE :

Pour laver le tissu et les parties du cadre :

- Lavez les parties du cadre avec de l'eau et du savon doux, rincez abondamment, puis séchez complètement. N'utilisez pas d'eau de Javel, d'acide ou d'autres solvants sur les parties du cadre.
- Le coussin peut être lavé en surface en utilisant du savon doux et de l'eau. S'il est lavé, rincez bien et suspendez-le pour sécher. N'utilisez pas de laveuse ou de sécheuse.

N'utilisez pas de javellisant, d'acide ou d'autres nettoyants abrasifs sur les pièces en tissu ou sur le cadre.

Les pièces en acier des accessoires et des meubles de jardin sont thermolaquées avec une peinture résistante à la rouille. Toutefois, en raison de la nature de l'acier, un revêtement de protection rayé pourrait entraîner l'oxydation de la surface (rouille). Ceci est un processus naturel. Afin de minimiser cette condition, il est recommandé d'assembler et de manipuler l'article soigneusement afin d'éviter d'égratigner la peinture. La rouille en surface peut être facilement enlevée en appliquant un peu d'huile de cuisson. S'il y a présence d'oxydation en surface (rouille) et qu'aucune mesure n'est prise pour corriger la situation, l'oxydation peut commencer à couler sur la surface d'assemblage et laisser des taches qui peuvent être difficiles à éliminer.

### HORS SAISON :

Nettoyez et séchez l'article avant de le ranger dans un endroit sec et abrité.

## GARANTIE



### GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

Cet article CANVAS<sup>MC</sup> comprend une garantie de deux (2) ans contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

N° DE MODÈLE 188-0294-4

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

**CANVAS**<sup>MC</sup>

D'INSPIRATION CANADIENNE

