




Abri de jardin Parkway, 11 x 11 pi

Modèle n° 188-1361-8

Instructions d'assemblage



BESOIN D'AIDE? APPELEZ-NOUS!
NOUS SOMMES ICI POUR VOUS AIDER.
SANS FRAIS :
1 877 483-6759

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant
de procéder à l'assemblage de ce produit.
Conservez ce guide à des fins de consultation ultérieure.



Numéro de production : xxxxxxxx



Qu'il s'agisse de votre premier appartement ou d'une réduction de votre espace familial, For LIVING^{MD} est un parfait allié pour démarrer.

Simplifiez votre vie avec un style intemporel et une qualité fiable qui offre des solutions quotidiennes pour votre maison.

Faites-nous savoir comment nos produits fonctionnent pour vous. Commentez et évaluez nos produits sur canadiantire.ca.

Table des matières

Consignes de sécurité importantes	4	Fiche technique	30
Liste des pièces	5	Dépannage	31
Avant de commencer l'assemblage	9	Entretien de votre article	31
Guide étape par étape	10	Garantie	32



Attention!

- L'emplacement approprié de l'abri de jardin est essentiel.
- Ne placez pas l'article sous des lignes électriques.
- Tenez les enfants à l'écart du produit pendant son assemblage.
- Cet article contient de petites pièces que les enfants peuvent facilement avaler.
- Tenez vos doigts éloignés des endroits où ils risquent d'être pincés ou blessés.
- Ne tentez pas d'assembler l'abri de jardin s'il vous manque des pièces.



Laissez-nous vous aider!


NE RETOURNEZ PAS VOTRE ARTICLE AU MAGASIN. APPELEZ-NOUS D'ABORD! 1 877 483-6759

Si vous avez des questions concernant votre article, si vous avez besoin d'aide au sujet de la garantie ou si des pièces sont endommagées ou manquantes, composez le numéro sans frais de notre service à la clientèle. N'hésitez pas à communiquer avec nous, nous sommes là pour vous aider.

IMPORTANT : Veuillez lire et bien comprendre ce guide avant de procéder à l'assemblage. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant de commencer l'assemblage. Comparez la liste des pièces avec le contenu de la boîte. S'il manque des pièces, ou si vous avez des questions, communiquez avec le service d'assistance téléphonique en composant le 1 877 483-6759 (sans frais).

Disposez toutes les pièces de la boîte d'emballage sur un plancher propre. Retirez tout le matériel d'emballage et remettez-le dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage. Veuillez lire attentivement chaque étape avant de procéder à l'assemblage, et assurez-vous de comprendre toutes les étapes. S'il vous manque une pièce, veuillez composer notre numéro d'assistance sans frais au 1 877 483-6759


Nécessaire pour l'assemblage : (ci-après n'est pas inclus)




Marteau



Tournevis



Escabeau



2 personnes

Consignes de sécurité



Avertissement!

Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser l'abri de jardin afin de réduire le risque de blessures graves.

Attention!

Ayez toujours les enfants sous étroite surveillance pendant qu'ils jouent à proximité de l'article. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance. Gardez les animaux de compagnie à l'écart pendant la mise en place de l'abri.

Attention!

Vérifiez les règlements municipaux avant d'installer l'abri.

- Cet article est uniquement destiné à un usage domestique et doit être utilisé à l'extérieur.
- Placez et assemblez toujours l'abri de jardin sur un sol plat et horizontal.
- Consultez les autorités locales et le code municipal concernant l'installation de structures temporaires avant d'assembler l'article.
- Assurez-vous de laisser suffisamment d'espace autour de l'article. Avant d'assembler l'abri de jardin, assurez-vous de laisser une distance minimale de 1,8 m (6 pi) avec toute structure ou tout obstacle (clôtures, garages, maisons, branches, cordes à linge ou fils électriques).
- Ancrez l'abri au sol avec des piquets pour plus de sécurité. Les piquets sont fournis pour attacher l'abri au sol. Pour fixer l'abri de jardin à une surface en béton ou en bois, servez-vous d'ancrages adaptés à ces surfaces (non inclus). N'assemblez pas l'abri de jardin sur un sol sablonneux, boueux ou meuble, car les piquets ne sont pas assez solides pour ancrage dans ces types de sol.
- Si plus d'un abri de jardin est installé, gardez une distance minimale de 3 m (10 pi) entre les abris de jardin.
- L'assemblage et l'entretien de l'abri ne doivent être effectués que par des adultes.
- Assurez-vous qu'un nombre suffisant de personnes s'occupent d'assembler et de déplacer l'abri.
- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Assurez-vous périodiquement que tous les écrous et boulons sont bien serrés. Au besoin, serrez-les.
- La réparation et le remplacement des pièces doivent être effectués par un technicien qualifié.
- Cet abri de jardin est conçu uniquement pour des fins décoratives et de pare-soleil, et il n'est pas conçu pour résister aux intempéries, notamment les vents violents, la pluie et la neige.
- En cas de vent fort, démontez toujours l'abri de jardin. Dans le cas contraire, il risque de basculer et de blesser les personnes à proximité.
- Assurez-vous toujours que la toile est tendue afin d'éviter l'accumulation d'eau sur le toit. Si l'eau s'accumule sur le toit, enlevez-la immédiatement ou démontez l'abri de jardin, afin d'éviter des dommages éventuels.
- N'allumez pas un feu à l'intérieur ou à proximité de l'abri de jardin.
- Ne paniquez pas si un incendie se déclare à l'intérieur de l'abri de jardin. Cherchez la sortie la plus proche. Ne retournez pas à l'abri de jardin avant que les pompiers ne vous le permettent.
- Ne suspendez aucun poids sur le cadre du toit.
- Ne montez pas sur le toit de l'abri de jardin. Cela pourrait provoquer la chute de l'abri de jardin, entraînant ainsi des blessures graves.
- Conservez l'emballage original aux fins de remisage de l'abri de jardin.
- Si l'abri de jardin ne doit pas être utilisé pendant une longue période (par exemple pendant l'hiver), démontez-le et rangez-le dans un environnement propre et sec.

Liste des pièces





Référence	Description	Illustration	Quantité
A P00020098901	Poteau		4
B P00010059801	Base de poteau		4
C P00610031301	Couvercle de base		4
D1 P00040184601	Poutre transversale de gauche		4
D2 P00040184701	Poutre transversale de droite		4
D3 P00560065101	Capuchon décoratif		4
E P00500098501	Contrefiche		8
F P00050236801	Connecteur de poutre de milieu		4
G P00570048101	Tringle de toile moustiquaire		8
J1 P00060325001	Chevron 1		4
J2 P00060325101	Chevron 2		3
J3 P00060325201	Chevron 3		1

Liste des pièces




Référence	Description	Illustration	Quantité
K P00570062001	Tube de réglage		4
L P00060325301	Poutre de milieu		4
M P00050236901	Connecteur pour grand toit		1
N P005800001	Suspension		1
P P00110076801	Grand auvent		1
Q P00110076701	Petit auvent		1
R P00500098601	Attache		4
S P00120034101	Moustiquaire		1

Liste de la quincaillerie

Référence	Description	Illustration	Quantité
H1 H010030546	Boulon M5*12		64+4 pièces de rechange
H2 H010030543	Boulon M5*25		32+2 pièces de rechange
H3 H050010025	Rondelle en caoutchouc M5		96+5 pièces de rechange
H4 H990040003	Boulon de réglage M6		4+1 pièces de rechange
HR H990050001	Anneau en plastique		48+3 pièces de rechange
HS H070010003	Piquet D8 180*230		8
HW H090030002	Clé hexagonale M6x140		2

Vue éclatée

for LIVING^{MD}



Avant de commencer l'assemblage


Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes

Comparez toutes les pièces aux listes de pièces et de quincaillerie et assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires pour l'assemblage.



Assemblez dans une zone dégagée

Placez toutes les pièces de la boîte sur le sol devant vous sur une surface propre, sèche et plane afin de protéger l'article pendant son assemblage.




Retirez les matériaux d'emballage

Remettez les matériaux d'emballage dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.



Lisez attentivement chaque étape




Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Pour toute question, contactez le service à la clientèle For LIVING^{MD} au 1 877 483-6759 (sans frais).



Guide étape par étape






Étape 1



Guide étape par étape


Étape 2



Guide étape par étape






Étape 3



Guide étape par étape


Étape 4



Guide étape par étape




Étape 5



Guide étape par étape


Étape 6



Guide étape par étape






Étape 7



Guide étape par étape



Étape 8



Guide étape par étape





Étape 9



Guide étape par étape



Étape 10



Guide étape par étape




Étape 11



Guide étape par étape




Étape 12



Guide étape par étape




Étape 13



Guide étape par étape



Étape 14



Guide étape par étape




Étape 15




Guide étape par étape

Étape 16




Pour obtenir un ajustement parfait de l'auvent, ajustez la position de K à l'aide d'un trou différent comme indiqué ci-dessous.



Guide étape par étape





Étape 17



Assemblez ce coin en dernier pour assurer un ajustement serré.

Guide étape par étape



Étape 18



Guide étape par étape




Étape 19




Guide étape par étape

Étape 20



Fiche technique



Dimensions (long. x larg. x H.)

3,3 x 3,3 x 2,94 m

10 pi 9 1/2 po x 10 pi 9 1/2 po x 9 pi 7 3/4 po

Poids

48 kg

105 lb 13 oz

Dépannage

Besoin d'aide?

Appelez-nous! Nous sommes ici pour vous aider.

Sans frais : 1 877 483-6759



Avant de retourner votre article au magasin



Appelez-nous d'abord!

Si vous avez des questions concernant votre article ou avez besoin d'une assistance au titre de la garantie, veuillez appeler notre service d'assistance à la clientèle.

Entretien de votre article

Attention!

- Vérifiez tous les écrous et les vis périodiquement pour voir s'ils sont bien serrés, et resserrez-les au besoin.
- Démontez l'abri de jardin en suivant les étapes d'assemblage dans l'ordre inverse. Démontez toujours complètement l'abri de jardin. Un abri partiellement démonté n'est pas assez stable pour résister au vent et aux intempéries; il peut donc par conséquent être endommagé et/ou causer des dommages.
- Éloignez toute flamme et source de chaleur de la toile de tente. Cette tente est faite avec du tissu qui répond aux spécifications CPAI-84 pour la résistance à la flamme. Le tissu n'est pas résistant au feu. Le tissu s'enflammera s'il est laissé en contact continu avec une flamme. L'application de toute substance étrangère à la toile de la tente peut rendre inefficaces ses propriétés ignifugues.

- Pour nettoyer les pièces de tissu :
 - Étendez le tissu et utilisez une brosse à poils doux pour nettoyer.
 - Utilisez toujours du savon naturel. N'utilisez jamais de produit nettoyant.
 - L'eau devrait être froide ou tiède, et sa température ne devrait jamais dépasser 25 °C (77 °F).
 - Séchez à l'air uniquement. N'essorez pas le tissu à la machine à laver ni à la main.
- N'utilisez pas de javellisant, d'acide ou d'autres nettoyants abrasifs sur la table.
- Les pièces en acier des accessoires et des meubles de jardin sont thermolaquées avec une peinture résistante à la rouille. Toutefois, en raison de la nature de l'acier, un revêtement de protection rayé pourrait entraîner l'oxydation de la surface (rouille). Ceci est un processus naturel. Afin de minimiser cette condition, il est recommandé d'assembler et de manipuler l'article soigneusement afin d'éviter d'égratigner la peinture. La rouille superficielle peut être facilement éliminée en appliquant un peu d'huile de cuisson ordinaire. S'il y a présence d'oxydation en surface (rouille) et qu'aucune mesure n'est prise pour corriger la situation, l'oxydation peut commencer à couler sur la surface d'assemblage et laisser des taches qui peuvent être difficiles à éliminer.
- Conservez ce guide d'utilisation aux fins de consultation ultérieure.
- Conservez l'emballage d'origine pour ranger l'abri de jardin.

Garantie



Garantie limitée de 1 an*

Cet article For LIVING^{MD} comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Modèle n° 188-1361-8

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8