

CANVAS^{TM/MC}

BROMONT A-FRAME DINING TABLE

PRODUCT NO. 188-1393-2



ASSEMBLY INSTRUCTIONS



HAVING TROUBLE?

TOLL-FREE:

1-888-670-6684

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.

CANVAS™

REDISCOVER YOUR SPACE



To the trend seekers and design mavens, **CANVAS™** is the furniture and décor brand that helps you imagine and create a space you can be proud of.

That's because **CANVAS™** offers style with ease with products that are **made for real life and Canadian inspired.**

We would love to hear from you and welcome your thoughtful feedback. Visit our website at **canadiantire.ca** to tell us about your experience, and share your photos with us using **#myCANVASstyle.**

Show us how you bring **CANVAS™** products to life. We can't wait to see!

TABLE OF CONTENTS


Parts List	4
Hardware List	6
Before You Begin Assembly	7
Step-by-step Guide	9
Technical Data	16
Troubleshooting	17
Caring for Your Item	17
Warranty	17




WARNING! TO REDUCE THE RISK OF SERIOUS INJURY, READ THE FOLLOWING SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLING AND USING THE PRODUCT.

- Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- To prevent damage, place all parts on a level surface during assembly. Add a layer of protective surface if needed.

TOOLS REQUIRED






Hex key (included)




2 people



PARTS LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
1	Table top		1
2	Table leg		2
3	Support frame		1
4	Shelf		2

EXPLODED VIEW





HARDWARE LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
A	Screw with spring washer and washer M8x25		4
B	Screw with spring washer and washer M8x50		8
C	Support plate		4
D	Cap Ø16x4		8
E	Cap Ø13.5x5		8
F	Sleeve nut M6x13		4
G	Screw M6x15		4
H	Washer 10.5x20x1		4
I	Hex key		2

BEFORE YOU BEGIN ASSEMBLY


MAKE SURE ALL PARTS ARE PRESENT

Compare all pieces to the parts and hardware lists, and make sure you have all tools required for assembly.




ASSEMBLE IN A CLEARED AREA

Place all parts from the box on the floor in front of you on a clean, dry, level surface to protect the product as it is being built.




REMOVE PACKAGING MATERIALS

Place packing materials back in the box. Do not dispose of packaging materials until assembly is complete.



READ EACH STEP CAREFULLY


Make sure you understand each step. If you have any questions, contact CANVAS™ customer service at 1-888-670-6684 (toll free).




BEFORE YOU BEGIN ASSEMBLY

The CANVAS™ Bromont A-Frame Dining Table can be assembled in two different configurations. Choose your preferred configuration before you reach Step 4 of this step-by-step assembly guide.

Configuration 1: No shelves




Configuration 2: With shelves



STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 1




Attach the support frame **3** to the table leg **2** using the screws **A** with spring washers and washers, aligning the holes.

When assembling, hand-tighten only.


NOTE:

Do not tighten screws all the way until you have assembled the table.
Once assembly is complete, tighten each screw.



STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 2




Connect the table leg **2** to the assembled frame using the screws **A** with spring washers and washers, aligning the holes.

When assembling, hand-tighten only.


NOTE:

Do not tighten screws all the way until you have assembled the table. Once assembly is complete, tighten each screw.



STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 3




Connect the table top **1** to the assembled frame using the support plate **C** and the screws **B** with spring washers and washers, aligning the holes.

When assembling, hand-tighten only.

NOTE:

Do not tighten screws all the way until you have assembled the table. Once assembly is complete, tighten each screw.




STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 4



Tighten the screws with the hex key **I**.




STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 5

4 X1	F X2	G X2	H X2	I X2
				

Connect the shelf **4** to the assembled frame using the screws **G**, the sleeve nut **F** and the washers **H**, aligning the holes.

When assembled, tighten the screws with the hex key **I**.




STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 6

4 X1	F X2	G X2	H X2	I X2
				

Connect the shelf **4** to the assembled frame using the screws **G**, the sleeve nut **F** and the washers **H**, aligning the holes.

When assembled, tighten the screws with the hex key **I**.



STEP-BY-STEP GUIDE


STEP 7

D X8




Connect the caps **D** to the assembled frame.

Hand-tighten only.



TECHNICAL DATA



SPECIFICATIONS

ASSEMBLED DIMENSIONS (W x D x H)

190.1 x 89.6 x 155.5 cm

74 7/8 x 35 1/4 x 61 1/4"

ASSEMBLED WEIGHT

24.2 kg

53 lb 6 oz

MAXIMUM WEIGHT CAPACITY

40 kg

88 lb

ASSEMBLY TROUBLESHOOTING



**BEFORE RETURNING
YOUR PRODUCT**

**HAVING TROUBLE?
LET US HELP YOU!**

**TOLL-FREE:
1-888-670-6684**

If you have questions regarding your product or require warranty assistance, please call our customer service helpline.



**CALL US;
WE CAN HELP**

CARING FOR YOUR ITEM

- 1 Always keep children under close supervision while they are using or around this product. Never leave children unattended.
- 2 This product is intended for domestic, outdoor use only.
- 3 Do not light any fires below or near the product.
- 4 Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.
- 5 We recommend the use of furniture covers when not in use.

CLEANING: Wood is a living material. Minor cracks and a change of colour over time are natural features of hardwood. All furniture is treated with hardwood sealer oil before leaving the factory and should be reoiled at the end of the season to maintain furniture's condition. This process should be done annually with hardwood sealer oil thinly applied to the wood. If timber is exposed to rain, the surface fibres of the timber will rise slightly and have a rough texture. This is normal. Light sanding with semi-fine sandpaper will achieve a smooth finish. When this is finished, oil the timber to restore its colour.

OFF SEASON: Clean and dry before storing in a dry, sheltered area.

WARRANTY INFORMATION



2-YEAR LIMITED WARRANTY

This CANVAS product carries a two (2) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace a defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

PRODUCT NO. 188-1393-2

Made in Vietnam

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

CANVAS™

REDISCOVER YOUR SPACE



CANVAS^{TM/MC}

TABLE À DÎNER BROMONT AVEC CADRE EN A

N° DE MODÈLE : 188-1393-2



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?

NUMÉRO SANS FRAIS :

1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce manuel avant de commencer l'assemblage de ce produit. Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.

CANVAS^{MC}

REDÉCOUVREZ VOTRE ESPACE



Pour les chercheurs de tendances et les experts en design, **CANVAS^{MC}** est la marque de meubles et de décoration qui vous aide à imaginer et à créer un espace dont vous pouvez être fier.

C'est parce que **CANVAS^{MC}** offre un style facile avec des produits **qui sont faits pour la vie réelle et d'inspiration canadienne.**

Nous serions ravis de connaître votre opinion et nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires. Visitez notre site Web à l'adresse **canadiantire.ca** pour nous faire part de votre expérience et partagez vos photos en utilisant le mot-clic **#MonStyleCANVAS.**

Montrez-nous comment vous donnez vie aux articles **CANVAS^{MC}**. Nous avons hâte de les voir!

TABLE DES MATIÈRES


Liste des pièces	4
Liste de la quincaillerie	6
Avant de commencer l'assemblage	7
Guide étape par étape	9
Fiche technique	16
Dépannage	17
Entretien de votre article	17
Garantie	17




AVERTISSEMENT! VEUILLEZ LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUIVANTES AVANT D'ASSEMBLER ET D'UTILISER L'ARTICLE AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES.

- Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce guide d'utilisation avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.
- L'assemblage et l'entretien de cet article ne doivent être effectués que par des adultes.
- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Pour éviter tout dommage, placez toutes les pièces sur une surface plane pendant l'assemblage. Ajoutez une couche de protection de surface, le cas échéant.

OUTILS REQUIS





Clé hexagonale (incluse)




2 personnes


LISTE DES PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
1	Dessus de table		1
2	Patte de table		2
3	Cadre de support		1
4	Tablette		2

VUE ÉCLATÉE





LISTE DE LA QUINCAILLERIE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
A	Vis avec rondelle à ressort avec rondelle M8x25		4
B	Vis avec rondelle à ressort avec rondelle M8x50		8
C	Plaque de fixation		4
D	Capuchon Ø16x4		8
E	Capuchon Ø13,5x5		8
F	Écrou manchon M6x13		4
G	Vis M6x15		4
H	Rondelle 10,5x20x1		4
I	Clé hexagonale		2

AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE


S'ASSURER QUE TOUTES LES PIÈCES SONT PRÉSENTES

Comparez toutes les pièces aux listes de pièces et de quincaillerie et assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires pour l'assemblage.




ASSEMBLER DANS UNE ZONE DÉGAGÉE

Placez toutes les pièces de la boîte sur le sol devant vous sur une surface propre, sèche et plane afin de protéger l'article pendant son assemblage.




RETIRER LES MATÉRIEAUX D'EMBALLAGE

Remettez les matériaux d'emballage dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.



LIRE ATTENTIVEMENT CHAQUE ÉTAPE


Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Si vous avez des questions, communiquez avec le service à la clientèle CANVAS^{MC} au 1 888 670-6684 (sans frais).




AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE

La table de salle à manger avec cadre en A Bromont CANVAS^{MC} peut être assemblée en deux configurations différentes. Choisissez votre configuration préférée avant d'atteindre l'étape 4 de ce guide pas à pas d'assemblage.

Configuration 1 : sans tablettes




Configuration 2 : avec tablettes



GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 1



Fixez cadre de support **3** à la patte de table **2** au moyen des vis **A** avec des rondelles élastiques et des rondelles, en alignant les trous.


Lors de l'assemblage, serrez les vis à la main seulement.

REMARQUE :

Ne serrez pas les vis à fond avant d'avoir assemblé entièrement la table.


Une fois l'assemblage

terminé, serrez chaque vis.



GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 2




Connectez la patte de table **2** au cadre assemblé au moyen des vis **A** avec rondelles élastiques et rondelles, tout en alignant les trous.

Lors de l'assemblage, serrez les vis à la main seulement.


REMARQUE :

Ne serrez pas les vis à fond avant d'avoir assemblé entièrement la table.
Une fois l'assemblage terminé, serrez chaque vis.



GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 3




Connectez le dessus de table **1** au cadre assemblé à l'aide de la plaque de support **C** et des vis **B** avec rondelles à ressort et rondelles, tout en alignant les trous.

Lors de l'assemblage, serrez les vis à la main seulement.

REMARQUE :

Ne serrez pas les vis à fond avant d'avoir assemblé entièrement la table.
Une fois l'assemblage terminé, serrez chaque vis.




GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 4

I X2



Serrez les vis à l'aide de la clé hexagonale I.




GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 5

4 X1	F X2	G X2	H X2	I X2
				

Connectez la tablette **4** au cadre assemblé au moyen des vis **G**, des écrous manchons **F** et des rondelles **H**, en alignant les trous.

Une fois ces pièces assemblées, serrez les vis à l'aide de la clé hexagonale **I**.




GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 6

4 X1	F X2	G X2	H X2	I X2
				

Connectez la tablette **4** au cadre assemblé au moyen des vis **G**, des écrous manchons **F** et des rondelles **H**, en alignant les trous.

Une fois ces pièces assemblées, serrez les vis à l'aide de la clé hexagonale **I**.



GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE


ÉTAPE 7

D X8




Connectez les capuchons **D** au cadre assemblé.

Serrez à la main seulement.



FICHE TECHNIQUE



FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONS (larg. x P. x H.)

190,1 x 89,6 x 155,5 cm

74 7/8 x 35 1/4 x 61 1/4 po

POIDS

24,2 kg

53 lb 6 oz

CAPACITÉ DE POIDS MAXIMALE

40 kg

88 lb

RÉSOUTRE LES PROBLÈMES DE L'ASSEMBLAGE




**AVANT DE
RETOURNER
VOTRE ARTICLE**

**VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?
LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER!**

**NUMÉRO SANS FRAIS :
1 888 670-6684**

Si vous avez des questions concernant votre article ou avez besoin d'une assistance au titre de la garantie, veuillez appeler notre service d'assistance à la clientèle.



**APPELEZ-NOUS;
NOUS POUVONS
VOUS AIDER**

AVEC VOTRE ARTICLE

- 1 Gardez toujours les enfants sous étroite surveillance pendant qu'ils utilisent ou autour de ce produit. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.
- 2 Cet article est uniquement destiné à un usage domestique et doit être utilisé à l'extérieur.
- 3 N'allumez pas un feu sous ou près de l'article.
- 4 Assurez-vous périodiquement que tous les écrous et boulons sont bien serrés. Au besoin, resserrez-les.
- 5 Nous recommandons l'utilisation de housses de meubles lorsque l'article n'est pas utilisé.

NETTOYAGE : Le bois est un matériau vivant. Des fissures mineures et un changement de couleur au fil du temps sont des caractéristiques naturelles du bois dur. Tous les meubles sont traités avec de l'huile de scellement pour bois dur avant de quitter l'usine et doivent être huilés à nouveau à la fin de la saison pour maintenir l'état des meubles. Ce processus doit être effectué chaque année avec de l'huile de scellant pour bois dur appliquée en couche mince sur le bois. Si le bois est exposé à la pluie, les fibres de surface du bois se soulèveront légèrement et auront une texture rugueuse. C'est normal. Un ponçage léger avec du papier abrasif semi-fin permettra d'obtenir une finition lisse. Lorsque cela est terminé, huilez le bois pour lui redonner sa couleur.

HORS SAISON : Nettoyez et séchez l'article avant de le ranger dans un endroit sec et abrité.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE



GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

Cet article CANVAS comprend une garantie de deux (2) ans contre les défauts de fabrication et de matériaux du cadre et un (1) an de garantie pour toutes les autres pièces. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acheteur original au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

N° DE MODÈLE : 188-1393-2

Fabriqué au Vietnam

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

CANVAS^{MC}

REDÉCOUVREZ VOTRE ESPACE

