


# CANVAS<sup>TM/MC</sup>

## HANSON WHITE PADDED SLING LOUNGER

---

**PRODUCT NO. 188-1395-8**



### ASSEMBLY INSTRUCTIONS



**HAVING TROUBLE?  
TOLL-FREE:  
1-888-670-6684**

**IMPORTANT:** Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.

# CANVAS<sup>TM</sup>

REDISCOVER YOUR SPACE



To the trend seekers and design mavens,  
**CANVAS™** is the furniture and décor brand  
that helps you imagine and create a space  
you can be proud of.

That's because **CANVAS™** offers style with  
ease with products that are **made for real life**  
**and Canadian inspired.**

We would love to hear from you and welcome  
your thoughtful feedback. Visit our website  
at **canadiantire.ca** to tell us about your  
experience, and share your photos with us  
using **#myCANVASstyle**.

Show us how you bring **CANVAS™** products  
to life. We can't wait to see!

## TABLE OF CONTENTS


Parts List .....	4
Hardware List .....	6
Before You Begin Assembly .....	7
Step-by-step Guide .....	8
Technical Data .....	14
Troubleshooting .....	15
Caring for Your Item .....	15
Warranty .....	15




WARNING! TO REDUCE THE RISK OF SERIOUS INJURY,  
READ THE FOLLOWING SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE  
ASSEMBLING AND USING THE PRODUCT.

- Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- To prevent damage, place all parts on a level surface during assembly. Add a layer of protective surface if needed.

## TOOLS REQUIRED





Hex key (included)




2 people



## PARTS LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
1	Right chair leg		1
2	Left chair leg		1
3	Bottom support		1
4	Support frame		2
5	Seat panel		1
6	Back panel		1

## EXPLODED VIEW





## HARDWARE LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
A	Screw M6x20		12
B	Screw M6x45		12
C	Screw M6x40		2
D	Washer 6.5x16x1		2
E	Hex key		1

## BEFORE YOU BEGIN ASSEMBLY


### MAKE SURE ALL PARTS ARE PRESENT

Compare all pieces to the parts and hardware lists, and make sure you have all tools required for assembly.




### ASSEMBLE IN A CLEARED AREA

Place all parts from the box on the floor in front of you on a clean, dry, level surface to protect the product as it is being built.




### REMOVE PACKAGING MATERIALS

Place packing materials back in the box. Do not dispose of packaging materials until assembly is complete.




### READ EACH STEP CAREFULLY

Make sure you understand each step. If you have any questions, contact CANVAS™ customer service at 1-888-670-6684 (toll free).



## STEP-BY-STEP GUIDE

### STEP 1




Attach the right chair leg **1** and the left chair leg **2** to the back panel **6** using the screws **C** with the washers **D**, aligning the holes.

When assembling, hand-tighten only.


#### NOTE:

Do not tighten screws all the way until you have assembled the lounger.  
Once assembly is complete, tighten each screw.



## STEP-BY-STEP GUIDE

### STEP 2




Connect the seat panel **5** to the assembled frame using the screws **B**, aligning the holes.

When assembling, hand-tighten only.


**NOTE:**

Do not tighten screws all the way until you have assembled the lounger.  
Once assembly is complete, tighten each screw.



## STEP-BY-STEP GUIDE

### STEP 3




Connect the bottom support **3** to the assembled frame using the screws **A**, aligning the holes.

When assembling, hand-tighten only.


**NOTE:**

Do not tighten screws all the way until you have assembled the lounger.  
Once assembly is complete, tighten each screw.



## STEP-BY-STEP GUIDE

### STEP 4




Connect the support frame **4** to the assembled frame using the screws **A**, aligning the holes.

When assembling, hand-tighten only.


#### NOTE:

Do not tighten screws all the way until you have assembled the lounger.  
Once assembly is complete, tighten each screw.




## STEP-BY-STEP GUIDE

### STEP 5




Tighten the screws with the hex key **E**.




## STEP-BY-STEP GUIDE

### STEP 6

Finally, adjust the backrest to desired position.



## TECHNICAL DATA



### SPECIFICATIONS

#### ASSEMBLED DIMENSIONS (W x D x H)

70 x 192.5 x 82 cm

27 1/2 x 75 3/4 x 32 1/4"

#### ASSEMBLED WEIGHT

10.4 kg

22 lb 15 oz

#### MAXIMUM WEIGHT CAPACITY

110 kg

242 lb 8 oz

## ASSEMBLY TROUBLESHOOTING




**BEFORE RETURNING  
YOUR PRODUCT**

**HAVING TROUBLE?  
LET US HELP YOU!**

**TOLL-FREE:  
1-888-670-6684**

If you have questions regarding your product or require warranty assistance, please call our customer service helpline.



**CALL US;  
WE CAN HELP**

## CARING FOR YOUR ITEM

- 1 Always keep children under close supervision while they are using or around this product. Never leave children unattended.
- 2 This product is intended for domestic, outdoor use only.
- 3 Do not light any fires below or near the product.
- 4 Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.
- 5 We recommend the use of furniture covers when not in use.

**CLEANING:** Wash frame with mild soap and water, rinse thoroughly, and dry completely. Do not use bleach, acid, or other solvents on the frame.

**OFF SEASON:** Clean and dry before storing in a dry, sheltered area.

## WARRANTY INFORMATION



### 2-YEAR LIMITED WARRANTY

This CANVAS product carries a two (2) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace a defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

**PRODUCT NO. 188-1395-8**

Made in Vietnam

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

# CANVAS<sup>TM</sup>

REDISCOVER YOUR SPACE




# CANVAS<sup>TM/MC</sup>

## CHAISE LONGUE HANSON À TISSU TENDU REMBOURRÉ BLANCHE

---

N° DE MODÈLE : 188-1395-8



### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



**VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?  
NUMÉRO SANS FRAIS :  
1 888 670-6684**

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce manuel avant de commencer l'assemblage de ce produit. Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.

# CANVAS<sup>MC</sup>

REDÉCOUVREZ VOTRE ESPACE



Pour les chercheurs de tendances et les experts en design, **CANVAS<sup>MC</sup>** est la marque de meubles et de décoration qui vous aide à imaginer et à créer un espace dont vous pouvez être fier.

C'est parce que **CANVAS<sup>MC</sup>** offre un style facile avec des produits **qui sont faits pour la vie réelle et d'inspiration canadienne.**

Nous serions ravis de connaître votre opinion et nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires. Visitez notre site Web à l'adresse **canadiantire.ca** pour nous faire part de votre expérience et partagez vos photos en utilisant le mot-clic **#MonStyleCANVAS**.

Montrez-nous comment vous donnez vie aux articles **CANVAS<sup>MC</sup>**. Nous avons hâte de les voir!

## TABLE DES MATIÈRES


Liste des pièces .....	4
Liste de la quincaillerie .....	6
Avant de commencer l'assemblage .....	7
Guide étape par étape .....	8
Fiche technique .....	14
Dépannage .....	15
Entretien de votre article .....	15
Garantie .....	15




AVERTISSEMENT! Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser l'article afin de réduire le risque de blessures graves.

- Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce guide d'utilisation avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.
- L'assemblage et l'entretien de cet article ne doivent être effectués que par des adultes.
- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Pour éviter tout dommage, placez toutes les pièces sur une surface plane pendant l'assemblage. Ajoutez une couche de protection de surface, le cas échéant.

## OUTILS REQUIS



Clé hexagonale (inclusa)




2 personnes



## LISTE DES PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
1	Patte de chaise droite		1
2	Patte de chaise gauche		1
3	Support inférieur		1
4	Cadre de support		2
5	Panneau de siège		1
6	Panneau arrière		1

## VUE ÉCLATÉE





## LISTE DE LA QUINCAILLERIE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
A	Vis M6x20		12
B	Vis M6x45		12
C	Vis M6x40		2
D	Rondelle 6,5x16x1		2
E	Clé hexagonale		1

## AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE


### S'ASSURER QUE TOUTES LES PIÈCES SONT PRÉSENTES

Comparez toutes les pièces aux listes de pièces et de quincaillerie et assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires pour l'assemblage.




### ASSEMBLER DANS UNE ZONE DÉGAGÉE

Placez toutes les pièces de la boîte sur le sol devant vous sur une surface propre, sèche et plane afin de protéger l'article pendant son assemblage.



### RETIRER LES MATERIAUX D'EMBALLAGE

Remettez les matériaux d'emballage dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.




### LIRE ATTENTIVEMENT CHAQUE ÉTAPE

Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Si vous avez des questions, communiquez avec le service à la clientèle CANVAS<sup>MC</sup> au 1 888 670-6684 (sans frais).



## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 1




Fixez la patte droite de la chaise **1** et la patte gauche de la chaise **2** au panneau arrière **6** au moyen des vis **C** avec les rondelles **D**, en alignant les trous.

Lors de l'assemblage, serrez les vis à la main seulement.


#### REMARQUE :

Ne serrez pas les vis jusqu'à ce que vous ayez assemblé la chaise longue. Une fois l'assemblage terminé, serrez chaque vis.



## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 2




Connectez le panneau de siège **5** au cadre assemblé au moyen des vis **B**, tout en alignant les trous.

Lors de l'assemblage, serrez les vis à la main seulement.


#### REMARQUE :

Ne serrez pas les vis jusqu'à ce que vous ayez assemblé la chaise longue. Une fois l'assemblage terminé, serrez chaque vis.



## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 3




Connectez le support inférieur **3** au cadre assemblé au moyen des vis **A**, tout en alignant les trous.

Lors de l'assemblage, serrez les vis à la main seulement.


#### REMARQUE :

Ne serrez pas les vis jusqu'à ce que vous ayez assemblé la chaise longue. Une fois l'assemblage terminé, serrez chaque vis.



## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 4






Connectez le cadre de support **4** au cadre assemblé au moyen des vis **A**, tout en alignant les trous.

Lors de l'assemblage, serrez les vis à la main seulement.


#### REMARQUE :

Ne serrez pas les vis jusqu'à ce que vous ayez assemblé la chaise longue. Une fois l'assemblage terminé, serrez chaque vis.




## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 5




Serrez les vis à l'aide de la clé hexagonale **E**.




## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 6

Enfin, réglez le dossier dans la position souhaitée.



## FICHE TECHNIQUE



## FICHE TECHNIQUE

### DIMENSIONS (larg. x P. x H.)

70 x 192,5 x 82 cm

27 1/2 x 75 3/4 x 32 1/4 po

### POIDS

10,4 kg

22 lb 15 oz

### CAPACITÉ DE POIDS MAXIMALE

110 kg

242 lb 8 oz

# RÉSOUTRE LES PROBLÈMES DE L'ASSEMBLAGE



AVANT DE  
RETOURNER  
VOTRE ARTICLE

VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?  
LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER!

NUMÉRO SANS FRAIS :  
1 888 670-6684

Si vous avez des questions concernant votre article ou avez  
besoin d'une assistance au titre de la garantie, veuillez  
appeler notre service d'assistance à la clientèle.



APPElez-NOUS;  
NOUS POUVONS  
VOUS AIDER

## AVEC VOTRE ARTICLE

- 1 Gardez toujours les enfants sous étroite surveillance pendant qu'ils utilisent ou autour de ce produit. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.
- 2 Cet article est uniquement destiné à un usage domestique et doit être utilisé à l'extérieur.
- 3 N'allumez pas un feu sous ou près de l'article.
- 4 Assurez-vous périodiquement que tous les écrous et boulons sont bien serrés. Au besoin, resserrez-les.
- 5 Nous recommandons l'utilisation de housses de meubles lorsque l'article n'est pas utilisé.

**NETTOYAGE :** Lavez le cadre avec de l'eau et du savon doux, rincez abondamment et séchez complètement. N'utilisez pas d'eau de Javel, d'acide ou d'autres solvants sur le cadre.

**HORS SAISON :** Nettoyez et séchez l'article avant de le ranger dans un endroit sec et abrité.

## INFORMATIONS SUR LA GARANTIE



### GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

Cet article CANVAS comprend une garantie de deux (2) ans contre les défauts de fabrication et de matériaux du cadre et un (1) an de garantie pour toutes les autres pièces. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acheteur original au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

N° DE MODÈLE : 188-1395-8

Fabriqué au Vietnam

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

# CANVAS<sup>MC</sup>

REDÉCOUVREZ VOTRE ESPACE

