


KEY:

- A** Cam buckle
- B** Bungee tether
- C** Carabiner
- D** Daisy chain loops
- E** Large S-hooks
- F** Small S-hooks

**Read and understand all instructions prior to use.**

To start, unpack the zipline from the storage bag.

Find the tail end of the zipline that has the attached cam buckle (**A**). With the top of the cam buckle facing you, wrap the tail end of the zipline around the tree and feed the zipline through the cam buckle. Tighten by pulling the tail end and the remaining zipline in opposite directions.

Before securing the second end to a second tree make sure that you feed the bungee tether (**B**) through the zip line.

Next, extend the remaining zipline away from the tail and to the next tree. Wrap the zipline around the tree and secure using the carabiner (**C**) and securing the carabiner through the daisy chains (**D**). Once secured you can tighten the zipline further by pulling on the tail end of the zipline where it is secured with the cam buckle.

To use, simply hook your dog's leash to the bungee tether (**B**).

The zipline comes with two large S-Hooks (**E**) and two small S-Hooks (**F**). The S-Hooks should only be used to hang gear. They are not designed to hold a dog. For best results, secure the S-Hooks through any of the daisy chains. If hanging gear on the zipline be sure that gear remains out of the way of the dog.


⚠ Warning: Check periodically to ensure that the Ridgeline Tieout has not been damaged or chewed by your pet. Replace product if damaged. This product is for dog's only. Never use it for children.

⚠ Caution: Dogs should never be left unattended while hooked to the Ridgeline Tie Out at any time. Kurgo brand recommends that this product be used with a harness instead of a collar.

FR - RIDGELINE TIE-OUT | INSTRUCTIONS

KEY:

- A** Boucle à came
- B** L'attache élastique
- C** Mousqueton
- D** Boucles de chaîne
- E** Grands crochets en S
- F** Petits crochets en S

**Lire et comprendre toutes les instructions avant l'utilisation.**

Pour commencer, déballez la tyrolienne de son sac de rangement.

Trouver l'extrémité arrière de la tyrolienne où se trouve la boucle à came (**A**). Le haut de la boucle à came étant tourné vers soi, enrouler l'extrémité de la tyrolienne autour de l'arbre et faire passer la tyrolienne dans la boucle à came. Serrer en tirant l'extrémité arrière et le reste de la tyrolienne dans des directions opposées.

Avant de fixer la deuxième extrémité à un deuxième arbre, s'assurer de faire passer l'attache élastique (**B**) dans la tyrolienne..

Ensuite, allonger le reste de la tyrolienne en l'éloignant de l'extrémité et en la dirigeant vers l'arbre suivant. Enrouler la tyrolienne autour de l'arbre et la fixer à l'aide du mousqueton (**C**) en faisant passer le mousqueton dans les boucles de chaîne (**D**). Une fois fixé, resserrer la tyrolienne en tirant sur l'extrémité arrière de la tyrolienne où elle est fixée par la boucle à came.

Pour l'utiliser, il suffit d'accrocher la laisse du chien à l'attache élastique (**B**).


La tyrolienne est livrée avec deux grands crochets en S (**E**) et deux petits crochets en S (**F**). Les crochets en S ne doivent être utilisés que pour suspendre l'équipement. Ils ne sont pas conçus pour retenir un chien. Pour de meilleurs résultats, fixer les crochets en S à l'aide de l'une des chaînes. Si du matériel est suspendu à la tyrolienne, veiller à ce qu'il ne soit pas dans le chemin du chien.

⚠ Avertissement : Vérifier périodiquement que l'attache Ridgeline n'a pas été endommagée ou mâchouillée par l'animal. Remplacez le produit s'il est endommagé. Ce produit est destiné aux chiens uniquement. Ne jamais l'utiliser pour les enfants.

⚠ Attention : Les chiens ne doivent jamais être laissés sans surveillance lorsqu'ils sont attachés à l'attache Ridgeline. La marque Kurgo recommande que ce produit soit utilisé avec un harnais au lieu d'un collier.

KEY:

- A** Nockenschnalle
- B** Gummiband
- C** Karabiner
- D** Anhängeschlaufen
- E** Große S-Haken
- F** Kleine S-Haken

**Bitte vor der Verwendung alle Anleitungen lesen und verstehen.**

Zuerst die Seilrutsche aus dem Aufbewahrungsbeutel auspacken..

Das Endstück der Seilrutsche, wo sich die befestigte Nockenschnalle (**A**) befindet, suchen. Indem das Oberteil der Nockenschnalle in Ihre Richtung zeigt, nun das Endstück der Seilrutsche um den Baum wickeln und die Seilrutsche durch die Nockenschnalle fädeln. Festziehen, indem man das Endstück und den Rest der Seilrutsche in entgegengesetzte Richtungen zieht.

Bevor man das andere Ende an einem zweiten Baum befestigt, sicherstellen, dass man das Gummiband (**B**) durch die Seilrutsche zieht.

Nun den Rest der Seilrutsche vom Endstück wegziehen und am nächsten Baum befestigen. Die Seilrutsche um den Baum wickeln und mittels dem Karabiner (**C**) befestigen, danach den Karabiner in den Schlaufen befestigen. Sobald sie sicher befestigt ist, kann man die Seilrutsche weiter straffen, indem man am Endstück der Seilrutsche, wo sie mittels Nockenschnalle befestigt ist, zieht.

Zur Benutzung einfach die Leine des Hundes am Gummigurt (**B**) einhängen.

Die Seilrutsche enthält zwei große S-Haken (**E**) sowie zwei kleine S-Haken (**F**). Die S-Haken sollten nur zum Anhängen von Ausrüstung verwendet werden. Sie sind nicht dafür geeignet einen Hund zu halten. Für beste Ergebnisse, befestigen Sie die S-Haken in einer der Schlaufen. Wenn man Ausrüstung an die Seilrutsche hängt, muss man sicherstellen, dass die Ausrüstung nicht in die Quere des Hundes gerät.


⚠ Warnung: Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen, um sicherzustellen, dass die Seilrutsche unbeschädigt ist oder/und nicht von Ihrem Hund angeknabbert wurde. Das Produkt ersetzen, sollte es beschädigt sein. Dieses Produkt ist nur für Hunde geeignet. Benutzen Sie es niemals für Kinder.

⚠ Achtung: Hunde sollten niemals unbeaufsichtigt gelassen werden, solange sie an Ridgeline Tie Out eingehängt sind. Kurgo empfiehlt, dass dieses Produkt mit einem Geschirr anstatt einem Halsband verwendet wird.

ES - RIDGELINE TIE-OUT | INSTRUCCIONES

KEY:

- A** La hebilla de leva
- B** La cuerda elástica
- C** Mosquetón
- D** Bucles de sujeción
- E** Ganchos S grandes
- F** Pequeños ganchos S

**Lea y comprenda todas las instrucciones antes de usarla.**

Para empezar, saque la tirolesa de la bolsa de almacenamiento.

Encuentre el extremo de la tirolesa que tiene la hebilla de leva (**A**). Con la parte superior de la hebilla de leva mirando hacia sí mismo, enrolle la extremidad de la tirolesa alrededor del árbol y pase la tirolesa a través de la hebilla de leva. Apriete tirando la extremidad y el resto de la tirolesa en direcciones opuestas.

Antes de asegurar el segundo extremo a un segundo árbol, asegúrese de pasar la cuerda elástica (**B**) por la tirolesa.

A continuación, extienda la tirolesa restante lejos de la extremidad y hacia el siguiente árbol. Enrolle la tirolesa alrededor del árbol y asegúrela utilizando el mosquetón (**C**) y asegurando el mosquetón a través de las cadenas (**D**). Una vez asegurada, podrá tensar aún más la tirolesa tirando de la extremidad de la tirolesa donde está asegurada con la hebilla de la leva.

Para usarla, simplemente enganche la correa de su perro a la cuerda elástica (**B**).

La tirolesa viene con dos ganchos S grandes (**E**) y dos pequeños (**F**). Los ganchos en forma de S sólo deben utilizarse para colgar el equipo. No están diseñados para sujetar a un perro. Para obtener los mejores resultados, asegure los ganchos en forma de S a través de cualquiera de las cadenas. Si cuelga el equipo en la tirolesa, asegúrese de que el equipo permanezca fuera del camino del perro.

⚠ Advertencia: Check periodically to ensure that the Ridgeline Tieout has not been damaged or chewed by your pet. Replace product if damaged. This product is for dog's only. Never use it for children.

⚠ Precaución: Dogs should never be left unattended while hooked to the Ridgeline Tie Out at any time. Kurgo brand recommends that this product be used with a harness instead of a collar.