

INSTRUCTIONS

NIGHT GIG ELITE™ HEADLAMP WITH WIDE ANGLE PLUS TECHNOLOGY



WARNING BURN HAZARD

RISK OF BURN OR SERIOUS INJURY.

HOT SURFACES (GREATER THAN 150°F / 65°C)

DO NOT LEAVE UNATTENDED.

Lights may become extremely hot (more than 150°F / 65°C) and the light face (lens) and bevel may become too hot to touch safely. Do not leave unattended while turned on. Do not set the lens down when turned on. Do not handle the light until it has cooled.

This light is extremely bright. Do not look directly into the light or shine it in someone's eyes.

Do not hold the lens or bezel against any portion of the human body. Do not place the light against combustible material or any material that can be damaged by heat. Always use with adequate ventilation.

WARNING BATTERY BURN HAZARD

RISK OF BURN OR SERIOUS INJURY.

A lithium battery is volatile. It can explode and burn, causing a fire. Never open a battery, place it in a fire, expose it to heat above 212°F / 100°C, expose its contents to water, put it in backwards, or mix it with other battery types. Any of these actions can result in an explosion and/or leaking, causing personal injury or property damage. Dispose of all batteries properly in accordance with environmental regulations.

WARNING CHOKING HAZARD

SMALL PARTS. NOT FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS.

Browning lights are not toys. They are high performance lighting tools that contain batteries and small parts. Use only under adult supervision. Failure to follow this warning could result in serious injury or death to the child.

Keep all batteries out of reach of infants and children. Do not allow infants and children to play with batteries. Do not place batteries in the nose, ears or mouth. If swallowed they may become a choking hazard and/or may cause electrical and/or chemical burns in the mouth or in the digestive tract.

If any battery is swallowed, do not induce vomiting. Immediately contact your physician, your local health care center or emergency care center, the Poison Control Center at 1-800-222-1222 or the National Button Battery Ingestion Hotline at 1-202-625-3333.

OPERATION

This headlamp is powered by either three AAA batteries or by a single rechargeable li-ion battery cartridge. The li-ion battery cartridge is not included with all models. Do not use other types of batteries. Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.

To insert or remove batteries, open the battery compartment by pulling upward on the flat tab on the top of the headlamp that is located near the rear edge.

When installing AAA batteries, place the three batteries as shown on the diagram inside the compartment. When installing the single li-ion battery cartridge, place the cartridge so that "THIS SIDE UP" is facing outward and the battery cartridge's +/- contacts correspond to the +/- markings inside the headlamp's battery compartment.

Close the battery compartment. You should feel and hear the flat tab click into place when it is fully closed.

To turn the headlamp on, push down with your fingertip on the main switch located on top of the light where the Browning logo is located. To turn the headlamp off, continue pushing and releasing until all mode/settings have been reached.

There are five different operating mode/settings with this headlamp:

1. High/Wide Angle
2. High/Long Distance
3. High Wide Angle plus High Long Distance
4. Low/Wide Angle
5. Green

To cycle through the operating modes/settings, press the main switch repeatedly until you reach the desired setting.

This headlamp has a Quick Off feature. When the light has been on any setting for more than three seconds, the light will turn off the next time the main switch is pushed.

This headlamp has a Last Light Memory feature. When the light has been on any setting for more than three seconds and is then turned off, it will automatically return to that setting the next time the light is turned on.

This headlamp has an Electronic Battery Lock-Out mode. By using the main switch, the battery can be locked out so the light will not turn on accidentally in your pocket or pack.

When the light is "OFF", hold the main switch down for three seconds to activate the Battery Lock-Out mode. When the Battery Lock Out mode is activated the light will blink three times. If you now press and release the main switch the light will not turn on. The light will blink once to indicate that the battery still has a usable charge and that it is in Battery Lock Out mode.

To disengage the Battery Lock-Out mode, hold the main switch down for three seconds. The light will then blink three times to indicate it is no longer in Battery Lock Out mode.

RECHARGING THE LI-ION BATTERY

Some models of the Night Gig Elite headlamp include a rechargeable li-ion battery cartridge.

To charge the li-ion battery cartridge, open the battery compartment by pulling upward on the flat tab on the top of the headlamp that is located near the rear edge. Remove the battery cartridge.

Insert the micro-USB plug on the USB charging cable into the small charging slot on the back of the li-ion battery cartridge. Plug the other end of the charging cable into an AC adapter or other USB power source. The charging indicator light on the li-ion battery cartridge will glow red when the battery is charging. When the battery is fully charged the charging indicator will change from red to green.

When charging is completed disconnect the USB charging cable from the power source, then disconnect the cable from the li-ion battery cartridge. Do not overcharge the battery.

Charging Time: Approximately 2 1/2 to 3 hours when fully depleted from most AC power sources. Charging from computers, other USB power sources, or solar panels may take significantly longer.

Battery Life: Approximately 300 cycles.

MAINTENANCE

Keep the headlamp and charging cable dry. Remove the AAA batteries or li-ion battery cartridge when storing for long periods of time.

If you have questions, call Browning Customer Service: 800-333-3288.

THREE AAA BATTERIES / TROIS PILES AAA					
FL 1 STANDARD	WIDE ANGLE FAISCEAU LARGE (HAUT)	LONG DISTANCE FAISCEAU LONG (HAUT)	LONG DISTANCE + WIDE ANGLE FAISCEAU LONG ET FAISCEAU LARGE	WIDE ANGLE (LOW) FAISCEAU LARGE (BAS)	GREEN VERT
	430 LUMENS	300 LUMENS	505 LUMENS	32 LUMENS	25 LUMENS
	5h	5h	2h	24h	36h
	50m	115m	90m	14m	13m
	Drop-tested onto concrete from 1m without functional damage. Éprouvé par essai de chute sur le ciment d'une hauteur de 1m sans dommage à l'opération.				
	Water resistant Résistant à l'eau				
RECHARGEABLE LI-ION BATTERY / BATTERIE LI-ION RECHARGEABLE					
FL 1 STANDARD	WIDE ANGLE FAISCEAU LARGE (HAUT)	LONG DISTANCE FAISCEAU LONG (HAUT)	LONG DISTANCE + WIDE ANGLE FAISCEAU LONG ET FAISCEAU LARGE	WIDE ANGLE (LOW) FAISCEAU LARGE (BAS)	GREEN VERT
	460 LUMENS	315 LUMENS	560 LUMENS	32 LUMENS	25 LUMENS
	2.5h	4h	2h	12h	30h
	50m	115m	105m	14m	13m

BROWNING®

INSTRUCTIONS

NIGHT GIG ELITE^{MC} LAMPE FRONTALE À DEL RECHARGEABLE PAR USB AVEC FAISCEAU LARGE



AVERTISSEMENT RISQUE DE BRÛLURE

RISQUE DE BRÛLURE OU DE BLESSURE GRAVE.

SURFACES CHAУDES (PLUS DE 150 °F / 65 °C).

NE PAS LAISSER SANS SURVEILLANCE.

Le devant de la lampe (le verre) et le bas peut devenir trop chaude pour être manipulée de façon sécuritaire (plus de 150 °F / 65 °C). Ne pas laisser la lampe sans surveillance lorsqu'elle est allumée. Ne pas diriger le verre vers le bas lorsqu'elle est allumée. Ne pas manipuler la lampe avant qu'elle ne soit refroidie.

Cette lampe est extrêmement puissante. Éviter de regarder la lampe directement et de la diriger vers les yeux d'une autre personne.

Éviter de mettre le verre ou le boîtier contre la peau. Éviter de placer la lampe contre des matières combustibles ou toute matière pouvant être endommagée par la chaleur. S'assurer qu'il y a une ventilation adéquate.

AVERTISSEMENT PILE POSANT UN RISQUE DE BRÛLURE

RISQUE DE BRÛLURE OU DE BLESSURE GRAVE

Le contenu des piles au lithium est volatile. Il peut exploser et s'enflammer et causer un incendie. Ne jamais ouvrir une pile, la jeter au feu, l'exposer à des températures de plus de 212 °F / 100 °C, exposer son contenu à l'eau, la placer à l'envers ou la combiner à d'autres types de piles. Autrement, la pile risque d'explorer ou de couler, et vous pourriez vous blesser et / ou causer des dommages matériels. Se départir de toutes les piles conformément à la réglementation environnementale.

AVERTISSEMENT RISQUE DE SUFOCACTION

PETITES PIÈCES. DÉCONSEILLÉ AUX ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS.

Les lampes Browning ne sont pas des jouets. Ce sont des appareils d'éclairage haute performance qui contiennent des piles et des petites pièces. Utiliser seulement sous la supervision d'un adulte. Le défaut d'observer cet avertissement pourrait entraîner des blessures grave ou la mort d'un enfant.

Garder toutes les piles hors d'atteinte des enfants. Empêcher les enfants de jouer avec des piles. Ne pas mettre de piles dans le nez, les oreilles ou la bouche. Si une pile est avalée, elle peut entraîner la suffocation ou causer des brûlures électriques ou chimiques dans la bouche ou dans le tube digestif.

Si une pile est avalée, ne pas provoquer de vomissements. Communiquer immédiatement avec votre médecin, avec votre centre de santé ou centre de soins d'urgence local, avec le centre antipoison au 1 800 222-1222 ou avec le National Button Battery Ingestion Hotline au 1 202 625-3333.

FONCTIONNEMENT

Cette lampe frontale est alimentée par trois piles AAA ou par un seul bloc-pile Li-ion rechargeable. Le bloc-pile Li-ion n'est pas compris avec tous les modèles. Ne pas utiliser d'autres types de piles. Ne pas essayer de recharger des piles non rechargeables.

Pour insérer ou retirer les piles, ouvrir le compartiment à piles en tirant vers le haut la patte qui se trouve sur le dessus de la lampe frontale, près du bord.

Pour installer les piles AAA, placer les trois piles de la manière indiquée sur le schéma qui se trouve à l'intérieur du compartiment. Pour installer le bloc-pile Li-ion, placer le bloc-pile de manière à ce que la mention « THIS SIDE UP » soit orientée vers l'extérieur et que les contacts positif et négatif du bloc-pile correspondent aux marques « +/- » à l'intérieur du compartiment à piles de la lampe frontale.

Fermer le compartiment à piles. On devrait sentir et entendre la patte s'enclencher lorsque le compartiment est complètement fermé.

Pour allumer la lampe frontale, appuyer avec le doigt sur l'interrupteur principal situé sur le dessus de la lampe à l'emplacement du logo Browning. Pour éteindre la lampe frontale, continuer à enfoncez et à relâcher le bouton jusqu'à ce tous les modes de fonctionnement ou réglages aient été atteints.

Cette lampe frontale présente cinq modes de fonctionnement ou réglages différents :

1. Faisceau large haut
2. Faisceau long haut
3. Faisceau long et faisceau large
4. Faisceau large bas
5. Vert

Pour passer d'un mode de fonctionnement ou d'un réglage à un autre, appuyer de façon répétée sur l'interrupteur principal jusqu'à ce que le réglage voulu soit atteint.

Cette lampe comporte une fonction d'arrêt rapide (Quick Off). Lorsque la lampe demeure allumée dans un mode donné pendant plus de trois secondes, elle s'éteindra la prochaine fois que l'interrupteur principal sera enfoncé.

Cette lampe frontale comporte une fonction de mémorisation du dernier réglage (Last Light Memory). Lorsque la lampe demeure allumée dans un mode donné pendant plus de trois secondes et qu'elle est ensuite éteinte, elle revient automatiquement à ce mode lorsqu'elle est rallumée.

Cette lampe frontale comporte une fonction de verrouillage électronique des piles (Electronic Battery Lock-Out). L'interrupteur principal permet de verrouiller les piles et d'empêcher ainsi que la lampe ne s'allume accidentellement dans la poche ou le sac.

Lorsque la lampe est en mode d'arrêt (OFF), maintenir l'interrupteur principal enfoncé pendant trois secondes pour activer le mode de verrouillage des piles. Lorsque le mode de verrouillage des piles est activé, la lampe clignote trois fois. Dans ce mode, lorsque l'interrupteur est enfoncé et relâché, la lampe ne s'allume pas. La lampe clignote une fois pour indiquer que la pile a encore une charge utilisable et qu'elle est en mode de verrouillage des piles.

Pour désactiver le mode de verrouillage des piles, maintenir l'interrupteur principal enfoncé pendant trois secondes. La lampe clignote trois fois pour indiquer qu'elle n'est plus en mode de verrouillage des piles.

RECHARGE DE LA PILE PRINCIPALE (LI-ION)

Certains modèles de lampes frontales Night Gig Elite comprennent un bloc-pile Li-ion rechargeable.

Pour charger le bloc-pile Li-ion, ouvrir le compartiment à piles en tirant vers le haut la patte qui se trouve sur le dessus de la lampe frontale, près du bord. Retirer le bloc-pile.

Insérer le micro-connecteur USB du câble de recharge dans la petite fente de chargement située à l'arrière du bloc-pile Li-ion. Brancher l'autre extrémité du câble de recharge dans un adaptateur c.a. ou une autre source d'alimentation USB. L'indicateur de charge du bloc-pile Li-ion est rouge lorsque la pile se charge. Il passe au vert lorsque la pile est complètement chargée.

Lorsque la pile est complètement chargée, retirer le câble de recharge de la source d'alimentation et de la bloc-pile. Ne pas surcharger la pile.

Durée de la charge : De 2-1/2 à 3 heures environnées à partir de la plupart des sources de courant alternatif. La durée de la charge peut augmenter considérablement à partir d'ordinateurs, d'autres sources d'alimentation USB ou de panneaux solaires.

Durée de vie de la pile : 500 cycles approximativement.

ENTRETIEN

S'assurer que la lampe frontale demeure sèche. Retirer les piles si vous rangez la lampe frontale pendant une longue période.

En cas de questions, communiquer avec le service à la clientèle de Browning : 1 800 746-7033.

THREE AAA BATTERIES / TROIS PILES AAA					
FL 1 STANDARD	WIDE ANGLE (HIGH) FAISCEAU LARGE (HAUT)	LONG DISTANCE (HIGH) FAISCEAU LONG (HAUT)	LONG DISTANCE + WIDE ANGLE FAISCEAU LONG ET FAISCEAU LARGE	WIDE ANGLE (LOW) FAISCEAU LARGE (BAS)	GREEN VERT
	430 LUMENS	300 LUMENS	505 LUMENS	32 LUMENS	25 LUMENS
	5h	5h	2h	24h	36h
	50m	115m	90m	14m	13m
	Drop-tested onto concrete from 1m without functional damage. Éprouvé par essai de chute sur le ciment d'une hauteur de 1m sans dommage au fonctionnement.				
	Water resistant Résistant à l'eau				
RECHARGEABLE LI-ION BATTERY / BATTERIE LI-ION RECHARGEABLE					
FL 1 STANDARD	WIDE ANGLE (HIGH) FAISCEAU LARGE (HAUT)	LONG DISTANCE (HIGH) FAISCEAU LONG (HAUT)	LONG DISTANCE + WIDE ANGLE FAISCEAU LONG ET FAISCEAU LARGE	WIDE ANGLE (LOW) FAISCEAU LARGE (BAS)	GREEN VERT
	460 LUMENS	315 LUMENS	560 LUMENS	32 LUMENS	25 LUMENS
	2.5h	4h	2h	12h	30h
	50m	115m	105m	14m	13m

BROWNING.COM

US: Morgan, Utah 84050-9326

CANADA: Browning Canada Sports Ltd/Ltée, St-Laurent, Quebec H4S 1W6

INTL: Parc Industriel des Hauts-Sarts, B-4040 Herstal, Belgium

Made in China/Fabriqué en Chine

Designed in USA/Conçu aux États-Unis

A01910/19398