


EVO VR

PRO LEVEL | NIVEAU PRO

WIRELESS BLUETOOTH® GAMEPAD
FOR YOUR SMARTPHONE & VR HEADSET



Flip-Up Bracket
for Mobile Games

IMPORTANT - GET STARTED

Thank you for purchasing the EVO Pro-Level Bluetooth Gamepad. This gamepad is designed to be used with your smartphone or tablet for mobile games and VR games. Some game recommendations to get you started:

Space City Wars VR (Android)	Occupation VR (Android / iOS iCade)
Galaxy VR (Android)	AirAttack HK (iOS iCade)
Hardcore VR Game (Android)	No Gravity (iOS iCade)

IMPORTANT NOTES:
Due to the continuous app updates and changes by app developers, some games may not work properly with this gamepad. For iOS (iPhone/iPad), please note that this gamepad is designed to be used with "iCade compatible" games only. Please search online for an updated list of these games.

User's Manual
for MIC-VGP02

Charge It

- Plug the micro USB cable into the mini USB port on the gamepad.
- Connect to any USB port or charger to start charging.
- LEDs Red: Charging
- LEDs Off: Charging complete

Pair & Connect with a New Device

- Flip up the bracket to locate the power switch.
- For Android: Switch to "Android", then press HOME button for 2 seconds. The blue LED will blink quickly.
- For iOS: Switch to "iOS", then press HOME button for 2 seconds. The green LED will blink quickly.
- You are now ready to pair your smartphone.
- On your smartphone, open the Bluetooth settings and start searching for devices.
- After a few seconds select "MERKURY VGP02".
- The gamepad will connect and the LED light will stay illuminated.
- You are connected and ready to play!

Note: If your smartphone asks for a passcode please enter "0000"

Power On & Off/Reconnect to Bluetooth

- You only need to pair the gamepad one time to each smartphone.
- With your smartphone in range, press the HOME button for 3 seconds to power on, the LED light will flash.
- After a few seconds the gamepad will automatically reconnect to your smartphone and the LED light will turn steady.
- If the gamepad does not auto-reconnect, open your Bluetooth settings on your smartphone and select "MERKURY VGP02".
- Slide the switch under the bracket to "OFF" to power off the gamepad.

Product/Controls Diagram



Home Button

LED Indicator Light

Power &
iOS/Android Switch

Dual Analog Sticks

Rubberized Grips

Flip-Up Device Holder

Play

- Gaming mode**
 - Android: LED light will be blue.
 - iOS: LED light will green.
 - Important:** This gamepad is designed to work with most Android games with gamepad support, and iOS games with iCade compatibility only.*
- Mapping buttons:** Button mapping is based on the support of each game. Please check the menu/manual of each game to see if button mapping is supported.

*Note: This gamepad will not work with iOS games that only have MFi gamepad compatibility. Due to continuous app developer updates, some games may not work properly.

Some game recommendations to get you started:

Space City Wars VR (Android)
Galaxy VR (Android)
Hardcore VR Game (Android)
Occupation VR (Android / iOS iCade)
AirAttack HK (iOS iCade)
No Gravity (iOS iCade)

Troubleshooting

No power	Check to make sure the gamepad is fully charged. Try using a different micro USB cable.
Gamepad will not reconnect	Navigate to the Bluetooth settings menu on your device, turn on the Bluetooth feature, and select "MERKURY VGP02" from your list of paired Bluetooth devices.
Gamepad is not functioning properly	Locate the reset button hole on the back of the gamepad and use a pin or paperclip to press the reset button.

Specifications:
Bluetooth® 3.0
520mAh Li-Poly Battery
Charging time: 4-5 hours
Playing time: Approx 20 hours
Supports: Android / iOS (iCade games)
Includes USB charging cable

Technical Support:

If you are experiencing problems, do not attempt to fix the product yourself or return it to the store you purchased it from. Please refer to the user's manual or just contact our helpful tech support team:

Merkury Innovations, LLC.
45 Broadway, 3rd Fl, New York, NY 10006
www.merkuryinnovations.com
E-mail: support@mercuryinnovations.com

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the two following conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

© 2017 Merkury Innovations, LLC
To explore our full selection of products, visit us at: www.merkuryinnovations.com

The illustrated product and specifications may differ slightly from those supplied. iOS is a registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license. Android is a trademark of Google, Inc. All other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Made in China

EVO VR

PRO LEVEL | NIVEAU PRO

MANETTE DE JEU BLUETOOTH™
SANS FIL
POUR VOTRE TÉLÉPHONE INTELLIGENT ET
CASQUE VR



Support repliable
pour jeux mobiles

IMPORTANT - COMMENT DÉBUTER

Nous vous remercions d'avoir acheté le casque VR EVO Niveau pro manette Bluetooth™. Cette manette de jeu est conçue pour être utilisée avec votre téléphone intelligent ou tablette pour les jeux mobiles et les jeux RV. Quelques recommandations de jeu pour vous aider à démarrer :

Space City Wars VR (Android)	Occupation VR (Android / iOS iCade)
Galaxy VR (Android)	AirAttack HK (iOS iCade)
Hardcore VR Game (Android)	No Gravity (iOS iCade)

REMARQUES IMPORTANTES :
Les mises à jour continues des apps et les changements effectués par les développeurs d'apps, certains jeux ne fonctionnent pas correctement avec cette manette. Pour iOS™ (iPhone™/ iPad™), veuillez noter que cette manette est conçue pour être utilisé avec les jeux "compatibles iCade" seulement. Recherchez en ligne une liste actualisée de ces jeux.

Guide d'utilisation
pour le modèle
MIC-VGP02

Recharge

- Branchez le câble micro USB au port de la manette.
- Branchez-le à l'importe quel port USB ou chargeur pour commencer la recharge.
- Voyant à DEL rouge : Indique la recharge
- Voyant à DEL éteints : Recharge terminée

Jumelage et connexion à un nouveau dispositif

- Ouvrez la support à localiser le commutateur d'alimentation.
- Pour Android : glissez-le à la position "Android". Ensuite, appuyez sur la touche le bouton d'ACCUEIL pendant 2 secondes. Le voyant à DEL bleu clignote lentement.
- Pour iOS: glissez-le à la position "iOS". Ensuite, appuyez sur la touche le bouton d'ACCUEIL pendant 2 secondes. Le voyant à DEL vert clignote lentement.
- Vous êtes maintenant prêt à jumeler votre téléphone intelligent.
- Sur votre téléphone intelligent, accédez aux réglages Bluetooth et lancez la recherche du dispositif.
- Après quelques secondes, sélectionnez "MERKURY VGP02".
- La manuelle se connectera et le voyant à DEL s'allumera en feu fixe.
- Vous êtes connecté et prêt à jouer!

Remarque : Si votre téléphone intelligent vous demande d'entrer un mot de passe, veuillez entrer "0000".

Mise en ou hors fonction / Reconnexion Bluetooth

- Vous ne devez jumeler le casque d'écoute à votre téléphone intelligent qu'une seule fois.
- En plaçant votre téléphone intelligent auquel il a été déjà jumelé à portée du casque d'écoute, appuyez sur le bouton d'ACCUEIL pendant 3 secondes pour le mettre en fonction. Le voyant à DEL clignotera.
- Après quelques secondes, la manette se reconnectera automatiquement à votre téléphone intelligent et le voyant à DEL s'allumera en feu fixe.
- Si la manette ne se reconnecte pas automatiquement, accédez aux réglages Bluetooth de votre téléphone intelligent et sélectionnez "MERKURY VGP02".
- Glissez le commutateur sous la support à la position "OFF" pour le mettre hors fonction.

Diagramme du produit/commandes



Bouton d'accueil

Voyant à DEL

Le commutateur
d'alimentation
et iOS/Android

Bâtons analogiques
jumelés

Prise de caoutchouc

Support repliable

Lecture

- Mode de jeu**
 - Android : Le voyant à DEL bleu s'allumera en feu fixe.
 - iOS : Le voyant à DEL vert s'allumera en feu fixe.
 - Important :** La manette est conçue pour fonctionner avec la plupart des jeux Android prenant en charge les manettes, et les jeux iOS compatibles iCade seulement.*
- Boutons de déchargement :** Les boutons de déchargement varient selon le jeu. Veuillez vérifier le menu/guide de chaque jeu afin de voir si le bouton de déchargement est supporté.

*Remarque : Cette manette ne fonctionne pas avec les jeux iOS qui n'ont que la compatibilité de manette IFM. En raison de mises à jour du développeur effectuées à l'appli, certains jeux peuvent ne pas fonctionner correctement.

Quelques recommandations de jeu pour vous aider à démarrer :

Space City Wars VR (Android)
Galaxy VR (Android)
Hardcore VR Game (Android)
Occupation VR (Android / iOS iCade)
AirAttack HK (iOS iCade)
No Gravity (iOS iCade)

Dépannage

Aucune alimentation	Assurez-vous que la manette est pleinement chargée. Tentez d'utiliser un câble micro USB différent.
La manette ne se reconnecte pas	Naviguez au menu des réglages Bluetooth de votre dispositif, activez la fonction Bluetooth et sélectionnez "MERKURY VGP02" de la liste des dispositifs Bluetooth.
La manette ne fonctionne pas correctement	Localisez le bouton de réinitialisation situé à l'arrière de la manette et utilisez une attache-feuille ou une aiguille et appuyez sur le bouton de réinitialisation.

Spécifications :
Version Bluetooth : V3.0
Pile au lithium-ion de 520 mAh
Durée de recharge : 4 à 5 heures
Durée en mode de lecture : Environ 20 heures
Supports: Android / iOS (iCade games)
Comprend un câble USB de recharge

Soutien technique :

Si vous avez de la difficulté, ne pas tenter de réparer vous-même le produit ou le retourner à l'endroit où vous l'avez acheté. Veuillez consulter le guide d'utilisation, ou contactez simplement notre équipe de soutien à la clientèle.

Merkury Innovations
45 Broadway, 3rd Fl
New York, NY 10006
www.merkuryinnovations.com
support@mercuryinnovations.com

Cet appareil est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et;
- Il doit pouvoir supporter les parasites qu'il reçoit, incluant les parasites pouvant nuire à son fonctionnement.

©2017 Merkury Innovations, LLC.
Pour explorer notre gamme complète de produits, visitez-nous au
www.merkuryinnovations.com. Le produit illustré et les spécifications peuvent varier légèrement. Toutes les marques de commerce et noms de marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Fabriqué en Chine