


CANVAS™/MC

LAMPADAIRE

N° DE MODÈLE : 052-7827-8




INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

IMPORTANT: Veuillez lire attentivement ce guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit, et conservez-le aux fins de consultation ultérieure.

CONTENU DE LA BOÎTE

CONTENU DE LA BOÎTE	2
Consignes de sécurité importantes	3
Préparation de l'assemblage	3
Instructions d'assemblage	4
Entretien/Dépannage	6
Garantie	6



Pièce	Description	Quantité
A	Base du lampadaire	1
B	Tige inférieure	1
C	Tige intermédiaire 1	1
D	Tige intermédiaire 2	1
E	Luminaire	1
F	Douille	1
G	Bague de douille	1
H	Abat-jour en plastique	3

ATTENTION

Il faut suivre les règles suivantes lors de l'assemblage du produit. En cas de doute sur l'installation du produit, ou si celui-ci ne fonctionne pas correctement, contactez un électricien agréé de votre localité. Le non-respect de ces exigences pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie, ce qui peut causer des blessures graves ou même la mort.

- Il se peut que certaines pièces métalliques du luminaire aient des bords tranchants. Portez des gants lorsque vous manipulez les pièces pour éviter des coupures et des éraflures.
- Tenez compte des petites pièces, et éliminez le matériel d'emballage une fois l'assemblage terminé, car ils peuvent être dangereux pour les enfants.

- Utilisez une lampe de poche ou une source de lumière alternative pour allumer la zone de travail pendant l'installation.

- Il vous faudra peut-être de l'aide pour soutenir le luminaire lors de l'installation.
- Assurez-vous que l'isolation des fils n'a pas été endommagée lors de l'installation.
- Veillez à ce que des bords tranchants ou rugueux n'entrent pas en contact avec les fils.

- Utilisez seulement des ampoules n'ayant pas une puissance supérieure à celles spécifiées pour le luminaire.

Préparation de l'assemblage

Avant de procéder à l'assemblage de ce produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec les listes du contenu de la boîte et du contenu de la quincaillerie. Ne tentez pas d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit si des pièces sont manquantes ou endommagées.

Mettez toutes les pièces de la boîte dans une zone dégagée et positionnez-les sur le sol devant vous. Retirez tous les matériels d'emballage et remettez-les dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage. Veuillez lire attentivement chaque étape avant de procéder à l'assemblage, et assurez-vous de comprendre toutes les étapes.

Pièces requises pour l'assemblage (non comprises) :

Pince, gants




CANVAS™/MC

3


N° DE MODÈLE : 052-7827-8

Instructions d'assemblage


1. Mettez la base du lampadaire (A) à l'endroit sur le sol. Fixez la tige inférieure (B) à la base du lampadaire (A). Tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la serrer.




2. Fixez la tige intermédiaire 1 (C) à la tige inférieure (B); puis fixez la tige intermédiaire 2 (D) à la tige intermédiaire 1 (C). Tournez celle-là dans le sens des aiguilles d'une montre pour la serrer.




3. Fixez le luminaire (E) à la tige intermédiaire 2 (D). Tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la serrer.




4. Dévissez les bagues de douille (G) des douilles (F).



5. Fixez les abat-jour en plastique (H) aux douilles (F). Fixez-les avec les bagues de douille (G).



6. Installez les ampoules. Veuillez utiliser trois ampoules incandescentes à culot moyen de 40 W (max.) (non comprises).



N° DE MODÈLE : 052-7827-8

ENTRETIEN

Pour le nettoyage, débranchez le lampadaire et essuyez-le à l'aide d'un chiffon humide et non-abrasif.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Mesure corrective
Les ampoules ne s'allument pas.	1. Les ampoules sont grillées. 2. L'alimentation est coupée. 3. La connexion des fils est mauvaise. 4. L'interrupteur est défectueux.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Vérifiez si la source d'alimentation est sous tension. 3. Vérifiez le câblage. 4. Essayez ou remplacez l'interrupteur.
Le fusible est grillé ou le disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est allumé.	1. Les fils sont croisés ou le fil d'alimentation crée un court-circuit.	1a. Vérifiez la connexion des fils. 1b. Consultez un électricien qualifié.

Ce produit CANVAS™ comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Ce produit n'est pas garanti contre l'usure ou le bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqu  en Chine
Import  par
Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

Garantie