

CANVAS

^{TM/MC}

SUSPENSION À 1 LUMIÈRE ATLAS


N° DE MODÈLE : 052-8360-0



CONSIGNES D'ASSEMBLAGE

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit, et conservez-le aux fins de consultation ultérieure.

Contenu de l'emballage et de la quincaillerie	2
Consignes de sécurité importantes	3
Préparation de l'assemblage	3
Consignes d'assemblage	4
Entretien/Dépannage	7
Garantie	7

**A**

Monture

Qté. 1

AA**BB****CC****DD****EE****FF**Écrou
hexagonal
Qté. 2**GG**

Bague

Qté. 1

HHAnneau
de bague

Qté. 1

IIVis de boîte de
sortie électrique

Qté. 2

JJCapuchon de
connexion

Qté. 3

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Lampe	1

▲ ATTENTION

Il faut suivre les règles suivantes lors de l'assemblage du produit. En cas de doute sur l'installation du produit, ou si celui-ci ne fonctionne pas correctement, contactez un électricien agréé de votre localité. Le non-respect de ces exigences pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie, ce qui peut causer des blessures graves ou la mort.

Assurez-vous que :

L'alimentation du boîtier du fusible principal est coupée avant d'installer le luminaire.

Le fil de mise à la terre du luminaire (fil dénudé ou vert isolé) n'est PAS raccordé aux fils transportant un courant.

Aucun fil dénudé n'est exposé à l'extérieur des connecteurs de fils lorsque vous raccordez des fils transportant du courant.

L'isolation des fils n'a pas été endommagée lors de l'installation.

Des bords tranchants ou rugueux n'entrent pas en contact avec les fils.

Les fils du luminaire sont raccordés aux bons fils d'alimentation de la maison. En cas de doute pour discerner quel fil d'alimentation de la maison est blanc et quel fil est noir, contactez un électricien agréé.

Utilisez seulement des ampoules n'ayant pas une puissance supérieure à celles spécifiées pour le luminaire.

Le luminaire doit être éteint lorsque vous installez une ampoule dans le luminaire.

Avant de procéder à l'assemblage de ce produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec les listes du contenu de la boîte et du contenu de la quincaillerie. Ne tentez pas d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit si des pièces sont manquantes ou endommagées.

Mettez toutes les pièces de la boîte dans une zone dégagée et positionnez-les sur le sol devant vous.

Retirez tous les matériaux d'emballage et remettez-les dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage. Veuillez lire attentivement chaque étape avant de procéder à l'assemblage, et assurez-vous de comprendre toutes les étapes.

Pièces requises pour l'assemblage (non comprises) :


Tournevis à tête plate, tournevis à tête cruciforme, ruban isolant, lunettes de sécurité, échelle, pince à dénuder, pince.




4 N° DE MODÈLE : 052-8360-0

- 1.** Fixez le support (DD) à la boîte de sortie (non incluse) à l'aide des vis de la boîte de sortie (II) et serrez fermement.


Placez un écrou hexagonal (FF) à l'extrémité supérieure de la tige filetée (EE), puis vissez l'écrou hexagonal (FF) dans le trou de verrouillage central du support (DD). Utilisez une pince (non incluse) pour serrer l'écrou hexagonal (FF) sur la barre transversale (DD). Placez un autre écrou hexagonal (FF) sur l'extrémité inférieure de la tige filetée (EE).



- 2.** Retirez l'anneau de bague (HH) de la bague (GG). Faites passer la monture (AA) à travers la bague (GG) et la chaîne (BB) en tirant dessus, puis attachez le mousqueton (CC) à la bague (GG) et à la chaîne (BB).




- 3.** Vissez la bague (GG) à la tige filetée (EE) et ajustez l'écrou hexagonal (FF) de sorte qu'il reste fixé à la bague (GG). Faites serpenter les fils d'alimentation à travers la chaîne (BB), puis faites passer les fils à travers l'anneau de la bague (HH), la monture (AA), la bague (GG) et la tige filetée (EE).




CANVAS^{TM/MC}


- 4.** Fixez la chaîne (BB) à la bague de la lampe (A) avec le mousqueton (CC).



- 5.** Dénudez 3/4 po (19 mm) d'isolation aux extrémités des fils du luminaire. Entrelacez ensemble les bouts dénudés à l'aide de la pince (non comprise). Raccordez le fil lisse, ou le fil non cuivré portant une inscription, du luminaire (N) au fil blanc de la boîte de sortie. Raccordez le fil nervuré, ou le fil de cuivre sans inscription, du luminaire (L) au fil noir de la boîte de sortie de la même manière. Coupez les extrémités. Enroulez le fil de mise à la terre de la boîte de sortie autour de la vis verte présassemblée qui se trouve sur le support (DD), puis raccordez le fil de mise à la terre de la boîte de sortie à celui du luminaire. Fixez les capuchons de connexion (JJ) aux extrémités. Attachez ensemble les capuchons de connexion (JJ) et les fils avec du ruban isolant (non compris).




- 6.** Poussez la monture (AA) vers le haut contre la boîte de sortie. Placez l'anneau de la bague (HH) dans la bague (GG) et serrez fermement pour fixer la monture (AA).



6 N° DE MODÈLE : 052-8360-0

- 7.** Installez l'ampoule. Utilisez une ampoule de type A de 60 W maximum (non comprise).

7



ENTRETIEN

- Coupez le courant avant de procéder au nettoyage à l'aide d'un chiffon humide ou d'un produit lave-vitre.
N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.
- Remplacement de l'ampoule : Utilisez une ampoule de type A de 60 W (max.) ou une ampoule fluocompacte équivalente.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
L'ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée. 2. L'alimentation est coupée. 3. La connexion des fils est mauvaise. 4. L'interrupteur est défectueux.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Vérifiez si la source d'alimentation est sous tension. 3. Vérifiez le câblage. 4. Essayez ou remplacez l'interrupteur.
Le fusible est grillé ou le disjoncteur se déclenche lorsque la lampe est allumée.	Les fils se croisent ou le fil d'alimentation crée un court-circuit.	1a. Vérifiez la connexion des fils. 1b. Consultez un électricien qualifié.

Ce produit CANVAS comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux.

Distribution Trifeuil consent à remplacer un produit défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Ce produit n'est pas garanti contre l'usure ou le bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine
Importé par
Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8