


# CANVAS<sup>TM/MC</sup>

## SUSPENSION À 3 LUMIÈRES STELLAN


N° DE MODÈLE : 052-8385-2



### CONSIGNES D'ASSEMBLAGE

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit, et conservez-le aux fins de consultation ultérieure.

Contenu de l'emballage et de la quincaillerie	2
Consignes de sécurité importantes	3
Préparation de l'assemblage	3
Consignes d'assemblage	4
Entretien/Dépannage	(
Garantie	6



PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
<b>A</b>	Lampe	1
<b>AA</b>	Support de montage	Qté. 1
<b>BB</b>	Vis de boîte de sortie	Qté. 2
<b>CC</b>	Capuchon de connexion	Qté. 3
<b>DD</b>	Vis de montage	Qté. 2

## ▲ ATTENTION

Il faut suivre les règles suivantes lors de l'assemblage du produit. En cas de doute sur l'installation du produit, ou si celui-ci ne fonctionne pas correctement, contactez un électricien agréé de votre localité. Le non-respect de ces exigences pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie, ce qui peut causer des blessures graves ou la mort.

### Assurez-vous que :

L'alimentation du boîtier du fusible principal est coupée avant d'installer le luminaire.

Le fil de mise à la terre du luminaire (fil dénudé ou vert isolé) n'est PAS raccordé aux fils transportant un courant.

Aucun fil dénudé n'est exposé à l'extérieur des connecteurs de fils lorsque vous raccordez des fils transportant du courant.

L'isolation des fils n'a pas été endommagée lors de l'installation.

Des bords tranchants ou rugueux n'entrent pas en contact avec les fils.

Les fils du luminaire sont raccordés aux bons fils d'alimentation de la maison. En cas de doute pour discerner quel fil d'alimentation de la maison est blanc et quel fil est noir, contactez un électricien agréé.

Utilisez seulement des ampoules n'ayant pas une puissance supérieure à celles spécifiées pour le luminaire.

Le courant est coupé lorsque vous installez une ampoule dans le luminaire.

Avant de procéder à l'assemblage de ce produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec les listes du contenu de la boîte et du contenu de la quincaillerie. Ne tentez pas d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit si des pièces sont manquantes ou endommagées.

Mettez toutes les pièces de la boîte dans une zone dégagée et positionnez-les sur le sol devant vous.

Retirez tous les matériaux d'emballage et remettez-les dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage. Veuillez lire attentivement chaque étape avant de procéder à l'assemblage, et assurez-vous de comprendre toutes les étapes.


### Pièces requises pour l'assemblage (non comprises) :

Tournevis à tête plate, tournevis à tête cruciforme, ruban isolant, lunettes de sécurité, échelle, pince à dénuder, pince.




## 4 N° DE MODÈLE : 052-8385-2


1. Fixez le support de montage (AA) à la boîte de sortie (non comprise) au moyen des vis de la boîte de sortie (BB).



2. Dénudez 3/4 po (19 mm) d'isolation aux extrémités des fils du luminaire. Entrelacez ensemble les extrémités dénudées à l'aide de la pince (non comprise). Raccordez le fil blanc du luminaire au fil blanc de la boîte de sortie. Raccordez le fil noir du luminaire au fil noir de la boîte de sortie de la même manière. Coupez les extrémités. Enroulez le fil de mise à la terre de la boîte de sortie autour de la vis verte préassemblée qui se trouve sur le support de montage (AA), puis raccordez le fil de mise à la terre de la boîte de sortie à celui du luminaire. Fixez les capuchons de connexion (CC) aux extrémités. Attachez ensemble les capuchons de connexion (CC) et les fils avec du ruban isolant (non compris).




3. Assemblez la monture (A) au support de montage (AA) à l'aide des vis de montage (DD).



- 4.** Installez les ampoules. Utilisez trois ampoules de type A de 60 W max. (non comprises).

4



## ENTRETIEN

- Coupez le courant avant de procéder au nettoyage à l'aide d'un chiffon humide ou d'un produit lave-vitre. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.
- Remplacement des ampoules : Utilisez trois ampoules de 60 W (max.) de type A ou des ampoules fluocompactes équivalentes.

## DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
L'ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée. 2. L'alimentation est coupée. 3. La connexion des fils est mauvaise. 4. L'interrupteur est défectueux.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Vérifiez si la source d'alimentation est sous tension. 3. Vérifiez le câblage. 4. Essayez ou remplacez l'interrupteur.
Le fusible est grillé ou le disjoncteur se déclenche lorsque la lampe est allumée.	Les fils se croisent ou le fil d'alimentation crée un court-circuit.	1a. Vérifiez la connexion des fils. 1b. Consultez un électricien qualifié.

Ce produit CANVAS comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux.

Distribution Trifeuil consent à remplacer un produit défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Ce produit n'est pas garanti contre l'usure ou le bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine  
Importé par  
Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8