




BAIN D'OISEAU ÉCLAIRÉ À L'ÉNERGIE SOLAIRE

N° DE PRODUIT 059-1645-2

N° DE MODÈLE 24700



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE





IMPORTANT: S'il vous plaît lire ce manuel attentivement avant de commencer l'assemblage de ce produit.

Conservez ce manuel pour référence future.

Pour commencer

Ne jetez aucun matériau d'emballage avant de vérifier que toutes les pièces sont présentes.

Liste des pièces



Aperçu

Ce produit est conçu selon les meilleures normes et spécifications techniques. Il fonctionnera sans entretien pendant des années. Veuillez lire ces directives en entier avant de procéder à l'installation, puis conservez-les en lieu sûr pour toute consultation ultérieure. Si vous avez des doutes au sujet d'un aspect quelconque de ce produit, ou avez besoin d'aide, n'hésitez pas à communiquer avec nos experts du service à la clientèle au 1 877 615-1378.

À propos de votre lampe solaire

Pendant la journée, votre panneau solaire transformera la lumière du soleil et les rayons UV en énergie électrique qui alimentera la pile rechargeable. Lors de la tombée de la nuit, la lampe solaire s'allumera en utilisant l'énergie accumulée dans la pile rechargeable, car elle ne détectera aucune lumière. L'intensité lumineuse et la durée d'éclairage varient selon la quantité de lumière solaire ou de rayons UV absorbés par le panneau solaire pendant la journée.

Pour un rendement maximal, placez le panneau solaire dans un endroit où il recevra le plein soleil pendant au moins 8 heures par jour. N'installez pas votre lampe solaire dans un lieu ombragé. L'endroit idéal ne doit pas se trouver à proximité d'une source d'éclairage nocturne comme un lampadaire, un luminaire de véranda ou des lumières de piscine, car il se pourrait que la lampe solaire s'éteigne prématurément.

Important

- Chargez la pile complètement avant de l'utiliser pour la première fois.
- Pour un rendement maximal, placez votre lampe solaire dans un endroit où il n'y a pas d'ombre et où son panneau solaire peut recevoir la lumière directe du soleil.
- Gardez vos lumières solaires loin d'autres sources d'éclairage nocturne comme les lampadaires.
- Assurez-vous que les panneaux solaires ne sont pas recouverts de poussière, de neige ou de saleté. Nettoyez le produit régulièrement à l'aide d'un chiffon doux et humide ou d'un essuie-tout. Évitez d'utiliser des agents nettoyants abrasifs.
- N'utilisez que des piles rechargeables pour vos lampes solaires. Pour un rendement optimal, remplacez la pile par une pile neuve du même format chaque année.

Utilisation de la lumière solaire

REMARQUE: La pile rechargeable est préinstallée dans la lumière solaire.

- (VOIR LA FIGURE 1) Recherchez la languette à tirer sous le bassin. Enlevez la languette en la tirant.
- Une fois que la pile rechargeable est complètement rechargée, la lumière devrait automatiquement s'allumer au crépuscule et s'éteindre à l'aube.

Directives d'assemblage

1. (Voir la FIGURE 2) Vissez le poteau (C) dans le raccordement du poteau (D) en le tournant dans le sens horaire pour le serrer. Vissez le raccordement du poteau (D) dans la base (E) en le tournant dans le sens horaire pour le serrer.
2. (Voir la FIGURE 3) Vissez l'assemblage de la lumière solaire (A) sur le haut du poteau (C) en le tournant dans le sens horaire pour le serrer. Vissez le bassin (B) sur le haut de l'assemblage de la lumière solaire (A) en le tournant dans le sens horaire pour le serrer.

Remplacement de la pile

REMARQUE: La pile rechargeable de votre lampe solaire a été préinstallée en usine.

1. (VOIR LA FIGURE 3) Détachez le bassin (B) de la lumière solaire (A).
2. Tournez le bassin à l'envers pour retirer la batterie (F) comme illustré à la figure 4.
3. Retirez et remplacez l'ancienne pile par une nouvelle de la même valeur nominale. Respectez les indications de polarité pour bien replacer la pile.
4. Consultez « Utilisation d'une lampe solaire » afin de remettre la lumière en plein fonctionnement.

Figure 1




Figure 2




Figure 3





Figure 4



ATTENTION : les piles rechargeables contiennent du nickel-cadmium ou du nickel-métal-hydrure et doivent être recyclées ou éliminées adéquatement. Ne mélangez pas des piles usagées et des piles neuves. Ne mélangez pas des piles alcalines, régulières (zinc-carbone), ou rechargeables. Ne jetez pas de piles au feu. Les piles risquent d'exploser ou de fuir.

Astuces de dépannage

Si votre lampe solaire ne s'allume pas au crépuscule malgré toutes les directives appliquées, suivez les étapes suivantes :

1. Assurez-vous que la lampe solaire n'est pas affectée par une autre source de lumière.
2. Assurez-vous que la lampe solaire n'est pas placée dans une zone ombragée pendant la journée.
3. Vérifiez si les piles sont insérées correctement.
4. S'il y a un film protecteur sur le panneau solaire, retirez-le délicatement.

Renseignements relatifs à l'entretien

1. Nettoyez le panneau solaire de toute saleté ou poussière. Le panneau ne peut recharger la pile si la lumière ne l'atteint pas. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le panneau. N'employez ni abrasif ni produit chimique pouvant rayer ou endommager le revêtement UV.
2. Dans une région où la neige et la glace risquent d'être présentes et où la lampe demeure recouverte de neige pendant une longue période, les piles doivent être rechargées pendant au moins 8 heures.

Garantie limitée d'un an sur le produit

Ce produit est couvert par une garantie limitée d'un an. Fusion Products Ltd. garantit à l'acheteur original que ce produit sera exempt de vices de matériel et de fabrication pendant une période d'un an suivant la date d'achat.

Pour le soutien technique ou une demande d'information concernant la garantie, prière de contacter :

Fusion Products Ltd.

Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 17 h, HNE
2905, chemin Argentia, local 2,3
Mississauga (Ontario) L5N 8G6

Tél. : 1 877 615-1378 Téléc. : 905 812-3256

Courriel : sales@fusionproducts.ca

Site web: www.fusionproducts.ca