



TWO HANDLE LAUNDRY FAUCET  
MODEL 063-3712-8 / 422-3001  
ROBINET DE BUANDERIE À DEUX MANETTES  
MODÈLE 063-3712-8 / 422-3001



You may need / Articles dont vous pouvez avoir besoin :




**Water supply hook-ups:**  
**(NOT PROVIDED)**  
Choose hook-ups for 1/2" I.P.S. connections:  
Ball nose rise (3/8" O.D. copper tubing), or  
1/2" I.P.S. faucet connector.

**Raccords :**  
**(NON FOURNIS)**  
Choisissez des raccords IPS compatibles  
de 1/2 po. Tubes-raccords à bout sphérique  
(tube en cuivre 3/8 po d.e.) ou raccords IPS  
de 1/2 po pour robinet.




**Silicone sealant:**  
**(NOT PROVIDED)**  
If sink is uneven, use silicone sealant under  
base of faucet.

**Joint d'étanchéité de silicone :**  
**(NON FOURNI)**  
Si la surface de l'évier est inégale, appliquez  
du joint d'étanchéité de silicone sous la base  
du robinet.



**Wrench(es) and Screwdrivers:**  
**(NOT PROVIDED)**  
For faucet removal/installation.


**Clé(s) et tournevis :**  
**(NON FOURNI)**  
Pour pose et dépose de robinet.



Item No./ Article	Part No./ N° de Pièce	Description	
1	LT405-12C	Index (C)	Index (eau froid)
2	LT408-21-00	Handle Screw	Vis de la manette
3	LT405-09	Handle	Manette
4	LT405-05A	Bonnet	Chapeau
5	LT861-08	O-Ring	Joint torique
6	LT405-04A	Stem	Tige
7	LT4210-07	Disc	Disque
8	LT405-19	Screw	Vis
9	LT405-06	Washer	Rondelle
10	LT422-04CP	Spout	Bec
11	LT811-08	Ring	Anneau
12	LT811-02	O-Ring	Joint torique
13	LT423-04CP	Nut	Écrou
14	LT405-12H	Index (H)	Index (eau chaud)
15	LT407-08-00	Washer	Rondelle
16	LT422-07	Metal Screen	Grillage métallique
17	LT422-06	Adapter	Adaptateur
18	LT408-24	Mounting Nut	Écrou de montage


**Estimated Time for Assembly**  
The estimated time to install this faucet is 45 minutes. This estimate does not include removing the old faucet.

**Durée d'installation estimée**  
La durée d'installation de ce robinet est estimée à 45 minutes. Cette estimation ne comprennent pas la dépose de l'ancien robinet .




**Shut off water supplies.** Remove old faucet. Clean sink surface in preparation for the new faucet. Make sure to flush the lines properly before installing the new faucet.

**Interrompez l'arrivée d'eau.** Enlevez le vieux robinet. Nettoyez la surface du lavabo pour l'installation du nouveau robinet. Assurez-vous que les conduites soient bien rincées avant de poser le robinet nouveau.




Place new faucet in position on the sink. From under the sink, thread mounting nuts (19) onto faucet. Tighten mounting nuts.

Placez le nouveau robinet en position sur le lavabo. Par en-dessous du lavabo, vissez les écrous de montage (19) sur le robinet. Serrez les écrous.



#### Stainless Steel Braided Faucet Supply Tubes:


This is the simplest of all installations. If you are using these tubes, this faucet requires one end of the supply tube to have a 1/2" female IPS connection. The other end of this supply tube must match the thread on the water supply fittings or shut off valve under your sink. Once you have identified the required tube, carefully follow the manufacturer's instructions for each tube.



#### Ball Nose Flexible Supplies:

If you are using these supplies to connect the faucet to the water lines; slip coupling nut behind ball-nose of flexible supply tube. Ball nose coupling will go partially into 1PS shank or fitting. Tighten coupling nut (do not overtighten). Install opposite end according to manufacturer's instructions for both tubes.

**Conduites d'alimentation flexibles à bout sphérique :** Si vous utilisez des conduites d'alimentation flexibles à bout sphérique pour faire la connexion, glissez l'écrou d'accouplement sur le tube flexible, derrière le bout sphérique. Le bout sphérique entrera partiellement dans le raccord TFF. Serrez l'écrou d'accouplement (ne pas trop serrer). Connectez l'autre bout des deux conduites selon les instructions de fabricant.



**Important:** After installation is complete, remove the adapter (17) in order to flush the water lines. Turn on the water supply and run for at least one minute. Check for leaks. Re-tighten any connections if necessary. This also flushes away any debris that could cause damage to internal parts. Turn off the water and reinstall the adapter (17).

**Important :** Une fois l'installation terminée, enlevez l'adaptateur (17) afin de rincer les conduites d'eau. Ouvrez l'alimentation en eau et laissez couler l'eau pendant au moins une minute. Vérifiez l'absence de fuites. Resserrez les raccords au besoin. Cela expulsera tous les débris qui pourraient endommager les composants internes. Coupez l'alimentation en eau et réinstallez l'adaptateur (17).

#### Care Instructions

Care should be given to the cleaning of this product.

To clean:

- Wipe gently with a damp cloth.
- Blot dry with a soft towel.

#### Instructions de nettoyage

Ce produit doit être nettoyé avec soin.

Pour le nettoyer :

- Essuyez-le doucement avec un chiffon humide.
- Asséchez-le avec un chiffon doux.

**The Peerless Installation Helpline**  
**Service d'aide à l'installation de Peerless**  
**1-888-278-6340**

	<p><b>PROBLEM</b> - Leaks underneath handle. <b>CAUSE</b> - Bonnet has come loose or O-ring on stem is dirty or twisted. <b>ACTION</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Move the handle to the off position. Unscrew the handle screw and remove the handle. (Diagram A).</li> <li>2. Tighten the bonnet by turning it clockwise (Diagram B). Move the cartridge stem to the on position. The leak should stop draining out from around the cartridge stem.</li> <li>3. If the leak does not stop, shut off the water supply. Remove the bonnet by turning it counter-clockwise. Lift out the cartridge valve (Diagram C). Inspect the washer on the cartridge bonnet and the smaller O-ring on the cartridge stem. Remove any debris from the O-rings. If either O-ring is twisted, straighten it out. If either O-ring is damaged, replace it.</li> <li>4. Position the cartridge back to the faucet body. Tightly screw the bonnet onto the faucet body.</li> <li>5. Re-install the handle.</li> </ol>	<p><b>PROBLÈME</b> - Fuite sous la poignée <b>CAUSE</b> - Le chapeau s'est desserré ou le joint torique de la tige est sale ou tordu.</p>
	<p><b>PROBLEM</b> - Improper water pattern. <b>CAUSE</b> - Adapter incorrectly fitted. <b>ACTION</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unscrew the adapter by turning it counter-clockwise (Diagram D). Inspect the black rubber washer inside the adapter. The rubber washer should be flat.</li> <li>2. Screw the adapter onto the spout end and tighten.</li> </ol>	<p><b>SOLUTION</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tournez la poignée à la position fermée. Dévissez la vis de la poignée et enlevez la poignée (Schéma A).</li> <li>2. Resserrez le chapeau en le tournant dans le sens horaire (Schéma B). Tournez la tige de la cartouche à la position ouverte. La fuite devrait cesser autour de la tige de la cartouche.</li> <li>3. Si la fuite n'arrête pas, coupez l'alimentation d'eau. Enlevez le chapeau en le tournant dans le sens anti-horaire. Soulevez la cartouche (Schéma C). Inspectez la rondelle du chapeau de la cartouche et le joint torique plus petit sur la tige de la cartouche. Enlevez tout débris des joints toriques. Si l'un ou l'autre des joints toriques est tordu, redressez-le. Si l'un ou l'autre des joints toriques est endommagé, remplacez-le.</li> <li>4. Remplacez la cartouche dans le corps du robinet. Resserrez fermement le chapeau sur le corps du robinet.</li> <li>5. Remplacez la poignée.</li> </ol>
	<p><b>PROBLEM</b> - Faucet leaks around adapter. <b>CAUSE</b> - Metal screen dirty or small parts inside adapter improperly installed.</p>	<p><b>PROBLÈME</b> - Le robinet fuit autour de l'adaptateur. <b>CAUSE</b> - L'adaptateur est mal installé.</p>
	<p><b>ACTION</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remove the adapter from the spout end by turning it counter-clockwise.</li> <li>2. Gently flush the small parts inside the metal screen to clear away any debris.</li> <li>3. Re-install the small parts as shown in the exploded diagram (Diagram E). Metal screen must be flat.</li> <li>4. Screw the adapter onto the spout end and tighten.</li> </ol>	<p><b>SOLUTION</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dévissez l'adaptateur en le tournant dans le sens anti-horaire (Schéma D). Inspectez la rondelle en caoutchouc noir à l'intérieur de l'adaptateur. La rondelle en caoutchouc devrait être plate.</li> <li>2. Revissez l'adaptateur sur le bec et serrez-le.</li> </ol>
	<p><b>PROBLÈME</b> - Jet irrégulier <b>CAUSE</b> - Le grillage métallique est sale ou les petites pièces à l'intérieur de l'adaptateur sont mal installées.</p>	<p><b>SOLUTION</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dévissez l'adaptateur en le tournant dans le sens antihoraire.</li> <li>2. Rincez doucement les petites pièces à l'intérieur du grillage métallique pour en déloger tout débris.</li> <li>3. Réinstallez les petites pièces tel qu'illustré (Schéma E). Le grillage métallique doit être plat.</li> <li>4. Revissez l'adaptateur sur le bec et serrez-le.</li> </ol>

## Limited Warranty on Peerless® Faucets

### Parts and Finish

All parts and finishes of this Peerless® faucet are warranted to the original consumer purchaser to be free from defects in material and workmanship for as long as the original consumer purchaser owns the home in which the faucet was first installed or, for commercial users, for five (5) years from the date of purchase.

### What We Will Do

Peerless Faucet Company will repair or replace, free of charge, during the applicable warranty period, any part or finish that proves defective in material and/or workmanship under normal installation, use and service. If repair or replacement is not practical, Peerless Faucet Company may elect to refund the purchase price in exchange for the return of the product. **These are your exclusive remedies.**

### What Is Not Covered

Any labour charges incurred by the purchaser to repair, replace, install or remove this product are not covered by this warranty. Peerless Faucet Company shall not be liable for any damage to the faucet resulting from reasonable wear and tear, misuse, abuse, neglect or improper or incorrectly performed installation, maintenance or repair, including failure to follow the applicable care and cleaning instructions. Peerless Faucet Company recommends using a professional plumber for all installation and repair. We also recommend that you use only genuine Peerless® replacement parts.

### What You Must Do To Obtain Warranty Service or Replacement Parts

A warranty claim may be made and replacement parts may be obtained by calling 1-888-278-6340 or by writing to:

#### **In the United States and Mexico:**

Peerless Faucet Company  
Product Service  
55 E. 111th Street  
Indianapolis, IN 46280  
customerservice@peerlessfaucet.com

#### **In Canada:**

Masco Canada Limited, Plumbing Group  
Technical Service Centre  
350 South Edgeware Road  
St. Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1  
customerservice@mascocanada.com

Proof of purchase (original sales receipt) from the original purchaser must be made available to Peerless Faucet Company for all warranty claims unless the purchaser has registered the product with Peerless Faucet Company. This warranty applies only to Peerless® faucets manufactured after January 1, 1995 and installed in the United States of America, Canada and Mexico.

### Limitation on Duration of Implied Warranties.

TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS LIMITED TO THE STATUTORY PERIOD OR THE DURATION OF THIS WARRANTY, WHICHEVER IS SHORTER. Some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so this limitation may not apply to you.

### Limitation of Special, Incidental or Consequential Damages.

PEERLESS FAUCET COMPANY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LABOUR CHARGES TO REPAIR, REPLACE, INSTALL OR REMOVE THIS PRODUCT), WHETHER ARISING OUT OF BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE. PEERLESS FAUCET COMPANY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGE TO THE FAUCET RESULTING FROM REASONABLE WEAR AND TEAR, MISUSE, ABUSE, NEGLECT OR IMPROPER OR INCORRECTLY PERFORMED INSTALLATION, MAINTENANCE OR REPAIR, INCLUDING FAILURE TO FOLLOW THE APPLICABLE INSTALLATION, CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS. Some states/provinces do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply to you.

### Additional Rights

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state/province to state/province.

This is Peerless Faucet Company's exclusive written warranty and the warranty is not transferable.

If you have any questions or concerns regarding our warranty, please call, mail or email us as provided above or view our Warranty or FAQs under Customer Support at [www.peerlessfaucet.com](http://www.peerlessfaucet.com).

© 2017 Masco Canada Ltd.

## Garantie Limitée sur les Robinets Peerless<sup>MD</sup>

### Pièces et finition

Toutes les pièces et les finitions de ce robinet Peerless<sup>MD</sup> sont garanties à l'acquéreur initial exempt de tout vice de matériaux et de fabrication aussi longtemps que l'acheteur original possède la maison dans laquelle le robinet a été premièrement installé, ou, pour les utilisateurs commerciaux, pendant cinq (5) ans à compter de la date d'achat.

### Ce que nous ferons

Delta Faucet Company réparera ou remplacera, GRATUITEMENT et à sa propre discrétion, pendant la période de garantie, toute pièce qui présente des défauts de matériaux ou de fabrication sous des conditions normales d'installation, d'utilisation, de qualité de l'eau et de service. Si la réparation ou le remplacement n'est pas pratique, Peerless Faucet Company peut choisir de rembourser le prix d'achat en échange du retour du produit. **Voici vos recours exclusifs.**

### Ce qui n'est pas couvert

Les frais de main-d'œuvre engagés par l'acheteur pour réparer, remplacer, installer ou démonter ce produit ne sont pas couverts par cette garantie. Peerless Faucet Company décline toute responsabilité pour tout dommage au robinet résultant de l'usure normale, une mauvaise utilisation, l'abus, la négligence ou une installation, un entretien ou une réparation mauvais(e) ou incorrectement réalisé(e), y compris le défaut de suivre les instructions de soins et de nettoyage. Peerless Faucet Company recommande l'utilisation d'un plombier professionnel pour toutes les installations et réparations. Nous vous recommandons également d'utiliser seulement des pièces de rechange Peerless<sup>MD</sup>.

### Ce que vous devez faire pour obtenir le Service sous garantie ou des pièces de rechange

Une réclamation de garantie peut être déposée et des pièces de rechange peuvent être obtenues en composant le 1-888-278-6340 ou en écrivant à:

#### **In the United States and Mexico:**

Peerless Faucet Company  
Product Service  
55 E. 111th Street  
Indianapolis, IN 46280  
customerservice@peerlessfaucet.com

#### **In Canada:**

Masco Canada Limited, Plumbing Group  
Technical Service Centre  
350 South Edgeware Road  
St. Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1  
customerservice@mascocanada.com

Une preuve d'achat (facture originale) de l'acheteur d'origine doit être mise à la disposition de Peerless Faucet Company pour toute réclamation, sauf si l'acheteur a enregistré le produit auprès de Peerless Faucet Company. Cette garantie s'applique uniquement aux robinets Peerless<sup>MD</sup> fabriqués après le 1er janvier 1995 et installés aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

### Limitation de la durée des garanties implicites.

DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE LÉGALE OU LA DURÉE DE CETTE GARANTIE, SELON LA PÉRIODE LA PLUS COURTE. Certains états/provinces ne permettent pas les limitations sur la durée des garanties implicites, donc cette limitation peut ne pas vous concerner.

### Limitation des dommages spéciaux, fortuits ou consécutifs.

PEERLESS FAUCET COMPANY DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES SPÉCIAUX, FORTUITS OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS LES FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE POUR RÉPARER, REMPLACER, INSTALLER OU DÉMONTER CE PRODUIT), QU'ILS SURVIENNENT D'UNE VIOLATION DE LA GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, UNE RUPTURE DE CONTRAT, UN DÉLIT, OU AUTRE. PEERLESS FAUCET COMPANY DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE AU ROBINET RÉSULTANT DE L'USURE NORMALE, UNE MAUVAISE UTILISATION, L'ABUS, LA NÉGLIGENCE OU UNE INSTALLATION, UN ENTRETIEN OU UNE RÉPARATION MAUVAIS(E) OU INCORRECTEMENT RÉALISÉ(E), Y COMPRIS LE DÉFAUT DE SUIVRE LES INSTRUCTIONS DE SOINS ET DE NETTOYAGE. Certains états/provinces ne permettent pas des limitations de la durée des garanties implicites, ni l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, donc les limitations ou les exclusions ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.

### Droits supplémentaires

Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir aussi d'autres droits qui varient d'un(e) état/province à l'autre.

La présente constitue une garantie écrite exclusive de Peerless Faucet Company et elle n'est pas transférable.

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de notre garantie, veuillez nous appeler, nous écrire ou nous envoyer un courriel aux coordonnées ci-dessus ou consulter notre garantie ou FAQ sous Soutien à la clientèle sur [www.peerlessfaucet.com](http://www.peerlessfaucet.com).

© 2017 Masco Canada Ltd.