


CANVAS^{TM/MC}

TABLE-CONSOLE OSLO

N° DE MODÈLE : 068-7595-2



GUIDE D'ASSEMBLAGE

IMPORTANT : Veuillez lire et bien comprendre ce guide avant de procéder à l'assemblage. Avant de procéder à l'assemblage du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces à la liste de contenu de l'emballage. S'il manque des pièces, ou si vous avez des questions, communiquez avec le service d'assistance téléphonique en composant le 1 888 670-6684 (sans frais).


Fabriqué en Chine

Importé par

Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

Liste des pièces	4
Assemblage	6
Garantie	8

Requis pour l'assemblage :



Marteau




Tournevis

IMPORTANT : Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure et lisez-le attentivement.

4 Numéro sans frais : 1 888 670-6684 | N° de modèle : 068-7595-2

1



Cadre supérieur - 1


E



Goujon en bois - 4


Illustration grandeur réelle

2



Pied - 4

A



Boulon hexagonal - 8

B



Rondelle de blocage - 8 Illustration grandeur réelle

C



Rondelle - 8

Illustration grandeur réelle

D



Clé hexagonale - 1

Illustration grandeur réelle



Avertissement! Pour réduire le risque de blessures graves, veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler le produit.



- Lisez attentivement chaque rubrique avant de commencer. Il est très important d'effectuer chaque étape dans l'ordre indiqué, sinon des difficultés surviendront au cours de l'assemblage.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses. La plupart des planches en bois sont étiquetées ou tamponnées du côté brut.
- Assemblez le produit dans un endroit spacieux, de préférence sur une moquette, près de l'emplacement choisi pour le meuble.
- N'utilisez pas d'outils électriques pour assembler votre meuble. Les outils électriques pourraient décaprer ou endommager les pièces.

CONSEILS UTILES

- Repérez, triez et comptez les pièces avant de procéder à l'assemblage.
- Les glissières sont dotées d'une lèvre du côté droit seulement.
- Les panneaux arrière offrent stabilité et un support au meuble. Celui-ci peut s'écrouler si le panneau arrière n'est pas installé.
- Nettoyez le produit avec l'encaustique pour meubles de votre choix et un chiffon doux. N'UTILISEZ PAS de nettoyants chimiques puissants ni abrasifs.
- Déplacez votre meuble avec précaution. Il faut deux personnes pour soulever et transporter le meuble jusqu'à son nouvel emplacement.
- Ne poussez et ne tirez jamais votre meuble (surtout sur une moquette).

Étape 1



Pièces requises : **2, E**



Insérez un goujon en bois (E) sur le dessus de chaque pied (2).

Étape 2


Pièces requises : 1, 2, A, B, C, D



1

2

Fixez le pied (2) au cadre supérieur (1) à l'aide de 2 boulons hexagonaux (A), de 2 rondelles de blocage (B) et de 2 rondelles (C). Serrez les boulons avec la clé hexagonale (D). Répétez pour les trois autres pieds.




AVERTISSEMENT

S'il bascule, le meuble peut provoquer des blessures graves ou mortelles des lésions par écrasement. Pour éviter la chute du meuble :

- Placez les objets les plus lourds sur les étagères les plus basses ou dans les tiroirs inférieurs, le plus au fond possible.
- À moins qu'il n'ait été conçu spécialement pour cela, ne placez pas de téléviseur ni tout autre objet lourd sur le dessus de ce meuble
- Ne laissez jamais les enfants grimper sur les tiroirs, les portes ni les étagères, ni s'y suspendre.

LIMITES DE POIDS

Ce meuble a été conçu pour supporter les poids maximum indiqués. Dépasser ces limites de charge peut entraîner l'affaissement, l'instabilité ou la chute du meuble, ainsi que des blessures graves.



Ce produit CANVAS comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer le produit défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Ce produit n'est pas garanti contre l'usure ou le bris causé par un usage abusif ou inapproprié.