

# Student Desk

Product No. 068-7857-0 Model No. 1611047



### **Assembly Instructions**

Toll-free: 1-877-483-6759

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.

When it comes to products for your home, it's essential they stand up to the realities of everyday family life. Designed with your family in mind, For Living™ products combine timeless style and family-friendly features. Now you can focus on what's important—creating lasting memories with your family.




Table of Contents	3
Important Safety Instructions	3
Parts List	4
Assembly	5-6
Cleaning and Maintenance	7
Technical Data	7
Warranty	8



**Warning!** To reduce the risk of serious injury, read the following safety instructions before assembling and using this product.

- This product is intended for indoor use.
- The product should be placed on a flat, horizontal ground.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Plastic bags can be dangerous. To avoid danger of suffocation keep all bags away from babies and children.






- Read each section carefully before starting. It is very important that each step is performed in the correct order. If these steps are not followed in sequence, assembly difficulties will occur.
- Make sure all parts are included. Most board parts are labelled or stamped on the raw edge.
- Work in a spacious area, preferably on a carpet, near the place the unit will be located.
- Do not use power tools to assemble your furniture. Power tools may strip or damage the parts.

#### **HELPFUL HINTS**

- Identify, sort and count the parts before beginning assembly.
- Slides have a lip on the right side only.
- Back panels provide stability and support. Unit may collapse without the back panel installed.




Step 1

Requires 1, 2, 3, A, D




Attention: In order to help your assembly, do not lock the screw tightly until you have assembled all the other parts.



Step 2

Requires 1, 4, B, C, D





- Clean the product with your choice of furniture polish and a soft cloth. DO NOT USE harsh chemicals or abrasive cleaners.
- Move your new furniture carefully. Two people are needed to lift and carry the unit to its new location.
- Never push or drag your furniture (especially on a carpet).

Dimensions (L x W x H)	80 x 50.8 x <b>7</b> 6.2 cm
	31 1/2 x 20 x 30"
Product weight	9.02 kg
	19 lb 14 oz

This For Living™ product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.



## Bureau d'étudiant

N° d'article 068-7857-0 N° de modèle 1611047



### Instructions d'assemblage

Sans frais: 1 877 483-6759

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement le présent guide avant de commencer

l'assemblage de cet article.

Conservez ce guide à titre de référence.

Quand il s'agit d'a	articles nour votre t	fover il est essen	tial qu'ils soiant à l	la hauteur des réalit	ás da la via
familiale. Conçus caractéristiques f	pour votre quotidie	en, les articles Fo r la famille. Vous <sub>l</sub>	r Living <sup>MD</sup> combine pouvez donc vous	ent un style intempor concentrer sur ce qu	el et des

Fabriqué en Chine




Table des matières	3
Consignes de sécurité importantes	3
Liste des pièces	4
Assemblage	5-6
Nettoyage et entretien	7
Caractéristiques techniques	7
Garantie	8



**Avertissement!** Pour réduire le risque de blessures graves, lisez les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser ce meuble.

- Cet article est exclusivement conçu pour un usage intérieur.
- Cet article doit être placé sur un plancher plat à l'horizontale.
- Tout assemblage ou entretien du produit doit être effectué uniquement par des adultes.
- Les sacs en plastique peuvent être dangereux. Tenez le sac en plastique loin des bébés et des enfants pour prévenir les risques de suffocation.

Dessus - 1



 $Cl\acute{e}$  hexagonale -1



- Lisez chaque section attentivement avant de commencer. Il est très important que chaque étape soit effectuée dans le bon ordre. Si ces étapes ne sont pas suivies dans l'ordre, des difficultés d'assemblage se produiront.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. La plupart des pièces de panneau sont étiquetées ou estampées sur le bord brut.
- Travaillez dans un espace spacieux, de préférence sur un tapis, près de l'endroit où l'appareil sera situé.
- N'utilisez pas d'outils électriques pour assembler votre meuble. Les outils électriques pourraient endommager les pièces.

#### **CONSEILS UTILES**

- Repérez, triez et comptez les pièces avant de commencer l'assemblage.
- Les glissières ont une lèvre sur le côté droit uniquement.
- Les panneaux arrière assurent la stabilité et le soutien. L'appareil peut s'affaisser sans le panneau arrière installé.

## Requis pour l'assemblage :








2 personnes

### Étape 1

Nécessite les pièces 1, 2, 3, A et D




Attention! Afin de faciliter l'assemblage, ne serrez pas trop les vis avant d'avoir assemblé toutes les autres pièces.



#### Étape 2

Nécessite les pièces 1, 4, B, C et D



Nettoyage et entretien



- Nettoyez le produit avec la cire pour meubles de votre choix et un chiffon doux. NE PAS utiliser de nettoyants chimiques nocifs ou abrasifs.
- Déplacez votre nouveau meuble avec soin. Deux personnes sont nécessaires pour soulever et transporter l'appareil à son nouvel emplacement.
- Ne jamais pousser ou glisser votre meuble (surtout sur un tapis).

Dimensions (L x la x H)	80 x 50,8 x 76,2 cm
	31 1/2 x 20 x 30 po
Poids de l'article	9,02 kg
	19 lb 14 oz

Cet article For Living<sup>MD</sup> est couvert par une garantie d'un (1) an contre tous les défauts de matériaux et de fabrication. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acquéreur initial au cours de la période de garantie convenue. La garantie ne couvre pas l'usure ni les bris causés par un usage abusif ou inapproprié.