


CANVAS^{TM/MC}

LOFT TV STAND

MODEL NO. 068-7869-2



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Toll-free: 1-888-670-6684

IMPORTANT: Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning assembly of the product, make sure all parts are present. Compare parts with packaging contents list. If any part is missing, or if you have any questions, contact the service centre at 1-888-670-6684 (toll-free).

Made in China

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

Table of Contents	3
Important Safety Instructions	3
Parts List	4
Assembly	6
Technical Specifications	22
Warranty	22



Warning! To reduce the risk of serious injury, read the following safety instructions before assembling and using this product.


- This product is intended for indoor use.
- The product should be placed on flat, horizontal ground.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Plastic bags can be dangerous. To avoid danger of suffocation keep all bags away from babies and children.

IMPORTANT: Retain for future reference, and read carefully.

4 MODEL NO. 068-7869-2


1

Fixed shelf - 1




2

Lower divider - 2




3

Upper divider - 1




4

Bottom back trim - 1




5

Bottom front trim - 1




6

Toe kick - 1




7

Right side front rail - 1




8

Right slide rail - 1




9

Side panel - 2




10

Right side back rail - 1




11

Left side front rail - 1




12

Left side back rail - 1




13

Left slide rail - 1




14

Top - 1




15

Upper back panel - 1




16

Lower back panel - 1




17

Left drawer side - 3




18

Right drawer side - 3




19

Drawer back - 3




20








Drawer bottom - 3







21

Drawer face - 3



A	Wood dowel 7.8 x 30 mm - 40	
B	Cam bolt - 34	
C	Cam - 34	
D	Screw 3.5 x 12 mm - 36	
E	Rail track (left) - 3	
F	Rail track (right) - 3	
G	Screw 5 x 50 mm - 6	
H	Screw 4 x 14 mm - 10	
I	Connector - 4	
J	Hex wrench - 1	
K	Sticker - 10	
L	Nail - 37	
M	Fabric strip - 2	
N	Metal washer - 4	

O	Screw 3.8 x 35 mm - 14	
P	Drawer connector - 6	
Q	Screw 3.5 x 12 mm - 12	
R	Screw 4.7 x 12.5 mm - 12	
S	Handle - 3	
T	Bolt M4 x 28 mm - 6	
U	Wall anchor - 2	
V	Glue - 3	


6 MODEL NO. 068-7869-2

- Read each section carefully before starting. It is very important that each step is performed in the correct order. If these steps are not followed in sequence, assembly difficulties will occur.
- Make sure all parts are included. Most board parts are labelled or stamped on the raw edge.
- Work in spacious area, preferably on a carpet, near the place the unit will be located.
- Do not use power tools to assemble your furniture. Power tools may strip or damage the parts.


HELPFUL HINTS

- Identify, sort and count the parts before beginning assembly.
- Compression dowels should be tapped in with a rubber mallet.
- Slides have a lip on the right side only.
- Back panels provide stability and support. Unit may collapse without the back panel installed.
- Clean the product with your choice of furniture polish and a soft cloth. DO NOT USE harsh chemicals nor abrasive cleaners.
- Move your new furniture carefully. Two people are needed to lift and carry the unit to its new location.
- Never push nor drag your furniture (especially on a carpet).

These illustrations show how the cam fastening system works.



Needed for assembly:



Rubber mallet



Star-head
screwdriver





Flat-head
screwdriver



2 people



Step 1

Requires **1, A, B, V**



Step 2 x 2


Requires **2, A, D, E, F, V**



8 MODEL NO. 068-7869-2


Step 3



Requires 1, 2, C



Step 4


Requires 1, 3, G



Step 5Requires **4**, **A**, **V****Step 6**Requires **5**, **A**, **H**, **I**, **V**


Step 7



Requires **5, 6, A, H, V**



Step 8



Requires **4, 5, G**



Step 9Requires **7, A, B, V****Step 10**Requires **8, A, D, F, V**


Step 11 x 2




Requires **9**, **A**, **B**, **V**



Step 12



Requires **7**, **9**, **C**



Step 13Requires **10, A, B, V****Step 14**Requires **8, 10, C, J**



Step 15




Requires **11**, **A**, **B**, **V**



Step 16


Requires **12**, **A**, **B**, **V**



Step 17Requires **13, A, D, E, V****Step 18**Requires **11, 9, C**


Step 19




Requires **12**, **13**, **C**, **J**



Step 20


Requires **12**, **C**



Step 21Requires **10**, **C****Step 22**Requires **14**, **B**


Step 23



Requires 14, C, K



Step 24



Requires 15, 16, H, L, M, N



Step 25 x 3Requires **17, 18, D, E, F****Step 26 x 3**Requires **17, 18, 19, O, P, Q**




Step 27 x 3



Requires **20**, **21**, **R**, **S**, **T**



Step 28

Requires **21**




Step 29Requires **N**, **O**, **U****Step 30 Enjoy your furniture****WEIGHT LIMITS**

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

Please make sure that all the objects are removed before moving the assembled unit.

The unit must be lifted by more than one person, not dragged nor pushed. Failure to do so will cause product damage, instability, product collapse, and/or serious injury.




Dimensions (H x W x D)	24 3/4 x 60 x 15 3/8"
	62.7 x 152.5 x 39 CM
Product weight	37.95 kg
	83 lb 10.6 oz

This CANVAS^{MC} product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace a defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear nor breakage due to misuse and/or abuse.

CANVAS^{TM/MC}

SUPPORT DE TÉLÉVISION LOFT

N° DE MODÈLE : 068-7869-2



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Numéro sans frais : 1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement et bien comprendre le présent guide avant d'assembler cet article. Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces à la liste de contenu de l'emballage. S'il manque des pièces, ou si vous avez des questions, communiquez avec le service d'assistance téléphonique sans frais au 1 888 670-6684 (numéro sans frais).

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

Table des matières	3
Consignes de sécurité importantes	3
Liste des pièces	4
Assemblage	6
Fiche technique	22
Garantie	22



Avertissement! Pour réduire le risque de blessures graves, lisez les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser ce produit.


- Ce produit est destiné à une utilisation intérieure.
- Le produit doit être placé à plat, horizontalement sur le plancher.
- Tout montage ou entretien du produit doit être effectué par des adultes seulement.
- Les sacs en plastique peuvent être dangereux. Pour éviter le risque de suffocation, conservez ce sac hors de la portée des enfants.

IMPORTANT : Conservez ce guide à des fins de consultation ultérieure et lisez-le attentivement.

4 N° DE MODÈLE : 068-7869-2


1

Tablette fixe - 1




2

Séparateur inférieur - 2




3

Séparateur supérieur - 1




4

Après la fin de la bande de traction - 1




5

Garniture avant de fond - 1




6

Coup-de-pied - 1




7

Autocollants sur la plaque avant droite - 1




8

Barre coulissante droite - 1




9

Panneau latéral - 2




10

Autocollants sur le panneau arrière droit - 1




11

Autocollants gauche panneau avant - 1




12

Autocollants gauche plaque arrière - 1




13

Barre de défilement gauche - 1



14

Panneau supérieur - 1




15

Panneau supérieur arrière - 1




16

Panneau inférieur arrière - 1




17

Côté du tiroir gauche - 3




18

Côté du tiroir droit - 3




19

Arrière de tiroir - 3




20









Fond du tiroir - 3






21

Le devant du tiroir - 3



A	
Goujon de bois 7,8 x 30 mm - 40	
B	
Boulon à came - 34	
C	
Came - 34	
D	
Vis 3,5 x 12 mm - 36	
E	
Rail (gauche) - 3	
F	
Rail (droit) - 3	
G	
Vis 5 x 50 mm - 6	
H	
Vis 4 x 14 mm - 10	
I	
Connecteurde - 4	
J	
Clé hexagonale - 1	
K	
Autocollant - 10	
L	
Clou - 37	
M	
Bande de tissu - 2	
N	
Rondelle métallique - 4	

O	
Vis 3,8 x 35 mm - 14	
P	
Connecteur de tiroir - 6	
Q	
Vis 3,5 x 12 mm - 12	
R	
Vis 4,7 x 12,5 mm - 12	
S	
Poignée - 3	
T	
Boulon M4 x 28 mm - 6	
U	
Ancrage mural - 2	
V	
Colle - 3	

CANVAS^{TM/MC}

5


6 N° DE MODÈLE : 068-7869-2

- Lisez chaque section attentivement avant de commencer l'assemblage. Il est très important que chaque étape soit effectuée dans le bon ordre. Sinon, vous risquez de rencontrer des difficultés lors de l'assemblage.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. La plupart des pièces en bois sont étiquetées ou identifiées sur le bord non fini.
- Travaillez dans un endroit spacieux, de préférence sur un tapis près de l'endroit où le meuble sera situé.
- N'utilisez pas des outils électriques pour assembler le meuble, car ils peuvent endommager les pièces.


CONSEILS UTILES

- Identifiez, séparez et vérifiez les pièces avant de commencer l'assemblage.
- Insérez les goujons de compression à l'aide d'un maillet en caoutchouc.
- Les glissières sont dotées d'un rebord seulement sur le côté droit.
- Les panneaux arrière stabilisent et soutiennent le meuble. Sans le panneau arrière, le meuble peut s'écrouler.
- Nettoyez l'article avec de la matière à polir ou un linge doux de votre choix.
N'UTILISEZ PAS de nettoyeurs chimiques puissants ou abrasifs.
- Déplacez votre nouveau meuble avec précaution avec l'aide d'une autre personne et portez-le jusqu'à son nouvel emplacement.
- Ne poussez pas et ne traînez jamais votre meuble (surtout sur un tapis).

Cette illustration montre comment fonctionne le système de fixation à came.



Pièces requises pour l'assemblage :




Maillet en caoutchouc






Tournevis à tête en forme d'étoile



Tournevis à tête plate




2 personnes

Étape 1Pièces requises : **1, A, B, V****Étape 2 x 2**Pièces requises : **2, A, D, E, F, V**

8 N° DE MODÈLE : 068-7869-2


Étape 3

Pièces requises : 1, 2, C





Étape 4

Pièces requises : 1, 3, G




Étape 5

Pièces requises : **4**, **A**, **V**




Étape 6

Pièces requises : **5**, **A**, **H**, **I**, **V**




Étape 7




Pièces requises : **5, 6, A, H, V**



Étape 8



Pièces requises : **4, 5, G**



Étape 9Pièces requises : **7, A, B, V****Étape 10**Pièces requises : **8, A, D, F, V**


Étape 11 x 2



Pièces requises : **9, A, B, V**



Étape 12



Pièces requises : **7, 9, C**



Étape 13Pièces requises : **10, A, B, V****Étape 14**Pièces requises : **8, 10, C, J**



Étape 15




Pièces requises : **11**, **A**, **B**, **V**








Étape 16

Pièces requises : **12**, **A**, **B**, **V**




Étape 17Pièces requises : **13, A, D, E, V****Étape 18**Pièces requises : **11, 9, C**

Étape 19Pièces requises : **12, 13, C, J****Étape 20**Pièces requises : **12, C**


Étape 21Pièces requises : **10, C****Étape 22**Pièces requises : **14, B**

Étape 23

Pièces requises : 14, C, K




Pièces requises : 15, 16, H, L, M, N




Étape 25 x 3

Pièces requises : 17, 18, D, E, F

**Étape 26 x 3**



Pièces requises : 17, 18, 19, O, P, Q



20 N° DE MODÈLE : 068-7869-2




Étape 27 x 3




Pièces requises : **20**, **21**, **R**, **S**, **T**



Étape 28

Pièces requises : **21**




Étape 29Pièces requises : **N, O, U****Étape 30 Profitez de votre mobilier****LIMITES DE POIDS**

Ce meuble a été conçu pour soutenir les charges maximales indiquées. Si ces limites sont dépassées, le meuble peut fléchir, devenir instable, s'effondrer et causer des blessures graves.

Assurez-vous d'enlever tous les objets du meuble avant de le déplacer.

Le meuble doit être soulevé par plus d'une personne et ne doit pas être traîné ou poussé. Si cette directive n'est pas respectée, le meuble peut se briser, devenir instable, s'effondrer et entraîner des blessures graves.



Dimensions (H. x l. x P.)	24 3/4 x 60 x 15 3/8 po
	62,7 x 152,5 x 39 CM
Poids du produit	37,95 kg
	83 lb 10,6 oz

Ce produit CANVAS^{MC} porte une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acheteur original au cours de la période de garantie convenue. Ce produit n'est pas garanti contre l'usure ou le bris causé par un usage abusif ou inapproprié.