


CANVAS^{TM/MC}

CAMDEN BAR CABINET

MODEL NO. 068-9593-4



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Toll-free: 1-888-670-6684

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product.
Keep this manual for future reference.

Table of Contents	3
Important Safety Instructions	3
Parts List	4
Assembly	7
Technical Data	16
Warranty	16



Warning! To reduce the risk of serious injury, read the following safety instructions before assembling and using this piece of furniture.












Caution! Always keep children under close supervision while they are using or around this product.











Never leave children unattended.

- This product is intended for domestic indoor use only.
- The product should be placed on a flat horizontal ground.
- Read each section carefully before starting. It is very important that each step is performed in the correct order. If these steps are not followed in sequence, assembly difficulties will occur.
- Make sure all parts are included. Most board parts are labelled or stamped on the raw edge.
- Work in a spacious area, preferably on a carpet, near the place the unit will be located.
- Have the tools listed on page 7 close at hand.
- Do not use power tools to assemble your furniture. Power tools may strip or damage the parts.
- Identify, sort and count the parts before beginning assembly.
- Compression dowels should be tapped in with a rubber mallet.
- Slides have a lip on the right side only.
- Back panel provides stability and support. The unit may collapse if the back panel is not installed.
- Clean the product with your choice of furniture polish and a soft cloth. DO NOT USE harsh chemicals or abrasive cleaners.
- Move your new furniture carefully. Two people are needed to lift and carry the unit to its new location.
- Never push, drag or scoot your furniture (especially on a carpet).

IMPORTANT: Retain for future reference, and read carefully.

4 MODEL NO. 068-9593-4

**A**T5282096010
Top - 1**B**T5282096020
Left side panel - 1**C**T5282096030
Middle partition - 1**D**T5282096040
Right side panel - 1**E**T5282096050
Bottom panel - 1**F**T5282096060
Middle rail - 1**G1**T5282096070
Left side rail - 1**G2**T5282096071
Right side rail - 1**H**T5282096080
Long lower rail - 2**I**T5282096090
Short lower rail - 2**J**T5282096100
Foot - 4**K**T5282096110
Door - 1


LT5282096120
Drawer front - 2**S**T5282096190
Small partition - 2**M**T5282096130
Left drawer side - 2**T**T5282096200
Left back panel - 1**N**T5282096140
Right drawer side - 2**U**T5282096210
Right back panel - 1**O**T5282096150
Drawer back - 2**V**T5282096220
Top apron - 2**P**T5282096160
Fixed shelf - 4**W**T5282096230
Drawer bottom - 2**Q**T5282096170
Fixed shelf - 1**X**T5282096240
Adjustable shelf - 1**R**T5282096180
Small partition - 10**Y**T5282096250
Plastic clip - 1

6 MODEL NO. 068-9593-4**1**


TIV2001
M6 x 35 mm Cam bolt - **41**

2

TIV2002
Ø15 x 12 mm Cam lock - **33**

3

TIV3001
Ø6 x 30 mm Wood dowel - **56**

4


TIV3002
Ø6 x 50 mm Wood dowel - **20**

5

TIV1001
Ø5 x 45 mm Screw - **4**

6


TIV1012
Ø4 x 30 mm Screw - **4**

7

TIV5002
Ø26 European hinge - **2**

8



TIV1003
Ø4 x 14 mm Screw - **8**

9



TIV5501
109 x 17 x 10 mm Handle - **3**

10

TIV1005
M4 x 18 mm Bolt - **2**

11

TIV4001
Left side metal slide - **2 sets**

12

TIV4001
Right side metal slide - **2 sets**

13

TIV1004
Ø3.5 x 12 mm Screw - **28**

14

TIV1007
Ø4 x 30 mm Screw - **8**

15

TIV2003
Ø12 x 10 mm Cam lock - **8**

16

TIV1008
Ø3 x 12 mm Screw - **29**

17

TIV3301
Shelf support - **4**

18

TIV1006
M4 x 8 mm Bolt - **4**

19

TIV6001
Hex key - **1**

**CAUTION!**

- Do not use power tools to assemble your furniture. Power tools may strip or damage the parts.
- Keep children away during assembly. This product contains small parts which can be swallowed by children.
- Keep fingers away from the places where they can be pinched or trapped.
- Do not attempt to assemble the furniture if any parts are missing.

**Let us help you!**


DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. CALL US FIRST!
1-888-670-6684

If you have questions regarding your product, require warranty assistance, or have damaged or missing parts, please call our customer service toll-free helpline. Contact us for assistance; we're here to help.


IMPORTANT: Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with packaging contents list. If any part is missing, or if you have any questions, contact the service centre at 1-888-670-6684 (toll-free).

Place all parts from the box in a cleared area and position them on the floor in front of you. Remove all packing materials and place them back into the box. Do not dispose of the packing materials until assembly is complete. Read each step carefully before beginning any assembly and make sure you understand each step. If you are missing a part, please call our toll-free number for assistance 1-888-670-6684.


Needed for assembly:




Rubber mallet



Slotted screwdriver




Cross-head screwdriver



2 people


8 MODEL NO. 068-9593-4

This illustration shows how the cam-fastening system works.




Step 1

Requires **E, H, I, J, 1, 3**



Not actual size.





Step 2

Requires **E, H, I, J, 1, 2, 5**


Note: Please tighten all screws in this step.



Not actual size.



Proper orientation of cam lock




Step 3






Requires **P, Q, R, S, 3, 4**



Not actual size.




Finished edge



10 MODEL NO. 068-9593-4

Step 4

Requires **P**, **Q**, **R**




Step 5

Requires **A**, **B**, **C**, **V**, **1**, **6**, **11a**, **12a**, **13**

Note: Please tighten all screws in this step.




Not actual size.




Step 6

Requires **C, D, F, G, L, 1, 3**



Not actual size.




Step 7


Requires **B, C, D, F, G, 2, 15, 19**



Not actual size.



Proper orientation of cam lock




12 MODEL NO. 068-9593-4

Step 8


Requires **A, B, D, E, 2, 3, 19**



Not actual size.



Proper orientation of cam lock



Step 9

Requires **U, T, Y, 16**

Note: Please tighten all screws in this step.




Not actual size.



Warning!

Please make sure that the backs are attached securely. All screws must be driven into the parts straight and tightened firmly. Failure to do so could cause instability, product collapse, and/or serious injury.


Before attaching the back panel, be sure that the unit is at 90°.




Step 10 x2

Requires **L, M, N, O, W, 3, 11b, 12b, 13, 14, 15**

Note: Please tighten all screws in this step.



Not actual size.




Step 11

Requires **X, 9, 17, 18**



Not actual size.




14 MODEL NO. 068-9593-4


Step 12

Requires **K, 7, 8, 9, 10**

Note: Tighten all the bolts and screws to secure the unit.







Not actual size.




Step 13

Cabinet door adjustments



Weight Limits



Note: This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.



Warning!

Please make sure that all the contents are removed before moving the assembled unit. The unit must be lifted by more than one person, not dragged or pushed. Failure to do so will cause product damage, instability, product collapse, and/or serious injury.

Enjoy your furniture.

16 MODEL NO. 068-9593-4


Dimensions (L x W x H)	91.4 x 46.3 x 94 cm
	36 x 18 1/4 x 37"
Product weight	47 kg
	103 lb

This CANVAS™ product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

Ce produit CANVAS^{MC} comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acheteur original au cours de la période de garantie convenue. Ce produit n'est pas garanti contre l'usure ou le bris causé par un usage abusif ou inapproprié.

Dimensions (L x P x H)	91,4 x 46,3 x 94 cm
Poids du produit	47 kg 103 lb
	36 x 18 1/4 x 37"

Limites de poids



Remarque : Ce meuble a été conçu pour soutenir les charges maximales indiquées. Si ces limites sont dépassées, le meuble peut fléchir, devenir instable, s'effondrer et causer des blessures graves.




Avertissement !
Assurez-vous d'enlever tous les objets du meuble avant de le déplacer. Le meuble doit être soulevé par plus d'une personne et non traîné ou poussé. Si cette directive n'est pas respectée, le meuble peut se briser, devenir instable, s'effondrer et entraîner des blessures graves.

Profitez de votre meuble.


Étape 12

Pièces requises : K, 7, 8, 9, 10

Remarque : Veuillez serrer tous les boulons et les écrous afin de bien attacher le meuble.





Ceci n'est pas la taille réelle.



Étape 13

Régalez la porte de l'armoire



Pour régler la hauteur de la porte :
Desserrez les quatre vis « A » se trouvant sur les deux charnières. D'habitude, deux d'entre elles se situent dans des trous oblongs, ce qui vous permet de les régler vers le haut ou vers le bas de quelques mm. Resserrez-les ensuite.

Pour régler la profondeur :
Desserrez la vis « B » et réglez la porte. Si vous ne réussissez pas à régler la porte, veuillez desserrer la vis « C », puis essayez de desserrer la vis « B » et « C ».

Pour régler latéralement :
Tournez la vis « C » se trouvant sur les DEUX charnières de chaque porte.


2

5

•



Ceci n'est pas la taille réelle.




Étape 11

Pièces requises : X, 9, 17, 18




Ceci n'est pas la taille réelle.




Étape 8

Pièces requises : A, B, D, E, 2, 3, 19



Ceci n'est pas la taille réelle.




Étape 9

Pièces requises : U, T, Y, 16

Remarque : Veuillez serrer toutes les vis dans cette étape.



Ceci n'est pas la taille réelle.




Avertissement !
Assurez-vous que les panneaux arrière sont solidement attachés. Il faut enfoncer toutes les vis directement dans les pièces et les serrer fermement. Sinon, le meuble peut se briser, devenir instable, s'effondrer et entraîner des blessures graves.




Avant d'attacher le panneau arrière, assurez-vous que le meuble est orienté à 90°.

Étape 6

Pièces requises : C, D, F, G, L, 1, 3



Ceci n'est pas la taille réelle.




Étape 7



Pièces requises : B, C, D, F, G, 2, 15, 19



Ceci n'est pas la taille réelle.




Orientation appropriée de la serrure



Étape 4


Pièces requises : P, Q, R



Étape 5

Pièces requises : A, B, C, V, 1, 6, 11a, 12a, 13

Remarque: Veuillez serrer toutes les vis dans cette étape.



Ceci n'est pas la taille réelle.


Étape 2

Pièces requises : E, H, I, J, 1, 2, 5

Remarque : Veuillez serrer toutes les vis dans cette étape.



Ceci n'est pas la taille réelle.



Orientation appropriée de la serrure


Ne serrez pas trop

Étape 3


Pièces requises : P, Q, R, S, 3, 4



Ceci n'est pas la taille réelle.




Cette illustration montre comment fonctionne le système de fixation à came.




Étape 1

Pièces requises : E, H, I, J, 1, 3



Ceci n'est pas la taille réelle.





ATTENTION !

- N'utilisez pas des outils électriques pour assembler le meuble.
- Ils peuvent abîmer ou endommager les pièces.
- Éloignez les enfants lors de l'assemblage. Ce produit contient de petites pièces que les enfants peuvent facilement avaler.
- Tenez les doigts loin des endroits où ils peuvent être pincés ou coincés.
- Ne tentez pas d'assembler le meuble s'il manque des pièces.




Laissez-nous vous aider !
NE RETOURNEZ PAS VOTRE PRODUIT AU DÉTAILLANT, APPELEZ-NOUS D'ABORD ! 1-888-670-6684

Si vous avez des questions concernant votre produit, des questions de garantie, ou avez des pièces endommagées ou manquantes, communiquez avec notre service à la clientèle en composant le numéro sans frais. Contactez-nous pour obtenir de l'aide ; nous sommes là pour vous aider.


IMPORTANT: Veuillez lire et comprendre ce guide avant d'assembler cet article. Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces à la liste de contenu de l'emballage. S'il manque des pièces, ou si vous avez des questions, communiquez avec le service d'assistance téléphonique sans frais au 1-888-670-6684. Placez toutes les pièces incluses dans la boîte dans un endroit dégagé et sur le sol devant vous. Retirez tous les matériaux d'emballage et remplacez-les dans la boîte. Ne vous débarrassez pas des emballages avant d'avoir terminé l'assemblage. Lisez attentivement chaque étape avant de commencer tout assemblage et assurez-vous de bien la comprendre. Si vous manquez une pièce, appelez notre numéro sans frais d'assistance au 1-888-670-6684.

Pièces requises pour l'assemblage :


Maillet en caoutchouc




Tournevis plat







Tournevis cruciforme




2 personnes



1 TIV2001 Boulon à came M6 x 35 mm - 41 	2 TIV2002 Serrure Ø15 x 12 mm - 33 	3 TIV3001 Goujon en bois Ø6 x 30 mm - 56 	4 TIV3002 Goujon en bois Ø6 x 50 mm - 20 	5 TIV1001 Vis Ø5 x 45 mm - 4 	6 TIV1012 Vis Ø4 x 30 mm - 4 	7 TIV5002 Charnière européenne Ø26 - 2 	8 TIV1003 Vis Ø4 x 14 mm - 8 	9 TIV5501 Poignée 109 x 17 x 10 mm - 3 	10 TIV1005 Boulon M4 x 18 mm - 2 
11 TIV4001 Glissière métallique gauche - 2 jeux 	12 TIV4001 Glissière métallique droite - 2 jeux 	13 TIV1004 Vis Ø3,5 x 12 mm - 28 	14 TIV1007 Vis Ø4 x 30 mm - 8 	15 TIV2003 Serrure Ø12 x 10 mm - 8 	16 TIV1008 Vis Ø3 x 12 mm - 29 	17 TIV3301 Support de tablette - 4 	18 TIV1006 Boulon M4 x 8 mm - 4 	19 TIV6001 Clé hexagonale - 1 	

LISTE DES PIÈCES

L



T5282096120
Devant de tiroir - 2

M




T5282096130
Côté gauche du tiroir - 2

N




T5282096140
Côté droit du tiroir - 2

O




T5282096150
Côté arrière du tiroir - 2

P



T5282096160
Tablette fixe - 4

Q



T5282096170
Tablette fixe - 1

R




T5282096180
Petite cloison - 10

S



T5282096190
Petite cloison - 2

T




T5282096200
Panneau arrière gauche - 1

U




T5282096210
Panneau arrière droit - 1

V




T5282096220
Tablier du haut - 2

W




T5282096230
Fond du tiroir - 2

X




T5282096240
Tablette réglable - 1

Y




T5282096250
Pince en plastique - 1




A

T5282096010
Haut - 1




B

T5282096020
Panneau latéral gauche - 1




C

T5282096030
Cloison centrale - 1




D

T5282096040
Panneau latéral droit - 1




E

T5282096050
Panneau inférieur - 1



F

T5282096060
Traverse centrale - 1




K

T5282096110
Porte - 1




J

T5282096100
Patte - 4




I

T5282096090
Traverse inférieure courte - 2




H

T5282096080
Traverse inférieure longue - 2



G2

T5282096071
Traverse latérale droite - 1



G1

T5282096070
Traverse latérale gauche - 1

Table des matières	3
Consignes de sécurité importantes	3
Liste des pièces	4
Assemblage	7
Données techniques	16
Garantie	16

Avertissement ! Pour réduire le risque de blessures graves, lisez les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et de vous servir de ce meuble.



Attention ! Surveillez de très près les enfants lorsqu'ils sont autour du produit ou lorsqu'ils l'utilisent le produit.
Ne laissez pas les enfants sans surveillance.

- Ce produit est conçu uniquement pour une utilisation résidentielle intérieure.
- Le produit doit être placé sur un sol plat et horizontal.
- Lisez chaque section attentivement avant de commencer l'assemblage. Il est très important que chaque étape soit effectuée dans le bon ordre. Sinon, vous risquez de rencontrer des difficultés à assembler le meuble.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. La plupart des pièces en bois sont étiquetées ou identifiées sur le bord non fini.
- Travaillez dans un endroit spacieux, de préférence sur un tapis près de l'endroit où le meuble sera situé.
- Assurez-vous d'avoir les outils énumérés à la page 7 à portée de main.
- N'utilisez pas des outils électriques pour assembler le meuble. Ils peuvent abîmer ou endommager les pièces.
- Identifiez, trie et comptez les pièces avant de commencer l'assemblage.
- Insérez les goujons de compression à l'aide d'un maillet en caoutchouc.
- Les glissières sont dotées d'un rebord seulement sur le côté droit.
- Le panneau arrière assure la stabilité et le support. Le meuble peut s'effondrer si le panneau arrière n'a pas été installé.
- Nettoyez l'article avec un poli à meuble et un linge doux de votre choix. N'UTILISEZ PAS de nettoyeurs chimiques puissants ou abrasifs.
- Déplacez votre nouveau meuble avec précaution avec l'aide d'une autre personne, et portez-le jusqu'à son nouvel emplacement.
- Ne poussez ou ne traînez jamais votre meuble (surtout sur un tapis).


IMPORTANT : Conservez ce guide à des fins de consultation ultérieure, et lisez-le attentivement.

FABRIQUÉ EN CHINE
IMPORTÉ PAR TRILEAF DISTRIBUTION TRIFEUIL TORONTO, CANADA M4S 2B8

CANVAS
TM/MC

ARMOIRE-BAR CAMDEN

N° DE MODÈLE : 068-9593-4



CONSIGNES D'ASSEMBLAGE

Numéro sans frais: 1-888-670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de commencer à assembler ce produit. Conservez ce guide à des fins de consultation ultérieure.