




Sutton Deep Seating Chair

Product No. 088-0559-4



Assembly Instructions

Toll-free: 1-866-905-4107

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product.
Keep this manual for future reference.

Table of Contents	3
Important Safety Instructions	3
Parts List	4
Assembly	6
Cleaning and Maintenance	8
Technical Data	8
Warranty	9




Warning! To reduce the risk of serious injury, read the following safety Instructions before assembling.

Caution! Always keep children under close supervision while they are using or around this product.

- This product is intended for domestic, outdoor use only.
- The product should be placed on a flat horizontal ground.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Arrange necessary manpower when assembling or moving the product.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.
- If the product will not be used for a long period of time (e.g. winter time), it should be stored in a clean, dry environment
- Do not light any fires inside or near the product!
- Retain the original package to store the product.

A

Right Armrest -1




B

Left Armrest -1



C

Back Frame -1




D

Seat Frame -1



E

Back Cushion -1



F

Seat Cushion -1



AA

M6*40 Screw -2



BB

M6*15 Screw -8



CC

Flat Washer -10



DD

Allen Key -1

**Caution!**

- Keep children away during assembly.
- This product contains small parts which can be swallowed by children.
- Keep fingers away from the places where they can be pinched or trapped.
- Do not attempt to assemble the chair if any parts are missing.

**Let us help you!****DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. CALL US FIRST!****1-866-905-4107**

If you have questions regarding your product, require warranty assistance, or have damaged or missing parts, please call our customer service toll-free helpline. Contact us for assistance; we're here to help.

IMPORTANT: Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with packaging contents list. If any part is missing, or if you have any questions, contact the service center at 1-866-905-4107 (toll-free).


Place all parts from the box in a cleared area and position them on the floor in front of you. Remove all packing materials and place them back into the box. Do not dispose of the packing materials until assembly is complete. Read each step carefully before beginning any assembly and make sure you understand each step. If you are missing a part, please call our toll-free number for assistance 1-866-905-4107.

Needed for assembly


2 people

Step 1Requires **C,D,BB,CC,DD**


Attach seat frame (D) to back frame (C) by lining up screw holes on seat frame (D) with corresponding screw holes on back frame (C). Insert the M6*15 screw (BB) with flat washer (CC) and tighten it using allen key (DD).

**Step 2**Requires **B,C,D,AA,BB,CC,DD**


Attach left armrest (B) to seat frame (D) by lining up screw holes on the left armrest (B) with corresponding screw holes on seat frame (D). Insert the M6*15 screws (BB) with flat washer (CC). Tighten using allen key (DD). Attach left armrest (B) to back frame (C) by lining up screw holes on the left armrest (B) with corresponding screw holes on back frame (C). Insert the M6*40 screws (AA) with flat washer (CC) and tighten it using Allen key (DD).

**Step 3**Requires **A**

Repeat the same steps for the right armrest (A).

**Step 4**Requires **E,F**

Place seat cushion (F) and back cushion (E) on the chair as shown.





Caution!

- Check all screws and nuts periodically for tightness, fastening them again as required.
- Clean the chair with mild soap and water. Rinse thoroughly, and wait until the chair is dry before reassembling it.

- Do not use bleach, acid or other abrasive cleaners on your furniture or parts.
- Steel components of garden accessories and furniture are treated with rust-inhibiting paint. However, due to the nature of steel, surface oxidation (rusting) will occur if this protective coating is scratched. This is a natural process. To minimize this condition, it is recommended that care be taken when assembling and handling the product, in order to prevent the paint from being scratched. Surface rust can be removed easily using a very light application of common cooking oil. If surface oxidation (rusting) occurs and no measures are taken to correct it, the oxidation may start dripping onto the assembly surface, which may cause damaging stains that may be difficult to remove.


Dimensions (L x W x H)	0.74 x 0.61 x 0.81m
	29.3in x 24.2in x 32.1in
Product weight	6.5kg
	14 lb 5 oz

This For LivingTM product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.



Causeuse Sutton

Modèle N° 088-0559-4



Instructions D' Assemblage

Numéro Sans frais: 1-866-905-4107

IMPORTANT : Veuillez lire ce guide avec soin avant de commencer l'assemblage de ce produit.
Conservez ce guide à titre de référence ultérieure.

Table des matières	3
Consignes de sécurité importantes	3
Liste des pièces	4
Assemblage	6
Nettoyage et entretien	8
Données techniques	8
Garantie	9




Avertissement! Pour réduire tout risque de blessures graves, veuillez lire les consignes de sécurité suivantes ant l’assemblage.

Attention! Gardez toujours les enfants sous étroite surveillance pendant qu’ils utilisent le produit ou se trouvent à proximité.

- Ce produit est conçu pour une utilisation résidentielle à l’extérieur uniquement.
- Le produit doit être placé sur un sol plat et horizontal.
- Tout assemblage ou entretien du prodit doit être effectué par des adultes uniquement.
- Faites appel au nombre de personnes Nécessaire pour assembler ou déplacer le produit.
- Certaines pièces peuvent présenter des bords coupants. Portez des gants de protection au besoin.
- Vérifiez tous les écrous et boulons régulièrement pour vous assurer qu’ils sont bien serrés. Serrez-les à nouveau au besoin.
- Les réparations et le remplacement des pièces doivent être effectués par un technicien qualifié.
- Si le produit n’est pas utilisé pendant une longue période (par ex. pendant l’hiver), il doit être entreposé dans un endroit propre et sec.
- N’allumez pas de feu à l’intérieur ou à proximité du produit!
- Conservez l’emballage original pour entreposer le produit.

A

Accoudoir droit - 1




B

Accoudoir gauche - 1



C

Armature du dossier - 1




D

Armature du siège - 1



E

Coussin de dossier - 1



F

Coussin de siège - 1



AA

Vis M6*40 - 2



BB

Vis M6*15 - 8



CC

Rondelle plate - 10



DD

Clé hexagonale - 1

**Attention!**

- Gardez les enfants éloignés pendant l'assemblage.
- Ce produit contient des petites pièces qui peuvent être avalées par les enfants.
- Éloignez les doigts des endroits où ils peuvent être pincés ou coincés.
- Ne tentez pas d'assembler la causeuse s'il manque des pièces.



Laissez-nous vous aider!
VEUILLEZ NE PAS RETOURNER LE PRODUIT AU MAGASIN.
APPELEZ-NOUS D'ABORD!
1-866-905-4107

Si vous avez des questions concernant le produit, avez besoin d'une assistance relative à la garantie ou avez des pièces endommagées ou manquantes, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle sans frais. N'hésitez pas à nous téléphoner; notre mission consiste à vous aider!

IMPORTANT: Veuillez lire et comprendre ce guide avant tout assemblage. Avant de procéder à l'assemblage du produit, assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce. Comparez les pièces à la liste du contenu de l'emballage. Pour toute pièce manquante ou pour toute question, veuillez communiquer avec le centre d'assistance au 1 866 905-4107 (appel gratuit).

Placez toutes les pièces du carton dans un endroit dégagé et positionnez-les sur le sol devant vous. Retirez tous les matériaux d'emballage et replacez-les dans le carton. Ne vous débarrassez pas des matériaux d'emballage jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé. Lisez chaque étape avec soin avant de commencer l'assemblage et assurez-vous de toutes les comprendre. S'il vous manque une pièce, veuillez composer notre numéro gratuit pour une assistance au 1 866 905 4107.

Nécessaire pour l'assemblage:




2 personnes

Step 1

Requiert **C,D,BB,CC,DD**


Fixez l'armature du siège (D) à l'armature du dossier (C) en alignant les trous de vis de l'armature du siège (D) avec les trous de vis correspondants de l'armature du dossier (C). Insérez la vis M6*40 au milieu avec la rondelle plate (CC) Serrez-la en utilisant la clé hexagonale (DD). Du côté gauche, insérez la vis M6*15 (BB) avec la rondelle plate (FF) et serrez-la à l'aide de la clé hexagonale (DD).



Step 2

Requiert **B,C,D,AA,BB,CC,DD**


Fixez l'accoudoir gauche (B) sur l'armature du siège (D) en alignant les trous de vis de l'accoudoir gauche (B) avec les trous de vis correspondants de l'armature du siège (D). Insérez les vis M6*15 (BB) avec la rondelle plate(CC)serrez-laen utilisant la clé hexagonale (DD). Fixez l'accoudoir gauche (B) sur. L'armature du dossier (C) en alignant les trous de vis de l'accoudoirgauche (B) avec les trous de vis correspondants de l'armature du dossier (C). Insérez les vis M6*40 (AA) et la rondelle plate (CC). Serrez-la en utilisant la clé hexagonale (DD).



Step 3

Requiert **A**


Répétez les mêmes étapes pour l'accoudoir droit (A).



Step 4

Requiert **E,F**

Placez les coussins de siège (F) et les coussins de dossier (E) sur la causeuse comme illustré.



**Attention!**

- Vérifiez tous les vis et écrous régulièrement pour voir s'ils sont serrés, en les resserrant au besoin.
 - Nettoyez le table ol à l'eau et au savon doux. Rincez soigneusement et attendez que le causeuse soit sec avant de l'assembler à nouveau.
-
- N'utilisez pas d'eau de Javel, d'acide ou tout autre nettoyant abrasif sur le mobilier ou les pièces.
 - Les composants en acier des accessoires et du mobilier de jardin sont traités avec une peinture antirouille. Toutefois, en raison de la nature de l'acier, l'oxydation de la surface (rouille) se produira si ce revêtement protecteur est éraflé. Il s'agit d'un processus naturel. Afin de le minimiser/, il est recommandé de faire preuve de précaution au cours de l'assemblage et de la manutention du produit, pour éviter d'en érafler la peinture. La rouille de la surface peut être facilement retirée en utilisant une légère application d'une huile de cuisson ordinaire. Si la surface s'est oxydée (rouille) et qu'aucune mesure n'est prise pour éliminer cette oxydation, elle pourrait commencer à couler sur la surface d'assemblage, ce qui pourrait causer des taches difficiles à retirer.

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 0.74 x 0.61 x 0.81 m

29.3in x 24.2in x 32.1in

Poids du Produit 6.5 kg


14 lb 5 oz

Ce produit For Living^{MC} est couvert par une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Trileaf Distribution accepte de remplacer gratuitement le produit défectueux pendant la période précisée dans la garantie, lorsqu'il est retourné par l'acheteur original accompagné d'une preuve d'achat. La garantie ne couvre pas ce produit contre l'usure ou le bris causés par un mauvais usage et/ou un usage abusif.



Sutton Coffee Table

Product No. 088-0559-4



Assembly Instructions

Toll-free: 1-866-905-4107

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product.
Keep this manual for future reference.

Table of Contents	3
Important Safety Instructions	3
Part List	4
Assembly	6
Cleaning and Maintenance	8
Technical Data	8
Warranty	9



Warning! To reduce the risk of serious injury, read the following safety Instructions before assembling

Caution! Always keep children under close supervision while they are using or around this product.

- This product is intended for domestic, outdoor use only.
- The product should be placed on a flat horizontal ground.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Arrange necessary manpower when assembling or moving the product.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.
- If the product will not be used for a long period of time (e.g. winter time), it should be stored in a clean, dry environment
- Do not light any fires inside or near the product!
- Retain the original package to store the product.

IMPORTANT: RETAIN FOR FUTURE REFERENCE, AND READ CAREFULLY.

A

Table Top - 1




B

Table Leg - 4



C

Leg Connector Bracket - 1



D

M6x23mm Screw - 8



E

Flat Washer - 8



F

Self Tapping Screw - 4



G

Allen Wrench - 1

**Caution!**

- Keep children away during assembly.
- This product contains small parts which can be swallowed by children.
- Keep fingers away from the places where they can be pinched or trapped.
- Do not attempt to assemble the coffee table if any parts are missing.

**Let us help you!****DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. CALL US FIRST!****1-866-905-4107**

If you have questions regarding your product, require warranty assistance, or have damaged or missing parts, please call our customer service toll-free helpline. Contact us for assistance, we're here to help.

IMPORTANT: Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with packaging contents list. If any part is missing, or if you have any questions, contact the service center at 1-866-905-4107 (toll free).


Place all parts from the box in a cleared area and position them on the floor in front of you. Remove all packing materials and place them back into the box. Do not dispose of the packing materials until assembly is complete. Read each step carefully before beginning any assembly and make sure you understand each step. If you are missing a part, please call our toll-free number for assistance 1-866-905-4107.

Needed for assembly


2 people

Step 1Requires **A,B**


Insert table legs (B) to table top (A) as shown below.

**Step 2**Requires **B,C,D,E,G**


Place leg connector bracket (C) between four table legs (B). Attach leg connector bracket (C) to table leg (B) by lining up the screw holes on leg connector bracket (C) with corresponding screw holes on table leg (B). Insert the M6x23 screws (D) with flat washer (E) and tighten it using allen wrench (G). (* Reminder - Do not completely tighten screws now.) Repeat the same step to secure all four table legs (B) to the leg connector bracket (C).

**Step 3**Requires **A,B,F**

Insert the self-tapping screw (F) to the screw holes on the table top (A) with the corresponding bolt holes on the table leg (B), tighten it using screw driver. Repeat this step until all four table legs (B) are secured to the table top (A).

**Step 4**

Now tighten all the screws. You can now enjoy your new table.





Caution!

- Check all screws and nuts periodically for tightness, fastening them again as required.
- Clean the coffee table with mild soap and water. Rinse thoroughly, and wait until the coffee table is dry before reassembling it.

- Do not use bleach, acid or other abrasive cleaners on the product or frame parts.
- Steel components of garden accessories and furniture are treated with rust-inhibiting paint. However, due to the nature of steel, surface oxidation (rusting) will occur if this protective coating is scratched. This is a natural process. To minimize this condition, it is recommended that care be taken when assembling and handling the product, in order to prevent the paint from being scratched. Surface rust can be removed easily using a very light application of common cooking oil. If surface oxidation (rusting) occurs and no measures are taken to correct it, the oxidation may start dripping onto the assembly surface, which may cause damaging stains that may be difficult to remove.


Dimensions (L x W x H)	.81 x .51 x .45m
	31.7 x 19.9 x 17.7in
Product weight	32 kg
	70 lb 8 oz

This For LivingTM product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.



Table Basse Sutton

Modèle No. 088-0559-4



Instructions D' Assemblage

Numéro Sans frais: 1-866-905-4107

Veuillez lire ce guide avec soin avant de commencer l'assemblage de ce produit.
Conservez ce guide à titre de référence ultérieure.

Table des matières	12
Consignes de sécurité importantes	12
Liste des pièces	13
Assemblage	15
Nettoyage et entretien	17
Données techniques	17
Garantie	18



Avertissement! Pour réduire tout risque de blessures graves, veuillez lire les consignes de sécurité suivantes ant l’assemblage.

Attention! Gardez toujours les enfants sous étroite surveillance pendant qu’ils utilisent le produit ou se trouvent à proximité.

- Ce produit est conçu pour une utilisation résidentielle à l’extérieur uniquement.
- Le produit doit être placé sur un sol plat et horizontal.
- Tout assemblage ou entretien du prodit doit être effectué par des adultes uniquement.
- Faites appel au nombre de personnes Nécessaire pour assembler ou décplacer le produit.
- Certaines pièces peuvent présenter des bords coupants. Portez des gants de protection au besoin.
- Vérifiez tous les écrous et boulons régulièrement pour vous assurer qu’ils sont bien serrés. Serrez-les à nouveau au besoin.
- Les réparations et le remplacement des pièces doivent être effectués par un technicien qualifié.
- Si le produit n’est pas utilisé pendant une longue période (par ex. pendant l’hiver), il doit être entreposé dans un endroit propre et sec.
- N’allumez pas de feu à l’intérieur ou à proximité du produit!
- Conservez l’emballage original pour entreposer le produit.

A


Dessus de table - 1

**B**

Patte de table - 4

**C**

Support de fixation de patte - 1

**D**

Vis M6x23mm - 8

**E**

Rondelle plate - 8

**F**

Vis autotaraudeuse - 4

**G**

Clé hexagonale - 1

**Attention!**

- Gardez les enfants éloignés pendant l'assemblage.
- Ce produit contient des petites pièces qui peuvent être avalées par les enfants.
- Éloignez les doigts des endroits où ils peuvent être pincés ou coincés.
- Ne tentez pas d'assembler la table basse s'il manque des pièces.

**Laissez-nous vous aider!**

**VEUILLEZ NE PAS RETOURNER LE PRODUIT AU MAGASIN.
APPELEZ-NOUS D'ABORD!**

1-866-905-4107

Si vous avez des questions concernant le produit, avez besoin d'une assistance relative à la garantie ou avez des pièces endommagées ou manquantes, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle sans frais. N'hésitez pas à nous téléphoner; notre mission consiste à vous aider!

IMPORTANT: Veuillez lire et comprendre ce guide avant tout assemblage. Avant de procéder à l'assemblage du produit, assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce. Comparez les pièces à la liste du contenu de l'emballage. Pour toute pièce manquante ou pour toute question, veuillez communiquer avec le centre d'assistance au 1 866 905-4107 (appel gratuit).


Placez toutes les pièces du carton dans un endroit dégagé et positionnez-les sur le sol devant vous. Retirez tous les matériaux d'emballage et replacez-les dans le carton. Ne vous débarrassez pas des matériaux d'emballage jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé. Lisez chaque étape avec soin avant de commencer l'assemblage et assurez-vous de toutes les comprendre. S'il vous manque une pièce, veuillez composer notre numéro gratuit pour une assistance au 1 866 905 4107.

Nécessaire pour l'assemblage :

2 personnes


Étape 1Requiert **A,B**

Insérez les pattes de la table (B) dans le dessus de table (A) tel qu'illustré ci-dessous.


**Étape 2**Requiert **B,C,D,E,G**

Placez le support de fixation (C) entre les quatre pattes de table (B). Fixez le support de fixation (B) à la patte de table (B) en alignant les trous des vis du support de fixation (C) avec les trous des vis correspondants sur la patte de table (D). Insérez les vis M6x23 (D) avec les rondelles plates (E) et serrez-les à l'aide d'une clé hexagonale (G).


(* N'oubliez pas: ne serrez pas complètement les vis pour l'instant.) Répétez la même étape pour fixer les quatre pattes de table (B) au support de fixation (C).

**Étape 3**Requiert **A,B,F**

Insérez la vis autotaraudeuse (F) dans les trous des vis du dessus de table (A) et les trous des vis du dessus de table (A) et les trous des boulons correspondants de la patte de table (B). Resserrez à l'aide d'un tournevis. Répétez cette étape jusqu'à ce que les quatre pattes (B) soient fixées solidement au dessus de table (A).

**Étape 4**

Serrez maintenant toutes les vis. Profitez maintenant de votre nouvelle table.



**Attention!**

- Vérifiez tous les vis et écrous régulièrement pour voir s'ils sont serrés, en les resserrant au besoin.
- Nettoyez le table basse ol à l'eau et au savon doux. Rincez soigneusement et attendez que le table basse soit sec avant de l'assembler à nouveau.

- N'utilisez pas d'eau de Javel, d'acide ou tout autre nettoyant abrasif sur le mobilier ou les pièces.
- Les composants en acier des accessoires et du mobilier de jardin sont traités avec une peinture antirouille. Toutefois, en raison de la nature de l'acier, l'oxydation de la surface (rouille) se produira si ce revêtement protecteur est éraflé. Il s'agit d'un processus naturel. Afin de le minimiser/, il est recommandé de faire preuve de précaution au cours de l'assemblage et de la manutention du produit, pour éviter d'en érafler la peinture. La rouille de la surface peut être facilement retirée en utilisant une légère application d'une huile de cuisson ordinaire. Si la surface s'est oxydée (rouille) et qu'aucune mesure n'est prise pour éliminer cette oxydation, elle pourrait commencer à couler sur la surface d'assemblage, ce qui pourrait causer des taches difficiles à retirer.

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) .81 x .51 x .45m

31.7 x 19.9 x 17.7in

Poids du Produit 32 kg


70 lb 8 oz

Ce produit For Living^{MC} est couvert par une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Trileaf Distribution accepte de remplacer gratuitement le produit défectueux pendant la période précisée dans la garantie, lorsqu'il est retourné par l'acheteur original accompagné d'une preuve d'achat. La garantie ne couvre pas ce produit contre l'usure ou le bris causés par un mauvais usage et/ou un usage abusif.



Sutton Loveseat

Product No. 088-0559-4



Assembly Instructions

Toll-free: 1-866-905-4107

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product.
Keep this manual for future reference.

Table of Contents	3
Important Safety Instructions	3
Part List	4
Assembly	6
Cleaning and Maintenance	8
Technical Data	8
Warranty	9



Warning! To reduce the risk of serious injury, read the following safety Instructions before assembling

Caution! Always keep children under close supervision while they are using or around this product.

- This product is intended for domestic, outdoor use only.
- The product should be placed on a flat horizontal ground.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Arrange necessary manpower when assembling or moving the product.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.
- If the product will not be used for a long period of time (e.g. winter time), it should be stored in a clean, dry environment
- Do not light any fires inside or near the product!
- Retain the original package to store the product.

IMPORTANT: RETAIN FOR FUTURE REFERENCE, AND READ CAREFULLY.

A

Right Armrest - 1



B

Left Armrest - 1



C

Back Frame - 1



D

Seat Frame - 1



E

Back Cushion - 2



F

Seat Cushion - 2



AA

M6*40 Screw - 3



BB

M6*15 Screw - 8



CC

Flat Washers - 11



DD

Allen Key - 1

**Caution!**

- Keep children away during assembly.
- This product contains small parts which can be swallowed by children.
- Keep fingers away from the places where they can be pinched or trapped.
- Do not attempt to assemble the loveseat if any parts are missing.

**Let us help you!****DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. CALL US FIRST!****1-866-905-4107**

If you have questions regarding your product, require warranty assistance, or have damaged or missing parts, please call our customer service toll-free helpline. Contact us for assistance, we're here to help.

IMPORTANT: Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with packaging contents list. If any part is missing, or if you have any questions, contact the service center at 1-866-905-4107 (toll free).


Place all parts from the box in a cleared area and position them on the floor in front of you. Remove all packing materials and place them back into the box. Do not dispose of the packing materials until assembly is complete. Read each step carefully before beginning any assembly and make sure you understand each step. If you are missing a part, please call our toll-free number for assistance 1-866-905-4107.

Needed for assembly


2 people

Step 1Requires **C,D,CC,DD**


Attach seat frame (D) to back frame (C) by lining up screw holes on the seat frame (D) with corresponding screw holes on back frame (C). In the middle insert the M6*40 screw with flat washer (CC). Tighten it using allen key (DD). In the left side insert M6*15 screw (BB) with flat washer (CC) and tighten it with Allen key (DD).

**Step 2**Requires **B,C,D,BB,CC,DD**


Attach left armrest (B) to seat frame (D) by lining up screw holes on the left armrest (B) with corresponding screw holes on seat frame (D). Insert the M6*15 screws (BB) with flat washer (CC) tighten it using allen key (DD). Attach left armrest (B) to back frame (C) by lining up screw holes on the left armrest (B) with corresponding screw holes on back frame (C). Insert the M6*40 screws (AA) and flat washer (CC). Tighten it using Allen key (DD).

**Step 3**Requires **A**

Repeat the same steps for the right armrest (A).

**Step 4**Requires **E,F**

Place seat cushions (F) and back cushions (E) on the chair as shown.





Caution!

- Check all screws and nuts periodically for tightness, fastening them again as required.
- Clean the loveseat with mild soap and water. Rinse thoroughly, and wait until the loveseat is dry before reassembling it.

- Do not use bleach, acid or other abrasive cleaners on the product or frame parts.
- Steel components of garden accessories and furniture are treated with rust-inhibiting paint. However, due to the nature of steel, surface oxidation (rusting) will occur if this protective coating is scratched. This is a natural process. To minimize this condition, it is recommended that care be taken when assembling and handling the product, in order to prevent the paint from being scratched. Surface rust can be removed easily using a very light application of common cooking oil. If surface oxidation (rusting) occurs and no measures are taken to correct it, the oxidation may start dripping onto the assembly surface, which may cause damaging stains that may be difficult to remove.


Dimensions (L x W x H)	.74 x 1.17 x .82m
	29.3 x 45.9 x 32.1in
Product weight	11.5 kg
	25 lb 5oz

This For Living™ product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.



Causeuse Sutton

Modèle No. 088-0559-4



Instructions D' Assemblage

Numéro Sans frais: 1-866-905-4107

Veuillez lire ce guide avec soin avant de commencer l'assemblage de ce produit.
Conservez ce guide à titre de référence ultérieure.

Table des matières	12
Consignes de sécurité importantes	12
Liste des pièces	13
Assemblage	15
Nettoyage et entretien	17
Données techniques	17
Garantie	18



Avertissement! Pour réduire tout risque de blessures graves, veuillez lire les consignes de sécurité suivantes ant l’assemblage.

Attention! Gardez toujours les enfants sous étroite surveillance pendant qu’ils utilisent le produit ou se trouvent à proximité.

- Ce produit est conçu pour une utilisation résidentielle à l’extérieur uniquement.
- Le produit doit être placé sur un sol plat et horizontal.
- Tout assemblage ou entretien du prodit doit être effectué par des adultes uniquement.
- Faites appel au nombre de personnes Nécessaire pour assembler ou déplacer le produit.
- Certaines pièces peuvent présenter des bords coupants. Portez des gants de protection au besoin.
- Vérifiez tous les écrous et boulons régulièrement pour vous assurer qu’ils sont bien serrés. Serrez-les à nouveau au besoin.
- Les réparations et le remplacement des pièces doivent être effectués par un technicien qualifié.
- Si le produit n’est pas utilisé pendant une longue période (par ex. pendant l’hiver), il doit être entreposé dans un endroit propre et sec.
- N’allumez pas de feu à l’intérieur ou à proximité du produit!
- Conservez l’emballage original pour entreposer le produit.

IMPORTANT: CONSERVEZ À TITRE DE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE ET LLIRE ATTENTIVEMENT.

A

Accoudoir droit - 1

**B**

Accoudoir gauche - 1

**C**

Armature du - 1

**D**

Armature du siège - 1

**E**

Coussin de - 2

**F**

Coussin de siège - 2

**AA**

Vis M6*40 - 3

**BB**

Vis M6*15 - 8

**CC**

Rondelle plate - 11

**DD**

Clé hexagonale - 1

**Attention!**

- Gardez les enfants éloignés pendant l'assemblage.
- Ce produit contient des petites pièces qui peuvent être avalées par les enfants.
- Éloignez les doigts des endroits où ils peuvent être pincés ou coincés.
- Ne tentez pas d'assembler la causeuse s'il manque des pièces.

**Laissez-nous vous aider!**

**VEUILLEZ NE PAS RETOURNER LE PRODUIT AU MAGASIN.
APPELEZ-NOUS D'ABORD!**

1-866-905-4107

Si vous avez des questions concernant le produit, avez besoin d'une assistance relative à la garantie ou avez des pièces endommagées ou manquantes, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle sans frais. N'hésitez pas à nous téléphoner; notre mission consiste à vous aider!

IMPORTANT: Veuillez lire et comprendre ce guide avant tout assemblage. Avant de procéder à l'assemblage du produit, assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce. Comparez les pièces à la liste du contenu de l'emballage. Pour toute pièce manquante ou pour toute question, veuillez communiquer avec le centre d'assistance au 1 866 905-4107 (appel gratuit).


Placez toutes les pièces du carton dans un endroit dégagé et positionnez-les sur le sol devant vous. Retirez tous les matériaux d'emballage et replacez-les dans le carton. Ne vous débarrassez pas des matériaux d'emballage jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé. Lisez chaque étape avec soin avant de commencer l'assemblage et assurez-vous de toutes les comprendre. S'il vous manque une pièce, veuillez composer notre numéro gratuit pour une assistance au 1 866 905 4107.

Nécessaire pour l'assemblage :


2 personnes

Étape 1Requiert **C,D,CC,DD**


Fixez l'armature du siège (D) à l'armature du dossier (C) en alignant les trous de vis de l'armature du siège (D) avec les trous de vis correspondants de l'armature du dossier (C). Insérez la vis M6*40 au milieu avec la rondelle plate (CC) Serrez-la en utilisant la clé hexagonale (DD). Du côté gauche, insérez la vis M6*15 (BB) avec la rondelle plate (FF) et serrez-la à l'aide de la clé hexagonale (DD).

**Étape 2**Requiert **B,C,D,BB,CC,DD**


Fixez l'accoudoir gauche (B) sur l'armature du siège (D) en alignant les trous de vis de l'accoudoir gauche (B) avec les trous de vis correspondants de l'armature du siège (D). Insérez les vis M6*15 (BB) avec la rondelle plate (CC) serrez-la en utilisant la clé hexagonale (DD). Fixez l'accoudoir gauche (B) sur l'armature du dossier (C) en alignant les trous de vis de l'accoudoir gauche (B) avec les trous de vis correspondants de l'armature du dossier (C). Insérez les vis M6*40 (AA) et la rondelle plate (CC). Serrez-la en utilisant la clé hexagonale (DD).

**Étape 3**Requiert **A**

Répétez les mêmes étapes pour l'accoudoir droit (A).

**Étape 4**Requiert **E,F**

Placez les coussins de siège (F) et les coussins de dossier (E) sur la causeuse comme illustré.



**Attention!**

- Vérifiez tous les vis et écrous régulièrement pour voir s'ils sont serrés, en les resserrant au besoin.
- Nettoyez le table ol à l'eau et au savon doux. Rincez soigneusement et attendez que le causeuse soit sec avant de l'assembler à nouveau.

- N'utilisez pas d'eau de Javel, d'acide ou tout autre nettoyeur abrasif sur le mobilier ou les pièces.
- Les composants en acier des accessoires et du mobilier de jardin sont traités avec une peinture anti-rouille. Toutefois, en raison de la nature de l'acier, l'oxydation de la surface (rouille) se produira si ce revêtement protecteur est éraflé. Il s'agit d'un processus naturel. Afin de le minimiser/, il est recommandé de faire preuve de précaution au cours de l'assemblage et de la manutention du produit, pour éviter d'en érafler la peinture. La rouille de la surface peut être facilement retirée en utilisant une légère application d'une huile de cuisson ordinaire. Si la surface s'est oxydée (rouille) et qu'aucune mesure n'est prise pour éliminer cette oxydation, elle pourrait commencer à couler sur la surface d'assemblage, ce qui pourrait causer des taches difficiles à retirer.

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) .74 x 1.17 x .82m

29.3 x 45.9 x 32.1in

Poids du Produit 11.5 kg

25 lb 5 oz

Ce produit For Living^{MC} est couvert par une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Trileaf Distribution accepte de remplacer gratuitement le produit défectueux pendant la période précisée dans la garantie, lorsqu'il est retourné par l'acheteur original accompagné d'une preuve d'achat. La garantie ne couvre pas ce produit contre l'usure ou le bris causés par un mauvais usage et/ou un usage abusif.