


CANVAS^{TM/MC}

CHAISE REMBOURRÉE COLLECTION COVINGTON

N° DE MODÈLE : 088-0711-0



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Numéro sans frais : 1 877 729-8315

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de commencer à assembler ce produit. Conservez ce guide pour toute référence future.

Consignes de sécurité importantes	2
Table des matières	2
Liste des pièces	3
Assemblage	4-5
Nettoyage et entretien	6
Fiche technique	6
Garantie	6

• MONTEZ CORRECTEMENT VOTRE MEUBLE

Veillez à ce que toutes les pièces sont assemblées correctement et resserrées complètement selon les instructions. Quand vous placez le meuble à l'endroit désiré, assurez-vous que toutes les pattes reposent sur la même surface. Vous pouvez régler les niveleurs des pattes au besoin pour vous assurer que l'article se trouve dans une position stable.

• EXAMINEZ VOTRE MEUBLE

Examinez-le périodiquement pour vous assurer qu'aucune pièce n'est desserrée. Si vous en trouvez, vous devrez les resserrer complètement avant toute utilisation.

• Ne serrez pas complètement les boulons et les écrous avant qu'on ne vous le demande.

IMPORTANT: Conservez ce guide à des fins de consultation ultérieure, et lisez-le attentivement.

LISTE DES PIÈCES

3 N° DE MODÈLE : 088-0711-0

1

Cadre de chaise

- 1



2

Coussin

- 1





Laissez-nous vous aider!

NE RETOURNEZ PAS VOTRE PRODUIT AU MAGASIN.

APPELEZ-NOUS D'ABORD!

1 877 729-8315

Si vous avez des questions concernant votre produit, des questions de garantie, ou avez des pièces endommagées ou manquantes, communiquez avec notre service à la clientèle en composant le numéro sans frais.

Contactez-nous pour obtenir de l'aide; nous sommes là pour vous aider.

IMPORTANT: Veuillez lire et comprendre ce guide avant d'assembler cet article. Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces à la liste de contenu de l'emballage. S'il manque des pièces, ou si vous avez des questions, communiquez avec le service d'assistance téléphonique sans frais au 877 729-8315.

Placez toutes les pièces incluses dans la boîte dans un endroit dégagé et sur le sol devant vous. Retirez tous les matériaux d'emballage et replacez-les dans la boîte. Ne jetez pas les matériaux d'emballage avant d'avoir terminé l'assemblage. Lisez attentivement chaque étape avant de commencer tout assemblage et assurez-vous de bien la comprendre. S'il vous manque une pièce, appelez notre numéro sans frais d'assistance au 1 877 729-8315. 9 h a.m. et 4 h p.m.

Pièces requises pour l'assemblage :




1 person

5 N° DE MODÈLE : 088-0711-0

Étape 1

Pièces requises : **1, 2.**

Placez le coussin **2** sur le cadre de chaise **1**.



6 N° DE MODÈLE : 088-0711-0

- Les cadres en aluminium ne rouilleront jamais. En cas de rayures sur la peinture en poudre, poncez légèrement la zone affectée et appliquez de la peinture de retouche.
- Nettoyez les cadres avec une solution douce de savon et d'eau; rincez abondamment. N'utilisez pas d'eau de Javel ou de solvants.

Dimensions (L x P x H)	66 x 66,5 x 95 cm 26 x 26 1/4 x 37 1/2 po
Poids du produit	8 kg 18 lb

GARANTIE

Ce produit CANVAS comprend une garantie de cinq (5) ans contre les défauts de fabrication et de matériaux. Nous garantissons à l'acheteur original que nos produits sont exempts de défauts de fabrication pendant la période indiquée ci-dessous. Nous nous réservons le droit de faire des substitutions par des produits similaires, si le modèle en question n'est plus en production.

EXCLUSIONS

Cette garantie ne couvre pas : des meubles utilisés aux fins commerciales ou non résidentielles; des défaillances causées par un mauvais entretien; des usages déraisonnables ou abusifs; des actes causés par la nature. Les produits en acier ne sont pas couverts contre la rouille. Les dessus de table en verre trempé ne sont pas couverts contre la cassure.

FINITION

La finition du cadre est garantie exempte de défauts de fabrication pendant une période d'un (1) an. La décoloration ou l'altération de la finition résultant de l'exposition aux éléments, aux produits chimiques, ou à cause des déversements n'est pas couverte.

TISSU

Le tissu est garanti exempt de défauts de fabrication pendant une période d'un (1) an. La décoloration ou l'altération de la finition résultant de l'exposition aux éléments, aux produits chimiques, ou à cause des déversements n'est pas couverte.