


for

LIVING<sup>TM
MC</sup>

Sutton Chaise Lounge

Product No. 088-1198-6



Assembly Instructions

Toll-free: 1-866-905-4107

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product.
Keep this manual for future reference.


Table of Contents	3
Important Safety Instructions	3
Part List	4
Assembly	6
Cleaning and Maintenance	8
Technical Data	8
Warranty	9



Warning! To reduce the risk of serious injury, read the following safety Instructions before assembling

Caution! Always keep children under close supervision while they are using or around this product.

- This product is intended for domestic, outdoor use only.
- The product should be placed on a flat horizontal ground.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Arrange necessary manpower when assembling or moving the product.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.
- If the product will not be used for a long period of time (e.g. winter time), it should be stored in a clean, dry environment
- Do not light any fires inside or near the product!
- Retain the original package to store the product.

**Caution!**


- Keep children away during assembly.
- This product contains small parts which can be swallowed by children.
- Keep fingers away from the places where they can be pinched or trapped.
- Do not attempt to assemble the chaise lounge if any parts are missing.

**Let us help you!****DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. CALL US FIRST!****1-866-905-4107**

If you have questions regarding your product, require warranty assistance, or have damaged or missing parts, please call our customer service toll-free helpline. Contact us for assistance, we're here to help.

IMPORTANT: Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with packaging contents list. If any part is missing, or if you have any questions, contact the service center at 1-866-905-4107 (toll-free).


Place all parts from the box in a cleared area and position them on the floor in front of you. Remove all packing materials and place them back into the box. Do not dispose of the packing materials until assembly is complete. Read each step carefully before beginning any assembly and make sure you understand each step. If you are missing a part, please call our toll-free number for assistance 1-866-905-4107.

Needed for assembly


2 people

Step 1**Requires A,B,CC,EE,FF,GG**


Attach back frame (A) to seat frame (B) by lining up screw holes on the back frame (A) with corresponding screw holes on seat frame (B). Insert the M6x20mm screw (CC) with M6 flat washer (EE) and M6 plastic flat washer (FF). Tighten them with Allen Key (GG).

**Step 2****Requires B,C,AA,BB,DD,EE,GG**


Attach left armrest (C) to seat frame (B) by lining up screw holes on the back left armrest (C) with corresponding screw holes on seat frame (B). Insert the M6x15mm screw (AA) with flat washer (EE) and M6x30 mm screw (BB) with flat washer (EE). At the front upper screw hole use M6x15mm Screw (AA) with flat washer (EE), higher screw hole use M6x50mm screw (DD) with flat washer (EE), tighten them with Allen Key (GG).

**Step 3****Requires D**

Repeat the same steps for right armrest (D).

**Step 4**

Place cushion (E) on the chaise lounge as shown.



**Caution!**

- Check all screws and nuts periodically for tightness, fastening them again as required.
- Clean the chaise lounge with mild soap and water. Rinse thoroughly, and wait until the chaise lounge is dry before reassembling it.

- Do not use bleach, acid or other abrasive cleaners on the product or frame parts.
- Steel components of garden accessories and furniture are treated with rust-inhibiting paint. However, due to the nature of steel, surface oxidation (rusting) will occur if this protective coating is scratched. This is a natural process. To minimize this condition, it is recommended that care be taken when assembling and handling the product, in order to prevent the paint from being scratched. Surface rust can be removed easily using a very light application of common cooking oil. If surface oxidation (rusting) occurs and no measures are taken to correct it, the oxidation may start dripping onto the assembly surface, which may cause damaging stains that may be difficult to remove.

Dimensions (L x W x H)

2.9 x 2.9 x 2.49m

114.2 x 114.2 x 98.4in

Product weight

16.25 kg


35 lb 13 oz

This For Living™ product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.



Chaise Longue Sutton

Modèle No. 088-1198-6



Instructions D' Assemblage

Numéro Sans frais: 1-866-905-4107

Veuillez lire ce guide avec soin avant de commencer l'assemblage de ce produit.
Conservez ce guide à titre de référence ultérieure.

Table des matières	12
Consignes de sécurité importantes	12
Liste des pièces	13
Assemblage	15
Nettoyage et entretien	17
Données techniques	17
Garantie	18



Avertissement! Pour réduire tout risque de blessures graves, veuillez lire les consignes de sécurité suivantes ant l'assemblage.

Attention! Gardez toujours les enfants sous étroite surveillance pendant qu'ils utilisent le produit ou se trouvent à proximité.

- Ce produit est conçu pour une utilisation résidentielle à l'extérieur uniquement.
- Le produit doit être placé sur un sol plat et horizontal.
- Tout assemblage ou entretien du prodit doit être effectué par des adultes uniquement.
- Faites appel au nombre de personnes Nécessaire pour assembler ou déplacer le produit.
- Certaines pièces peuvent présenter des bords coupants. Portez des gants de protection au besoin.
- Vérifiez tous les écrous et boulons régulièrement pour vous assurer qu'ils sont bien serrés. Serrez-les à nouveau au besoin.
- Les réparations et le replacement des pièces doivent être effectués par un technicien qualifié.
- Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période (par ex. pendant l'hiver), il doit être entreposé dans un endroit propre et sec.
- N'allumez pas de feu à l'intérieur ou à proximité du produit!
- Conservez l'emballage original pour entreposer le produit.


IMPORTANT: CONSERVEZ À TITRE DE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE ET LLIRE ATTENTIVEMENT.

A

Armature du dossier - 1

**B**

Armature du siège - 1

**C**

Accoudoir - 1

**D**

Accoudoir droit - 1

**E**

Coussin - 1

**AA**

Vis M6*15 mm - 4

**BB**

Vis M6*30 mm - 2

**CC**

Vis M6*20 mm - 2

**DD**

Vis M6*50 mm - 2

**EE**

Rondelle plate M6 - 10

**FF**

Rondelle plate en plastique M6 - 2

**GG**

Clé hexagonale - 1

**Attention!**

- Gardez les enfants éloignés pendant l'assemblage.
- Ce produit contient des petites pièces qui peuvent être avalées par les enfants.
- Éloignez les doigts des endroits où ils peuvent être pincés ou coincés.
- Ne tentez pas d'assembler la chaise longue s'il manque des pièces.

**Laissez-nous vous aider!**


**VEUILLEZ NE PAS RETOURNER LE PRODUIT AU MAGASIN.
APPElez-NOUS D'ABORD!**

1-866-905-4107

Si vous avez des questions concernant le produit, avez besoin d'une assistance relative à la garantie ou avez des pièces endommagées ou manquantes, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle le sans frais. N'hésitez pas à nous téléphoner; notre mission consiste à vous aider!

IMPORTANT: Veuillez lire et comprendre ce guide avant tout assemblage. Avant de procéder à l'assemblage du produit, assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce. Comparez les pièces à la liste du contenu de l'emballage. Pour toute pièce manquante ou pour toute question, veuillez communiquer avec le centre d'assistance au 1 866 905 4107 (appel gratuit).


Placez toutes les pièces du carton dans un endroit dégagé et positionnez-les sur le sol devant vous. Retirez tous les matériaux d'emballage et replacez-les dans le carton. Ne vous débarrassez pas des matériaux d'emballage jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé. Lisez chaque étape avec soin avant de commencer l'assemblage et assurez-vous de toutes les comprendre. S'il vous manque une pièce, veuillez composer notre numéro gratuit pour une assistance au 1 866 905 4107.

Nécessaire pour l'assemblage :


2 personnes

Étape 1Requiert **A,B,CC,EE,FF,GG**


Fixez l'armature du dossier (A) sur l'armature du siège (B) en alignant les trous de vis de l'armature du dossier (A) avec les trous de vis correspondants sur l'armature du siège (B). Insérez la vis M6*20 mm (CC) avec la rondelle plate M6 (EE) et la rondelle plate en plastique M6 (FF). Serrez-les avec la clé hexagonale (GG).

**Étape 2**Requiert **B,C,AA,BB,DD,EE,GG**


Fixez l'accoudoir gauche (C) sur l'armature du siège (B) en alignant les trous de vis à l'arrière de l'accoudoir gauche (C) avec les trous de vis correspondants de l'armature du siège (B). Insérez la vis M6*15 mm (AA) avec la rondelle plate (EE) et la vis M6*30 mm (BB) avec la rondelle plate (EE). Au trou de vis avant supérieur, utilisez une vis M6*15 mm (AA) avec une rondelle plate (EE), pour le trou de vis supérieur, utilisez une vis M6*50 mm (DD) avec une rondelle plate (EE), serrez-les avec la clé hexagonale (GG).

**Étape 3**Requiert **D**

Répétez les mêmes étapes pour l'accoudoir droit (D).

**Étape 4**

Installez le coussin (E) sur la chaise longue tel qu'illustré.



**Attention!**

- Vérifiez tous les vis et écrous régulièrement pour voir s'ils sont serrés, en les resserrant au besoin.
- Nettoyez le table ol à l'eau et au savon doux. Rincez soigneusement et attendez que le chaise longue soit sec avant de l'assembler à nouveau.

- N'utilisez pas d'eau de Javel, d'acide ou tout autre nettoyant abrasif sur le mobilier ou les pièces.
- Les composants en acier des accessoires et du mobilier de jardin sont traités avec une peinture antirouille. Toutefois, en raison de la nature de l'acier, l'oxydation de la surface (rouille) se produira si ce revêtement protecteur est éraflé. Il s'agit d'un processus naturel. Afin de le minimiser/, il est recommandé de faire preuve de précaution au cours de l'assemblage et de la manutention du produit, pour éviter d'en érafler la peinture. La rouille de la surface peut être facilement retirée en utilisant une légère application d'une huile de cuisson ordinaire. Si la surface s'est oxydée (rouille) et qu'aucune mesure n'est prise pour éliminer cette oxydation, elle pourrait commencer à couler sur la surface d'assemblage, ce qui pourrait causer des taches difficiles à retirer.

Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	2.9 x 2.9 x 2.49m 114.2 x 114.2 x 98.4in
Poids du Produit	16.25 kg 35 lb 13 oz

Ce produit For Living^{MC} est couvert par une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Trileaf Distribution accepte de remplacer gratuitement le produit défectueux pendant la période précisée dans la garantie, lorsqu'il est retourné par l'acheteur original accompagné d'une preuve d'achat. La garantie ne couvre pas ce produit contre l'usure ou le bris causés par un mauvais usage et/ou un usage abusif.