


CANVAS^{TM/MC}

ELLIS CONSOLE CABINET

MODEL NO. 168-0010-8



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Toll-free: 1-888-670-6684

IMPORTANT: Please read and understand this manual before beginning assembly of the product, and make sure all parts are present. Compare parts with packaging contents list. If any part is missing, or if you have any questions, contact the service centre at 1-888-670-6684 (toll free).

Made in China

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

Table of Contents	3
Important Safety Instructions	3
Parts List	4
Assembly	6
Technical Specifications	21
Warranty	21



Warning! To reduce the risk of serious injury, read the following safety instructions before assembling and using this product.

- This product is intended for indoor use.
- The product should be placed on flat, horizontal ground.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Plastic bags can be dangerous. To avoid danger of suffocation keep all bags away from babies and children.

IMPORTANT: Retain for future reference, and read carefully.

4 MODEL NO. 168-0010-8

1

Fixed shelf - 1




2

Lower side front rail - 2




3

Lower left side panel - 1




4

Lower right side panel - 1




5

Bottom - 1




6

Trim - 3




7

Lower back panel - 2




8

Middle fixed shelf - 1




9

Trim - 1




10

Upper side front rail - 2




11

Upper side panel - 2



12

Slide rail - 2



13

Top - 1




14

Upper back panel - 1




15

Left door - 1




16

Right door - 1




17

Left drawer side - 1



18

Right drawer side - 1



19

Drawer back - 1




20

Drawer bottom support - 1



21

Drawer bottom - 1



22

Drawer face - 1



A	Cam bolt (large) - 18	
B	Cam (large) - 26	
C	Wood dowel 7.8 x 30 mm - 22	
D	Double-end cam bolt - 4	
E	Wood dowel 7.8 x 50 mm - 4	
F	Wood dowel 7.8 x 20 mm - 8	
G	Screw 4 x 25 mm - 13	
H	Screw 4 x 30 mm - 4	
I	Screw 5 x 50 mm - 4	
J	Rail track - 2	
K	Screw 3.5 x 12 mm - 28	
L	Magnet - 1	
M	Screw 3 x 16 mm - 20	
N	Metal plate - 2	
O	Drawer connector - 18	
P	Screw 3.8 x 35 mm - 7	
Q	Cam bolt (small) - 1	
R	Cam (small) - 1	
S	Drawer connector - 2	
T	Screw 3.5 x 12 mm - 6	
U	Screw 4.7 x 12.5 mm - 2	
V	Handle - 2	
W	Bolt M4 x 20 mm - 2	
X	Handle - 2	
Y	Bolt M4 x 12 mm - 4	
Z	Hinge - 4	
a	Metal washer - 4	
e	Fabric strip - 2	
f	Sticker - 8	
g	Wall anchor - 2	
h	Glue - 2	


6 MODEL NO. 168-0010-8

- Read each section carefully before starting. It is very important that each step is performed in the correct order. If these steps are not followed in sequence, assembly difficulties will occur.
- Make sure all parts are included. Most board parts are labelled or stamped on the raw edge.
- Work in a spacious area, preferably on a carpet, near the place the unit will be located.
- Do not use power tools to assemble your furniture. Power tools may strip or damage the parts.


HELPFUL HINTS

- Identify, sort and count the parts before beginning assembly.
- Compression dowels should be tapped in with a rubber mallet.
- Slides have a lip on the right side only.
- Back panels provide stability and support. Unit may collapse without the back panel installed.
- Clean the product with your choice of furniture polish and a soft cloth. **DO NOT USE** harsh chemicals nor abrasive cleaners.
- Move your new furniture carefully. Two people are needed to lift and carry the unit to its new location.
- Never push nor drag your furniture (especially on a carpet).

These illustrations show how the cam fastening system works.



Needed for assembly:



Rubber mallet







Star-head
screwdriver



Flat-head
screwdriver



2 people

Step 1Requires **1**, **C**, **h****Step 2**Requires **2**, **A****x 2**


8 MODEL NO. 168-0010-8

Step 3

Requires 2, K, Z






x 2



Step 4

Requires 2, 4, A, B, C, h





Step 5Requires **2, 3, A, B, C, h****Step 6**Requires **1, 3, 4, B**

10 MODEL NO. 168-0010-8


Step 7

Requires **5, 6, F, G, h**




Step 8

Requires **3, 5, 7, I**



Step 9


Requires **6, 8, 9, F, G, L, M, h**



12 MODEL NO. 168-0010-8



Step 10

Requires 7, 8, B, D, E, h





Step 11

Requires 10, A




x 2

Step 12Requires **10, 11, 12, B, C, H, J, K, h****x 2**

14 MODEL NO. 168-0010-8


Step 13



Requires 11, B



Step 14

Requires 6, 13, A, F, G, T, a, e, h







Step 15Requires **13, 14, B, C, h**

16 MODEL NO. 168-0010-8





Step 16



Requires **M**, **O**



Step 17

Requires **15**, **16**, **K**, **N**, **X**, **Y**





Step 18Requires **15, 16, K, f****Step 19**Requires **17, 18, J, K**

18 MODEL NO. 168-0010-8



Step 20

Requires 17, 18, 19, 20, P, S, T




Step 21

Requires 22, Q







Step 22

Requires **21**, **22**, **R**, **U**, **V**, **W**





Step 23

Require **22**




20 MODEL NO. 168-0010-8

Step 24Requires **P**, **a**, **g****Step 25 Enjoy your furniture****WEIGHT LIMITS**

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

Please make sure that all objects are removed before moving the assembled unit.

The unit must be lifted by more than one person, not dragged nor pushed. Failure to do so will cause product damage, instability, product collapse, and/or serious injury.




Dimensions (H x W x D)	32 1/8 x 36 x 12 1/4"
	81.6 x 91.3 x 31.2 cm
Product weight	55.5 lb
	25.2 kg

This CANVASTM product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace a defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

CANVAS^{TM/MC}

ARMOIRE CONSOLE ELLIS

N° DE MODÈLE : 168-0010-8



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Numéro sans frais : 1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement et bien comprendre le présent guide avant de commencer l'assemblage, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces à la liste de contenu de l'emballage. S'il manque des pièces, ou si vous avez des questions, communiquez avec le service d'assistance téléphonique au 1 888 670-6684 (numéro sans frais).

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil, Toronto, Canada M4S 2B8

Table des matières	3
Consignes de sécurité importantes	3
Liste des pièces	4
Assemblage	6
Fiche technique	21
Garantie	21



Avertissement! Pour réduire le risque de blessures graves, lisez les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser ce produit.

- Ce produit est destiné à une utilisation à l'intérieur.
- Le produit doit être placé horizontalement sur le plancher.
- Tout montage ou entretien du produit doit être effectué par un adulte.
- Les sacs en plastique peuvent être dangereux. Pour éviter le risque de suffocation, conservez les sacs hors de la portée des enfants.

IMPORTANT : Conservez ce guide à des fins de consultation ultérieure et lisez-le attentivement.

4 N° DE MODÈLE : 168-0010-8

1

Tablette fixe - 1




2

Rail avant inférieur - 2




3

Panneau inférieur latéral gauche - 1




4

Panneau inférieur latéral droit - 1




5

Fond - 1



6

Garniture - 3




7

Panneau arrière inférieur - 2




8

Tablette fixe moyenne - 1




9

Garniture - 1




10

Rail avant supérieur - 2




11

Panneau supérieur latéral - 2



12

Glissière - 2



13

Panneau supérieur - 1




14

Panneau arrière supérieur - 1




15

Porte gauche - 1




16

Porte droite - 1




17

Côté du tiroir gauche - 1



18

Côté du tiroir droit - 1



19

Arrière de tiroir - 1




20

Traverse de support du fond du tiroir - 1



21








Fond du tiroir - 1



22

Avant de tiroir - 1



A	Boulon à came (gros) - 18	
B	Came (gros) - 26	
C	Goujon de bois 7,8 x 30 mm - 22	
D	Boulon à came à deux bouts - 4	
E	Goujon de bois 7,8 x 50 mm - 4	
F	Goujon de bois 7,8 x 20 mm - 8	
G	Vis 4 x 25 mm - 13	
H	Vis 4 x 30 mm - 4	
I	Vis 5 x 50 mm - 4	
J	Rail - 2	
K	Vis 3,5 x 12 mm - 28	
L	Aimant - 1	
M	Vis 3 x 16 mm - 20	
N	Plaque en métal - 2	
O	Connecteur de tiroir - 18	
P	Vis 3,8 x 35 mm - 7	
Q	Boulon à came (petit) - 1	
R	Came (petite) - 1	
S	Connecteur de tiroir - 2	
T	Vis 3,5 x 12 mm - 6	
U	Vis 4,7 x 12,5 mm - 2	
V	Poignée - 2	
W	Boulon M4 x 20 mm - 2	
X	Poignée - 2	
Y	Boulon M4 x 12 mm - 4	
Z	Charnière - 4	
a	Rondelle métallique - 4	
e	Bande de tissu - 2	
f	Autocollant - 8	
g	Ancrage de mur - 2	
h	Colle - 2	


6 N° DE MODÈLE : 168-0010-8

- Lisez chaque section attentivement avant de commencer l'assemblage. Il est très important que chaque étape soit effectuée dans le bon ordre. Sinon, vous risquez de rencontrer des difficultés lors de l'assemblage.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. La plupart des pièces en bois sont étiquetées ou identifiées sur le bord non fini.
- Travaillez dans un endroit spacieux, de préférence sur un tapis, près de l'endroit où le meuble sera situé.
- N'utilisez pas des outils électriques pour assembler le meuble, car ils peuvent endommager les pièces.


CONSEILS UTILES

- Identifiez, séparez et vérifiez les pièces avant de commencer l'assemblage.
- Insérez les goujons de compression à l'aide d'un maillet en caoutchouc.
- Les glissières sont dotées d'un rebord seulement sur le côté droit.
- Les panneaux arrières stabilisent et soutiennent le meuble. Sans le panneau arrière, le meuble peut s'écrouler.
- Nettoyez l'article avec de la matière à polir ou un linge doux de votre choix.
N'UTILISEZ PAS de nettoyeurs chimiques puissants ou abrasifs.
- Déplacez votre nouveau meuble avec précaution avec l'aide d'une autre personne et portez-le jusqu'à son nouvel emplacement.
- Ne poussez pas et ne traînez jamais votre meuble (surtout sur un tapis).

Cette illustration montre comment fonctionne le système de fixation à came.



Requis pour l'assemblage :




Maillet en caoutchouc






Tournevis cruciforme



Tournevis à tête plate



2 personnes

Étape 1Pièces requises : **1, C, h****Étape 2**Pièces requises : **2, A****x 2**


8 N° DE MODÈLE : 168-0010-8

Étape 3

Pièces requises : 2, K, Z




x 2




Étape 4

Pièces requises : 2, 4, A, B, C, h




Étape 5

Pièces requises : 2, 3, A, B, C, h



Étape 6



Pièces requises : 1, 3, 4, B



10 N° DE MODÈLE : 168-0010-8


Étape 7

Pièces requises : 5, 6, F, G, h





Étape 8

Pièces requises : 3, 5, 7, I



Étape 9


Pièces requises : 6, 8, 9, F, G, L, M, h



12 N° DE MODÈLE : 168-0010-8



Étape 10

Pièces requises : 7, 8, B, D, E, h



Étape 11


Pièces requises : 10, A




x 2

Étape 12

Pièces requises : 10, 11, 12, B, C, H, J, K, h




x 2



14 N° DE MODÈLE : 168-0010-8


Étape 13

Pièces requises : **11, B**





Étape 14

Pièces requises : **6, 13, A, F, G, T, a, e, h**



Étape 15





Pièces requises : 13, 14, B, C, h



16 N° DE MODÈLE : 168-0010-8



Étape 16

Pièces requises : **M**, **O**




Étape 17

Pièces requises : **15**, **16**, **K**, **N**, **X**, **Y**




Étape 18

Pièces requises : 15, 16, K, f



Étape 19



Pièces requises : 17, 18, J, K



18 N° DE MODÈLE : 168-0010-8



Étape 20

Pièces requises : 17, 18, 19, 20, P, S, T




Étape 21

Pièces requises : 22, Q







Étape 22

Pièces requises : 21, 22, R, U, V, W



Étape 23



Pièce requise : 22



20 N° DE MODÈLE : 168-0010-8

Étape 24

Pièces requises : **P**, **a**, **g**




Étape 25 Profitez de votre mobilier

LIMITES DE POIDS

Ce meuble a été conçu pour soutenir les charges maximales indiquées. Si ces limites sont dépassées, le meuble peut fléchir, devenir instable, s'effondrer et causer des blessures graves.

Assurez-vous d'enlever tous les objets du meuble avant de le déplacer.

Le meuble doit être soulevé par plus d'une personne et ne doit pas être traîné ou poussé. Si cette directive n'est pas respectée, le meuble peut se briser, devenir instable, s'effondrer et entraîner des blessures graves.



Dimensions (H. x la. x P.)	32 1/8 x 36 x 12 1/4 po
	81,6 x 91,3 x 31,2 cm
Poids du produit	55,5 lb
	25,2 kg

Ce produit CANVAS^{MC} comporte une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acheteur original au cours de la période de garantie convenue. Ce produit n'est pas garanti contre l'usure ou le bris causés par un usage abusif ou inapproprié.