


CANVAS^{TM/MC}

TABLE D'APPOINT AVEC PLATEAU AMOVIBLE SLATE

N° DE MODÈLE 168-0017-4



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Numéro sans frais : 1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de commencer à assembler cet article. Conservez ce guide à des fins de consultation ultérieure.

FABRIQUÉ EN CHINE. IMPORTÉ PAR TRILEAF DISTRIBUTION TRIFÉUIL TORONTO, CANADA M4S 2B8

| | |
|---|----------|
| Table des matières | 3 |
| Consignes importantes en matière de sécurité | 3 |
| Liste des pièces | 4 |
| Préparation de l'assemblage | 5 |
| Assemblage | 6 |
| Nettoyage et entretien | 7 |
| Caractéristiques techniques | 7 |
| Garantie | 8 |



Avertissement! Pour réduire le risque de blessures graves, lisez les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser cet article

Attention! Surveillez de très près les enfants lorsqu'ils sont autour de l'article ou lorsqu'ils utilisent l'article. Ne laissez pas les enfants sans surveillance.

- Cet article est conçu uniquement pour une utilisation intérieure.
- Cet article doit être placé sur un sol plat et horizontal.
- Veuillez ranger l'article dans un endroit sec et propre.
- Assurez-vous que les enfants et les animaux domestiques ne se trouvent pas à proximité pendant l'assemblage.
- Assurez-vous d'avoir toutes les pièces et qu'elles sont en bon état avant de procéder à l'assemblage.
- Resserrez les vis et les boulons régulièrement.
- N'utilisez pas ce article avant de vous être assuré que toutes les vis et tous les boulons sont bien fixés.
- La charge maximale de cet article est de 33 lb (15 kg).
- Cet article ne convient qu'à une personne à la fois.
- Ne montez pas sur cet article et ne vous en servez pas comme escabeau.
- Ne vous asseyez pas sur le bord avant de l'article. N'inclinez pas la chaise sur deux pieds.
- Les enfants devraient utiliser l'article seulement sous la surveillance d'un adulte.
- Le non-respect de ces avertissements pourrait entraîner des blessures graves.


IMPORTANT : Conservez ce guide à des fins de consultation ultérieure et lisez-le attentivement.

LISTE DES PIÈCES

4 N° DE MODÈLE 168-0017-4

A
Pieds

x 1




1
Vis

x 1



B
Pieds

x 1



2
Vis

x 1



C
Plateau

x 1



3
Ventouse

x 4



4
Rondelle

x 2



5
Clé à molette

x 1



6
Clé hexagonale

x 1



**ATTENTION!**

- Il est essentiel que l'article soit installé dans un endroit adéquat.
- Eloignez les enfants lors de l'assemblage.
- Cet article contient de petites pièces que les enfants peuvent facilement avaler.
- N'assemblez pas l'article s'il manque des pièces.
- Tenez les doigts loin des endroits où ils peuvent être pincés ou coincés.

**Laissez-nous vous aider!****NE RETOURNEZ PAS VOTRE ARTICLE AU MAGASIN. APPELEZ-NOUS D'ABORD!****1 888 670-6684**


Si vous avez des questions concernant votre article, des questions sur la garantie, ou si vous avez des pièces endommagées ou manquantes, communiquez avec notre service à la clientèle en composant le numéro sans frais.

Contactez-nous pour obtenir de l'aide; nous sommes là pour vous aider.


IMPORTANT : Veuillez lire et comprendre ce guide avant d'assembler cet article. Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces à la liste de contenu de l'emballage. S'il manque des pièces, ou si vous avez des questions, communiquez avec le service d'assistance téléphonique sans frais au 1 888 670-6684

Placez toutes les pièces incluses dans la boîte dans un endroit dégagé et sur le sol devant vous. Retirez tous les matériaux d'emballage et replacez-les dans la boîte. Ne jetez pas les matériaux d'emballage avant d'avoir terminé l'assemblage. Lisez attentivement chaque étape avant de commencer tout assemblage et assurez-vous de bien la comprendre. S'il vous manque une pièce,appelez notre numéro sans frais d'assistance au 1 888 670-6684

Requis pour l'assemblage :




Clé hexagonale




2 personnes


Étape 1



Étape 2



Étape 3



**ATTENTION!**

- Vérifiez régulièrement que toutes les vis et tous les écrous sont bien serrés. Resserrez-les si nécessaire.
- Démontez l'article dans l'ordre inverse des étapes d'assemblage.
- Démontez toujours l'article complètement. Un article partiellement démonté n'est pas assez solide pour qu'on puisse s'y asseoir et pourrait ainsi être endommagé ou entraîner des blessures.
- Pour nettoyer l'article, utilisez de l'eau ou un détergent doux. N'utilisez pas d'agents de nettoyage de type solvant.

- N'utilisez pas de javellisant, de l'acide, ou d'autres nettoyants abrasifs sur les parties du cadre.
- Les composantes en métal de meubles d'intérieur sont dotées d'un revêtement peint par poudrage. Une oxydation de surface (rouille) apparaît si ce revêtement de protection subit des égratignures. Afin de minimiser ce type de risque, il est recommandé de faire attention lors de l'assemblage et de la manipulation de cet article, afin d'éviter que la peinture ne soit rayée. La rouille de surface peut être enlevée facilement en appliquant une très légère quantité d'huile de cuisson commune. Si une oxydation de surface (rouille) se produit et qu'aucune mesure n'est prise pour y remédier, l'oxydation peut s'écouler goutte à goutte sur la surface d'assemblage, ce qui peut provoquer des taches de dommage qui peuvent être difficiles à enlever.

Dimensions (l x P x H)

16 1/8 x 16 1/8 x 21 1/4 po

(41 x 41 x 54 cm)

Poids de l'article

3 lb 26 oz

(1,70 kg)

8 N° DE MODÈLE 168-0017-4

Cet article CANVAS comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acheteur original au cours de la période de garantie convenue. Cet article n'est pas garanti contre l'usure ou le bris causé par un usage abusif ou inapproprié.