


CANVAS^{TM/MC}

NEWPORT BENCH

PRODUCT NO. 168-0020-4

MODEL NO. 04208



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Toll-free : 1 888 670 6684

IMPORTANT : Please read this manual carefully before beginning assembly of this product.
Keep this manual for future reference.

Table of Contents	3
Important Safety Instructions	3
Parts List	4
Assembly Preparation	5-11
Cleaning and Maintenance	12
Technical Specifications	12
Warranty	12



Warning! To reduce the risk of serious injury, read the following safety instructions before assembling and using this product.

Caution! Always keep children under close supervision while they are using or around this product.










Never leave children unattended.

- Please read all instructions first.
- All you need to assemble your unit is a cross-head screwdriver.
- Before you begin, take some time to check all parts against the hardware and parts list on the next pages.
- Please place all parts on a soft cloth or carpet to prevent scratching during assembly.

IMPORTANT : Retain for future reference, and read carefully.

4

PRODUCT NO. 168-0020-4 • MODEL NO. 04208

1		A	
Top Panel - 1		Wood Screw 1 1/4" (3,2 cm) - 8 + 1	
2		B	
Left Assembly - 1		Wood Screw 1/2" (1,3 cm) - 14 + 1	
3		C	
Right Assembly - 1		Wood Screw 1 1/4" (3,2 cm) - 18 + 1	
4		D	
Apron - 2		Wood Screw 3/4" (1,9 cm) - 18 + 1	
5		E	
Front Bottom Frame - 1		Wood Screw 1/2" (1,3 cm) - 3 + 1	
6		F	
Back Bottom Frame - 1		Camlock Bolt - 33 + 1	
7		G	
Vertical Frame - 4		Camlock - 33 + 1	
8		H	
Drawer Rail - 2		Hexagonal Nut - 4 + 1	
9		I	
Leg - 4		Washer - 4 + 1	
10		J	
Back Panel - 1		Hexagonal Wrench - 1	
11		K	
Drawer Front - 3		Drawer Stopper - 3	
12			
Drawer Side - 6			
13			
Drawer Back - 3			
14			
Drawer Base - 3			
15			
Top Support - 3			

**CAUTION!**

- Proper placement of this product is essential.
- Do not place the product underneath electrical lines.
- Keep children away during assembly.
- This product contains small parts which can be swallowed by children.
- Keep fingers away from places where they can be pinched or trapped.
- Do not attempt to assemble this product if any parts are missing.

**Let us help you!**

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. CALL US FIRST!
1 888 670-6684

If you have questions regarding your product, require warranty assistance, or have damaged or missing parts, please call our customer service toll-free helpline. Contact us for assistance—we're here to help.


IMPORTANT : Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning assembly of this product, make sure all parts are present. Compare parts with packaging contents list. If any part is missing, or if you have any questions, contact the service centre at 1 888 670-6684 (toll-free).

Place all parts from the box in a cleared area and position them on the floor in front of you. Remove all packing materials and place them back into the box. Do not dispose of the packing materials until assembly is complete. Read each step carefully before beginning any assembly and make sure you understand each step. If you are missing a part, please call our toll-free number for assistance: 1 888 670-6684.

Needed for assembly:



Screwdriver




2 people

Step 1

Requires **1, 2, 3, 4, 7, F**

Attach Camlock Bolt **F** to Top Panel **1**, Left and Right Assembly **2** & **3**, Apron **4**, Vertical Frame **7**.





Step 2

Requires **2, 3, 9, H, I, J**

* Attach Leg **9** to Left and Right Assembly **2** & **3** using Hexagonal Nut **H** and Washer **I**.


* Turn Hexagonal Nut **H** clockwise using Hexagonal Wrench **J**.



Step 3

Requires **7, 8, G**


Attach Drawer Rail **8** to Vertical Frame **7** using Camlock **G**.



Step 4

Requires **5, E, K**


Attach Drawer Stopper **K** to Front Bottom Frame **5** using Wood Screw **E**.



Step 5

Requires **4, 15, G**



Attach Top Support **15** to Apron **4** using Camlock **G**.






Step 6

Requires **5, 6, A**

Attach unit from step 5, Front & Back Bottom Frame **5** & **6** to unit from step 3 using Wood Screw **A**.





Step 7Requires **2, 3, G**Attach Left and Right Assembly **2 & 3** to unit using Camlock **G**.**Step 8**Requires **1, G**Attach Top Panel **1** to unit using Camlock **G**.

Step 9

Requires **10, B**

Attach Back Panel **10** to unit using Wood Screw **B**.



Step 10



Requires **11, 12, 13, 14, C, D**

* Attach Drawer Front **11** to Drawer Side **12** using Wood Screw **D**.

* Slide Drawer Base **14** into the groove.


* Attach Drawer Back **13** to Drawer Side **12** using Wood Screw **C**.

* Repeat for remaining drawers.



Step 11

- * Slide assembled Drawers into the unit.
- * Adjust the adjuster that has already been assembled to the legs.
- * Now your Newport Bench is ready for use.





CAUTION!

- Check all screws and nuts periodically for tightness, re-tightening them again as required.
- Clean with a soft damp cloth.
- Should a deep scratch or gouge occur, we recommend touch-up with a matching paint or stain available in most hardware stores.

Dimensions (H x W x D)	20 x 41 1/8 x 16 1/16"
	50.8 x 104.4 x 40.8 cm
Product weight	15.3 kg
	33 lb 11.68 oz
Weight Capacity	Top - 220 lb (100 kg)
	Drawers - 10 lb (4.5 kg)


This CANVAS™ product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace a defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

CANVAS^{TM/MC}

BANC NEWPORT

N° D'ARTICLE 168-0020-4

N° DE MODÈLE 04208



GUIDE D'ASSEMBLAGE

Sans frais : 1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire ce guide attentivement avant de commencer à assembler cet article.
Conservez ce guide pour toute référence ultérieure.

Table des matières	3
Consignes de sécurité importantes	3
Liste des pièces	4
Préparation et assemblage	5-11
Nettoyage et entretien	12
Fiche technique	12
Garantie	12












Avertissement! Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser cet article afin de réduire le risque de blessures graves.

**Attention! Surveillez toujours les enfants étroitement lorsqu'ils utilisent cet article ou qu'ils se trouvent à proximité de celui-ci.
Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.**

- Veuillez lire toutes les instructions avant de commencer l'assemblage.
- Le seul outil qu'il vous faut pour l'assemblage de l'unité est un tournevis à tête cruciforme.
- Avant de commencer, prenez le temps de vérifier que toutes les pièces sont comprises tel qu'énuméré sur la liste des pièces et de quincaillerie dans ce guide.
- Veuillez placer toutes les pièces sur une toile ou un tapis doux afin d'éviter les rayures pendant l'assemblage.

IMPORTANT : Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure et lisez-le attentivement.

1	
Panneau supérieur - 1	
2	
Assemblage gauche - 1	
3	
Assemblage droit - 1	
4	
Tablier - 2	
5	
Cadre avant inférieur - 1	
6	
Cadre arrière inférieur - 1	
7	
Cadre vertical - 4	
8	
Coulisse de tiroir - 4	
9	
Pied - 4	
10	
Panneau arrière - 1	
11	
Avant du tiroir - 3	
12	
Côté du tiroir - 6	
13	
Arrière du tiroir - 3	
14	
Base du tiroir - 3	
15	
Support supérieur - 3	

A	
Vis à bois 1 1/4 po (3,2 cm) - 8 + 1	
B	
Vis à bois 1/2 po (1,3 cm) - 14 + 1	
C	
Vis à bois 1 1/4 po (3,2 cm) - 18 + 1	
D	
Vis à bois 3/4 po (1,9 cm) - 18 + 1	
E	
Vis à bois 1/2 po (1,3 cm) - 3 + 1	
F	
Boulon à verrouillage par came - 33 + 1	
G	
Dispositif de blocage à came - 33 + 1	
H	
Écrou hexagonal - 4 + 1	
I	
Rondelle - 4 + 1	
J	
Clé hexagonale - 1	
K	
Butée du tiroir - 3	

**ATTENTION!**

- L'emplacement approprié de l'article est essentiel.
- Ne placez pas l'article en dessous de fils électriques.
- Tenez les enfants à l'écart de l'article pendant son assemblage.
- Cet article contient des petites pièces que les enfants peuvent avaler.
- Tenez vos doigts éloignés des endroits où ils risquent d'être pincés ou pris.
- Ne tentez pas d'assembler l'article s'il vous manque des pièces.

**Laissez-nous vous aider!**

NE RETOURNEZ PAS VOTRE ARTICLE AU MAGASIN. APPELEZ-NOUS D'ABORD!

1 888 670-6684

Si vous avez des questions au sujet de ce meuble, si vous avez besoin d'aide au sujet de la garantie ou si des pièces sont manquantes ou endommagées, veuillez appeler notre Service à la clientèle au numéro sans frais. Nous sommes là pour vous aider.


IMPORTANT : Veuillez lire et comprendre le présent guide avant d'assembler cet article. Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous que toutes les pièces soient présentes. Vérifiez les pièces par rapport à la liste décrivant le contenu. Si vous avez des questions, ou si des pièces sont manquantes, veuillez communiquer avec notre centre de service, au 1 888 670-6684 (sans frais).

Placez toutes les pièces de la boîte dans un endroit dégagé et déposez-les sur le sol devant vous. Retirez tout le matériel d'emballage et remettez-le dans la boîte. Ne jetez pas le matériel d'emballage avant d'avoir terminé l'assemblage. Lisez chaque étape soigneusement avant de commencer l'assemblage et assurez-vous de bien comprendre chaque étape. S'il vous manque une pièce, veuillez composer notre numéro sans frais afin d'obtenir de l'aide 1 888 670-6684.

Requis pour l'assemblage :



Tournevis




2 personnes

Étape 1

Nécessite les pièces **1, 2, 3, 4, 7, F**

Fixez le boulon à verrouillage par came **F** au panneau supérieur **1**, aux assemblages gauche et droit **2** et **3**, tablier **4** et au cadre vertical **7**.




Étape 2

Nécessite les pièces **2, 3, 9, H, I, J**

* Fixez le pied **9** aux assemblages droit et gauche **2** et **3** à l'aide de l'écrou hexagonal **H** et de la rondelle **I**.


* Faites tourner l'écrou hexagonal **H** dans le sens des aiguilles d'une montre en utilisant la clé hexagonale **J**.



Étape 3

Nécessite les pièces **7, 8, G**


Fixez la coulisse de tiroir **8** au cadre vertical **7** en utilisant le dispositif de blocage à came **G**.



Étape 4

Nécessite les pièces **5, E, K**


Fixez la butée du tiroir **K** au cadre avant inférieur **5** à l'aide de la vis à bois **E**.



Étape 5

Nécessite les pièces **4, 15, G**


Fixez le support supérieur **15** au tablier **4** en utilisant le dispositif de blocage à came **G**.



Étape 6

Nécessite les pièces **5, 6, A**


Fixez la partie obtenue lors de l'étape 5, l'assemblage des cadres avant et arrière inférieurs **5** et **6**, à l'assemblage obtenu lors de l'étape 3 avec la vis à bois **A**.



Étape 7



Nécessite les pièces **2, 3, G**

Fixez les assemblages gauche et droit **2** et **3** au meuble en utilisant le dispositif de blocage à came **G**.

**Étape 8**

Nécessite les pièces **1, G**



Fixez le panneau supérieur **1** au meuble en utilisant le dispositif de blocage à came **G**.



Étape 9

Nécessite les pièces **10, B**



Fixez le panneau arrière **10** au meuble en utilisant la vis à bois **B**.



Étape 10


Nécessite les pièces **11, 12, 13, 14, C, D**

- * Fixez l'avant du tiroir **11** au côté du tiroir **12** avec la vis à bois **D**.
- * Glissez la base du tiroir **14** dans la rainure.
- * Fixez l'arrière du tiroir **13** au côté du tiroir **12** avec la vis à bois **C**.
- * Répétez ces étapes pour les tiroirs restants.



Étape 11

- * Glissez les tiroirs assemblés dans le meuble.
- * Ajustez les pattes grâce aux vis d'ajustement déjà fixées aux pattes.
- * Votre banc Newport est prêt à l'emploi.



**ATTENTION!**

- Vérifiez tous les écrous et les vis périodiquement pour voir s'ils sont bien serrés, et resserrez-les au besoin.
- Nettoyez le banc à l'aide d'un chiffon doux et humide.
- En cas de griffures ou de rayures, nous recommandons l'utilisation d'une peinture ou une teinture assortie de retouche offerte dans la plupart des magasins de bricolage.

Dimensions (H. x la. x P.)

20 x 41 1/8 x 16 1/16 po

50,8 x 104,4 x 40,8 cm

Poids de l'article

15,3 kg

33 lb 11,68 oz

Capacité maximale

Partie supérieure - 220 lb (100 kg)

Tiroirs - 10 lb (4,5 kg)

Cet article CANVAS comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Cet article n'est pas garanti contre l'usure ou le bris causés par un usage abusif ou inapproprié.