

6. Lorsque vous installez la housse sur le véhicule, il se peut qu'il soit plus facile de commencer par faire passer l'antenne dans le trou avant de couvrir le reste du véhicule.

7. Pour bien assujettir la housse sur le véhicule, faites passer une corde dans les œillets de plastique du bas de la housse et attachez-la.

Taille

Cette housse est un modèle universel, et chacune des tailles offertes peut convenir à une variété de véhicules. La housse est conçue pour couvrir le véhicule jusqu'à la moitié des roues. Si vous préférez que le véhicule soit plus ou moins couvert, optez pour un modèle plus grand ou plus petit.

Entretien

Lavez la housse à la main par petite section, avec un seau de 4 L rempli d'eau tiède et une brosse à soies douces. N'utilisez pas de savon ni de détergent, car de tels produits pourraient nuire au rendement de la housse. Brossez lentement la section d'un mouvement de va-et-vient. Rincez aussi l'envers de la housse. Étendez la housse sur une corde à linge et laissez-la sécher à l'air; évitez toute chaleur. L'utilisation d'une sècheuse à culbutage est déconseillée.

Garantie

Veuillez vous reporter au tableau ci-dessous pour déterminer la période de garantie de votre article.

Numéro d'article	Nom de l'article	Période de garantie
041-2256-2 041-2257-0 041-2258-8 041-2259-6	Housses d'auto de Certified	2 ans

Ces articles comportent une garantie contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acquéreur initial au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

INSTRUCTIONS

Housse d'auto

MISES EN GARDE

- Rangez toujours la housse dans un endroit sec pour prévenir la moisissure. Pour un rendement optimal, ne mettez jamais la housse sur un véhicule mouillé.
- Tenez la housse loin de toute flamme nue, étincelle et chaleur excessive.
- Si la housse vient à se déchirer, réparez-la sans tarder pour éviter d'empirer les dommages.
- Assurez-vous que le véhicule est propre avant d'y mettre la housse, car la poussière et la saleté pourraient égratigner et ternir le fini.
- Ne mettez jamais la housse sur un véhicule mouillé.
- Si le véhicule est rangé à l'intérieur, assurez-vous que l'endroit est bien aéré. Les mouvements de l'air aident à éliminer l'humidité sous la housse.
- Si la housse gèle et colle au véhicule, dégelez-la avec de l'eau tiède.
- Ne mettez jamais de housse sur un véhicule fraîchement peint. Laissez le fini durcir pendant 3 à 6 mois avant d'utiliser la housse.
- Ne couvrez pas le tuyau d'échappement du véhicule. S'il est impossible d'éviter que la housse entre en contact avec le tuyau d'échappement, laissez refroidir celui-ci avant d'y mettre la housse.
- Ne mettez jamais une housse sur un véhicule décapotable lorsque le toit est replié.
- Si le véhicule est muni d'un toit ouvrant, fermez celui-ci avant de mettre la housse sur le véhicule.
- Ne couvrez pas le véhicule avec la housse lorsqu'il est remorqué, sans quoi la garantie sera annulée.

IMPORTANT : L'exposition prolongée aux rayons UV, à la chaleur et au sel peut accélérer la détérioration de la housse, et de tels dommages sont considérés comme une usure normale.

IMPORTANT : Cette housse de véhicule est connue pour être hydrofuge, tout en étant perméable à l'air; elle n'est pas connue pour empêcher l'humidité d'atteindre la surface du véhicule. Les housses qui ne sont pas perméables à l'air peuvent emprisonner l'humidité entre la housse et la surface du véhicule, ce qui peut entraîner la formation de rouille et ternir le fini.

Installation de la housse

IMPORTANT : installez toujours la housse sur le véhicule avec soin. Ne forcez pas excessivement et n'étirez pas la housse par-dessus des objets pointus comme une décoration de capot ou une plaque d'immatriculation.

Lorsque vous utilisez la housse pour la première fois, il se peut que vous deviez y faire un trou pour l'antenne de radio du véhicule.

- 1.** Rentrez l'antenne si elle est rétractable. Si elle n'est pas rétractable, essayez de l'enlever (consultez le guide de conduite et d'entretien pour savoir comment procéder).
- 2.** Installez le bout de la housse qui porte la mention « FRONT » à l'avant du véhicule. Déployez la housse jusqu'à l'arrière du véhicule.
- 3.** À l'aide d'un stylo à bille, marquez la position de l'antenne.
- 4.** Avec des ciseaux ou un perforateur à trou, percez un trou rond vis-à-vis de l'antenne. **IMPORTANT :** Le trou doit être aussi net et aussi rond que possible pour prévenir le déchirement.
- 5.** Posez un renfort adhésif autour du trou, des deux côtés de la housse. Vous pouvez aussi coudre une pièce de renfort autour du trou.